


# Guide d'utilisation rapide de la série KFP-CF


## Si le buzzer sonne

### Déterminez la cause de l'activation du buzzer

Si le buzzer résonne et que les LED Alarme feu clignotent ou sont fixes, une alarme incendie est présente.



Si le buzzer sonne et que la LED Défaut est fixe, un défaut est présent.




**AVERTISSEMENT** : Selon la configuration du système de la centrale de détection incendie, le buzzer peut être la première indication d'une alarme incendie.

## En cas d'alarme incendie

### 1. Déterminez le lieu de l'incendie

Vérifier le lieu de l'incendie, indiqué par la LED Alarme de zone.



Si les LED Alarme feu et d'alarme de zone clignotent, l'alarme incendie a été activée par un détecteur. Si elles sont fixes, l'alarme incendie a été activée par un déclencheur manuel.

### 2. Vérifiez l'alarme incendie

Au besoin, contrôlez la localisation de l'alarme incendie pour vérifier qu'il s'agit bien d'une véritable alarme.

Selon la configuration du système d'alarme incendie, vous avez jusqu'à dix minutes pour analyser l'alarme avant l'activation des sirènes et autres appareils de notification d'alarme.


### 3. Activez les sirènes

Si l'alarme incendie est vérifiée, intervenez comme suit pour activer immédiatement les sirènes et autres appareils de notification d'alarme :

Brisez le déclencheur manuel d'alarme le plus proche.

— ou —

Appuyez sur le bouton Sirène marche/arrêt sur la centrale de détection incendie. (Un accès de niveau utilisateur Opérateur est nécessaire pour cela.)



## Pour plus de détails

Le présent document comporte les instructions de base pour le fonctionnement de la centrale de détection incendie à suivre en cas d'alarme incendie ou d'indication de défaut. Pour le fonctionnement détaillé, reportez-vous au manuel d'utilisation.

## Informations sur la maintenance

Contrôlez et testez le système d'alarme incendie conformément à toutes les exigences et réglementations applicables.

### Pour contacter le service

Nom :

Adresse :

Téléphone :

## 4. Quittez le bâtiment


Une fois que l'alarme incendie a été confirmée et qu'elle a été activée, quittez le bâtiment suivant la procédure d'évacuation de la société.

## En cas de défaut

**AVERTISSEMENT** : ne jamais arrêter le buzzer sans d'abord analyser l'origine du signal d'avertissement.

### 1. Arrêtez le buzzer

Pour arrêter le buzzer, appuyez sur Arrêt buzzer.



La LED Arrêt buzzer s'allume et le buzzer s'arrête. De nouveaux événements d'alarme ou de défaut vont réactiver le buzzer.

### 2. Contactez l'entreprise de maintenance

Contactez immédiatement l'entreprise de maintenance pour analyser le défaut et y remédier.

Copyright © 2023 Carrier. Tous droits réservés.