

2010-2-PAK-RMBN

Freischaltung des BACNET

Übersicht:

Der PAK-Dongle dient zur Freischaltung des des BACnet (Building Automation and Control Networks) Übertragungsprotokolls über den Ethernet-Port OnBoard der 2X-Brandmeldezentrale.

Nach der Aktivierung ist der PAK-Dongle leer und nicht mehr erforderlich.

ab BMZ Firmware Version 3.1



Einzelheiten

- Gemeinsame Datennutzung
- Alarm- und Ereignisverarbeitung
- Verarbeitung von Wertänderungen
- Geräte- und Netzwerk-Management

2010-2-PAK-RMBN

Freischaltung des BACNET

Technische Spezifikationen

Physikalisch

Formfaktor	Autonome
Montage	Im Schrank



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.