

# TruVision IP-PTZ-Kamera FW 5.1.d Konfigurationshandbuch

P/N 1073030-DE • REV B • ISS 29AUG16

Copyright	© 2016 United Technologies Corporation. Interlogix ist Teil von UTC Climate, Controls & Security, einer Geschäftseinheit der United Technologies Corporation. Alle Rechte vorbehalten.			
Marken und Patente	In diesem Dokument verwendete Handelsnamen können Marken oder eingetragene Marken der Hersteller oder Anbieter der betreffenden Produkte sein.			
Hersteller	Interlogix 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626-5923, USA Autorisierter EU-Produktionsvertreter: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands			
Zertifizierung				
Kontaktinformationen	Kontaktinformationen finden Sie unter www.interlogix.com oder			

www.utcfssecurityproducts.eu.

# Inhalt

Wichtige Informationen 3 Haftungsbeschränkung 3 Hinweisnachrichten 3

Einführung 4

**Netzwerkanschluss 5** Überprüfen der Sicherheitsstufe Ihres Webbrowsers 5 Zugriff auf die Kamera über das Internet 7 Übersicht über den Kamera-Webbrowser 7

Kamerakonfiguration 10 Überblick über das Konfigurationsmenü 10 Lokale Konfiguration 11 Systemzeit 12 Netzwerkeinstellungen 14 Aufnahmeparameter 19 ROI-Kodierung von Bildern 21 PTZ-Parameter 22 Intelligente Verfolgung 29 Überlagerungstext 30 Videobild 31 OSD 34 Bewegungserkennungsalarme 35 Sabotageschutzalarme 38 VideoLoss-Alarme 39 Alarmeingang und -ausgänge 39 Ausnahmealarme 41 Audioausnahmeerkennung 42 Aufnahmezeitplan 43 Formatieren von Speichergeräten 45 NAS-Einstellungen 46 Schnappschussparameter 47

#### Kameraverwaltung 49

Benutzerverwaltung 49 RTSP-Authentifizierung 51 IP-Adressfilter 52 Telnet 53 Wiederherstellung der Standardeinstellungen 53 Importieren/Exportieren einer Konfigurationsdatei 54 Firmware-Upgrade 54 Neustart der Kamera 55 Kamerabetrieb 56 An- und Abmelden 56 Liveanzeigemodus 56 Wiedergeben aufgezeichneter Videos 56 Durchsuchen von Ereignisprotokollen 59

Index 66

# Wichtige Informationen

# Haftungsbeschränkung

Soweit gesetzlich zulässig ist UTC in keinem Fall haftbar für entgangene Geschäftsmöglichkeiten oder Gewinne, den Verlust der Verwendungsfähigkeit, Störungen des Geschäftsbetriebs, Datenverluste oder andere indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden, ungeachtet jedweder Haftungstheorien, ob auf Basis eines Vertrags, unerlaubter Handlung, Fahrlässigkeit, Produkthaftung oder auf anderer Basis. Da ein Haftungsausschluss oder eine Beschränkung der Haftung für Folge- oder zufällige Schäden in manchen Ländern nicht zulässig ist, trifft unter Umständen oben genannte Einschränkung oder der Ausschluss auf Sie nicht zu. In keinem Fall darf die Gesamthaftung von UTC den Kaufpreis des Produkts überschreiten. Vorstehende Einschränkung gilt soweit gesetzlich zulässig und ungeachtet einer möglichen Kenntnis von UTCFS hinsichtlich eines möglichen Auftretens solcher Schäden und selbst falls die Abhilfemaßnahme nicht den eigentlichen Zweck erfüllt.

Die Installation muss zwingend entsprechend dem Handbuch und in Übereinstimmung mit geltenden Bestimmungen sowie den Weisungen der zuständigen Behörden durchgeführt werden.

Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung dieses Handbuchs bezüglich der Richtigkeit der Inhalte übernimmt UTCFS keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen.

# Hinweisnachrichten

Hinweisnachrichten weisen Sie auf Bedingungen oder Vorgehensweisen hin, die unerwartete Ergebnisse haben können. Die Hinweisnachrichten in diesem Dokument werden im Folgenden gezeigt und beschrieben.

**WARNUNG**: Warnungen weisen Sie auf Gefahren hin, die Verletzungen verursachen oder lebensgefährlich sein können. Sie informieren Sie über Maßnahmen oder zu unterlassene Maßnahmen, die geeignet sind, Verletzungen oder Lebensgefahren zu vermeiden.

**Achtung**: Achtungshinweise warnen Sie vor möglichen Geräteschäden. Sie informieren Sie über Maßnahmen oder zu unterlassene Maßnahmen, die geeignet sind, Schäden zu vermeiden.

**Hinweis**: Hinweise weisen Sie auf mögliche Zeitverluste hin. Sie beschreiben, wie diese Verluste vermieden werden können. Hinweise bieten auch wichtige Informationen, die Sie lesen sollten.

# Einführung

Dies ist das Konfigurationshandbuch für folgende TruVision IP-PTZ-Kameramodelle:

- TVP-1101 (1,3 MPX Wandmontage, 20X, PAL)
- TVP-3101 (1,3 MPX Wandmontage, 20X, NTSC)
- TVP-1102 (1,3 MPX Oberflächenmontage, 20X, PAL)
- TVP-3102 (1,3 MPX Oberflächenmontage, 20X, NTSC)
- TVP-1103 (1,3 MPX bündige Montage, 20X, PAL)
- TVP-3103 (1,3 MPX bündige Montage, 20X, NTSC)
- TVP-1104 (2 MPX Wandmontage, 20X, PAL)
- TVP-3104 (2 MPX Wandmontage, 20X, NTSC)
- TVP-1105 (2 MPX Oberflächenmontage, 20X, PAL)
- TVP-3105 (2 MPX Oberflächenmontage, 20X, NTSC)
- TVP-1106 (2 MPX bündige Montage, 20X, PAL)
- TVP-3106 (2 MPX bündige Montage, 20X, NTSC)
- TVP-1107 (2 MPX Wandmontage, 30X, PAL)
- TVP-3107 (2 MPX Wandmontage, 30X, NTSC)
- TVP-1122 (2 MPX Wandmontage, 30X, IR, PAL)
- TVP-3122 (2 MPX Wandmontage, 30X, IR, NTSC)

# Netzwerkanschluss

In diesem Handbuch wird die Netzwerkkonfiguration der Kamera per Webbrowser behandelt.

TruVision IP-PTZ-Kameras können in Microsoft Internet Explorer (IE) und anderen Browsern konfiguriert und gesteuert werden. Bei der Beschreibung der Vorgänge wird der Webbrowser Microsoft Internet Explorer (IE) herangezogen.

# Überprüfen der Sicherheitsstufe Ihres Webbrowsers

Wenn Sie die Oberfläche des Webbrowsers verwenden, können Sie ActiveX-Steuerelemente installieren, um mithilfe von Internet Explorer eine Verbindung herzustellen und Videos anzuzeigen. Sie können jedoch Daten, wie Videos und Bilder, aufgrund der erhöhten Sicherheitsmaßnahmen nicht herunterladen. Folglich sollten Sie die Sicherheitsstufe Ihres PCs prüfen, sodass Sie mit den Kameras über das Web interagieren und gegebenenfalls die ActiveX-Einstellungen ändern können.

#### Konfigurieren der ActiveX-Steuerelemente im Internet Explorer

Sie sollten die ActiveX-Einstellungen Ihres Webbrowsers überprüfen.

#### Sicherheitsstufe des Webbrowsers ändern:

- 1. Klicken Sie in Internet Explorer im Menü **Tools** (Extras) auf **Internet Options** (Internetoptionen).
- 2. Klicken Sie auf der Registerkarte "Security" (Sicherheit) unter "Select a web content zone to specify its security settings" (Zone von Webinhalten auswählen, um Einstellungen anzugeben) auf die Zone, der Sie eine Website zuweisen möchten.
- 3. Klicken Sie auf Custom Level (Stufe anpassen).



4. Ändern Sie die Optionen unter ActiveX controls and plug-ins (ActiveX-Steuerelemente und Plugins), die als sicher eingestuft bzw. gekennzeichnet sind, auf Enable (Aktivieren). Ändern Sie die Optionen unter ActiveX controls and plugins (ActiveX-Steuerelemente und Plugins), die nicht als sicher gekennzeichnet sind, auf Prompt (Bestätigen) oder Disable (Deaktivieren). Klicken Sie auf OK.

- oder -

Klicken Sie unter **Reset Custom Settings** (Benutzerdefinierte Einstellungen zurücksetzen) im Feld "Reset to" (Zurücksetzen auf) auf die Sicherheitsstufe für die gesamte Zone und wählen Sie **Medium** (Mittelhoch) aus. Klicken Sie auf **Reset** (Zurücksetzen).



Klicken Sie auf **OK**, um zur Registerkarte "Security" (Sicherheit) des Dialogfelds "Internet Options" (Internetoptionen) zurückzukehren.

5. Klicken Sie auf der Registerkarte "Security" (Sicherheit) des Dialogfelds Internet Options (Internetoptionen) auf Apply (Übernehmen).

#### **Benutzer von Windows 7 und Windows 8**

Für die Betriebssysteme Windows 7 und Windows 8 hat Internet Explorer die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt, um Ihren PC vor dem Installieren von Schadsoftware zu schützen.

Um vollständige Funktionalität der Webbrowser-Oberfläche unter Windows 7 und Windows 8 zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor:

- Führen Sie die Browseroberfläche als Administrator auf Ihrer Workstation aus.
- Fügen Sie die IP-Adresse der Kamera zur Liste der vertrauenswürdigen Sites Ihres Browsers hinzu.

# So fügen Sie in Internet Explorer die IP-Adresse der Kamera zur Liste vertrauenswürdiger Sites hinzu:

- 1. Starten Sie Internet Explorer.
- 2. Klicken Sie auf Tools (Extras) und dann auf Internet Options (Internetoptionen).
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Security** (Sicherheit) und wählen Sie dann das Symbol "Vertrauenswürdige Sites" aus.

- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Sites.
- 5. Deaktivieren Sie das Feld "Require server verification (https:) for all sites in this zone" (Für Sites dieser Zone ist eine Serverüberprüfung (https:) erforderlich).
- 6. Geben Sie die IP-Adresse in das Feld "Add this website to the zone" (Diese Website zur Zone hinzufügen) ein.
- 7. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen) und dann auf Close (Schließen).
- 8. Klicken Sie im Dialogfeld "Internet Options" (Internetoptionen) auf OK.
- 9. Stellen Sie eine Verbindung zur Kamera her, um die volle Funktionalität des Browsers zu nutzen.

# Zugriff auf die Kamera über das Internet

Mit dem Webbrowser können Sie über das Internet auf die Kamera zugreifen und sie konfigurieren.

Es wird empfohlen, das Administrator-Passwort zu ändern, sobald das Setup beendet ist. Es sollten nur autorisierte Benutzer in der Lage sein, Kameraeinstellungen zu ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Benutzerverwaltung" auf Seite 49.

#### So greifen Sie online auf die Kamera zu:

1. Geben Sie im Webbrowser die IP-Adresse der Kamera ein (der Standardwert ist 192.168.1.70). Verwenden Sie das Tool *TruVision Device Manager*, das auf der CD enthalten ist, um die IP-Adresse der Kamera zu finden.

Der Anmeldedialog wird angezeigt.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die ActiveX-Steuerelemente aktiviert sind.

2. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

Benutzername: admin

Passwort: 1234

3. Klicken Sie auf Login (Anmeldung). Das Webbrowser-Fenster erscheint im Live-Modus.

## Übersicht über den Kamera-Webbrowser

Mit dem Kamera-Webbrowser können Sie Videos auf der optionalen SD-Karte anzeigen und aufnehmen und aufgenommene Videos wiedergeben sowie die Kamera von jedem PC mit Internetzugriff verwalten. Die benutzerfreundlichen Steuerelemente des Browsers ermöglichen einen schnellen Zugriff auf alle Kamerafunktionen. Siehe Abbildung 1 auf Seite 8.

Wenn mehr als eine Kamera über das Netzwerk verbunden ist, öffnen Sie für jede Kamera ein eigenes Webbrowser-Fenster.



#### Tabelle 1: Überblick über die Webbrowser-Oberfläche

	Name		Beschreibung
1.		Live-Ansicht	Hier klicken, um das Live-Video anzuzeigen.
2.		Wiedergabe	Hier klicken, um das Video wiederzugeben.
3.		Protokoll	Hier klicken, um nach Ereignisprotokollen zu suchen. Es gibt drei Haupttypen: Alarm, Ausnahme und Bedienung.
4.		Konfiguration	Hier klicken, um das Konfigurationsfenster zum Einrichten der Kamera anzuzeigen.
5.		Anzeige	Zeigt Livebilder an. Uhrzeit, Datum und Kameraname werden hier angezeigt.
6.	<u>₽</u> «	PTZ-Steuerung	Steuerung von Richtungsaktionen, Zoom, Fokus, Blende, Beleuchtung und Kamerawischern. Beleuchtungs- und Wischeroptionen sind nicht verfügbar.
7.		Aktueller Benutzer	Zeigt den aktuell angemeldeten Benutzer an.
8.		Abmelden	Hier klicken, um sich vom System abzumelden. Dies ist jederzeit möglich.
9.		Anzeigesteuerung	Klicken Sie auf jede Registerkarte, um das Layout und den Stream- Typ der Livebildanzeige anzupassen. Sie können auch auf das Dropdown-Menü klicken, um ein Plugin auszuwählen (Webkomponenten oder QuickTime).
			IE (Internet Explorer)-Benutzer können auch Webkomponenten und QuickTime auswählen. Benutzer, die nicht IE verwenden, können nur dann Webkomponenten, QuickTime, VLC oder MJPEG auswählen, wenn diese Optionen von ihrem Webbrowser unterstützt werden.
10.	-	Live-Ansicht starten/stoppen	Klicken Sie auf das entsprechende Symbol, um die Live-Ansicht zu starten bzw. zu beenden.

	Name		Beschreibung
11.	40	Audio	Hier klicken, um die Lautstärke anzupassen.
12.	Ā	Bidirektionales Audio	Hiermit schalten Sie das Mikrofon ein/aus (optional).
13.	Ø	Aufnahme	Hier klicken, um einen Schnappschuss des Videos aufzunehmen. Der Schnappschuss wird im Standardordner im JPEG- (oder BMP)- Format gespeichert.
14.	è	Aufnahme starten/stoppen	Hier klicken, um ein Live-Video aufzunehmen.
15.	Q3D	3D-Zoom	Hier klicken, um den 3D-Zoom zu aktivieren.
16.		Manuelle Verfolgung	Hier klicken, um die manuelle Verfolgung zu aktivieren.

# Kamerakonfiguration

In diesem Abschnitt wird die Konfiguration der Kameras in einem Webbrowser erklärt.

Nach der Installation der Kamera-Hardware müssen Sie die Kameraeinstellungen im Webbrowser konfigurieren. Sie müssen Administrator-Berechtigungen besitzen, um die Kameras über das Internet zu konfigurieren.

Mithilfe des Kamera-Webbrowsers lässt sich die Kamera über Ihren PC entfernt konfigurieren. Die Webbrowser-Optionen können je nach Kameramodell abweichen. Die Konfiguration der Kamera erfolgt über den Browser.

Im Konfigurationsbereich gibt es zwei Hauptordner:

- Lokale Konfiguration
- Konfiguration

# Überblick über das Konfigurationsmenü

Der Bereich **Konfiguration** dient zur Konfiguration von System, Netzwerk, Kamera, Alarmen, Benutzern, Transaktionen und anderen Parametern wie Upgrades der Firmware. In Abbildung 2 und Tabelle 2 unten finden Sie Beschreibungen der verschiedenen Konfigurationsordner.

Abbildung 2: Konfigurationsbereich (mit Auswahl der Registerkarte mit Geräteinformationen im Ordner "System")

Live View Playback Log Configuration   I Local Configuration   I Elocal Configuration   I System   I System   I System   I Network   I Video/Audio   I TVP-3105   Security Video/Audio   I Security   I Security   I Storage     Number of Alarm Ioput   I Alarm Output   I I					
Image   Image </th <th>Live View</th> <th>Playback</th> <th>Log</th> <th></th> <th></th>	Live View	Playback	Log		
Image   Image </th <th>🗔 Local Configuration</th> <th></th> <th>n Time Settings Mainter</th> <th>nance</th> <th></th>	🗔 Local Configuration		n Time Settings Mainter	nance	
Image       Model       TVP-3105         Image       Serial No.       TVP-3105201306288BWR425023425         Image       Firmware Version       V5.0.9         Image       Encoding Version       V3.0 build 130808         Image       Security       Number of Channels         Image       1         Image       Number of Alarm Input         Image       1         Image       Number of Alarm Output         Image       1	Local Configuration     Configuration	Basic Informa     Device Name	ition IP PTZ		
Image     Firmware Version     V5.0.g       Image     Encoding Version     V3.0 build 130808       Image     Number of Channels     1       Image     Number of Alarm Input     7       Number of Alarm Output     2	System     Network     System     Syste	Model Serial No	TVP-3105	130628BBWB425023425	
Security     Number of Channels     Number of HDDs     Number of Alarm Input     Number of Alarm Output     2	PTZ     image	Firmware Vers	sion V5.0.g		
Storage     Number of Alarm Input     7 Number of Alarm Output     2	Security     Events				
	Storage	Number of Ala Number of Ala			

Taballa 2	Dor	Vanfigura	tionohoroi	ahim	Ilharbliok
l'apelle z	: Der	Noniiuura	tionsperei	cn im	UDerDIICK

Element	Beschreibung
1. System	Definiert grundlegende Geräteinformationen, einschließlich Seriennummer und aktueller Firmware-Version, Zeiteinstellungen sowie Wartungsparametern.

Element		Beschreibung
2.	Netzwerk	Definiert die Netzwerkparameter, die erforderlich sind, um über das Internet auf die Kamera zuzugreifen.
3.	Video/Audio	Definiert die Aufnahmeparameter.
4.	PTZ	Definiert die PTZ-Parameter und Masken zum Schutz der Privatsphäre.
5.	Bild	Definiert die Bildparameter, OSD-Einstellungen und Textüberlagerung.
6.	Sicherheit	Definiert, wer die Kamera nutzen darf, die entsprechenden Passwörter und Zugriffsberechtigungen, RTSP-Authentifizierung, IP-Adressfilter sowie Telnet-Zugang.
7.	Ereignisse	Definiert die Bewegungserkennung, den Sabotageschutz, Alarm-E/A, Ausnahmen und die Audioausnahmeerkennung.
8.	Speicher	Definiert den Aufnahmezeitplan, die Speicherverwaltung, die NAS- und Schnappschusskonfiguration.

# Lokale Konfiguration

Mit dem Menü zur lokalen Konfiguration können Sie den Protokolltyp, die Leistung der Livebildanzeige und die lokalen Speicherpfade festlegen. Klicken Sie im Konfigurationsbereich auf **Lokale Konfiguration**, um das Fenster für die lokale Konfiguration zu öffnen. In Abbildung 3 und Tabelle 3 unten finden Sie Beschreibungen der verschiedenen Menüparameter.

Abbildung 3: Beispiel für ein Konfigurationsfenster

truVision IP PT	z				0
Live View	Playback	Log			admin Logout
<ul> <li>Local Configuration         <ul> <li>Local Configuration</li> <li>Local Configuration</li> </ul> </li> <li>System         <ul> <li>System</li> <li>Network</li> <li>Videor/Audio</li> <li>PTZ</li> <li>Image</li> <li>Security</li> <li>Events</li> <li>Storage</li> </ul> </li> </ul>		s e O TCP e Shortest Dela O Enable JPEG 256M C:\Users\Prism	UDP  Auto Disable BMP  Strr/IP UTC Web/Record	MULTICAST     IG	HTTP Browse
	<ul> <li>Save Downloaded File</li> <li>Snapshot and Clip S</li> <li>Save Snapshots In Liv</li> <li>Save Snapshots When</li> <li>Save Clips To</li> </ul>	ettings ettings re View To C:\Users\Prism n Playback To C:\Users\Prism C:\Users\Prism	srvriiP UTC Web/Capture srvriiP UTC Web/Capture srvriiP UTC Web/Playbad	adriles Files :kPics :kFiles	Browse Browse Browse Save

	Parameter	Beschreibung			
	Liveanzeige-Parameter				
1.	Protokoll	Legt das verwendete Netzwerkprotokoll fest. Optionen: TCP, UDP, MULTICAST und HTTP.			
2.	Liveanzeige-Leistung	Legt die Übertragungsgeschwindigkeit fest. Optionen: Geringste Verzögerung oder Automatisch.			
3.	Regeln	Bezieht sich auf die Regeln Ihres lokalen Browsers. Legen Sie fest, ob die Farbmarkierungen angezeigt werden sollen, wenn die Bewegungserkennung ausgelöst wird. Wenn beispielsweise die Option "Regeln" aktiviert ist und die Erkennung aktiviert ist, wird das sich bewegende Objekt in der Livebildanzeige mit einem grünen Rechteck gekennzeichnet.			
4.	Bildformat	Wählen Sie das Bildformat für Schnappschüsse aus: JPEG oder BMP.			
	Einstellungen für Aufnahme	edateien			
5.	Größe von Aufnahmedateien	Legt die maximale Dateigröße fest.			
		Optionen: 256 MB, 512 MB und 1 GB.			
6.	Aufnahmedateien speichern in	Legt das Verzeichnis der aufgenommenen Dateien fest.			
7.	Heruntergeladene Dateien speichern in	Legt das Verzeichnis der heruntergeladenen Dateien fest.			
	Schnappschuss- und Clip-Einstellungen				
8.	Schnappschüsse aus der Livebildanzeige speichern unter	Gibt das Verzeichnis zum Speichern von im Liveanzeige-Modus aufgenommenen Schnappschüssen an.			
9.	Schnappschüsse aus der Wiedergabe speichern unter	Gibt das Verzeichnis zum Speichern von bei der Wiedergabe aufgenommenen Schnappschüssen an.			
10	. Clips speichern unter	Gibt das Verzeichnis zum Speichern von Videoclips im Wiedergabemodus an.			

#### Tabelle 3: Das Fenster "Lokale Konfiguration" im Überblick

### Systemzeit

NTP (Network Time Protocol) ist ein Protokoll zur Synchronisierung der Uhren von Netzwerkgeräten wie z. B. IP-Kameras und Computern. Wenn Netzwerkgeräte mit einem speziellen NTP-Zeitserver verbunden sind, ist deren Synchronisierung gewährleistet.

#### So legen Sie Uhrzeit und Datum des Systems fest:

 Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > System > Time Settings (Konfiguration > System > Zeiteinstellungen).

truVision IP PT	z						0
Live View	Playbac	:k	Log			admin	
Local Configuration     Local Configuration	Device	Information Time S	ettings Maintena	nce	Decision		
<ul> <li>Configuration</li> <li>System</li> </ul>	~ ( <b>1</b> III	ne ∠one	(GM1+01:00)	Amsterdam, Benin, Rom	e, Parts V		
Network	(2) Tin	ne Sync.					
<ul> <li>Video/Audio</li> </ul>	•						
• PTZ		rver Address	time.windows	com			
<ul> <li>Image</li> </ul>		P Port	123				
<ul> <li>Security</li> </ul>	inte		1440	min.			
<ul> <li>Events</li> </ul>			Test				
<ul> <li>Storage</li> </ul>							
	0	Manual Time Sync.					
		vice Time	2015-05-22T1	1:58:50			
	Sel	t Time	2015-05-22T1	1:58:45 🔤 🗆 S	ync, with computer time		
	🛞 DS						
		Enable DST					
	Sta	irt Time	Mar 🗸 L	ast 🗸 Sun 🗸 02	oʻclock		
		d Time	Oct 🗸 L	ast 🗸 Sun 🗸 02	V o'clock		
		T Bias	60min		~		
							Caus
							Save

- 2. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Time Zone** (Zeitzone) (1) diejenige aus, die dem Standort der Kamera am nächsten liegt.
- 3. Wählen Sie unter **Time Sync** (Zeitsynchronisierung) (2) eine der Optionen zum Festlegen von Uhrzeit und Datum aus:

**NTP**: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **NTP** und geben Sie die NTP-Serveradresse für die Synchronisierung mit einem NTP-Server ein. Das Zeitintervall kann auf 1 bis 10080 Minuten eingestellt werden.

- oder -

**Manuelle Zeitsynchronisierung**: Aktivieren Sie die Funktion **Manual Time Sync** (Manuelle Zeitsynchronisierung) und klicken Sie dann auf , um die Systemzeit im Popup-Kalender festzulegen.

**Hinweis**: Sie können auch das Kontrollkästchen Sync with computer time (Mit Computerzeit synchronisieren) aktivieren, um die Uhrzeit der Kamera mit der des Computers zu synchronisieren.

- 4. Markieren Sie **Enable DST** (Sommerzeit aktivieren) (3), um die Sommerzeitfunktion zu aktivieren und legen Sie das Datum für die Sommerzeitperiode fest.
- 5. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

# Netzwerkeinstellungen

Der Remote-Zugriff auf die Kamera über ein Netzwerk erfordert, dass Sie bestimmte Netzwerkeinstellungen definieren. Die Netzwerkeinstellungen werden im Ordner "Netzwerk" festgelegt. Weitere Informationen finden Sie unten in Abbildung 4 und Tabelle 4.

Live View	Playback	Log Co			💄 admin 📔 🍛 Logo
	1 2 8	4 5 6	789	0 0	
Gal Configuration	TCP/IP Port DDNS F	PPPoE SNMP 802.1X C	20S FTP UPnP E	mail NAT	
Local Configuration					
✤ Configuration	✓ NIC Settings				
<ul> <li>System</li> </ul>	NIC Type	Auto	<b>*</b>		
Network	DHCP				
Video/Audio	IPv4 Address	10.10.38.238	Test		
Image	IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0			
<ul> <li>Security</li> </ul>	IPv4 Default Gateway	10.10.38.254			
<ul> <li>Events</li> </ul>	IPv6 Mode	Route Advertisement	View Route	e Advertisement	
<ul> <li>Storage</li> </ul>	IPv6 Address	fec0:1111:2222:3333:4619	9:b6ff:fe24:		
	IPv6 Subnet Prefix Leng	th 64			
	IPv6 Default Gateway				
	Mac Address	44:19:b6:24:2e:18			
		1500			
	Multicast Address				
	DNS Server				
	Preferred DNS Server	8.8.8.8			

Abbildung 4: Netzwerkfenster (mit Anzeige der Registerkarte "TCP/IP")

Tabelle 4: No	etzwerkparameter
---------------	------------------

	Parameter	Beschreibung
1.	TCP/IP	<b>NIC-Typ:</b> Gibt den NIC-Typ an. Der Standardwert lautet "Auto". Andere Optionen sind: 10M Half-dup, 10M Full-dup, 100M Half-dup und 100M Full- dup.
		<b>DHCP:</b> Aktivieren Sie diese Option, um vom Server automatisch eine IP- Adresse und andere Netzwerkeinstellungen zu beziehen.
		IPv4-Adresse: Gibt die IPv4-Adresse der Kamera an.
		IPv4-Subnetzmaske: Gibt die IPv4-Subnetzmaske an.
		IPv4-Standardgateway: Gibt die IPv4-Adresse des Gateways an.
		IPv6-Modus: Gibt den IPv6-Modus an, darunter "Manuell", "DHCP" und "Routerankündigung".
		IPv6-Adresse: Gibt die IPv6-Adresse der Kamera an.
		IPv6-Subnetzpräfixlänge: Gibt die IPv6-Präfixlänge an.
		IPv6-Standardgateway: Gibt die IPv6-Adresse des Gateways an.
		MAC-Adresse: Gibt die Mac-Adresse der Kamera an.
		MTU: Gibt den gültigen MTU-Wertebereich an. Der Standardwert ist 1500.
		<b>Multicast-Adresse:</b> Gibt eine IP-Adresse der Klasse D zwischen 224.0.0.0 und 239.255.255.255 an. Geben Sie diese Option nur an, wenn Sie die Multicast-Funktion verwenden. Einige Router verbieten die Verwendung der Multicast-Funktion, für den Fall eines Netzwerkangriffs.

	Parameter	Beschreibung
		DNS-Server: Legt den DNS-Server für Ihr Netzwerk fest.
2.	Port	<b>HTTP-Port:</b> Gibt den Port an, der für den Internet Explorer (IE) Browser verwendet wird. Der Standardwert ist 80.
		RTSP-Port: Gibt den RTSP-Port an. Die Standard-Portnummer ist 554.
		HTTPS-Port: Gibt den HTTPS-Port an. Die Standard-Portnummer ist 443.
		Server-Port: Gibt den SDK-Port an. Die Standard-Portnummer ist 8000.
3.	DDNS	Gibt IP-Server, DynDNS und ezDDNS an.
4.	PPPOE	Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine direkte Modemverbindung zwischen Kamera und Internetdienstanbieter verwenden.
5.	SNMP	Aktivieren Sie SNMP, um Kamerastatus und Parameter an die SNMP-Software zu übermitteln.
6.	802.1.X	Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Kameradaten gesichert, und zum Anschließen der Kamera an das Netzwerk müssen sich Benutzer authentifizieren.
7.	QoS	Aktivieren Sie diese Option, um Verzögerungen und Engpässe im Netzwerk aufzulösen, indem Sie die Prioritäten von Datenübermittlungen konfigurieren.
8.	UPnP	Gibt den UPnP-Gerätenamen an.
9.	FTP	Gibt die FTP-Adresse und den Ordner zum Hochladen von Schnappschüssen der Kamera an.
10.	E-Mail	Legt die E-Mail-Adresse fest, an die Nachrichten beim Auftreten von Alarmen gesendet werden.
11.	NAT	Für die Netzwerkverbindung wird eine NAT (Network Address Translation) verwendet. Wählen Sie den Modus der Portzuordnung aus: Automatisch oder Manuell.

#### So definieren Sie die TCP/IP-Parameter:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Network > TCP/IP (Konfiguration > Netzwerk > TCP/IP).
- 2. Konfigurieren Sie die NIC-Einstellungen, darunter NIC-Typ, IPv4-Einstellungen, IPv6-Einstellungen, MTU-Einstellungen und Multicast-Adresse.
- 3. Wenn der DHCP-Server verfügbar ist, aktivieren Sie DHCP.
- Wenn f
  ür manche Anwendungen (z. B. zum Senden von E-Mails) die DNS-Server-Einstellungen ben
  ötigt werden, m
  üssen Sie den Preferred DNS Server or Alternate DNS Server (Bevorzugten DNS-Server oder alternativen DNS-Server) konfigurieren.
- 5. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

#### So definieren Sie die Portparameter:

- 1. Klicken Sie auf Configuration > Network > Port (Konfiguration > Netzwerk > Port).
- 2. Legen Sie den HTTP-Port, RTSP-Port, HTTPS-Port und Server-Port der Kamera fest.
- 3. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

#### So definieren Sie die DDNS-Parameter:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Network > DDNS (Konfiguration > Netzwerk > DDNS).
- 2. Markieren Sie das Feld Enable DDNS (DDNS aktivieren), um diese Funktion zu aktivieren.
- 3. Wählen Sie den **DDNS Type** (DDNS-Typ) aus. Es sind zwei Optionen verfügbar: DynDNS und IPServer.
  - DynDNS: Geben Sie folgende Daten ein:
    - Domänenname: DynDNS web site (DynDNS-Website)
    - Serveradresse: members.dyndns.org
    - Host-Name: In DynDNS erstellte URL
    - Benutzername/Passwort: Anmeldedaten für die DynDNS-Website
    - Port: 443 (da die Verbindung zu members.dyndns.org eine HTTPS-Verbindung ist)
  - ezDDNS: Geben Sie den Hostnamen ein, der automatisch online registriert wird.

Sie können einen Hostnamen für die Kamera definieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie einen gültigen DNS-Server in den Netzwerkeinstellungen eingegeben und die erforderlichen Ports im Router (HTTP, Server-Port, RSTP-Port) weitergeleitet haben.

- **IPServer:** Geben Sie die Adresse des IP-Servers ein.
- 4. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

#### So definieren Sie die PPPoE-Parameter:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Network > PPPoE (Konfiguration > Netzwerk > PPPoE).
- 2. Markieren Sie das Feld **Enable PPPoE** (PPPoE aktivieren), um diese Funktion zu aktivieren. Die dynamische IP-Adresse wird automatisch vom Modem zugewiesen.
- 3. Geben Sie Benutzername, Passwort und Passwortbestätigung für den PPPoE-Zugriff ein.
- 4. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

#### So definieren Sie die SNMP-Parameter:

**Hinweis**: Bevor Sie SNMP einstellen, laden Sie die SNMP-Software herunter und konfigurieren diese so, dass die Kamerainformationen per SNMP-Port abgerufen werden. Wenn Sie die Trap-Adresse festlegen, kann die Kamera Alarmereignis- und Ausnahmemeldungen an das Überwachungszentrum senden. Die gewählte SNMP-Version muss mit der der SNMP-Software identisch sein.

 Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Network > SNMP (Konfiguration > Netzwerk > SNMP). 2. Wählen Sie die richtige SNMP-Version aus: v1, v2c oder v3.

**Hinweis**: Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um detaillierte Informationen zum Einrichten dieser Funktion zu erhalten.

- 3. Konfigurieren Sie die SNMP-Einstellungen. Die Konfiguration der SNMP-Software muss mit den hier konfigurierten Einstellungen übereinstimmen.
- 4. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

#### So definieren Sie die 802.1X-Parameter:

**Hinweis**: Der Switch oder Router, an den die Kamera angeschlossen ist, muss auch den IEEE 802.1x-Standard unterstützen. Zudem muss ein Server konfiguriert sein. Verwenden Sie einen 802.1X-Benutzernamen mit Passwort und registrieren Sie diese auf dem Server.

- Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Network > 802.1X (Konfiguration > Netzwerk > 802.1X).
- 2. Markieren Sie das Feld **Enable IEEE 802.1X** (IEEE 802.1X aktivieren), um diese Funktion zu aktivieren.

**Hinweis**: Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um detaillierte Informationen zum Einrichten dieser Funktion zu erhalten.

- 3. Konfigurieren Sie die 802.1X-Einstellungen, einschließlich EAPOL-Version, Benutzername und Passwort. Die EAPOL-Version muss mit der Version des Routers oder Switches übereinstimmen.
- 4. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

#### So definieren Sie die QoS-Parameter:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Network > QoS (Konfiguration > Netzwerk > QoS).
- 2. Konfigurieren Sie die QoS-Einstellungen, einschließlich Video-/Audio-DSCP, Ereignis-/Alarm-DSCP und Verwaltungs-DSCP. Der gültige Wertebereich für DSCP liegt zwischen 0 und 63. Je größer der DSCP-Wert, desto höher ist die Priorität.
- 3. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

#### So definieren Sie die FTP-Parameter:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Network > FTP (Konfiguration > Netzwerk > FTP).
- Konfigurieren Sie die FTP-Einstellungen, einschließlich Serveradresse, Benutzername, Passwort, Verzeichnisstruktur, Hauptverzeichnis, Unterverzeichnis und Upload-Typ.

**Verzeichnis:** Im Feld "Directory Structure" (Verzeichnisstruktur) können Sie Stammverzeichnis, Hauptverzeichnis und Registerkarte auswählen. Bei Auswahl des Hauptverzeichnisses können Sie den Gerätenamen, die Gerätenummer oder die Geräte-IP als Verzeichnisnamen nutzen. Wenn Sie die Registerkarte auswählen, können Sie als Name für das Verzeichnis den Namen oder die Nummer der Kamera verwenden oder einen benutzerdefinierten Namen eingeben. **Upload-Typ:** Zum Aktivieren des Hochladens von Schnappschüssen auf den FTP-Server.

3. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

#### So definieren Sie die UPnP-Parameter:

- Klicken Sie auf Configuration > Network > UPnP (Konfiguration > Netzwerk > UPnP).
- 2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die UPnP-Funktion zu aktivieren. Nach der Onlineerkennung des Geräts kann der Name bearbeitet werden.
- 3. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

#### So richten Sie die E-Mail-Parameter ein:

- Klicken Sie auf Configuration > Network > Email (Konfiguration > Netzwerk > E-Mail).
- 2. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:

Absender: Der Name des E-Mail-Absenders.

Absenderadresse: Die E-Mail-Adresse des Absenders.

SMTP-Server: Die IP-Adresse oder der Hostname des SMTP-Servers.

SMTP-Port: Der SMTP-Port. Der Standard ist 25.

**SSL aktivieren:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Enable SSL" (SSL aktivieren), falls dies für den SMTP-Server erforderlich ist.

Angefügter Schnappschuss: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Attached Snapshot (Angefügter Schnappschuss), wenn Sie E-Mails mit angefügten Schnappschüssen senden möchten.

**Intervall:** Dieser Zeitraum verstreicht zwischen zwei Sendeaktionen für angefügte Bilder.

Authentifizierung: Wenn für die Anmeldung beim E-Mail-Server Authentifizierung erforderlich ist, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die entsprechende Funktion zu verwenden. Geben Sie Benutzername und Kennwort für die Anmeldung ein.

Empfänger: Der Name des zu benachrichtigenden Benutzers.

Empfängeradresse: Die E-Mail-Adresse des zu benachrichtigenden Benutzers.

3. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

#### So richten Sie die NAT-Parameter ein:

- 1. Klicken Sie auf **Configuration > Network > NAT** (Konfiguration > Netzwerk > NAT).
- 2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die NAT-Funktion zu aktivieren.
- Wählen Sie unter Port Mapping Mode (Portzuordnungsmodus) die Option "Auto" (automatisch) oder die Option "Manual" (manuell) aus. Wenn Sie den manuellen Modus festlegen, können Sie den externen Port nach Wahl festlegen.

4. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

## Aufnahmeparameter

Sie können die Parameter für Video- und Audioaufnahmen anpassen, um die gewünschte Bildqualität und Dateigröße zu erzielen. In Abbildung 5 und Tabelle 5 unten sind die Video- und Audioaufnahmeoptionen aufgeführt, die Sie für die Kamera konfigurieren können.

**Hinweis**: Wenn Sie die Kamera zu einem Rekorder hinzufügen, müssen Sie die Aufnahmeparameter im Rekorder einrichten.

Live View	Playback	Log		admin Logou
<ul> <li>Local Configuration</li> <li>Local Configuration</li> </ul>	Video Audio ROI			
<ul> <li>Configuration</li> <li>System</li> </ul>	Stream Type     Video Type	Main Stream Video&Audio	Normal) 👻	
Network	3 Resolution	1280*720P	<b>*</b>	
Video/Audio     Image	Bitrate Type     Video Quality	Variable		
<ul> <li>Security</li> <li>Events</li> </ul>	6 Frame Rate	30	💌 fps	
<ul> <li>Storage</li> </ul>	Max. Bitrate     Nideo Encoding	2048 H.264	Kbps	
	9 Profile	High Profile	<b>*</b>	
	I Frame Interval     SVC	30 OFF		

Abbildung 5: Menü für Video-/Audioeinstellungen (mit Anzeige der Registerkarte "Video")

Tabelle	5:	Videoeinstellungsparameter	
1 410 0110	•••	rideeeniergeparameter	

		Parameter	Beschreibung
A. Vid		leo	
	<ul> <li>A. Vide</li> <li>1.</li> <li>2.</li> </ul>	Streamtyp	Legt die verwendete Streaming-Methode fest.
			Optionen: Hauptstream (Normal), Substream und Dritter Stream.
			Verwenden Sie den Hauptstream für die Aufnahme und Anzeige von Livebildern bei hoher Auflösung und Bandbreite. Verwenden Sie den Substream bei eingeschränkter Bandbreite, z. B. bei Verwendung einer mobilen App. Der dritte Stream kann zur lokalen Livebildanzeige oder als Backup für die anderen Streams verwendet werden.
	2.	Videotyp	Gibt den Streamtyp an, den Sie aufnehmen möchten.
			Wählen Sie "Videostream" aus, um nur den Videostream aufzunehmen. Wählen Sie "Video&Audio" aus, um sowohl den Video- als auch den Audiostream aufzunehmen.
			<b>Hinweis</b> : Video und Audio ist nur für Kameramodelle verfügbar, die Audio unterstützen.

		Parameter	Beschreibung
	3.	Auflösung	Gibt die Auflösung der Aufnahme an. Eine höhere Bildauflösung erzeugt eine höhere Bildqualität, macht jedoch auch eine höhere Bitrate erforderlich. Die aufgeführten Auflösungsoptionen hängen vom Typ der Kamera und davon ab, ob der Haupt- oder Substream verwendet wird. <b>Hinweis</b> : Die verfügbaren Auflösungen sind je nach Kameramodell unterschiedlich.
	4.	Bitrate-Typ	Gibt an, ob eine variable oder feste Bitrate verwendet wird. Die Option "Variabel" ergibt eine höhere Qualität und ist für Videodownloads und - streams geeignet. Die Standardeinstellung ist "Konstant".
	5.	Videoqualität	Gibt den Qualitätslevel des Bildes an. Diese Option kann festgelegt werden, wenn die variable Bitrate ausgewählt ist. Optionen: sehr niedrig, niedrig, mittel, hoch und sehr hoch.
	6.	Bildrate	Gibt die Bildrate für die ausgewählte Auflösung an.
			Die Bildrate ist die Anzahl von Videoframes, die pro Sekunde angezeigt oder gesendet werden.
			Hinweis: Die maximale Bildrate hängt vom Kameramodell und der ausgewählten Auflösung ab. Überprüfen Sie die Kameraspezifikationen im entsprechenden Datenblatt.
	7.	Max. Bitrate	Gibt die maximal erlaubte Bitrate an. Für eine hohe Bildauflösung muss auch eine hohe Bitrate ausgewählt werden.
			Optionen: 1024, 2048, 3072, 4096, 6144, 8192, 16384 und benutzerdefiniert (geben Sie einen Wert manuell ein).
	8.	Videokodierung	Legt den verwendeten Video-Kodierer fest.
	9.	Profil	Verschiedene Profile geben unterschiedliche Tools und Technologien für die Komprimierung an. Optionen: Hohes Profil, Hauptprofil, Einfaches Profil.
	10.	I-Frame-Intervall	Eine Methode zur Videokomprimierung. Es wird dringend empfohlen, den Standardwert von 25 nicht zu ändern.
	11.	SVC	Skalierbare Video-Codecs (SVC) aktivieren oder deaktivieren.
В.	Aud	io	
	Hinv	weis: Diese Funktior	n ist nur für Kameramodelle verfügbar, die Audio unterstützen.
		Audiokodierung	Optionen sind G.722.1, G.711ulaw, G.711alaw, MP2L2 und G.726.
		Audioeingang	Wählen Sie "Lineln" und entsprechend "MicIn" für das

	Tonabnehmermikrofon aus.
Eingangslaut- stärke	Gibt die Lautstärke von 0 bis 100 an.
Umgebungs- geräuschfilter	Schalten Sie diese Option aus oder ein. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann Rauschen gefiltert werden.

#### C. ROI

Aktivieren Sie diese Option, um der Interessenregion (ROI) weitere Kodierungsressourcen zuzuweisen und deren Qualität durch weniger Beachtung der Hintergrundinformationen zu erhöhen.

Weitere Informationen zu dieser Konfiguration finden Sie unter "ROI-Kodierung von Bildern" weiter unten.

# **ROI-Kodierung von Bildern**

Sie können einen Bereich mit relevanten Details bzw. eine ROI (Region of Interest) innerhalb eines Streams auswählen, z. B. ein Nummernschild oder ein Gesicht. Im ROI-Bereich werden Bilder höherer Qualität aufgenommen, während die Bilder anderer Bereiche eine geringere Qualität aufweisen.

Sie können bis zu acht ROIs definieren.

#### So definieren Sie eine ROI:

 Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Video/Audio > ROI (Konfiguration > Video/Audio > ROI).

Live View       Playback       Log       Configuration       admin       Log         Configuration       Video Audio       Poil       Image       Image <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>					
I Local Configuration       Vide       Aulo       R0         • Local Configuration       • 05-0B-2014-100 21645005       • 0       • 0         • System       • 05-0B-2014-100 21645005       • 0       • 0         • Network       • 0       • 0       • 0         • PTZ       • mage       • 0       • 0         • Everts       • 0       • 0       • 0         • Storage       • 0       • 0       • 0         • Track Area       Clear       • 0       • 0         • Break       • 0       • 0       • 0         • Dirac Area       • 0       • 0       • 0         • Break       • 0       • 0       • 0         • Dirac Area       • 0       • 0       • 0         • Dirac Area       • 0       • 0       • 0         • 0       • 0	Live View	Playback	Log		admin Cogo
Configuration System System System System Naterock PTZ Image Security Security Security Security Security Security Events Clear Draw Area Clear Security Security Events Clear Clear Security Security Events Clear Security Security Events Clear Security <	<ul> <li>Local Configuration</li> <li>Local Configuration</li> </ul>	v Video Audio RO			
ROI Level	Configuration     System     System     System     System     Video/Addio     FTZ     image     Boourby     Events     Storage	<ul> <li>OS-OB-CONTROL CONTROL CON</li></ul>	Clear Man Stea 1 8 ww	m(Norma)	

- 2. Bewegen Sie mit der PTZ-Steuerung (1) das Objektiv an die gewünschte Position.
- 3. Wählen Sie den Streamtyp (2) aus: Hauptstream, Substream oder Dritter Stream.
- 4. Aktivieren Sie **Fixed Region** (Fester Bereich) (3). Hierdurch können Sie die Verbesserungsstufe der Bildqualität und den Namen der Region manuell konfigurieren.

Bereichsnr.:: Wählen Sie den Bereich aus. Der Standardwert ist 1.

**ROI-Stufe**: Wählen Sie die Stufe für eine verbesserte Bildqualität aus. Der Standardwert ist 6.

Bereichsname: Legen Sie den gewünschten Bereichsnamen fest.

- 5. Zeichnen Sie mit der Maus einen Bereich auf das Bild.
- 6. Aktivieren Sie bei Bedarf **Dynamic Region** (Dynamischer Bereich) (4). Diese intelligente Analysefunktion vereinfacht die automatische Erkennung. Wählen Sie die ROI-Stufe aus. Der Standardwert ist 6.

- 7. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 zum Festlegen weitere Bereiche. Sie können bis zu acht Bereiche festlegen.
- 8. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

## **PTZ-Parameter**

In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie Sie die verschiedenen PTZ-Parameter konfigurieren.

#### **PTZ-Ausgangsposition**

Bei der Anfangsposition handelt es sich um die PTZ-Ausgangskoordinaten. Sie können die standardmäßige Werkeinstellung verwenden oder die Anfangsposition gemäß Ihrer Anforderungen anpassen.

#### So legen Sie die Anfangsposition fest:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > PTZ > Initial Position (Konfiguration > PTZ > Startposition).
- 2. Klicken Sie auf die Schaltflächen der PTZ-Steuerung, um die Anfangsposition der Kamera einzustellen. Sie können auch ein definiertes Preset aufrufen und dieses als Anfangsposition festlegen.
- 3. Klicken Sie auf Set (Festlegen), um die Position zu speichern.

#### So können Sie die Anfangsposition aufrufen und löschen:

Klicken Sie auf <sup>Goto</sup>, um die Anfangsposition aufzurufen. Klicken Sie auf <sup>Clear</sup>, um die Anfangsposition und die standardmäßige Werkseinstellung wiederherzustellen.

#### **Grundlegende PTZ-Parameter**

Sie können die PTZ-Parameter konfigurieren, z. B. proportionales Schwenken, Preset-Fixierung, Preset-Geschwindigkeit, Geschwindigkeit des Bedienpults, Auto-Scan-Geschwindigkeit und PTZ-OSD.

#### So definieren Sie grundlegende PTZ-Parameter:

Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > PTZ > Basic (Konfiguration > PTZ > Standard).

<sup>C</sup> truVision IP PT2	Z						0
Live View	Playback	Log				admin	Logout
Local Configuration     Local Configuration	<ul> <li>Basic Limit Initial Position</li> </ul>	n Park Action	Privacy Mask	Scheduled Tasks	Clear Config	Smart Tracking	
<ul> <li>Configuration</li> <li>System</li> <li>Network</li> <li>Video/Audio</li> <li>PTZ</li> <li>Image</li> <li>Security</li> <li>Events</li> </ul>	Basic Parameter     Enable Proportional P     Enable Preset Freezin     Preset Speed     Keyboard Control Speed     Auto Scan Speed     Max. Tilt-angle     Zooming Speed	an 9 4 Normal 28 (-2 - 90) 3		✓ ✓ ✓ ✓ Degree ✓			
• storage	PTZ OSD     Zoom Status     PT Status     Preset Status     Preset Status     Preset Status     Power Off Memory     Set Resume Time Point	2s 2s 2s 30s		<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>			
							Save

2. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:

1.	Standard:										
	Proportionales Schwenken	Bei Aktivierung dieser Funktion werden die Schwenk- und Neigegeschwindigkeiten entsprechend des Zoomfaktors geändert. Bei hohem Zoomfaktor wird die Schwenk- und Neigegeschwindigkeit verringert, damit sich das Bild in der Livebildanzeige nicht zu schnell bewegt.									
	Preset-Fixierung	Mit dieser Funktion kann die Livebildanzeige direkt von einer durch ein Preset definierten Szene zu einer anderen umgeschaltet werden, ohne die Zwischenbereiche zwischen den Presets anzuzeigen. Dies trägt zur Überwachungseffizienz bei. Zudem kann so die Bandbreitennutzung in digitalen Netzwerksystemen verringert werden.									
		Hinweis: Beim Aufrufen einer ShadowTour ist die Preset- Fixierung ungültig.									
	Preset-Geschwindigkeit	Sie können die Geschwindigkeit eines definierten Preset auf einen Wert von 1 bis 8 festlegen.									
	Geschwindigkeit des Bedienpults	Legen Sie die Geschwindigkeit der PTZ-Steuerung per Bedienpult auf "Niedrig", "Normal" oder "Hoch" fest.									
	Auto-Scan-Geschwindigkeit	Die Kamera bietet fünf Scan-Modi: Auto-Scan, Neige-Scan, Frame-Scan, Zufalls-Scan und Panorama-Scan. Die Scan- Geschwindigkeit kann auf eine Stufe von 1 bis 40 festgelegt werden.									
	Max. Neigewinkel	Sie können den maximalen Neigewinkel des Objektivs festlegen. Es gibt sechs Optionen: -5 bis 90, -4 bis 90, -3 bis 90, -2 bis 90, -1 bis 90, 0 bis 90.									
	Zoom Geschwindigkeit	Sie können die Zoom-Geschwindigkeit variieren. Die Zoom- Geschwindigkeit kann auf eine Stufe von 1 bis 3 festgelegt werden.									

2.	PTZ-OSD: Legen Sie die Anzeigedauer des PTZ-Status auf dem On-Screendisplay fest.										
	Zoomstatus	Legen Sie die Anzeigedauer des Zoomstatus auf dem On- Screendisplay auf 2 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden, "Immer geschlossen" oder "Immer geöffnet" fest.									
	PT-Status	Legen Sie die Anzeigedauer des Ausrichtungswinkels beim Schwenken und Neigen auf 2 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden, "Immer geschlossen" oder "Immer geöffnet" fest.									
	Preset-Status	Legen Sie die Anzeigedauer des Preset-Namens beim Aufrufen des Presets auf 2 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden, "Immer geschlossen" oder "Immer geöffnet" fest.									
3.	Speicher beim Ausschalten	Bei einem Neustart nach dem Ausschalten nimmt die Dome- Kamera den vorherigen PTZ-Status wieder auf und setzt entsprechende Aktionen fort. Sie können den Zeitpunkt einstellen, dessen PTZ-Status von der Dome-Kamera wiederaufgenommen werden soll. Dieser Wert kann auf 30 Sekunden, 60 Sekunden, 300 Sekunden oder 600 Sekunden vor dem Ausschalten festgelegt werden.									

3. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

#### Beschränkung der Kamerabewegung

Die Kamera kann so programmiert werden, dass sie sich nur innerhalb eines definierten Bereichs bewegt. Dabei wird die Bewegung nach links/rechts und oben/unten eingeschränkt. Dies kann nützlich sein, um einen bestimmten Bereich vom Sichtfeld der Kamera auszunehmen, beispielsweise ein benachbartes Gebäude.

#### So definieren Sie die Parameter für Beschränkungsstopps:

Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > PTZ > Limit (Konfiguration > PTZ > Beschränkung).



- 2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable Limit** (Beschränkung aktivieren) und wählen Sie den Beschränkungstyp aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Set (Festlegen) und legen Sie mithilfe der PTZ-Steuerung die Beschränkungen für die Kamerabewegung fest. Sie können auch die definierten Presets aufrufen und als Beschränkungen für die Kamera festlegen.

Klicken Sie auf Clear (Entfernen), um alle festgelegten Beschränkungen zu löschen.

4. Wählen Sie den Beschränkungstyp aus.

**Manuelle Beschränkungen:** Wenn manuelle Beschränkungen festgelegt sind, können Sie das PTZ-Bedienelement nur innerhalb des beschränkten Überwachungsbereichs verwenden.

**Scan-Beschränkungen:** Wenn Scan-Beschränkungen festgelegt sind, werden Zufalls-Scans, Frame-Scans, Auto-Scans, Neige-Scans und Panorama-Scans nur innerhalb des beschränkten Überwachungsbereichs ausgeführt.

**Hinweis:** *Manuelle Beschränkungen* haben gegenüber *Scan-Beschränkungen* Priorität. Wenn beide Funktionen gleichzeitig festgelegt werden, werden nur manuelle Beschränkungen aktiviert.

Der Status der Kamerabewegung wird unter **Type Status** (Typ-Status) als *Not Limited* (Nicht beschränkt) oder *Limited* (Beschränkt). Die Änderungen an den Beschränkungen werden automatisch gespeichert.

5. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

#### Geplante Aufgaben

Sie können die Kamera so konfigurieren, dass innerhalb eines benutzerdefinierten Zeitraums automatisch ein bestimmte Aktion ausgeführt wird.

So definieren Sie eine geplante Aufgabe:

 Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > PTZ > Scheduled Tasks (Konfiguration > PTZ > Geplante Aufgaben).

<sup>B</sup> truVision IP PT	z																								
Live View	Playback			Log																					
Local Configuration Local Configuration Configuration System	<ul> <li>Basic Lin</li> <li> <ol> <li>■ Ena</li> <li>② Dwell 1</li> </ol> </li> </ul>		nitial Po neduled		Pari			Privacy	Masi							ear			Inte	allige	ent T		ding	3)	
<ul> <li>Network</li> <li>Video/Audio</li> <li>PTZ</li> </ul>	Timing	0	2		4	0		8	1		1	2	14	1	1	6		18	1	20		22		asks 24	1
<ul> <li>Image</li> <li>Security</li> <li>Events</li> <li>Storace</li> </ul>	Wed Thu Fri													-	-								-	+	
	Sat Sun													1											
			t green							ighbo			duled	l tas											

- 2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enable Scheduled Task (Geplante Aufgabe aktivieren) (1).
- 3. Legen Sie die **Dwell Time** (Verweildauer) (2) fest. Sie können die Verweildauer in Sekunden (einen Zeitraum der Inaktivität) festlegen, nach dem die Kamera mit den geplanten Aufgaben beginnt.
- Legen Sie den Zeitplan und die Details f
  ür die Aufgabe fest. Klicken Sie auf Edit Tasks (3) (Aufgaben bearbeiten), um den Aufgabenzeitplan festzulegen. Das Fenster "Timing Tasks" (Aufgabenplanung) wird angezeigt.

	100 1100 13				
• ALC	ay 🖸	lose			
• Cust	lomize				
Period	Start Time	End Time	Task Type		Task Type ID
		00.00	E Close		
		00.00	E Close	<b>T</b>	
		00.00	E Close	1	
		00.00	E Close	×.	
		00.00	E Close	×.	
		00.00	E Close	×.	
		00.00	E Close	Υ.	
		00:00	Close	*	
		00:00	Close	×.	
		00:00	Close	¥.	
cev to 1	Week Select All				

Wählen Sie **All Day** (Täglich), um einen ganztägigen Zeitplan festzulegen, oder **Customize** (Anpassen) aus, um die Start- und Endzeiten der einzelnen Aufgaben einzugeben. Klicken Sie auf dem Bedienfeld auf **Enter** (Eingabe), um die Uhrzeit einzugeben.

5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Aufgabentyp aus. Diese Optionen stehen zur Auswahl:

Schließen	Preset-Tour	Neige-Scan.
Auto-Scan.	Tour	Dome neu starten
Frame-Scan.	Preset	Dome einstellen
Zufalls-Scan.	Panorama-Scan.	Aux-Ausgang

6. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

#### Parkaktionen

Diese Aktion wird nach Verstreichen der Verweildauer automatisch ausgeführt. Bei einer Parkaktion kann es sich beispielsweise um einen Scan, ein Preset, eine Preset-Tour oder eine ShadowTour handeln.

**Hinweis**: Die Funktion *Geplante Aufgaben* (siehe Seite 25) hat gegenüber der Funktion *Parkaktion* Priorität. Wenn diese beiden Funktionen gleichzeitig festgelegt werden, wird nur *Geplante Aufgaben* aktiviert.

#### So definieren Sie eine Parkaktion:

 Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > PTZ > Park Action (Konfiguration > PTZ > Parkaktion).

truVision IP PT	z					Ø
Live View	Playback	Log			admii	
Local Configuration     Local Configuration     Configuration     System     Network     Vedeor(Audia	<ul> <li>Basic Limit I</li> <li>Enable Pa</li> <li>Dwell Time</li> <li>Action Type</li> </ul>	nitial Position Park Action rk Action 5 Auto Scan	Privacy Mask Scheduled Tasks second	Clear Config	Smart Tracking	
PTZ     Image     Security     Events     Storage						Save

- 2. Aktivieren Sie Park Action (Parkaktion) (1).
- 3. Legen Sie die **Dwell Time** (Verweildauer) (2) fest. Dies ist der Inaktivitätszeitraum, nach dem die Dome-Kamera die Parkaktionen startet.
- 4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Action Type** (Aktionstyp) (3) eine Aktion aus. Diese Optionen stehen zur Auswahl:

Auto-Scan.	Preset-Tour	Panorama-Scan.
Frame-Scan.	Tour	Neige-Scan.
Zufalls-Scan.	Preset	

5. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

#### Masken zum Schutz der Privatsphäre

Mit Masken zum Schutz der Privatsphäre können Sie sensible Bereiche (z. B. Fenster in der Nachbarschaft) verbergen, damit diese nicht auf dem Monitor und in der Videoaufzeichnung angezeigt werden. Die Maske wird am Bildschirm als leerer Bereich angezeigt. Sie können pro Kamera bis zu 24 Masken zum Schutz der Privatsphäre erstellen.

Hinweis: Die Größe des Bereichs für eine Maske zum Schutz der Privatsphäre kann leicht abweichen, je nachdem, ob der lokale Ausgang oder der Webbrowser verwendet wird.

#### So fügen Sie einen Bereich für eine Maske zum Schutz der Privatsphäre hinzu:

 Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > PTZ > Privacy Mask (Konfiguration > PTZ > Masken zum Schutz der Privatsphäre).



- 2. Aktivieren Sie Enable Privacy Masks (Masken zum Schutz der Privatsphäre) (1).
- 3. Richten Sie die Kamera mithilfe der PTZ-Steuerungstasten auf den gewünschten Bereich oder wählen Sie eine vordefinierte Position aus.
- 4. Klicken Sie auf Draw Area (Zeichenbereich) (2). Ziehen Sie die Maus über die Livebildanzeige, um den Bereich für die Maske zu zeichnen.
- 5. Klicken Sie auf **Stop Drawing** (Zeichnen stoppen), um das Zeichnen zu beenden, oder klicken Sie auf **Clear All** (Alle löschen), um alle festgelegten Bereiche ohne Speichern zu löschen.
- 6. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen) (3), um den Bereich zu erweitern. Geben Sie den Namen, die Farbe und den aktiven Zoomfaktor des Bereichs ein. Jede Maske kann einzeln festgelegt werden.

Privacy	/ Mask List			Add Delete
	Name	Туре	Enable	Active Zoom Ratio
	Privacy Mask 1	green		
2	Privacy Mask 2	blue	Yes	1
	Privacy Mask 3	yellow	Yes	

**Hinweis**: Beim aktiven Zoomfaktor handelt es sich um die Vergrößerungsstufe, auf die die Kamera im Fall einer Bewegungserkennung geschaltet wird.

7. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

#### Löschen von PTZ-Konfigurationen

Im Menü zur PTZ-Konfiguration können Sie alle Presets, Preset-Touren, ShadowTours, Masken zum Schutz der Privatsphäre, PTZ-Beschränkungen, geplante Aufgaben und Parkaktionen löschen.

#### So löschen Sie PTZ-Konfigurationen:

 Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > PTZ > Clear Config (Konfiguration > PTZ > Konfiguration löschen).

BruVision IP PTZ @				
Live View	Playback	Log		Logout
Local Configuration  Local Configuration  Configuration  System  Network  Nidee/Audio  PTZ  Image  Security  Events  Storage	Basic Limit In     Select All     Clear All P     Clear All P		Privacy Mask Scheduled Tasks	

2. Wählen Sie alle Optionen aus, die Sie löschen möchten:

Alle ausw.
Alle Presets löschen
Alle Preset-Touren löschen

Alle Touren löschen Alle Masken zum Schutz der Privatsphäre löschen Alle PTZ-Beschränkungen löschen Alle geplanten Aufgaben löschen Alle Parkaktionen löschen

3. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

## Intelligente Verfolgung

Mit der intelligenten Verfolgung können sich bewegende Objekte oder Personen innerhalb eines ausgewählten Bereichs verfolgt werden.

#### So legen Sie intelligente Verfolgung fest:

 Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > PTZ > Intelligent Tracking (Konfiguration > PTZ > Intelligente Verfolgung).



- 2. Aktivieren Sie Enable Intelligent Tracking (Intelligente Verfolgung aktivieren) (1).
- 3. Richten Sie die Kamera mithilfe der PTZ-Steuerungstasten auf den gewünschten Bereich oder wählen Sie eine vordefinierte Position aus.
- 4. Legen Sie die Dauer fest. Es ist die Zeit, die die Kamera ein Objekt oder eine Person in Bewegung verfolgen soll. Sie können bis zu 300 Sekunden einstellen.
- 5. Legen Sie den Zoomfaktor (2) fest. Dieser Zoomfaktor wird verwendet, wenn mit der Verfolgung einer Person oder eines Objekts begonnen wird.
- 6. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

# Überlagerungstext

Sie können bis zu fünf Textzeilen zur Bildschirmanzeige hinzufügen. Diese Option kann z. B. zur Angabe von Kontaktinformationen für Notfälle verwendet werden. Jede Textzeile kann an beliebiger Stelle auf dem Bildschirm positioniert werden. Siehe Abbildung 6 unten.

#### Abbildung 6: Menü "Textüberlagerung"



#### Bildschirmtext hinzufügen:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Image > Text Overlay (Konfiguration > Bild > Textüberlagerung).
- 2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der ersten Textzeile und geben Sie den gewünschten Text in das Textfeld ein.
- 3. Verschieben Sie per Drag & Drop mit der Maus den roten Text in der Livebildanzeige, um die Position der Textüberlagerung anzupassen.
- 4. Wiederholen Sie Schritt 2 bis 4 für jede weitere Textzeile, indem Sie die jeweilige Zeichenfolgennummer wählen.

5. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

# Videobild

Je nach Standorthintergrund oder Kameramodell kann es erforderlich sein, das Kamerabild anzupassen, um die beste Bildqualität zu erhalten. Dazu können Sie Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton und Schärfe des Videobilds einstellen.

In diesem Menü können Sie auch die Parameter für das Kameraverhalten einstellen, z. B. Belichtungszeit, Objektivmodus, Videostandard, Tag-/Nacht-Modus, Bilddrehung, WDR, digitale Rauschminderung, Weißabgleich und Innen-/Außen-Modus. Weitere Informationen hierzu finden Sie unten in Abbildung 7 und Tabelle 6.

Durch Klicken auf die Schaltfläche "Default" (Standard) am unteren Bildschirmrand werden die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



#### Abbildung 7: Menü "Kamera-Bildeinstellungen"

Tabelle 6: Paramete	r für die	Bildanzeige
---------------------	-----------	-------------

Ра	rameter	Beschreibung		
1.	Bildeinstellung			
	Helligkeit, Kontrast Sättigung, Schärfe	Ändert die verschiedenen Elemente der Bildqualität durch Einstellen der Werte für jeden Parameter.		
2.	Belichtungseinstellunge	elichtungseinstellungen		
	Belichtungsmodus	Der Belichtungsmodus kann auf automatisch, Zeitautomatik, Belichtungsautomatik und manuell festgelegt werden.		
		Automatisch: Die Blenden-, Shutter- und Verstärkungswerte werden auf Grundlage der Umgebungshelligkeit automatisch angepasst.		
		Zeitautomatik: Der Wert für die Blende muss manuell angepasst werden. Die Werte für Shutter und Verstärkung werden abhängig von		

Parameter		Beschreibung		
		der Umgebungshelligkeit automatisch eingestellt.		
		Belichtungsautomatik: Der Wert für den Shutter muss manuell angepasst werden. Die Werte für Blende und Verstärkung werden abhängig von der Umgebungshelligkeit automatisch eingestellt. Manuell: Sie können die Werte für Verstärkung, Shutter und Blende manuell einstellen.		
	Verstärkungsbegrenzung	Mit dieser Funktion kann die Bildverstärkung angepasst werden. Der Wert liegt im Bereich von 0 bis 100.		
	Langsamer Verschluss	Die Verschlusszeit steuert die Zeitdauer, in der die Blende geöffnet ist, um über das Objektiv Licht in die Kamera zu lassen. Eine langsame Verschlusszeit bedeutet, dass die Blende länger geöffnet ist. Wählen Sie (Ein oder Aus.		
	Langsames Verschlusslevel	Verwenden Sie, falls Langsamer Verschluss aktiviert ist, diese Funktion zum Anpassen der Verschlusszeit. Der Standardwert ist Langsamer Verschluss*2.		
3.	Fokuseinstellungen			
	Fokusmodus	Wenn die Kamera elektronisch steuerbar ist, können Sie den Fokusmodus auf "Manuell", "Automatisch" oder "Halbautomatisch" festlegen.		
		Automatisch: Der Kamerafokus wird automatisch eingestellt.		
		<b>Manuell</b> : Sie können das Objektiv durch Anpassen von Zoom, Fokus, Objektivinitialisierung und Hilfsfokus über die PTZ-Bedienschnittstelle kontrollieren. Die Standardeinstellung ist "Manuell".		
		Halbautomatisch: Die Kamera wird nur nach Schwenks, Neigungen und Zooms automatisch fokussiert.		
	Minimaler Fokusabstand	Mit dieser Funktion wird der minimale Fokusabstand festgelegt. Zulässige Werte sind 10 cm, 50 cm, 1,5 m, 3 m, 6 m, 10 m oder 20 m.		
4.	Tag/Nacht-Umschaltung			
	Tag/Nacht-Umschaltung	Legt fest, ob die Kamera im Tag- oder Nachtmodus arbeitet. Die Option für den Tagbetrieb (in Farbe) kann beispielsweise verwendet werden, wenn sich die Kamera in Innenräumen befindet, wo der Lichtpegel immer hoch ist.		
		Wählen Sie eine der Optionen aus:		
		Tag: Die Kamera arbeitet immer im Tagmodus.		
		Nacht: Die Kamera arbeitet immer im Nachtmodus.		
		Automatisch: Die Kamera erkennt automatisch, welcher Modus zu verwenden ist.		
		Zeitpian: Wanien Sie die Start- und Endzeit für den Tagmodus aus.		
	Smart IR	Diese Option wird nur von TVP-1122/3122-IR-PTZ-Kameras unterstützt. Wenn diese Funktion aktiviert ist, vermeiden Sie Überbelichtungen. Standard ist Aus.		
	IR-Modus	Aktivieren oder deaktivieren Sie die IR-Funktion.		
		Hinweis: Diese Option ist nur für TVP-1122/3122-Kameras verfügbar.		
	Helligkeit	Legt die Helligkeit fest. Wählen Sie einen Wert zwischen 0 und 100 aus.		
5.	Einstellungen für die Geg	genlichtkompensation		
	BLC-Bereich	Wenn der Fokus auf einem Objekt im Gegenlicht liegt, wird das Bild zu dunkel und das Objekt ist schlecht zu erkennen. Mit BLC wird die Belichtung von Objekten im Vordergrund korrigiert, damit es besser zu		

Parameter		Beschreibung
		erkennen ist. Sie können zwischen den Einstellungen "Aus", "Nach oben", "Nach unten", "Nach links", "Nach rechts" und "Mitte" auswählen.
	WDR	Wenn diese Funktion aktiviert ist, ermöglicht Ihnen die Wide-Dynamic- Range-Technologie die effektive Detailanzeige von Objekten, die sich in dunklen oder hellen Frame-Bereichen befinden und einen starken Kontrast zwischen hellen und dunklen Bereichen aufweisen. Standard ist Aus.
	HLC	Die Kameratechnologie HLC (Highlight Compensation, Kompensation für helle Stellen) erkennt, ob Stellen mit starken Lichtquellen vorhanden sind, und kompensiert die Helligkeit für diesen Bereich, um schärfere Bilder zu liefern. Diese Funktion kommt z. B. beim Lesen von Autokennzeichen auf Straßen oder Parkplätzen bei Nacht zum Einsatz. Standard ist Aus.
6.	Weißabgleich	
	Weißabgleich	Mit dem Weißabgleich (WB) wird der Kamera die Darstellung der Farbe Weiß angegeben. Anhand dieser Informationen zeigt die Kamera alle Farben ordnungsgemäß an, selbst wenn sich die Farbtemperatur der Szene ändert (z. B. von Tageslicht zu Neonlichtbeleuchtung). Wählen Sie eine der Optionen aus:
		<b>MWB</b> : Passen Sie die Farbtemperatur manuell gemäß Ihrer Anforderungen an.
		Außenbereich: Wenden Sie diese Option für Außenbereiche an.
		Innenbereich: Wenden Sie diese Option für Innenbereiche an.
		Fluoreszierende Lampe: Wenden Sie diese Option für Szenen an, bei denen in der Nähe der Kamera fluoreszierende Lampen installiert sind.
		<b>Natriumlampe</b> : Wenden Sie diese Option für Szenen an, bei denen in der Nähe der Kamera Natriumlampen installiert sind.
		Autoverfolgung: Der Weißabgleich wird kontinuierlich in Echtzeit angepasst, je nach Farbtemperatur der Szenenbeleuchtung.
		Automatisch: Der Weißabgleich wird automatisch ermittelt.
7.	Verbesserung der Bildqu	alität
	Digitale Rauschminderung	DNR reduziert Rauschen insbesondere bei schwachem Licht, um das Bild zu verbessern. Wählen Sie eine der Optionen aus:
		Normaler Modus: Standard DNR. Standard.
		<b>Expertenmodus</b> : Richten Sie die Pegel für Raum DNR und Zeit DNR ein. Die Stufe Raum DNR wird verwendet, um Störgeräusche zu reduzieren. Jedoch ist das Bild möglicherweise nicht ganz klar, wenn Sie einen höheren Wert konfigurieren. Die Stufe Zeit DNR wird für die dynamische Rauschunterdrückung verwendet. Wenn Sie einen höheren Wert konfigurieren, zeigt das sich bewegende Objekt möglicherweise einen deutlichen Schatten auf.
		Aus: Funktion deaktivieren.
	DNR Pegel	Nur verfügbar, wenn sich DNR im Normalmodus befindet. Legen Sie die Stufe der Rauschminderung im Normalmodus fest. Bei einem höheren Wert ist die Rauschminderung stärker. Der Standardwert ist 50.
	Entnebelungsmodus	Wenn das Bild in einer nebeligen Umgebung trüb ist, können Sie den Entnebelungsmodus aktivieren. In diesem Modus werden Details verstärkt, damit das Bild klarer wird. Standard ist Aus.
	IES	Durch die Elektronische Bildstabilisierung (EIS) werden die Auswirkungen von Erschütterungen auf das Video verringert. Standard ist Aus.

Parameter		Beschreibung
8.	Videoeinstellungen	
	Mirror	Das Bild wird gespiegelt und umgekehrt angezeigt. Sie können "Mitte" oder "AUS" auswählen.
	Videostandard	Sie können 50 Hz oder 60 Hz festlegen. Legen Sie diese Einstellung entsprechend dem verwendeten Videostandard fest: Der PAL-Standard liegt in der Regel bei 50 Hz und der NTSC-Standard bei 60 Hz.
	Aufnahmemodus	Legen Sie die gewünschte Bildrate fest, um das Blickfeld und die Auflösung zu optimieren. In Umgebungen mit viel Bewegung (z. B. ein Kassenautomat) ist unter Umständen eine höhere Bildrate erforderlich.
9.	Sonstige	
	Objektivinitialisierung	Aktivieren Sie diese Option, damit die Bewegungen für die Initialisierung vom Objektiv ausgeführt werden. Standard ist "Deaktiviert".
	Zoom-Grenze	Legen Sie einen Wert für die maximale Zoomstufe fest.
	Lokaler Ausgang	Wählen Sie "Ein" oder "Aus" aus, um den BNC-Ausgang zu aktivieren bzw. deaktivieren. Standard ist "Ein".

Hinweis: Nicht alle Modelle unterstützen sämtliche dieser Parametereinstellungen.

# OSD

Zusätzlich zum Kameranamen zeigt die Kamera auch Systemdatum und -uhrzeit auf dem Bildschirm an. Sie können außerdem festlegen, wie der Text auf dem Bildschirm angezeigt wird.

#### Abbildung 8: Menü "OSD-Einstellungen"



So positionieren Sie Datum/Uhrzeit und den Namen auf dem Bildschirm:

 Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Image > OSD Settings (Konfiguration > Bild > OSD-Einstellungen).

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Display Name (Name anzeigen), um den Namen der Kamera auf dem Bildschirm anzuzeigen. Den Standardnamen können Sie im Textfeld Camera Name (Kameraname) ändern.
- 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Display Date** (Datum anzeigen), um das Datum und die Uhrzeit auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- 4. Aktivieren Sie die Option **Display Week** (Woche anzeigen), um auch den Wochentag auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen.
- 5. Wählen Sie aus dem Listenfeld **Time format** (Zeitformat) das gewünschte Uhrzeitformat aus.
- 6. Wählen Sie aus dem Listenfeld **Date format** (Datumsformat) das gewünschte Datumsformat aus.
- 7. Wählen Sie aus dem Listenfeld **Display Mode** (Anzeigemodus) (5) einen Anzeigemodus für die Kamera aus. Die verfügbaren Anzeigemodi sind:
  - **Transparent und nicht blinkend**. Das Bild wird durch den Text hindurch angezeigt.
  - **Transparent und blinkend**. Das Bild wird durch den Text hindurch angezeigt. Der Text blinkt.
  - Nicht transparent und nicht blinkend. Das Bild wird hinter dem Text angezeigt. Dies ist der Standard.
  - Nicht transparent und blinkend. Das Bild wird hinter dem Text angezeigt. Der Text blinkt.
- 8. Wählen Sie die gewünschte OSD-Größe aus.
- Wählen Sie die Schriftfarbe aus: "Black & White" (Schwarzweiß), "Self-adaptive" (SelbstregeInd) oder "Custom" (Benutzerdefiniert). Klicken Sie auf das Symbol für Farbpalette und wählen Sie die gewünschte Farbe aus, wenn *Custom* (Benutzerdefiniert) ausgewählt ist.
- 10. Ziehen Sie das rote OSD-Textfeld mithilfe der Maus auf die gewünschte Position auf dem Bildschirm.
- 11. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

**Hinweis**: Wenn Sie den Anzeigemode auf transparent einstellen, wird der Text an die Motivumgebung angepasst. Bei manchen Hintergründen ist der Text möglicherweise nicht klar.

### Bewegungserkennungsalarme

Sie können Bewegungserkennungsalarme so definieren, dass Bewegungen erkannt werden, wenn die Kamera nicht bewegt wird. Als Bewegungserkennungsalarme werden solche Alarme bezeichnet, die bei Erkennung einer Bewegung durch die Kamera ausgelöst werden. Der Bewegungsalarm wird jedoch nur dann ausgelöst, wenn dieser während eines festgelegten Zeitplans auftritt. Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe für die Bewegungserkennung sowie die Zielgröße aus, sodass nur Objekte von Interesse eine Bewegungsaufnahme auslösen können. So kann beispielsweise die Bewegungsaufnahme durch eine Person ausgelöst werden, jedoch nicht durch eine Katze.

Sie können den Fensterbereich definieren, in dem die Bewegung erkannt werden soll, die Stufe der Empfindlichkeit, den Zeitplan, in dem die Kamera empfindlich für die Bewegungserkennung ist, sowie welche Methoden verwendet werden sollen, Sie bei einem Bewegungserkennungsalarm zu benachrichtigen.

Sie könne außerdem dynamische Analyse von Bewegungen aktivieren. Im Fall einer Bewegung wird der jeweilige Bereich grün hervorgehoben.

Zum Definieren eines Bewegungserkennungsalarms gehen Sie wie folgt vor:



Abbildung 9: Fenster "Bewegungserkennung"

1. Area Settings: Definieren Sie den Fensterbereich, der einen Bewegungserkennungsalarm auslösen kann, sowie die Stufe der Erkennungsempfindlichkeit (siehe Abbildung 9, Element 1).

- 2. **Arming Schedule**: Legen Sie den Zeitplan fest, nach dem das System Bewegungen erkennen soll (siehe Abbildung 9, Element 2). Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Aufnahmezeitplan" auf Seite 43.
- 3. Linkage: Geben Sie die Reaktionsart für den Alarm an (siehe Abbildung 9, Element 3).

#### So richten Sie Bewegungserkennung ein:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Events > Motion Detection (Konfiguration > Ereignisse > Bewegungserkennung).
- 2. Aktivieren Sie das Feld Enable Motion Detection (Bewegungserkennung aktivieren). Aktivieren Sie Enable Dynamic Analysis for Motion (Dynamische Analyse von Bewegungen aktivieren), wenn in der Livebildanzeige der Ort der erkannten Bewegung dargestellt werden soll.

**Hinweis:** Deaktivieren Sie die Option "Enable Motion Detection" (Bewegungserkennung aktivieren), um den Bewegungserkennungsalarm zu deaktivieren.

- 3. Klicken Sie auf **Draw Area** (Zeichenbereich). Ziehen Sie die Maus über die Liveanzeige, um einen Bereich zu zeichnen, der für die Bewegungserkennung empfindlich ist.
- 4. Klicken Sie auf **Stop Drawing** (Zeichnen stoppen), um das Zeichnen zu beenden. Klicken Sie auf **Clear All** (Alle löschen), um alle markierten Bereiche zu löschen und die Markierung erneut zu beginnen.
- 5. Bewegen Sie den Regler **Sensitivity** (Empfindlichkeit), um die Empfindlichkeit der Erkennung einzustellen. Alle Bereiche haben dieselbe Empfindlichkeitsstufe.
- 6. Klicken Sie auf **Edit** (Bearbeiten), um den Aktivierungszeitplan zu bearbeiten. Das Fenster "Edit Schedule Time" (Zeitplan bearbeiten) wird geöffnet:

and the state of the state				
dit Schedule Time				
Mon Tue W	ed Thu Fri Sat Sun			
	Start Time		End Time	
	00: 00	2	24: 00	
		<b>1</b>		
		<b>1</b>		
		8		
		88 0		
		<b>1</b>		25
Copy to Week 📰				
	Wed Thu Fri Sat Sun		Conv	
			oop)	

- 7. Wählen Sie den Tag aus und klicken Sie auf 🔛, um die Start- und Endzeiträume festzulegen. Sie können den Zeitplan für andere Tage oder für die gesamte Woche kopieren. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.
- 8. Geben Sie die Verknüpfungsart für auftretende Ereignisse an. Wählen Sie eine oder mehrere Reaktionsmethoden aus, die das System verwenden soll, wenn ein Bewegungserkennungsalarm ausgelöst wird.

Alarmempfänger	Sendet eine Benachrichtigung oder ein Alarmsignal an die
benachrichtigen	Remote-Verwaltungssoftware, wenn ein Ereignis eintritt.

E-Mail senden	Sendet bei einem Bewegungserkennungsalarm eine E-Mail an eine angegebene Adresse.
Schnappschuss hochladen	Erfasst das Bild, wenn ein Alarm ausgelöst wird, und lädt dieses auf den NAS- oder FTP-Server hoch.
Kanal auslösen	Löst in der Kamera den Aufnahmestart aus.
Alarmausgang auslösen	Löst externe Alarmausgänge aus, wenn ein Ereignis eintritt. Wählen Sie eine der Optionen aus: "Alle auswählen", "A->1" oder "A->2".
	Hinweis: Diese Option wird nur von Kameras unterstützt, die Alarmausgänge unterstützen.

9. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

# Sabotageschutzalarme

Sie können die Kamera so konfigurieren, dass ein Alarm ausgelöst wird und eine Alarmreaktion erfolgt, wenn das Objektiv abgedeckt wird.

#### So richten Sie Sabotageschutzalarme ein:

 Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Events > Tamper-proof (Konfiguration > Ereignisse > Sabotageschutz).



- 2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enable Tamper-proof (Sabotageschutz aktivieren) (1).
- 3. Bewegen Sie den Regler **Sensitivity** (Empfindlichkeit), um die Erkennungsempfindlichkeit einzustellen.

- Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten), um den Aktivierungszeitplan f
  ür Sabotageschutzalarme festzulegen. Die Konfiguration des Aktivierungszeitplans ist mit dem der Bewegungserkennung identisch. Weitere Informationen finden Sie unter "Bewegungserkennungsalarme" auf Seite 35.
- 5. Wählen Sie eine Verknüpfungsart für den Sabotageschutz aus. Die Optionen sind:

Normal Linkage (Normale Verknüpfung): "Notify Alarm Recipient" (Alarmempfänger benachrichtigen), "Send Email" (E-Mail senden)

Other Linkage (Sonstige Verknüpfung): Trigger Alarm Output (Alarmausgang auslösen): "Select All" (Alle auswählen), "A->1" oder "A->2".

6. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

### VideoLoss-Alarme

#### So definieren Sie einen VideoLoss-Alarm:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Events > Video Loss (Konfiguration > Ereignisse > VideoLoss).
- 2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enable Video Loss Detection (VideoLoss-Erkennung aktivieren), um die VideoLoss-Erkennung zu aktivieren.
- Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten), um den Aktivierungszeitplan f
  ür den VideoLoss-Alarm festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter "Bewegungserkennungsalarme" auf Seite 35.
- 4. Wählen Sie eine Verknüpfungsart für VideoLoss aus. Die Optionen sind:

Normal Linkage (Normale Verknüpfung): "Notify Alarm Recipient" (Alarmempfänger benachrichtigen), "Send Email" (E-Mail senden), "Upload Snapshot" (Schnappschuss hochladen), "Trigger Channel" (Kanal auslösen)

Other Linkage (Sonstige Verknüpfung): "Trigger Alarm Output" (Alarmausgang auslösen). Die Optionen sind: "Select All" (Alle auswählen), "A->1" oder "A->2".

5. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

### Alarmeingang und -ausgänge

#### So definieren Sie einen externen Alarmeingang:

 Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Events > Alarm Input (Konfiguration > Ereignisse > Alarmeingang).

<sup>g</sup> truVision IP PT2	z				
Live View	Playback	Log			
Local Configuration     Local Configuration     System     Network     Video/Audio     PTZ     Image     Security     Events     Storage	Motion Detection Tra     Alarm Input No.     Alarm Type     Arming Schedule     U 2     Mon     Tue     Wed     Thu	4 6 8 1	a Alarm Ingut Alarm Culgut	Exception Audio Except opy) Edit	or Detectory
	Fri Sat Sun				
	Normal Linkage Notify Alarm Ra Send Ernal Upload Snapsh Trigger Channe	Other Links oppent Trigger Ala A > 1 Proset Preset Shadow	age mm Output Select All (A-5-2 9 No. 1 Tour No. 1 • Tour No. 1	× > >	
	Copy to Alarm ■ Select Al MA<1 ■A<2 ■/	14e3 <b>-</b> Ac4 <b>-</b> Ac5 <b>-</b> A			
					Save

- Wählen Sie die Werte für Alarm Input No. (Nummer des Alarmeingangs) und Alarm Type (Alarmtyp) aus. Dder Alarmtyp kann "NO" (Normalerweise geöffnet) oder "NC" (Normalerweise geschlossen) sein. Geben Sie einen Namen für den Alarmeingang ein.
- Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten), um den Aktivierungszeitplan f
  ür den Alarmeingang festzulegen. Weitere Informationen finden Sie in "Bewegungserkennungsalarme" auf Seite 35.
- 4. Wählen Sie eine Verknüpfungsart für den Alarmeingang aus. Die Optionen sind:

Normal Linkage (Normale Verknüpfung): "Notify Alarm Recipient" (Alarmempfänger benachrichtigen), "Send Email" (E-Mail senden), "Upload Snapshot" (Schnappschuss hochladen), "Trigger Channel" (Kanal auslösen)

Other Linkage (Sonstige Verknüpfung): "Trigger Alarm Output" (Alarmausgang auslösen), "PTZ Linking" (PTZ-Verknüpfung)

Optionen für *Trigger Alarm Output* (Alarmausgang auslösen): "Select All" (Alle auswählen), "A->1" oder "A->2".

Optionen für *PTZ Linkage* (PTZ-Verknüpfung): "Preset No." (Preset-Nr.), "Preset Tour No." (Preset-Tour-Nr.) oder "Shadow Tour No." (Tour-Nr.) mit Eingabe der gewünschten Nummer.

5. Wenn Sie das Alarm-Setup für einen anderen Alarmeingang verwenden möchten, wählen Sie eine der unter **Copy to Alarm** (Kopieren zu Alarm) aufgeführten Optionen aus.

6. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

#### So definieren Sie einen Alarmausgang:

- 1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Configuration** > **Events** > **Alarm Output** (Konfiguration > Ereignisse > Alarmausgang).
- 2. Wählen Sie in der Dropdown- Liste Alarm Output (Alarmausgang) einen Alarmausgangskanal aus. Sie können auch einen Namen für den Alarmausgang festlegen.
- Die Verzögerung kann wie folgt festgelegt werden: 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min oder "Manuell". Die Verzögerungszeit ist die Zeitdauer, für die der Alarmausgang nach dem Auftreten des Alarms aktiv bleibt.
- Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten), um den Aktivierungszeitplan f
  ür den Alarmausgang festzulegen. Weitere Informationen finden Sie in "Bewegungserkennungsalarme" auf Seite 35.
- 5. Wenn Sie das Alarm-Setup für einen anderen Alarmeingang verwenden möchten, wählen Sie eine der unter **Copy to Alarm** (Kopieren zu Alarm) aufgeführten Optionen aus.
- 6. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

## Ausnahmealarme

Sie können Benachrichtigungen von der Kamera bei außergewöhnlichen Ereignissen sowie die Art der Benachrichtigung einstellen. Verfügbare Ausnahmealarme:

• HDD voll: Der gesamte NAS-Aufnahmespeicherplatz ist voll.

**Hinweis**: Da sich die SD-Karte standardmäßig im Überschreibmodus befindet, wird nie ein Alarm HDD voll ausgelöst.

- **HDD-Fehler:** Beim Schreiben von Dateien in den Speicher sind Fehler aufgetreten, es ist kein Speicher vorhanden, oder der Speicher wurde nicht initialisiert.
- Netzwerkverbindung getrennt: Getrenntes Netzwerkkabel.
- IP-Adresskonflikt: Konflikt bei der IP-Adresseinstellung.
- **Ungültige Anmeldung:** Bei der Anmeldung bei den Kameras wurde eine falsche Benutzer-ID bzw. ein falsches Passwort verwendet.

#### So definieren Sie Ausnahmealarme:

 Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Events > Exception (Konfiguration > Ereignisse > Ausnahme).

<sup>B</sup> truVision IP PT	z							۰
Live View	Playback	Lo	Log				admin	
Local Configuration     Local Configuration	<ul> <li>Motion Detection</li> </ul>	n Tamper-proof	Video Loss	Alarm Input	Alarm Output		Audio Exception Detection	
✤ Configuration	<ul> <li>Exception</li> </ul>	ype H	DD Fuil		×			
System	Normal Link	age	Othe	er Linkage				
<ul> <li>Network</li> </ul>	Notify A	larm Recipient	Trig	ger Alarm Outp	ut 🔲 Select All			
Video/Audio	Send Er	nail	<b></b>	->1 A->2				
<ul> <li>PTZ</li> </ul>								
Image								
<ul> <li>Security</li> </ul>								Save
<ul> <li>Events:</li> </ul>								
<ul> <li>Storage</li> </ul>								

- Wählen Sie in der Dropdown-Liste unter Exception Type (Ausnahmetyp) einen der Ausnahmealarme aus. Die Optionen sind: "HDD Full" (HDD voll), "HDD error" (HDD-Fehler), "Network Disconnected" (Netzwerkverbindung getrennt), "IP Address Conflicted" (IP-Adresskonflikt) und "Invalid Login" (Ungültige Anmeldung).
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Verknüpfungsart auszuwählen: "Notify Alarm Recipient" (Alarmempfänger benachrichtigen), "Send email" (E-Mail senden) oder "Trigger alarm output" (Alarmausgang auslösen). Aktivieren Sie bei Auswahl von "Trigger alarm output" (Alarmausgang auslösen) das Kontrollkästchen für den erforderlichen Typ: "Select all" (Alle auswählen), "A->1" oder "A->2".
- 4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für jeden der zu konfigurierenden Ausnahmetyp.
- 5. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

### Audioausnahmeerkennung

Die Audioausnahmeerkennung erkennt Ton, der über einem ausgewählten Grenzwert liegt.

So richten Sie die Audioausnahmeerkennung ein:

 Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Events > Audio Exception Detection (Konfiguration > Ereignisse > Audioausnahmeerkennung).

StruVision IP PTZ	2		•
Live View	Playback Log		admin Cogout
Live View Local Configuration + Configuration + System + Network + Video/Aulo + PTZ + Image + Security + Storage	Playback Log	Configuration Video Loss Alarm Irput Alarm Output nsity 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 5	Edt
	Normal Lokage	Other Linkage Trigger Alarm Output ■ Select Al ■ A->1 ■ A->2	
			Save

- 2. Aktivieren Sie die Audio Input Exception (Audioeingangserkennung).
- 3. Aktivieren Sie die Option **Sudden Change of Sound Intensity** (Plötzliche Änderung der Lautstärke) und legen Sie Empfindlichkeit und Lautstärke fest.
- Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten), um den Aktivierungszeitplan f
  ür den Alarmeingang festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter "So richten Sie Bewegungserkennung ein" auf Seite 35.
- 5. Wählen Sie die zu verwendende Verknüpfungsmethode aus. Die Optionen sind:

Normal Linkage (Normale Verknüpfung): "Notify Alarm Recipient" (Alarmempfänger benachrichtigen), "Send Email" (E-Mail senden), "Trigger Channel" (Kanal auslösen)

Other Linkage (Sonstige Verknüpfung): Trigger Alarm Output (Alarmausgang auslösen): "Select All" (Alle auswählen), "A->1" oder "A->2".

6. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

### Aufnahmezeitplan

Im Fenster für den Aufnahmezeitplan können Sie einen Aufnahmezeitplan für die Kamera festlegen. Die Aufnahme wird auf der SD-Karte oder im NAS der Kamera gespeichert. Die SD-Karte der Kamera bietet ein Backup im Fall eines Netzwerkfehlers.

Der ausgewählte Aufnahmezeitplan gilt für alle Alarmtypen.

#### Vorereignis-Zeit

Die Vorereignis-Zeit wird eingestellt, um eine Aufnahme vor der geplanten Zeit bzw. Vor dem Ereignis zu starten. Wenn beispielsweise ein Alarm die Aufnahme um 10:00 auslöst und die Vorereignis-Zeit auf 5 Sekunden eingestellt ist, beginnt die Kamera mit der Aufnahme um 9:59:55. Die Vorereignis-Zeit kann wie folgt konfiguriert werden: keine Voraufnahme, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s oder unbegrenzt.

#### Nachereignis-Zeit

Die Nachereignis-Zeit wird eingestellt, um eine Aufnahme nach der geplanten Zeit bzw. nach dem Ereignis zu beenden. Wenn beispielsweise eine alarmbasierte Aufnahme um 11:00 endet und die Nachereignis-Zeit auf 5 Sekunden eingestellt ist, beendet die Kamera die Aufnahme um 11:00:05. Die Nachereignis-Zeit kann wie folgt konfiguriert werden: 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min oder 10 min.

#### So richten Sie einen Aufnahmezeitplan ein:

- 1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Configuration > Storage > Record Schedule** (Konfiguration > Speicher > Aufnahmezeitplan).
- 2. Wählen Sie Vorereignis- und Nachereignis-Zeiten aus.
- 3. Aktivieren Sie "Overwrite" (Überschreiben), falls erforderlich.
- 4. Wählen Sie den Aufnahmestream aus (Hauptstream, Substream oder Dritter Stream).
- 5. Klicken Sie auf das Feld **Enable Record Schedule** (Aufnahmezeitplan aktivieren), um die Aufnahme zu aktivieren.

**Hinweis:** Um die Aufnahmen zu deaktivieren, können Sie diese Option deaktivieren.

6. Klicken Sie auf **Edit** (Bearbeiten), um den Aufnahmezeitplan zu bearbeiten. Das folgende Fenster wird angezeigt:

			un un				
) OAED		Normal		0			
	Start Time			End Time			
				00: 00		Normal	-
				00: 00	1	Normal	×.
						Normal	*
	60: 00				1	Normal	Ψ.
						38 Normal	¥.
					1	Normal	-
				00:00		Normal	
					i i	Normal	
	Neek 🗂 Sele						
Mon	Tue We	d 🗖 Thu 🗖 i	Fri 🗖 Sat	Sun	0		

7. Wählen Sie aus, ob die Aufnahme während der gesamten Woche (All Day (Täglich)) oder nur an bestimmten Wochentagen erfolgen soll.

Wenn Sie "All day" (Täglich) ausgewählt haben, wählen Sie in der Dropdown-Liste einen der Aufnahmetypen aus:

- Fortlaufend: Dies ist die durchgängige Aufnahme.
- **Bewegungserkennung**: Das Video wird aufgenommen, wenn Bewegungen erkannt werden.
- Alarm: Das Video wird aufgenommen, wenn der Alarm über den externen Alarmeingang ausgelöst wird.
- **Bewegung | Alarm**: Das Video wird aufgenommen, wenn der externe Alarm ausgelöst wird oder Bewegungen erkannt werden.
- **Bewegung und Alarm**: Das Video wird aufgenommen, wenn gleichzeitig Bewegungen erkannt und Alarme sowie die Audioausnahmeerkennung gleichzeitig ausgelöst werden.
- 8. Wenn Sie "Customize" (Anpassen) (2) ausgewählt haben, klicken Sie auf den gewünschten Wochentag und stellen Sie dann für "Period 1" (Zeitraum 1) die Startund Endzeiten ein, zu denen die Kamera die Aufnahme beginnen und beenden soll.

Wählen Sie aus dem Dropdown-Listenfeld einen der Aufnahmetypen aus.

Wiederholen Sie dieses Verfahren für weitere Zeiträume an diesem Tag. Es können bis zu acht Zeiträume ausgewählt werden.

Hinweis: Die Zeiträume dürfen sich nicht überschneiden.

9. Legen Sie je nach Bedarf die Aufnahmezeiträume für die anderen Wochentage fest.

Klicken Sie auf **Copy** (Kopieren) (3), um die Aufnahmezeiträume für einen anderen Wochentag zu kopieren.

10. Klicken Sie auf OK und Save (Speichern) (4), um die Änderungen zu speichern.

**Hinweis**: Wenn Sie den Aufnahmetyp auf "Motion detection" (Bewegungserkennung) oder "Alarm" oder andere Alarme wie die Audioausnahmeerkennung eingestellt haben, müssen Sie auch den Aktivierungszeitplan festlegen, damit Aufnahmen durch Bewegungserkennung oder Alarmeingänge ausgelöst werden.

# Formatieren von Speichergeräten

Im Speicherverwaltungsfenster können Sie die Kapazität, den verfügbaren freien Speicherplatz sowie den Funktionsstatus der NAS-Festplatte und der SD-Karte in der Kamera anzeigen. Außerdem können Sie diese Speichergeräte formatieren.

Beenden Sie vor der Formatierung eines Speichergeräts sämtliche Aufnahmen. Wenn die Formatierung abgeschlossen ist, müssen Sie einen Neustart der Kamera durchführen, weil ansonsten das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Wenn Überschreiben aktiviert ist, werden bei vollem Speicher die ältesten Dateien überschrieben.

#### So formatieren Sie die Speichergeräte:

 Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Storage > Storage Management (Konfiguration > Speicher > Speicherverwaltung).

<sup>8</sup> truVision IP PT	z									۲
Live View	P	layback		Log					admin	
<ul> <li>Local Configuration</li> <li>Local Configuration</li> <li>Configuration</li> <li>Configuration</li> </ul>		Record Schedule Storage Devic	Storage N es List Capacity	lanagerment Free se	Snapshot	Туре	Property	Progress	Format	
Niktwork     Videol/Audio     PTZ     Image     Security     Events		Quota Max Snapsho Free Size for 3 Max. Record (	t Capacity Snapshot Capacity	0.00GB 0.00GB 0.00GB						
		Free Size for I Percentage of Percentage of	Record Snapshot Record	0.00GB 25 75	-	% %				
									Sa	ive

- Wählen Sie unter Storage Devices List (Liste der Speichergeräte) das gewünschte Gerät aus und klicken Sie auf Format (Formatieren). Ein Fenster wird angezeigt, um Ihre Berechtigungen zum Formatieren zu überprüfen. Klicken Sie auf OK, um die Formatierung zu starten.
- 3. Legen Sie die anteilige Speicherkapazität und den Prozentsatz für Schnappschüsse und Aufnahmen für die an die Kamera angeschlossenen Speichergeräte fest.
- 4. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

# **NAS-Einstellungen**

Mithilfe eines Network Storage Systems (NAS) können Sie Aufnahmen remote speichern. Zum Konfigurieren der Aufnahmeeinstellungen muss sich das Netzwerkspeichergerät im Netzwerk befinden.

Der NAS-Datenträger muss im Netzwerk verfügbar und richtig konfiguriert sein, um die aufgenommenen Dateien, Protokolldateien usw. speichern zu können.

Hinweise: Mit der Kamera können bis zu acht NAS-Datenträger verbunden werden.

So richten Sie ein NAS-System ein:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Storage > NAS (Konfiguration > Speicher > NAS).
- 2. Geben Sie die IP-Adresse des Netzwerkdatenträgers und den Dateipfad ein.
- 3. Konfigurieren Sie "Mounting Type" (Montageart) als "NFS" oder "SMB/CIFS". Wenn Sie "SMB/CIFS" ausgewählt haben, können Sie Benutzernamen und Passwort eingeben.



4. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

## Schnappschussparameter

Sie können geplante Schnappschüsse und von Ereignissen ausgelöste Schnappschüsse konfigurieren. Die aufgenommenen Schnappschüsse können auf der SD-Karte (falls unterstützt) oder im NAS gespeichert werden. Sie können die Schnappschüsse auch auf einen FTP-Server hochladen.

**Hinweis:** Wenn Sie die FTP-Einstellungen konfiguriert haben und auf der FTP-Registerkarte das Kontrollkästchen zum Hochladen von Bildern aktivieren, werden die Schnappschüsse auf den FTP-Server hochgeladen. Wenn Sie zudem das Kontrollkästchen zum Hochladen von Schnappschüssen für die Bewegungserkennung oder den Alarmeingang aktivieren, werden die Schnappschüsse auf den FTP-Server hochgeladen, falls die Bewegungserkennung oder ein Alarmeingang ausgelöst wird.

#### So richten Sie Schnappschüsse ein:

 Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Storage > Snapshot (Konfiguration > Speicher > Schnappschuss).

<sup>®</sup> truVision IP P1	z					۲
Live View	Playback	I	-og			admin Logout
Local Configuration     Local Configuration     Local Configuration     System     Network     Network     Video/Audio     PTZ     Image     Sneurity	<ul> <li>Record Schedule</li> <li>Timing</li> <li>Enable 1</li> <li>Format</li> <li>Resolution</li> <li>Quality</li> <li>Interval</li> </ul>	le Storage Ma Timing Snapshol	nagement NAS JPEG. 1920*1080 High. 0	S Snapahot	ond v	
Events     Storage		2 4	6 8 10	) 12 14 16 18	Edit	
	Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Event-Trigg	a construction of the second s				
	Enable f Format Resolution Quality Interval Capture Nut	Event-Triggered	Snapshot JPEG 1920*1000 High 0 4	Y Milised	ond V	Save

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enable Timing Snapshot (Zeitgesteuerte Schnappschüsse aktivieren), um kontinuierlich Schnappschüsse aufzuzeichnen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enable Event-triggered Snapshot (Ereignisbasierte Schnappschüsse aktivieren), um ereignisbasierte Schnappschüsse aufzuzeichnen.
- 3. Wählen Sie das Schnappschuss-Format (nur JPEG), Auflösung und Qualität aus.
- 4. Legen Sie das Zeitintervall zwischen zwei Schnappschüssen fest. Das Zeitintervall kann auf Millisekunden, Sekunden, Minuten, Stunden oder Tage festgelegt werden.
- Wenn Enable Event-Triggered Snapshot (Ereignisbasierte Schnappschüsse aktivieren) ausgewählt ist, wählen Sie die Anzahl der zu erfassenden Schnappschüsse aus. Wenn Sie die z. B. den Wert "4" festlegen, ist die Anzahl der Schnappschüsse ein Mehrfaches von vier.
- 6. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

# Kameraverwaltung

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Kamera nach der Installation und Konfiguration verwendet wird. Auf die Kamera wird in einem Webbrowser zugegriffen.

### **Benutzerverwaltung**

In diesem Abschnitt wird die Verwaltung der Benutzer beschrieben. Sie können:

- Benutzer hinzufügen oder löschen
- Berechtigungen ändern
- Passwörter ändern

Nur der Administrator kann Benutzer verwalten. Vom Administrator können bis zu 31 Einzelbenutzer erstellt werden. Wenn der Liste neue Benutzer hinzugefügt werden, kann der Administrator die Berechtigungen und das Passwort jedes Benutzers ändern. Siehe Abbildung 10 unten.

#### Abbildung 10: Fenster "Benutzerverwaltung"

<sup>8</sup> truVision IP PT	z										0
Live View	P	laybac	:k		Log					admin	
• Local Configuration			RTSP	Authentication	IP Address Filter	Security Serv	vice				
🗲 Configuration	v							Add	Modify	Delete	
<ul> <li>System</li> </ul>				User Name			Level				
Network				admin			Administrator				
Video/Audio											
• PTZ											
<ul> <li>Image</li> </ul>											
<ul> <li>Security</li> </ul>											
<ul> <li>Events</li> </ul>											
<ul> <li>Storage</li> </ul>											

Passwörter beschränken Zugriff auf die Kamera, und ein Passwort kann von mehreren Benutzern verwendet werden. Beim Erstellen eines neuen Benutzers müssen Sie dem Benutzer ein Passwort geben. Es gibt kein Standardpasswort, dass allen Benutzern bereitgestellt wird. Benutzer können ihr Passwort nicht ändern. Nur der Administrator kann ein Passwort für einen Benutzer erstellen oder ändern.

**Hinweis**: Bewahren Sie das Administrator-Passwort an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie es vergessen haben, wenden Sie sich an den technischen Support.

#### Benutzertypen

Die Zugriffsrechte eines Benutzers auf das System werden automatisch durch den jeweiligen Benutzertyp bestimmt. Es gibt drei Benutzertypen:

- Admin: Das ist der Systemadministrator. Der Administrator kann alle Einstellungen konfigurieren. Nur der Administrator darf Benutzerkonten erstellen und löschen. Der Admin kann nicht gelöscht werden.
- **Bediener**: Dieser Benutzer kann lediglich die Konfiguration seines eigenen Kontos ändern. Ein Bediener kann keine anderen Benutzer erstellen oder löschen.
- **Betrachter**: Dieser Benutzer hat die Berechtigungen für die Liveanzeige, die Wiedergabe und das Durchsuchen von Protokollen. Konfigurationseinstellungen kann er jedoch nicht ändern.

#### Hinzufügen und Löschen von Benutzern

Vom Administrator können bis zu 15 Benutzer erstellt werden. Nur der Systemadministrator kann Benutzer erstellen oder löschen.

#### So fügen Sie einen Benutzer hinzu:

- 1. Klicken Sie im Ordner **Security** (Sicherheit) auf die Registerkarte **User** (Benutzer), um das zugehörige Fenster zu öffnen.
- 2. Wählen Sie die Schaltfläche Add (Hinzufügen) aus. Das Fenster für die Benutzerverwaltung wird angezeigt.



- 3. Geben Sie einen Benutzernamen ein. Der Name kann bis zu 16 alphanumerische Zeichen beinhalten.
- 4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den gewünschten Benutzertyp aus. Die Optionen sind "Viewer" (Betrachter) und "Operator" (Bediener).
- 5. Weisen Sie dem Benutzer ein Passwort zu. Das Passwort kann aus bis zu 16 alphanumerischen Zeichen bestehen.
- 6. Weisen Sie Benutzern Berechtigungen zu.

Grundlegende Berechtigungen	Kameraberechtigungen
Remote parameter settings	Remote live view
Protokollsuche/Abfragen des	Remote-PTZ-Steuerung
Funktionsstatus (remote)	Manuelle Aufnahme (remote)
Upgrade/Formatierung (remote)	Remote-Wiedergabe
Bidirektionales Audio	-
Ausschalten/Neustarten (remote)	
Alarmempfänger benachrichtigen/Alarmausgang auslösen	
Steuerung des Videoausgangs (remote)	
Steuerung des seriellen Anschlusses (remote)	

7. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

#### So löschen Sie einen Benutzer:

- 1. Wählen Sie auf der Registerkarte User (Benutzer) einen Benutzer aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Delete (Löschen). Ein Meldungsfeld wird angezeigt.
   Hinweis: Nur der Administrator kann Benutzer löschen.
- 3. Klicken Sie auf "Save" (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

#### Ändern von Benutzerinformationen

Sie können die Informationen zu einem Benutzer, wie Name, Passwort oder Berechtigungen, problemlos ändern.

#### So ändern Sie Benutzerinformationen:

- 1. Wählen Sie auf der Registerkarte User (Benutzer) einen Benutzer aus.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Modify** (Ändern). Das Fenster für die Benutzerverwaltung wird angezeigt.
- 3. Ändern Sie die erforderlichen Informationen.

**Hinweis**: Änderungen am Benutzer "Admin" können nur nach Eingabe des Admin-Passworts vorgenommen werden.

4. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

# **RTSP-Authentifizierung**

Sie können die Streamdaten der Livebildanzeige sichern.

#### So definieren Sie die RTSP-Authentifizierung:

 Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Security > RTSP Authentication.(Konfiguration > Sicherheit > RTSP-Authentifizierung).

<sup>8</sup> truVision IP P1	ΓZ				0
Live View	Ē	Playback	Log	Configuration	🔄 admin 🔷 Logout
Local Configuration		User RTSP Auth	entication IP Address I	Filter Telnet	
<ul> <li>Configuration</li> <li>System</li> </ul>		Authentication	Enable	<b>*</b>	
Network					Save
Video/Audio					
PTZ					
Image					
Security					
Events					
Storage					

- 2. Wählen Sie unter Authentication (Authentifizierung) die Option Enable (Aktivieren) oder Disable (Deaktivieren) aus, um die RTSP-Authentifizierung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- 3. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

**Hinweis**: Wenn die RTSP-Authentifizierung deaktiviert ist, können Benutzer die Livebildanzeige verwenden, auch wenn sie nicht über die Berechtigung "Livebildanzeige (remote)" verfügen

### **IP-Adressfilter**

Mithilfe dieser Funktion können die IP-Adressen eingeschränkt werden, auf die die Kamera zugreifen kann.

#### So definieren Sie einen IP-Adressfilter:

 Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Security > IP Address Filter (Konfiguration > Sicherheit > IP-Adressfilter).

truVision IP PT	z			٠
Live View	Playback	Log		admin Cogout
Local Configuration	✓ User RTSP.	Authentication IP Address Filter	Security Service	
<ul> <li>Configuration</li> <li>System</li> </ul>	✓ Enable IP Address	IP Address Filter Filter Type Forbidden	~	
Network     Video/Audio	IP Addres	s Filter		
PTZ			Add	Modify Delete Clear
<ul> <li>Image</li> </ul>	No.			
Security				
Events				
<ul> <li>Storage</li> </ul>				
				Save

- 2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enable IP Address Filter (IP-Adressfilter aktivieren).
- 3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Typ des IP-Adressfilters aus: Forbidden (Verboten) oder Allowed (Erlaubt).
- 4. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen), um eine IP-Adresse hinzuzufügen.
- 5. Klicken Sie auf **Modify** (Ändern) oder **Delete** (Löschen), um die ausgewählte IP-Adresse zu ändern bzw. zu löschen.
- 6. Klicken Sie auf Clear (Entfernen), um alle IP-Adressen zu löschen.
- 7. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

# Telnet

#### Hinweis:

- 1. Der Telnet-Benutzername ist standardmäßig auf "root" festgelegt und kann nicht geändert werden.
- 2. Das Standardpasswort für Telnet lautet "ab12!".
- 3. Das Passwort sollte mindestens vier Zeichen lang sein und muss einen Buchstaben und eine Zahl enthalten.

#### So definieren Sie Telnet:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf Configuration > Security > Security Service (Konfiguration > Sicherheit > Sicherheitsdienst).
- 2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enable Telnet (Telnet aktivieren).
- 3. Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie es.
- 4. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Änderungen zu speichern.

# Wiederherstellung der Standardeinstellungen

Mit dem Menü "Default" (Standard) können Sie die Standardeinstellungen der Kamera wiederherstellen. Es gibt zwei Optionen:

- Wiederherstellen: Setzen Sie alle Parameter mit Ausnahme der IP-Parameter auf die Standardeinstellungen zurück.
- Standard: Setzen Sie alle Parameter auf die Standardeinstellungen zurück.

**Hinweis**: Der Videostandard kann nicht auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden, weder mit **Wiederherstellen** noch mit **Standard**.

#### So stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her:

- 1. Wählen Sie im Ordner **Configuration** (Konfiguration) die Registerkarte **System** aus.
- 2. Wählen Sie die Registerkarte Maintenance (Wartung) aus.

- 3. Klicken Sie auf **Restore** (Wiederherstellen) oder **Default** (Standard). Ein Fenster für die Benutzerauthentifizierung wird angezeigt.
- 4. Geben Sie das Admin-Passwort ein und klicken Sie auf "OK".
- 5. Klicken Sie in der Popup-Meldung auf **OK**, um den Wiederherstellungsvorgang zu bestätigen.

# Importieren/Exportieren einer Konfigurationsdatei

#### So importieren/exportieren Sie eine Konfigurationsdatei:

- 1. Wählen Sie im Ordner **Configuration** (Konfiguration) die Registerkarte **System** aus.
- 2. Wählen Sie die Registerkarte Maintenance (Wartung) aus.
- 3. Klicken Sie auf **Browse** (Durchsuchen), um die lokale Konfigurationsdatei auszuwählen, und dann auf **Import** (Importieren), um das Importieren der Konfigurationsdatei zu starten.
- 4. Klicken Sie auf **Export** (Exportieren) und legen Sie den Pfad zum Speichern der Konfigurationsdatei fest.

# Firmware-Upgrade

Die Firmware der Kamera wird im Flash-Speicher gespeichert. Verwenden Sie die Upgrade-Funktion, um die Firmware-Datei in den Flash-Speicher zu schreiben.

Sie müssen die Firmware aktualisieren, wenn diese veraltet ist. Wenn Sie die Firmware aktualisieren, bleiben alle bestehenden Einstellungen erhalten. Nur neue Funktionen werden mit ihren Standardeinstellungen hinzugefügt.

#### So aktualisieren Sie die Firmware im Webbrowser:

1. Laden Sie sich die neueste Firmware-Version auf Ihren Computer herunter. Sie finden diese auf unserer Website unter:

www.interlogix.com/video/product/truvision-ip-open-standards-outdoor-cameras/

- Oder -

www.utcfssecurityproductspages.eu/videoupgrades/

- 2. Wählen Sie im Ordner **Configuration** (Konfiguration) die Registerkarte **System** aus.
- 3. Wählen Sie die Registerkarte Maintenance (Wartung) aus.

Wählen Sie auf der Registerkarte "Maintenance" (Wartung) die Option **Firmware** oder **Firmware Directory** (Firmware-Verzeichnis) aus. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Browse" (Durchsuchen), um die aktuellste Firmware-Datei auf Ihrem Computer zu finden.

- Firmware-Verzeichnis: Navigieren Sie zum Ordner mit den aktualisierten Firmware-Dateien. Die entsprechende Firmware-Datei wird von der Kamera automatisch ausgewählt.
- Firmware: Suchen Sie die Firmware-Datei für die Kamera manuell.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Browse** (Durchsuchen), um die aktuellste Datei auf Ihrem Computer zu finden.
- 5. Klicken Sie auf Upgrade. Sie werden aufgefordert, die Kamera neu zu starten.

### Neustart der Kamera

Über den Webbrowser kann problemlos ein Neustart der Kamera durchgeführt werden.

#### So starten Sie die Kamera über den Webbrowser neu:

- 1. Wählen Sie im Ordner **Configuration** (Konfiguration) die Registerkarte **System** aus.
- 2. Wählen Sie die Registerkarte Maintenance (Wartung) aus.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Reboot (Neu starten), um das Gerät neu zu starten.
- 4. Klicken Sie in der Popup-Meldung auf OK, um den Neustartvorgang zu bestätigen.

# Kamerabetrieb

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Kamera nach der Installation und Konfiguration verwendet wird.

### An- und Abmelden

Die Abmeldung vom Kamerabrowser erfolgt ganz einfach, indem Sie in der Menüleiste auf die Schaltfläche zum Abmelden klicken. Sie werden bei jeder Anmeldung aufgefordert, Ihren Benutzernamen und das Passwort einzugeben.

Ohne Änderung des Standard-Administratorpassworts wird stets ein Popupfenster geöffnet, das Sie an die Änderung erinnert (siehe Abbildung 11 unten).

<sup>B</sup> truVision IP PTZ		English	
You are required to chang immediat Do not ask r	e default password ely ne again		
O	K Cancel		

#### Abbildung 11: Anmeldefenster

### Liveanzeigemodus

Klicken Sie nach der Anmeldung in der Menüleiste auf die Schaltfläche für die Liveanzeige, um auf den entsprechenden Modus zuzugreifen. Eine Beschreibung der Benutzeroberfläche finden Sie unter Abbildung 1 auf Seite 8.

# Wiedergeben aufgezeichneter Videos

Sie können die aufgenommenen Videos in der Wiedergabeoberfläche ganz einfach suchen und wiedergeben.

**Hinweis**: Sie müssen NAS konfigurieren oder eine SD-Karte in die Dome-Kamera einsetzen, um die Wiedergabefunktionen verwenden zu können.

Um ein aufgenommenes Video zur Wiedergabe zu suchen, das auf dem Speichergerät der Kamera gespeichert ist, klicken Sie in der Menüleiste auf die

Wiedergabeschaltfläche. Das Wiedergabefenster wird angezeigt. Siehe Abbildung 12 auf Seite 57.

Abbildung 12: Wiedergabefenster



	Name	Beschreibung
1.	Taste für die Wiedergabe	Klicken Sie hier, um das Wiedergabefenster zu öffnen.
2.	Kalender durchsuchen	Klicken Sie auf den gewünschten Tag, der durchsucht werden soll.
3.	Suche	Startet die Suche.
4.	Wiedergabezeit einstellen	Geben Sie die Uhrzeit ein und klicken Sie auf, um den Wiedergabezeitpunkt zu suchen.
5.	Wiedergabe steuern	Klicken Sie auf eine der Schaltflächen, um zu steuern, wie die ausgewählte Datei wiedergegeben wird: Abspielen, Stoppen, langsamer und schneller Vorlauf.
6.	Zeitleiste	Die Zeitleiste zeigt den 24-Stunden-Zeitraum des gerade wiedergegebenen Tages an. Die Markierung bewegt sich von links (älteste Aufnahme) nach rechts (neueste Aufnahme). Die Leiste hat eine Farbcodierung für den Aufnahmetyp. Klicken Sie auf eine Stelle auf der Zeitleiste, um den Cursor auf dem gewünschten Startzeitpunkt für die Wiedergabe zu
		platzieren. Die Zeitleiste kann auch durchblättert werden, um zu früheren oder späteren Zeitpunkten der Wiedergabe zu gelangen. Klicken Sie auf Cite, um die Zeitleiste zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

	Name	Beschreibung		
7.	Moment	Die vertikale Markierung zeigt, wo Sie sich innerhalb der Wiedergabeaufnahme befinden. Die Anzeige umfasst auch die aktuelle Zeit und das Datum.		
8.	Download-Funktionen	<ul><li>Videodateien herunterladen.</li><li>Aufgenommene Bilder herunterladen.</li></ul>		
9.	Aufnahmetyp	Der Aufnahmetyp wird anhand eines Farbcodes angezeigt. Mögliche Aufnahmetypen sind: "Geplante Aufnahme", "Alarmaufzeichnung" und "Manuelle Aufnahme". Der Name des Aufnahmetyps wird ebenfalls im Fenster "Aktueller Status" angezeigt		
10.	Archivierungsfunktionen	Klicken Sie für folgende Archivierungsaktionen auf diese         Schaltflächen:         Schnappschuss des wiedergegebenen Videos         aufnehmen.         Clipping von Videodateien starten/stoppen.		

#### So geben Sie ein aufgenommenes Video wieder:

- 1. Wählen Sie das Datum aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Search** (Suche). Das betreffende Video wird in der Zeitleiste angezeigt.
- 2. Klicken Sie auf **Play** (Wiedergabe), um die Wiedergabe zu starten. Während der Wiedergabe eines Videos werden in der Zeitleiste Typ und Zeit der Aufnahme angezeigt. Die Zeitleiste kann mithilfe der Maus manuell durchblättert werden.

**Hinweis:** Zur Wiedergabe aufgenommener Bilder benötigen Sie die entsprechenden Berechtigungen. Weitere Informationen zum Archivieren aufgenommener Videodateien finden Sie unter "Ändern von Benutzerinformationen" auf Seite 51.

- 3. Wählen Sie das Datum aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Search** (Suche), um die gewünschte aufgenommene Datei zu finden.
- 4. Klicken Sie auf 🔍, um die Videodatei zu suchen.
- 5. Aktivieren Sie im Popup-Fenster das Kontrollkästchen der Videodatei und klicken Sie auf **Download** (Herunterladen), um die Videodatei herunterzuladen.

# So archivieren Sie ein Segment eines aufgezeichneten Videos während der Wiedergabe:

- 1. Klicken Sie während der Wiedergabe einer aufgenommenen Datei auf A, um das Clipping zu starten. Klicken Sie erneut darauf, um das Clipping zu beenden. Ein Videosegment wird erstellt.
- 2. Wiederholen Sie Schritt 1, um weitere Segmente zu erstellen. Die Videosegmente werden auf Ihrem Computer gespeichert.

#### So archivieren Sie aufgenommene Schnappschüsse:

1. Klicken Sie während der Wiedergabe auf <sup>1</sup>, um das Fenster zum Suchen von Schnappschüssen zu öffnen.



- 2. Wählen Sie den Schnappschusstyp (1) sowie die Start- und Endzeit (2) aus.
- 3. Klicken Sie auf Search (Suche) (3), um nach den Schnappschüssen zu suchen.
- 4. Wählen Sie die gewünschten Schnappschüsse aus und klicken Sie auf **Download** (Herunterladen) (3), um sie herunterzuladen.

# Durchsuchen von Ereignisprotokollen

Sie müssen NAS konfigurieren oder eine SD-Karte in die PTZ-Kamera einsetzen, um die Protokollfunktionen verwenden zu können.

Die Anzahl der Ereignisprotokolle, die im NAS oder auf der SD-Karte gespeichert werden können, richtet sich nach der Kapazität des jeweiligen Speichergeräts. Wenn diese Kapazität erreicht ist, beginnt das System, ältere Logs zu löschen. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Log** (Protokoll), um Protokolle anzuzeigen, die auf den Speichergeräten gespeichert sind. Das Protokollfenster wird angezeigt. Siehe Abbildung 13 auf Seite 60.

**Hinweis:** Sie müssen Berechtigungen zur Anzeige von Protokollen haben, um Protokolle zu suchen und anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter "Ändern von Benutzerinformationen" auf Seite 51.

#### Abbildung 13: Protokollfenster

Liv	e View	Playback		Log	Configuratio	n	admin Log	9¢
No.	Time	Major Type	Minor Type	Channel No.	Local/Remote User	Remote Host IP	Search Log Major Type All Types Minor Type All Types Start Time	(1 (2
							2013-03-29 00:00 End Time 2013-03-29 23:59:59 Q. Search Save Log	3 4 5

1. Haupttyp

4. Suche starten

2. Nebentyp

- 5. Gesuchte Protokolle speichern
- 3. Start- und Endzeit der Suche

Sie können aufgezeichnete Protokolle nach den folgenden Kriterien durchsuchen:

**Haupttyp:** Es gibt drei Protokolltypen: Alarm, Ausnahme und Bedienung. Sie können auch alle durchsuchen. Beschreibungen finden Sie unten in Tabelle 7.

**Nebentyp:** Jeder Haupttyp weist einige Nebentypen auf. Beschreibungen finden Sie unten in Tabelle 7.

**Datum und Uhrzeit:** Protokolle können nach Start- und Endzeit der Aufnahme durchsucht werden.

······································				
Protokolltyp	Beschreibung der enthaltenen Ereignisse			
Alarm	Alarmeingang, Alarmausgang, Bewegungserkennung starten, Bewegungserkennung beenden, Sabotageschutz starten, Sabotageschutz beenden, Audioeingangserkennung, Erkennung der plötzlichen Änderung der Lautstärke			
Ausnahme	Videosignalverlust, ungültige Anmeldung, HDD voll, HDD-Fehler, Netzwerkverbindung getrennt und IP-Adresskonflikt			
Betrieb	Einschalten, Fehlerhaftes Herunterfahren, Remote-Neustart, Remote- Anmeldung, Remote-Abmeldung, Remote-Parameterkonfiguration, Remote- Upgrade, Remote-Aufnahmestart, Remote-Aufnahmestopp, Remote-PTZ- Steuerung, Remote-Wiedergabe nach Datei, Remote-Wiedergabe nach Zeit, Remote-Abruf von Parametern, Remote-Abruf des Funktionsstatus, Bidirektionales Audio starten, Bidirektionales Audio stoppen, Remote- Alarmaktivierung, Remote-Alarmdeaktivierung, Remote-Initialisierung HDD, Remote-Exportkonfigurationsdatei, Remote-Importkonfigurationsdatei, Transparenten Kanal einrichten, Transparenten Kanal trennen			

Tabelle	7:	Proto	kolltyper	1
---------	----	-------	-----------	---

#### So durchsuchen Sie Protokolle:

- 1. Klicken Sie in der Menüleiste auf Log (Protokoll), um das gleichnamige Fenster anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Major Type and Minor Type" (Haupttyp und Nebentyp) die gewünschte Option aus.
- 3. Wählen Sie Start- und Endzeit des Protokolls aus.
- 4. Klicken Sie auf **Search** (Durchsuchen), um die Suche zu starten. Die Ergebnisse werden im linken Fenster angezeigt.

#### Bedienung der PTZ-Steuerung

In der Livebildanzeige können Sie die PTZ-Steuerschaltflächen für Schwenk-/Neige-/Zoombewegungen und andere Funktionen der Kamera verwenden.

#### **PTZ-Bedienelement**

Klicken Sie in der Livebildanzeige auf so oder so der so d

#### Abbildung 14: PTZ-Bedienelement



#### Tabelle 8: Beschreibung der PTZ-Steuerung

Nr.	Beschreibung
1.	<b>Richtungsschaltflächen</b> : Steuert die Bewegungen und Richtungen der PTZ-Kamera. Mit der mittleren Taste wird das automatische Schwenken durch die PTZ-Dome- Kamera gestartet.
2.	Zoom, Fokus und Blende: Zoom, Fokus und Blende anpassen.
3.	PTZ-Bewegung: PTZ-Bewegungsgeschwindigkeit anpassen.
4.	Schaltet die Beleuchtung ein oder aus. Gilt nicht für diese Kameras.
5.	Schaltet den Kamerawischer ein/aus. Gilt nicht für diese Kameras.
6.	Autofokus.
7.	Initialisiert das Objektiv.

Hinweis: Diese Funktion kann bei verschiedenen Kameras abweichen.

#### Verwenden von Voreinstellungen

Presets sind vordefinierte Positionen einer PTZ-Dome-Kamera, mit denen Sie die Kamera schnell auf einen gewünschten Punkt richten können.

Sie können nur die vordefinierten Presets aufrufen. Beispielsweise handelt es sich bei Preset 99 um "Auto-Scan starten". Wenn Sie Preset 99 aufrufen, wird von der Kamera die Auto-Scan-Funktion gestartet.

Diese vordefinierten Presets können nicht geändert werden. Sie können keine neuen Presets einrichten.

Spezielles Preset	Funktion	Spezielles Preset	Funktion
33	Automatisches Kippen	93	Manuelles Festlegen von Beschränkungen
34	Zurück auf Anfangsposition	94	Remote-Neustart
35	Aufrufen von Preset-Tour 1	96	Stoppen eines Scans
36	Aufrufen von Preset-Tour 2	97	Starten eines Zufalls-Scans
37	Aufrufen von Preset-Tour 3	98	Starten eines Frame-Scans
38	Aufrufen von Preset-Tour 4	99	Starten eines Auto-Scans
39	IR-Schnittfilter Eingang	100	Starten eines Neige-Scans
40	IR-Schnittfilter Ausgang	101	Starten eines Panorama-Scans
41	Aufrufen von ShadowTour 1	102	Aufrufen von Preset-Tour 5
42	Aufrufen von ShadowTour 2	103	Aufrufen von Preset-Tour 6
43	Aufrufen von ShadowTour 3	104	Aufrufen von Preset-Tour 7
44	Aufrufen von ShadowTour 4	105	Aufrufen von Preset-Tour 8
92	Starten des Festlegens von Beschränkungen		

#### **Tabelle 9: Einstellungen vordefinierter Presets**

#### So stellen Sie ein Preset ein:

1. Wählen Sie in der Preset-Liste eine Preset-Nummer aus.

47 😌 🧇	
Preset 1	0
Preset 2	
Preset 3	
Preset 4	
Preset 5	
Preset 6	
Preset 7	
Preset 8	
Preset 9	
Preset 10	
Preset 11	
Preset 12	

- 2. Bringen Sie die Kamera mit den PTZ-Richtungsschaltflächen in die gewünschte Position.
- 3. Klicken Sie auf Z, um die Einstellung des aktuellen Presets abzuschließen.
- 4. Sie können auf 🙆 klicken, um das Preset zu löschen.

#### So rufen Sie ein Preset auf:

- 1. Wählen Sie in der Liste ein definiertes Preset aus.
- 2. Klicken Sie auf 🎦, um das Preset aufzurufen.

#### Verwenden von Preset-Touren

Bei einer Preset-Tour handelt es sich um eine gespeicherte Abfolge von Presets. Die Kamera verweilt für eine eingestellte Verweilzeit an diesem Preset und bewegt sich anschließend zum nächsten Preset weiter. Für eine Preset-Tour können bis zu 32 Presets konfiguriert werden.

Sie können bis zu acht Preset-Touren konfigurieren.

#### So legen Sie eine Preset-Tour fest:

- 1. Klicken Sie im PTZ-Bedienelement auf en lie Oberfläche für Tour-Einstellungen aufzurufen.
- 2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Preset-Tour-Nummer aus.
- 3. Klicken Sie auf . um die Oberfläche zum Hinzufügen von Presets aufzurufen.



4. Konfigurieren Sie die Preset-Nummer sowie Dauer und Geschwindigkeit der Preset-Tour.

Preset-Tour-Dauer	Die Verweilzeit. Dies ist der Zeitraum, für den eine Kamera an einem Preset verweilt, bevor sie zum nächsten Preset wechselt.
Preset-Tour- Geschwindigkeit	Dies ist die Geschwindigkeit, mit der die Kamera zwischen zwei Presets wechselt.

- 5. Klicken Sie auf **OK**, um ein Preset in der Preset-Tour zu speichern.
- 6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um weitere Presets hinzuzufügen.
- 7. Klicken Sie auf E, um sämtliche der Tour-Einstellungen zu speichern.

So rufen Sie eine Preset-Tour auf:

Wählen Sie im PTZ-Bedienelement in der Dropdown-Liste eine definierte Preset-Tour aus und klicken Sie auf 
, um die Preset-Tour aufzurufen.



#### Verwenden von ShadowTouren

Bei einer ShadowTour handelt es sich um eine gespeicherte Abfolge von Schwenk-, Neige-, Zoom- und Preset-Funktionen. Sie können bis zu vier ShadowTouren konfigurieren.

#### So legen Sie eine ShadowTour fest:

- 1. Klicken Sie im PTZ-Bedienelement auf Im, um die ShadowTour-Liste aufzurufen.
- 2. Wählen Sie in der Liste eine ShadowTour-Nummer aus.



- 3. Klicken Sie auf A, um die Aufnahme der Schwenk-, Neige- und Zoomaktionen zu aktivieren.
- 4. Bringen Sie das Objektiv mit den PTZ-Richtungsschaltflächen anhand folgender Informationen in die gewünschte Position.
  - Schwenken Sie die PTZ-Dome-Kamera nach rechts oder links.
  - Neigen Sie die PTZ-Dome-Kamera nach oben oder unten.
  - Vergrößern oder verkleinern Sie das Bild.
  - Fokussieren Sie das Objektiv neu.
- 5. Klicken Sie auf 🖳, um die Einstellungen zu speichern.

So rufen Sie eine ShadowTour auf:

Wählen Sie eine ShadowTour aus und klicken Sie auf 🛄, um die Tour aufzurufen.

# Index

#### 8

802.1x-Parameter, 17

#### A

Alarme HDD voll, 41 HDD-Fehler, 41 IP-Adresskonflikt, 41 Netzwerkverbindung getrennt, 41 Ungültiges Login, 41 VideoLoss, 39 Alarmeingang und -ausgänge, 39 Alarmtypen Bewegungserkennung, 35 An- und Abmelden, 56 Archivieren von Dateien Aufgezeichnete Dateien, 58 Schnappschüsse von aufgezeichneten Dateien, 58 Archivierte Dateien Wiedergeben, 58 Audioerkennung, 42 Audioparameter, 19 Aufnahme Schnappschüsse aus aufgezeichneten Dateien, 58 Aufnehmen Definieren des Aufnahmezeitplans, 43 Wiedergabe, 56

#### В

Bandbreite optimieren, 21 Benutzer Ändern des Passworts, 51 Benutzertypen, 50 Hinzufügen neuer Benutzer, 50 Löschen eines Benutzers, 51 Benutzereinstellungen, 49 Bewegungserkennung Konfigurieren, 35 Bildschirmanzeige von Informationen Einrichten, 34

#### С

Clip-Einstellungen, 11

#### D

Datumsformat Einrichten, 34 DDNS-Parameter, 16 DST, 12

#### Ε

Einstellungen für Aufnahmedateien, 11 E-Mail-Parameter, 18 Ereignisse Durchsuchen von Protokollen, 59

#### F

Festplatte Formatieren, 45 Kapazität, 45 Firmware-Upgrade, 54 FTP-Parameter, 17

#### G

Geplante Aufgaben, 25

#### I

IP-Adresse Finden der IP-Adresse der Kamera, 7 Zugriffsbeschränkung, 52

#### Κ

Kameraname Anzeige, 34 Konfigurationsdatei Importieren/Exportieren, 54

#### L

Liveanzeige-Parameter, 11 Logs Informationstyp, 60 Lokale Konfiguration, 11

#### Μ

Masken zum Schutz der Privatsphäre, 27

#### Ν

Nachereignis-Zeit Beschreibung, 44 Netzwerkeinstellungen, 14 Neustart der Kamera, 55 NTP-Synchronisierung, 12

#### Ρ

Parkaktionen, 26

Passwörter Ändern, 51 Portparameter, 15 PPPoE-Parameter, 16 Preset einrichten, 62 Presets Aufrufen, 62 Preset-Tour aufrufen, 63 einrichten, 63 Protokolle Anzeigen von Protokollen, 59 Durchsuchen von Protokollen, 59 **PTZ-Konfigurationen** Löschen, 28 PTZ-Parameter, 22 Beschränkung der Kamerabewegung, 24 Geplante Aufgaben, 25 Parkaktionen, 26 PTZ-Steuerung, 61

#### Q

QoS-Parameter, 17

#### S

Sabotageschutzalarme, 38 Schnappschüsse, 47 Archivieren von Schnappschüssen aus aufgezeichneten Dateien, 58 Schnappschusseinstellungen, 11 ShadowTour aufrufen, 64 einrichten, 64 SNMP-Parameter, 16 Speicher optimieren, 21 Standardeinstellungen Wiederherstellen, 53 Systemzeit Einrichten, 12

#### Т

TCP/IP-Parameter, 15 Telnet, 53 Textüberlagerung, 30 TruVision Device Finder, 7

#### U

Uhrzeitformat Einrichten, 34 UPnP-Parameter, 18

#### V

Verfolgung sich bewegender Objekte, 29 VideoLoss-Alarm, 39 Videoparameter, 19 Videoqualität, 31 Vorereignis-Zeit Beschreibung, 44

#### W

Webbrowser Übersicht über die Oberfläche, 7 Zugreifen auf die Kamera, 7 Webbrowser Sicherheitsstufe Überprüfen, 5 Wiedergabe aufgenommene Dateien wiedergeben, 58 Aufgezeichnete Videos suchen, 56 Bildschirm, 56