

Manual de Configuração da Câmara HD-TVI 1080P TruVision

P/N 1073162-PT • REV A • ISS 31MAR16

Direitos de autor	© 2016 United Technologies Corporation. Todos os direitos reservados.
	A Interlogix é parte da UTC Climate, Controls & Security, uma unidade da United Technologies Corporation.
Marcas comerciais e patentes	Os nomes e logótipos TruVision e Interlogix são marcas comerciais da United Technologies.
	Outros nomes comerciais utilizados neste documento podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos fabricantes ou vendedores dos respetivos produtos.
Fabricante	Interlogix 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626-5923, USA
	Representante de fabrico autorizado na UE: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands
Informações de contacto	Para informações de contacto, consulte www.interlogix.com ou www.utcfssecurityproducts.eu.
Apoio ao cliente	Para informações de contacto, consulte www.interlogix.com ou www.utcfssecurityproducts.eu.

Índice

Introdução 2 Câmaras bullet IV 1080P HD-TVI 2 Câmaras dome IV 1080P HD-TVI 2 Câmaras box 1080P HD-TVI 2 Programação 3 Utilização do botão de menu da câmara 3 Utilização da saída TVI 3 Comando OSD TVS-C200 CVBS 4 Árvores de menus 6 Câmaras TVB-2403/4403 e TVD-2403/4403 6 Câmaras TVC-2401/4401 6 Câmaras TVB-2404/4404, TVB-2405/4405, TVD-2404/4404 e TVD-2405/4405 7 Câmaras TVB-2406/4406 7 Configuração 8 Saída de vídeo 8 Idiomas 8 Configuração 8 Focagem inteligente 8 Cenário 8 Lente 8 Exposição 9 Retro-iluminação 11 Equilíbrio dos brancos 12 Dia e Noite 12 NR 13 Especial 14 Ajustar 18 Reposição 19 Sair 19

Introdução

Este é o manual de configuração para os seguintes modelos de câmara:

Câmaras bullet IV 1080P HD-TVI

- TVB-2403 (câmara bullet TVI 1080P, lente fixa, IV, PAL)
- TVB-4403 (câmara bullet TVI 1080P, lente fixa, IV, NTSC)
- TVB-2404 (câmara bullet TVI 1080P, lente VF, IV, PAL)
- TVB-4404 (câmara bullet TVI 1080P, lente VF, IV, NTSC)
- TVB-2405 (câmara bullet TVI 1080P, lente motorizada, IV, PAL)
- TVB-4405 (câmara bullet TVI 1080P, lente motorizada, IV, NTSC)
- TVB-2406 (câmara bullet TVI 1080P, lente motorizada, IV, PAL)
- TVB-4406 (câmara bullet TVI 1080P, lente motorizada, IV, NTSC)

Câmaras dome IV 1080P HD-TVI

- TVD-2403 (câmara dome TVI 1080P, lente fixa, IV, PAL)
- TVD-4403 (câmara dome TVI 1080P, lente fixa, IV, NTSC)
- TVD-2404 (câmara mini dome TVI 1080P, lente VF, IV, PAL)
- TVD-4404 (câmara mini dome TVI 1080P, lente VF, IV, NTSC)
- TVD-2405 (câmara dome TVI 1080P, lente motorizada, IV, PAL)
- TVD-4405 (câmara dome TVI 1080P, lente motorizada, IV, NTSC)

Câmaras box 1080P HD-TVI

- TVC-2401 (câmara box 1080P TVI, PAL)
- TVC-4401 (câmara box 1080P TVI, NTSC)

Programação

Assim que o hardware da câmara tiver sido instalado, a câmara poderá ser configurada usando o botão OSD incorporado, um menu TVI DVR ou o comando OSD TVS-C200 (adquirido em separado).

Nota: a câmara TVC-2401/4401 não suporta o comando TruVision TVS-C200 OSD.

Utilização do botão de menu da câmara

Para as câmaras com botão OSD incorporado, prima o botão Menu para chamar o menu OSD e selecionar um item.

Prima o botão cima/baixo para deslocar o cursor para cima ou para baixo até à opção OSD pretendida.

Prima o botão esquerda/direita para mover o cursor para a esquerda ou para a direita para ajustar o valor da opção OSD selecionada.

Para mais informações, consulte os manuais de instalação das câmaras TVI.

Utilização da saída TVI

A programação através da saída TVI da câmara pode ser realizada através do DVR TVI ligado.

Aceda ao menu PTZ do DVR ligado, selecione o protocolo TruVision-Coax e use o painel de controlo PTZ para configurar a câmara.

Direção do botão	Descrição
Iris+ Clique em Iris+ para aceder ao menu OSD da câmara e selec opção OSD.	
Para cima	Move o cursor para cima, para selecionar um item.
Esquerda	Move o cursor para a esquerda, para selecionar ou ajustar os parâmetros do item selecionado.
Direita	Move o cursor para a direita, para selecionar ou ajustar os parâmetros do item selecionado.
Para baixo	Move o cursor para baixo, para selecionar um item.
Zoom	Ajusta a função de aumento ou diminuição do zoom da câmara.
Focagem	Ajusta a focagem da câmara.

Tabela 1: Utilização do botão de controlo OSD

Nota:

As câmaras TVB-2405/TVB-4405 e TVD-2405/TVD-4405 possuem lentes motorizadas. Utilize os botões de **ZOOM** e **FOCAGEM** para ajustar o zoom e a focagem da câmara.

A câmara TVB-2406/TVB-4406 apresenta a funcionalidade de focagem automática. Quando esta funcionalidade está ativada, a câmara ajusta automaticamente a focagem.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do DVR TVI.

Comando OSD TVS-C200 CVBS

A Interlogix oferece duas versões diferentes do comando OSD: o comando TVS-C100 e o comando TVS-C200. Escolha o comando correspondente, consultando as folhas de dados do produto.

As câmaras apresentadas na secção "Introdução" suportam o protocolo do comando OSD TruVision Coax e necessitam do TVS-C200 para o controlo OSD.

O TVS-C200 é usado para programar a saída 960H CVBS da câmara e não para a saída de vídeo TVI. A programação da saída TVI da câmara pode ser realizada através de um DVR TVI.

O TVS-C200 tem quatro botões para seleção e controlo das funções da câmara. A Figura 1 abaixo apresenta as funções dos botões do comando OSD e descreve a respetiva utilização.

Figura 1: Comando TVS-C200



Nota: antes de usar o comando, certifique-se de que o mesmo está ligado. São necessárias duas pilhas AAA para que o comando funcione corretamente.

O menu Configuração permite aceder às opções de configuração da câmara. Utilize o comando TVS-C200 para aceder ao menu de configuração da câmara e selecionar as opções de configuração.

Para instalar e configurar a câmara:

- 1. Ligue um monitor de vídeo a um dos conectores BNC do comando.
- 2. Ligue a saída 960H CVBS da câmara a um conector BNC.
- Prima o botão OK durante alguns segundos para apresentar o menu de configuração. Consulte Tabela 2 para obter instruções sobre como mover o cursor.

Tabela 2: L	Jtilização (do	botão	de	controlo	OSD
-------------	--------------	----	-------	----	----------	-----

Direção do botão	 Descrição Move o cursor para cima, para selecionar um item. Move o cursor para a esquerda, para selecionar ou ajustar os parâmetros do item selecionado. 	
Para cima		
Esquerda		
Direita	Move o cursor para a direita, para selecionar ou ajustar os parâmetros do item selecionado.	
Para baixo	Move o cursor para baixo, para selecionar um item.	
ОК	Prima o botão vermelho durante alguns segundos para apresentar o menu de configuração. Se o item selecionado tiver o seu próprio menu, prima o botão para aceder a um submenu.	

Árvores de menus

As árvores de menus das câmaras TruVision 1080P TVI são mostradas abaixo.

Câmaras TVB-2403/4403 e TVD-2403/4403



Câmaras TVC-2401/4401



Câmaras TVB-2404/4404, TVB-2405/4405, TVD-2404/4404 e TVD-2405/4405



Câmaras TVB-2406/4406



Configuração

Esta secção descreve como configurar as definições dos menus.

Saída de vídeo

Selecionar PAL ou NTSC.

Idiomas

Selecionar um dos idiomas disponíveis:

inglês, japonês, CHN1, CHN2, coreano, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, russo, português, neerlandês, turco, hebraico ou árabe.

Nota: a câmara TVB-2406/4406 suporta apenas inglês e chinês.

Configuração

Focagem inteligente

Ativar a função de **focagem inteligente**. Utilize esta funcionalidade para afinar remotamente a focagem da lente. Quando a funcionalidade está ativada e o utilizador altera a focagem da lente, muda o número da focagem no ecrã e esta ajusta-se automaticamente para o valor mais alto de maneira a obter a melhor qualidade.

Nota: as câmaras TVB-2403/4403, TVB-2406/4406 e TVD-2403/4403 não suportam esta funcionalidade.

Cenário

Selecione INTERIOR, EXTERIOR, INTERIOR1 ou LUZ-FRACA consoante o ambiente instalado.

Nota: a câmara TVB-2406/4406 suporta apenas INTERIOR e EXTERIOR.

Lente

Selecione MANUAL ou MANUAL/DC como modo de lente consoante as características da lente da câmara.

Esta opção não está disponível para câmaras com lentes varifocais.

Para câmaras box, selecione a definição da lente de acordo com o tipo de lente usada: Manual ou DC.

Para câmaras com lente motorizada, utilize as definições seguintes: TVB-2406/4406 e TVB-2406/4406: 5 a 50 mm. Não são suportadas outras lentes motorizadas. Selecione as seguintes opções no menu da lente:

VELOCIDADE DE ZOOM	Mova o cursor para a esquerda/para a direita para ajustar a velocidade de zoom.
PRESET	Definir a predefinição da lente, eliminar ou chamar a predefinição pré-configurada da lente. Ao todo, podem ser definidas 64 predefinições.
MODO DE	Selecione o modo Manual, Auto ou Acionar.
FOCAGEM	Modo Auto: a câmara foca automaticamente.
	Modo Manual: Clique em Zoom+ e Zoom- para focar.
	Modo Acionar: A imagem não volta a focar se for alterada.
INICLENTE	Inicialização da lente. Redefina a lente para calibrá-la.
LIMITEAF	Limite de focagem automática. Selecione a distância mínima de focagem automática: 20 m, 10 m, 6 m, 3 m, 1.5 m, 1 m, 30 cm ou 10 cm.
VER ZOOM	Apresentar o fator de zoom no OSD.

Exposição

Selecione MANUAL ou IRIS-PRI (prioridade da íris) como modo de exposição. Esta funcionalidade está disponível apenas para a câmara TVB-2406/4406.

Só a câmara da TVB-2406/4406 suporta a função de focagem automática da lente.

Nota: quando **Manual** é selecionado, as definições de SENS-AUM são desativadas. Quando **IRIS-PRI** é selecionado, as definições de OBTURADOR e AGC são desativadas.

EXP	OSURE
1. SHUTTER	AUTO
2. AGC	OFF
3. SENS-UP	
4. BRIGHTNESS	40
5. D-WDR	OFF
6. DEFOG	OFF
7. RETURN	RET

Selecione as seguintes opções no menu Exposição:

OBTURADOR Definir a velocidade do obturador. As opções que pode selecionar são:

1/30, 1/60, 1/90, 1/100, 1/125, 1/180, 1/195, 1/215, 230/1, 1/250, 1/350, 1/500, 1/725, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/6000, 1/10000, 1/20000 ou 1/30000.

Para outras câmaras, as opções que pode selecionar são: AUTO, 1/25(1/30), 1/50(1/60), FLK, 1/200(1/240), 1/400(1/480), 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000 ou 1/50000.

AGC	Controlo automático de ganho.		
	Ajustar automaticamente a qualidade da imagem em condições de luz fraca. O intervalo de valores é de 1 a 15. Selecione um valor mais elevado em condições de luz fraca.		
SENS-AUM	Selecione DESLIG/AUTO para desativar/ativar a câmara de maneira a aumentar os tempos de exposição num frame do sinal em condições de luz fraca.		
	Nota: SENS-AUM é selecionável apenas quando <i>Obturador</i> está definido como AUTO ou 1/30.		
BRILHO	Selecione um valor para aumentar a luminosidade da imagem. O intervalo de valores é de 1 a 100. Quanto mais alto for o valor, maior será a luminosidade da imagem.		
	Nota: esta função está desativada se D-WDR estiver ativado.		
D-WDR	Ampla gama dinâmica digital.		
	Selecione LIG/DESLIG para ativar/desativar a função. Ajuda a equilibrar o nível de brilho da imagem inteira.		
	Nota : quando <i>D-WDR</i> está ativado, a função de brilho está desactivada.		
DESEMBACIAR	Com nevoeiro ou chuva, a imagem da câmara fica turva. A função de desembaciamento pode aumentar o nível de contraste e luminosidade da imagem de maneira a mostrar mais detalhes. Nota : a ativação da função de desembaciamento aumenta o contraste da imagem. É recomendável definir Desembaciar como DESLIG em condições meteorológicas normais.		
	DEFOG		
	1. POS/SIZE ←		

POS/TAMANHO: definir a posição e dimensão da área desembaciada.

2. GRADATION

3. DEFAULT 4. RETURN

GRADAÇÃO: definir BAIXO, MÉDIO ou ALTO para a gradação do desembaciamento.

PREDEFINIÇÃO: restaurar os valores predefinidos de desembaciamento.

LOW ↓

RET

Retro-iluminação

Selecione as seguintes opções no menu de retro-iluminação:

BLC

A função de compensação de retro-iluminação (BLC) melhora a qualidade da imagem quando a iluminação de fundo é alta. Impede que o objeto no centro da imagem pareça demasiado escuro. Selecione DESLIG, BLC, WDR ou HSBLC para melhorar a qualidade da imagem.

	BLC
1. GAIN 2. AREA 3. DEFAULT 4. RETURN	MIDDLE 나 RET

Submenus BLC:

GANHO: defina o ganho como Alto, Médio ou Baixo. Quanto mais alto for o valor de ganho, mais nítida será a imagem.

ÁREA: prima os botões direcionais para definir a posição e dimensão da BLC.

PREDEFINIÇÃO: restaurar os valores predefinidos de BLC.

WDR Ampla gama dinâmica. Apresenta imagens nítidas quando existem zonas muito luminosas e muito escuras na imagem.

GANHO: defina o ganho como Alto, Médio ou Baixo. Quanto mais alto for o valor, mais nítida será a imagem.

BRILHO WDR: defina o brilho de 0 a 100. Quanto mais alto for o valor, maior será o brilho da imagem.

COMP. WDR: defina a compensação de 0 a 100. Quanto mais alto for o valor, mais luminosa será a zona escura da imagem.

HSBLC Compensação de retro-iluminação intensa. Utilize esta função para mascarar fontes de luz intensas num cenário e melhorar a qualidade da imagem. Pode haver até quatro áreas de máscara configuradas.

HSBLC			
 SELECT DISPLAY LEVEL MODE BLACK MASK DEFAULT RETURN 	AREA 1 ON ↓ 40 ALL DAY ON ↓ RET		

SELECIONAR: selecionar uma área HSBLC.

VISOR: selecione LIG para aceder a um ecrã instantâneo (popup). Prima os botões direcionais para definir a posição e dimensão da área.

NÍVEL: selecione o nível de brilho entre 0 e 100. Se o nível de brilho for superior ao nível definido, HSBLC será ativado.

MODO: selecione TODO DIA ou NOITE. No modo TODO DIA, HSBLC funciona durante o dia todo. No modo NOITE, HSBLC só funciona à noite.

MÁSC. PRETA: selecione o estado de MÁSC. PRETA como LIG ou DESLIG. Quando definido como LIG, HSBLC está ativado. Quando definido como DESLIG, a função HSBLC está desativada.

PREDEFINIÇÃO: selecione para restaurar os valores predefinidos das definições da área HSBLC (ver abaixo).



Equilíbrio dos brancos

O equilíbrio dos brancos indica à câmara a aparência da cor branca. Com base nesta informação, a câmara continua a apresentar todas as cores corretamente, mesmo quando a temperatura da cor do cenário muda, por exemplo, de luz do dia para iluminação fluorescente.

Selecione MANUAL, ATW (controlo automático do equilíbrio dos brancos) ou AWC→DEFIN.

Selecione as seguintes opções no menu de equilíbrio dos brancos:

MANUAL Ajuste o equilíbrio dos brancos personalizando o valor de Azul e Vermelho, que varia entre 1 e 100.

MANUAL WB BLUE --- | ----- 51 RED --- | ----- 50 RETURN RET

ATW	Selecione ATW para ajustar automaticamente o equilíbrio dos brancos de acordo com a iluminação do cenário.
AWC→DEFIN	Se estiver ativada, esta função ajusta apenas uma vez o EB (equilíbrio dos brancos). É melhor usar num ambiente estável.

Dia e Noite

Selecione Cor, P/B, EXT e AUTO para alternar entre o modo dia e o modo noite.

Nota: o modo AUTO da câmara TVB-X406 é semelhante ao modo EXT das outras câmaras (TVC-2401/4401, TVX-2403/4403, TVB-X404/X405 e TVD-X404/X405). É possível ativar/desativar IV em modo EXT ou ACIONAR. A

câmara TVC-X401 suporta o modo EXT e o modo AUTO; configure o modo como AUTO.

AUTO

A imagem muda automaticamente de cor para P/B ou de P/B para cor. O valor de limite de comutação é ajustável. O modo AUTO é suportado pelas câmaras TVC-2401/4401 e TVB-2406/4406.

ΔΠ	το
1. DELAY	8 0
2. D->N(AGC)	8 0
3. N->D(AGC)	8 0
4. RETURN	RET

RETARDO: selecione o retardo antes de a câmara alternar entre o modo Dia/Noite quando a luz atinge o limite configurado. Esta função pode prevenir eficazmente comutações de Dia/Noite causadas por mudanças de iluminação ocasionais.

D->N (AGC): definir o valor limite de alternância Dia/Noite entre 0 e 100.

N->D (AGC): definir o valor limite de alternância Noite/Dia entre 0 e 100.

COR	A imagem está em modo de cor contínua de dia.
P/B	A imagem está em modo contínuo preto e branco de noite. O LED de IV acende-se em condições de luz fraca.
EXT	A imagem muda automaticamente de cor para P/B ou de P/B para cor de acordo com as condições de iluminação.
ACIONAR	Esta funcionalidade está disponível apenas para a câmara TVB-2406/4406.
	Selecione Ativar/Desativar para ligar/desligar o LED de IV.

NR

A redução de ruído (NR) reduz o ruído, especialmente em condições de luz fraca, e melhora a qualidade da imagem.

Selecione as seguintes opções no menu NR:

2D NR Selecione LIG/DESLIG para ativar/desativar a função. Reduz o ruído num único frame para obter uma imagem mais nítida durante a noite.

2D&3D	NR
1. 2DNR	OFF
2. 3DNR	ON ⊷
3. RETURN	RET

Esta função processa a redução de ruído entre dois frames em vez de apenas num frame. Pode diminuir o efeito do ruído, especialmente no modo noite. No entanto, esta função não é recomendada para objetos em movimento.

3D NR		
1. SMART NR	ON⊷	
2. LEVEL	8 0	
3. START. AGC	- 10	
4. END. AGC	- 10	
5. RETURN	RET	

NR INTEL: defina NR INTEL como LIG/DESLIG para ativar/desativar esta função. Ative NR INTEL 3D para aceder à interface NR INTEL 3D e ajustar o nível de sensibilidade. O valor de sensibilidade varia entre 0 e 100.



INICIAR AGC: o controlo automático de ganho ajusta automaticamente a sensibilidade da câmara em condições de luz fraca. Defina um limite para ativar o AGC.

TERMIN AGC: defina um limite para desativar o AGC.

Especial

Utilize este menu para configurar o nome da câmara, definições de efeito digital para a imagem, deteção de movimento, máscara de privacidade, correção de pixeis mortos, bem como para verificar a versão da câmara.

Selecione as seguintes opções no menu Especial:

9	SPECIAL
1. CAM TITLE	ON ⊷
2. D-EFFECT	ب
3. MOTION	OFF
4. PRIVACY	OFF
5. DEFECT	ل م
6. RS485	ц
7. RETURN	RET

TÍTULO CAM Defina o nome da câmara ativando esta função para aceder à interface de edição. Podem ser introduzidos até 15 caracteres. LIG: apresentar e inserir o título da câmara.

DESLIG: Não apresentar o título da câmara.

CAM TITLE 0123456789 ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUV $W X Y Z \blacktriangleright \rightarrow \leftarrow \uparrow \downarrow ()$ - **■** /=&:~,. $\leftarrow \rightarrow$ CLR POS END <u>CAMERA01</u>___

EFEITO-D Utilize este menu para congelar a imagem, inverter a imagem, definir o zoom digital e criar uma imagem negativa.

D-EFFECT	
1. FREEZE 2. MIRROR 3. D-ZOOM 4. SMART D-ZOOM 5. NEG. IMAGE 6. RETURN	OFF OFF OFF OFF RET

IMOBILIZAR: Defina LIG para congelar a imagem quando a função está ativada.

Nota: a função de espelho é desativada quando IMOBILIZAR é definido como LIG.

ESPELHO: a imagem é visualizada invertida. Selecione DESLIG, ESPELHO, INVERT V ou RODAR.

DESLIG: a função é desativada.

ESPELHO: a imagem inverte-se 180 graus na horizontal.

INVERT V: a imagem inverte-se 180 graus na vertical.

RODAR: a imagem inverte-se 180 graus, tanto na horizontal como na vertical.

ZOOM-D: Defina o zoom digital como LIG para ampliar a imagem, criando pixeis por interpolação.

D-ZOOM	
1. D-ZOOM	x 2.0
2. PAN & TILT	+-
3. DEFAULT	+-
4. RETURN	RET

ZOOM-D: defina o fator de zoom entre 2 e 62.

PAN e TILT: defina a área de zoom nos menus PAN e TILT. PREDEFINIÇÃO: defina para restaurar os valores predefinidos de ZOOM-D. ZOOM-D INTEL: quando esta funcionalidade está ativada, a imagem do objeto em movimento detectado na área predefinida é ampliada. A área de ZOOM-D, a sensibilidade e o fator de zoom são configuráveis.

SMART D-ZOOM		
1. SELECT	AREA1	
2. DISPLAY	ON₊	
3. SENSITIVITY	31	
4. D-ZOOM	x 2.0	
5.TIME	3	
6.DEFAULT	₄┘	
7.RETURN	RET	

Nota: Zoom-D e Zoom-D Intel não estão ativos em simultâneo.

Podem ser definidas até duas áreas numa câmara. Mova o cursor para cima/para baixo para selecionar a área.

IMAGEM NEG: imagem negativa. Selecione LIG para inverter as áreas claras e escuras da imagem.

Nota: quando WDR está ativado, Zoom-D e Zoom-D Intel não podem ser configurados.

MOVIMENTO Configurar as definições para detetar movimento e disparar um alarme.

MOTION	
1. SELECT	AREA 1
2. DISPLAY	ON ←
3. SENSITIVITY	30
4. MOTION VIEV	V ON
5. DEFAULT	←
6. RETURN	RET

SELECIONAR: selecione o número de área de MOVIMENTO. VISOR: defina LIG para definir a posição e dimensão da área de deteção de movimento.

SENSIBILIDADE: defina o valor de acordo com a situação. O intervalo de valores é de 1 a 60. Quanto maior for o valor, maior será o nível de sensibilidade para acionar um alarme.

Nota: pode ser detetado o movimento de ramos, pingos de chuva, flocos de neve e luzes intermitentes na área definida, acionando um alarme falso. Nesses casos, ajuste o valor de sensibilidade.

VER MOVIM: ative esta funcionalidade para acionar um mosaico vermelho transparente cintilante na área quando for detetado movimento. Defina como DESLIG para desativar.

PREDEFINIÇÃO: selecione para restaurar os valores predefinidos.

PRIVACIDADE As máscaras de privacidade permitem ocultar áreas sensíveis (tais como janelas vizinhas) de modo a impedir a sua visualização no monitor e no vídeo gravado. Podem ser configuradas até oito áreas de privacidade.

PRIVACY		
1. SELECT	AREA 1	
2. DISPLAY	Mosaic 🖵	
3. COLOR	10	
4. TRANS.	1	
5. DEFAULT	┙	
6. RETURN	RET	

SELECIONAR: selecionar uma área de PRIVACIDADE.

VISOR: defina o estado como INV, MOSAICO, COR ou DESLIG.

INV. (invisível): converter a área definida para a respetiva imagem negativa. As áreas luminosas mudam para áreas escuras e as áreas escuras mudam para áreas luminosas. As cores mudam para as cores complementares.

MOSAICO: mascarar a área definida com mosaico cintilante.

COR: mascarar a área definida com cores selecionadas.

Prima o botão direcional para aceder ao menu, para definir a posição e dimensão de Privacidade.

COR: selecionar a cor da área. Estão disponíveis 16 cores para seleção. Só está disponível quando VISOR está definido como COR.

TRANS: selecione a transparência da área de privacidade entre 0 e 3. Só funciona quando VISOR está definido como COR.

PREDEFINIÇÃO: selecione para restaurar os valores predefinidos.

DEFEITO num sensor de imagem CCD ou CMOS, pode haver alguns pixeis defeituosos que não capturaram corretamente a luz. Utilize esta função para corrigir os pixeis defeituosos, usando o processador de sinais de imagem.



DPC AO VIVO: Correção de Pixel Digital.

deteta e corrige pixeis defeituosos durante o tempo de funcionamento da câmara.

AUTO: detetar e reparar automaticamente pixeis defeituosos.

LIG: reparar pixeis defeituosos manualmente, intervalo configurável [0-255]; selecione o valor mais alto para reparar facilmente os pixeis defeituosos.

DESLIG: desativar a função DPC.

DPC ESTÁTICO: detetar e corrigir manualmente os pixeis defeituosos. Selecione Lig/Deslig para ativar/desativar.

ST	ATIC DPC
1.START	←
2.LEVEL	15
3.SENS-UP	× 20
4.AGC	2
5.RETURN	RET

INICIAR: iniciar a deteção e correção dos pixeis defeituosos. Prima OK quando aparecer a mensagem no ecrã.

NÍVEL: o nível de DPC ESTÁTICO varia entre 0 e 60. Quanto maior for o valor, mais fácil será corrigir os pixeis defeituosos.

Alguns pixeis defeituosos podem não ser identificáveis para deteção pelo sistema. Neste caso, ajuste SENS-AUM X para X2, X4, X6, X8, X10, X15, X20, X25 ou X30 para iluminar os pixeis defeituosos e facilitar a localização dos mesmos pelo sistema. Defina o valor de AGC entre 0 e 8.

RS-485 Defina os parâmetros de RS-485, incluindo ID da câmara, estado de visualização da ID e taxa baud (2400/4800/9600/19200/38400).

	RS485
1. CAM ID	255
2. ID DISPLAY	ON←
3. BAUDRATE	2400
4. RETURN	RET

Nota: só a câmara TVC-2401/4401 possui uma porta RS-485 e um menu RS-485.

CTRLCALOR Controlo de calor.

Selecione o modo de aquecedor como LIG, DESLIG ou AUTO.

DESLIG: o aquecedor é desativado.

AUTO: o aquecedor começa a funcionar quando a temperatura desce abaixo de -10 °C. Quando a temperatura aumenta para -5 °C, o funcionamento é interrompido.

LIG: o aquecedor começa a funcionar quando a temperatura desce abaixo de -40 °C. Quando a temperatura aumenta acima de -40 °C, o funcionamento é interrompido.

Nota: só a câmara TVB-2406/4406 possui esta função.

Ajustar

Utilize este menu para configurar a nitidez, as definições do monitor, as definições de apresentação no ecrã (OSD), a compensação de sombreamento da lente, bem como para alterar a norma de saída de vídeo, etc. Mova o cursor para AJUSTAR e prima OK para aceder ao menu.

Selecione as seguintes opções no menu de ajuste:

ADJUST	
1. SHARPNESS 2. MONITOR 3. LSC 4. VIDEO. OUT	15 LCD ⊷ ¹ OFF PAL
5. RETURN	RET

NITIDEZ Ajuste o valor entre 0 e 15. Quanto mais alto for o valor, mais nítida será a imagem.

MONITOR Selecione CRT ou LCD. CRT: defina o nível de preto [-30 a +30], ganho azul [-50 a +50] e ganho vermelho [-50 a +50].

С	RT
1. BLACK LEVEL	+0
2. BLUE GAIN	50
3. RED GAIN	60
4.RETURN	RET

LCD: defina gama, ganho azul [0 a 100] e ganho vermelho [0 a 100]. Gama é o nome de uma operação não-linear usada para codificar e descodificar valores de luminância ou tristimulus em vídeo ou num sistema de imagem fixa. As opções são: UTILIZADOR +Y, UTILIZADOR, AUTO, 1,00, 0,95, 0,90, 0,85, 0,80, 0,75, 0,70, 0,65, 0,60, 0,55, 0,50 e 0,45 são selecionáveis.

LCD	
1. GAMMA	AUTO
2. BLUE GAIN	50
3. RED GAIN	50
4. RETURN	RET

LSC Correção de sombreamento da lente. Corrige o sombreamento nos cantos da imagem. Defina LIG/DESLIG para ativar/desativar.

SAÍDA VIDEO Selecione a saída de vídeo (PAL ou NTSC).

Reposição

Repor todas as predefinições.

Sair

Prima OK para sair do menu.