

Guida alla configurazione della telecamera dome PTZ TruVision HD-TVI Serie 4

P/N 1073207-IT • REV D • ISS 31JUL18

Copyright © 2018 United Technologies Corporation. Interlogix appartiene a UTC Climate, Controls & Security, una divisione di United Technologies Corporation. Tutti i diritti riservati. Marchi commerciali e Le designazioni commerciali utilizzate nel presente documento brevetti possono essere marchi commerciali o marchi commerciali registrati dei produttori o dei fornitori dei rispettivi prodotti. **Produttore** Interlogix 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626-5923, USA Rappresentante autorizzato per l'UE: UTC Building & Industrial Systems B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands Certificazione **(E** 💩

Informazioni di contatto e manuali/ strumenti/ firmware Per informazioni sui contatti e per scaricare i manuali, gli strumenti e il firmware più recenti, visitare il sito Web della propria regione. Americhe: www.interlogix.com

EMEA: www.firesecurityproducts.com

I manuali sono disponibili in diverse lingue.

Australia/Nuova Zelanda: www.utcfs.com.au

Contenuto

Introduzione 2 Telecamere dome non IR 1080P HD-TVI 2 Telecamere dome IR 1080P HD-TVI 2 **Programmazione 3** Richiamare il menu OSD della telecamera 3 Struttura del menu 5 **Configurazione 6** Informazioni sul sistema 6 Impostazioni telecamera dome 6 Impostazioni di sistema 6 Impostazioni telecamera 10 Parametro di movimento 14 Preset 15 Preset tour 16 Tempistica attività 17 Shadow tour 18 Privacy mask 18 Ingresso allarme 19 Uscita allarme 21 Cancellazione delle impostazioni 21 Zone 22 Impostazioni video 22 Parametro IR 22 Ripristino della telecamera 23 Ripristino delle impostazioni 24 Riavvio della telecamera dome 24 Lingua 24

Introduzione

Il presente manuale di configurazione include informazioni sui seguenti modelli di telecamera:

Telecamere dome non IR 1080P HD-TVI

- TVP-2401 (30X, montaggio a pendente/a parete, PAL)
- TVP-2402 (30X, montaggio su superficie/a incasso, PAL)
- TVP-4401 (30X, montaggio a pendente/a parete, NTSC)
- TVP-4402 (30X, montaggio su superficie/a incasso, NTSC)

Telecamere dome IR 1080P HD-TVI

- TVP-2403 (30X, montaggio a pendente/a parete, IR, PAL)
- TVP-4403 (30X, montaggio a pendente/a parete, IR, NTSC)

Programmazione

Dopo aver installato l'hardware della telecamera, è possibile configurare quest'ultima tramite il menu DVR HD-TVI.

È inoltre possibile configurare le impostazioni della telecamera tramite un DVR. Selezionare il protocollo PTZ **TruVision Coax**, quindi fare clic sul pulsante Menu per richiamare il menu.

Richiamare il menu OSD della telecamera

Configurazione della telecamera:

- 1. Impostare l'hardware della telecamera come descritto nel manuale di installazione.
- 2. In **Impostazioni telecamera** del DVR, accedere al menu PTZ e impostare il protocollo su **TruVision-Coax** per la telecamera TruVision HD-TVI.

Nota: il protocollo TruVision-Coax sarà sempre abilitato.

- 3. Nella barra degli strumenti della visualizzazione live della telecamera desiderata, fare clic sull'icona del pulsante di controllo PTZ per accedere al relativo pannello di controllo.
- 4. Per richiamare il menu di configurazione della telecamera:

dalla telecamera, premere il pulsante Menu (se presente).

- oppure -

Dalla visualizzazione live locale del DVR, selezionare Menu dal pannello di controllo PTZ o chiamare **Preset 95**.

- oppure -

Dalla vista live remota del DVR, chiamare Preset 95.

Viene visualizzato il menu di configurazione della telecamera (vedere "Struttura del menu" nella pagina 5 per la struttura del menu).

5. Selezionare le opzioni di menu:

Dal DVR: per selezionare un elemento OSD, fare clic sui tasti direzionali su/giù. Per regolare il valore di un elemento selezionato, fare clic sui pulsanti direzionali sinistra/destra.

Dalla telecamera (se dispone di un pulsante Menu): per selezionare un elemento OSD, premere il tasto Menu su/giù. Per regolare il valore di un elemento selezionato, premere il tasto Menu sinistra/destra.

- 6. Fare clic su **Iris+** per entrare nel sottomenu o per confermare l'elemento selezionato.
- 7. Quando la configurazione è completata, selezionare Esci e fare clic su Iris+ per uscire dalla modalità OSD telecamera.

Nota: non è possibile uscire dal menu di configurazione della telecamera utilizzando il tasto Menu sulla telecamera.

Struttura del menu

Di seguito è riportata la struttura del menu della telecamera dome HD-TVI TruVision 1080P.



Configurazione

In questa sezione viene descritta la procedura di configurazione delle impostazioni del menu.

Informazioni sul sistema

Mostra le informazioni di sistema correnti della telecamera dome PTZ, inclusi numero modello, indirizzo, protocollo, ecc.

Nota:

- Impossibile modificare le informazioni su questo menu.
- La temperatura si riferisce alla temperatura interna della telecamera dome PTZ.

Impostazioni telecamera dome

Impostazioni di sistema

È possibile controllare e modificare le impostazioni di sistema relative a indirizzo software, velocità in baud, ora sistema, ecc. nel menu delle impostazioni delle informazioni di sistema.

Nota: fare clic sui pulsanti direzionali destra e sinistra nel pannello di controllo PTZ tramite il browser Web del codificatore per accedere alla pagina successiva e tornare alla pagina precedente del sottomenu se è disponibile più di una pagina.

Nota: poiché i registratori TruVision non supportano un indirizzo superiore a 255, un indirizzo software superiore a 255 non supporterà alcun protocollo anche se la telecamera supporta 8190 per UTC-RS485 (protocollo Interlogix) e 512 per DIGIPLEX e ASCII. Tuttavia, è possibile avere un indirizzo superiore a 255 per i prodotti legacy che supportano UTC-RS-485 (protocollo Interlogix), DIGIPLEX o ASCII.

SYSTEM SETTINGS	SYSTEM SETTI	NGS	SYSTEM SI	ETTINGS
SOFTADDRESS	ANGLE ZERO		PROTOCOL	UTC RS-485
SET SOFT ADDRESS OFF	<display settings<="" td=""><td>></td><td>485 CHECK</td><td>AUTO</td></display>	>	485 CHECK	AUTO
SOFT BAUDRATE 2400	HEAT CONTROL	TEMP	MEMORY TIME	180s
SET SOFT BAUD OFF	FAN CONTROL	TEMP	NEAR FOCUS L	EVEL 1
BROADCAST ADDR ON	EIS SETTINGS	OFF		
PELCO ON	PRESET FOCUS	OFF		
SYSTEM TIME	PROTOCOL ENABLE	OFF		
BACK EXIT	BACK EX	IT	BACK	EXIT

INDIRIZZO	È l'indirizzo per collegarsi e controllare la telecamera dome PTZ HD-
SOFTWARE	TVI. Può essere utilizzato come un'alternativa all'indirizzo hardware se,
	disponibile.

IMPOSTA INDIRIZZO SOFTWARE	ATTIVO: L'indirizzo software è l dome PTZ HD-TVI. L'intervallo o compreso tra 1 e 255.	indirizzo valido per la telecamera Iell'indirizzo software selezionabile è
	NON ATTIVO: Si riferisce all'inc per impostare l'indirizzo valido p	irizzo hardware. Utilizzare il DIP switch er la telecamera dome PTZ HD-TVI.
VELOCITÀ IN BAUD SOFTWARE	È la velocità in baud valida per l indirizzo software.	a telecamera dome PTZ HD-TVI con
IMPOSTA BAUD SOFTWARE	ATTIVO: La velocità baud softw telecamera dome PTZ HD-TVI. 19200. NON ATTIVO: Utilizzare il DIP s baud.	are è la velocità in baud valida per la Selezionare 2400, 4800, 9600 o witch per impostare la velocità in
INDIRIZZO TRASMISSIONE	Se impostato su ATTIVO, il disp controllare tutte le telecamere d	ositivo di controllo con indirizzo 0 può ome ad esso collegate.
PELCO	È utilizzato per protocolli Pelco-	P e Pelco-D.
	Se il video si blocca, impostare qualità del video.	PELCO su ATTIVO per migliorare la
ORA SISTEMA	1. Spostare il cursore su O direzionali e fare clic su	RA SISTEMA usando i pulsanti RIS+ per accedere.
	2. Fare clic sui pulsanti dire cursore sulla voce da mo ora/minuto/secondo).	zionali sinistra/destra per posizionare il dificare (anno/mese/giorno oppure
	3. Fare clic sui pulsanti dire il valore.	zionali su/giù per aumentare/diminuire
	4. Fare clic sul pulsante IRI uscire.	S+ per confermare le impostazioni e
	Y - M -	D 1 <u>2</u> 12 12
	H - M -	5 15 33 25
	DONE : C	PEN
	QUIT : C	OSE
ANGOLAZIONE	Consente di definire l'angolazion	ne zero della telecamera dome PTZ.
ZERO	L'angolazione zero corrisponde telecamera dome è 0,0. Utilizza l'angolazione zero.	a quando la posizione di PT della e questa funzione per impostare
IMPOSTAZIONI VISUALIZZAZIONE	Abilitare o disabilitare la visualiz allarmi, ora, preset, zona, indiriz ecc.	zazione su schermo di movimenti PTZ, zo, numero errori, ventola/riscaldatore,

DISPLAY S	ETTINGS		DISPLAY SET	TINGS
ZOOM RATIO		ON	ERROR RATE	OFF
P/T ANGLE		ON	FAN/HEAT	OFF
ALARM		OFF	,	
TIME		ON		
PRESET LABEL		ON		
ZONE		OFF		
ADDRESS		OFF		
			DAGK 1	->//-
BACK	EXIT		BACK	-XII

RAPPORTO ZOOM	 ATTIVO: consente di abilitare la visualizzazione su schermo del rapporto zoom. NON ATTIVO: consente di disabilitare la visualizzazione su schermo del rapporto zoom. 2: RAPPORTO ZOOM viene visualizzato sullo schermo per 2 secondi. 5: RAPPORTO ZOOM viene visualizzato sullo schermo per 5 secondi. 10: RAPPORTO ZOOM viene visualizzato sullo sullo schermo per 10 secondi.
ANGOLO P/T	 ATTIVO: consente di abilitare la visualizzazione su schermo dell'angolo P/T. NON ATTIVO: consente di disabilitare la visualizzazione su schermo dell'angolo P/T. 2: l'angolo P/T verrà visualizzato sullo schermo per 2 secondi. 5: l'angolo P/T verrà visualizzato sullo schermo per 5 secondi. 10: l'angolo P/T verrà visualizzato sullo schermo per 10 secondi.
ALLARME	 ATTIVO: consente di abilitare la visualizzazione su schermo del messaggio di allarme. NON ATTIVO: consente di disabilitare la visualizzazione su schermo del messaggio di allarme.
ORA	ATTIVO: consente di abilitare la visualizzazione su schermo dell'ora. NON ATTIVO: consente di disabilitare la visualizzazione su schermo dell'ora.
ETICHETTA PRESET	 ATTIVO: consente di abilitare la visualizzazione su schermo dell'etichetta preset. NON ATTIVO: consente di disabilitare la visualizzazione su schermo dell'etichetta preset. 2: l'ETICHETTA PRESET viene visualizzata sullo schermo per 2 secondi.

-		 5: l'ETICHETTA PRESET viene visualizzata sullo schermo per 5 secondi. 10: l'ETICHETTA PRESET viene visualizzata sullo schermo per 10 secondi.
	ZONA	ATTIVO: consente di abilitare la visualizzazione su schermo della zona. NON ATTIVO: consente di disabilitare la visualizzazione su schermo della zona.
	INDIRIZZO	ATTIVO: consente di abilitare la visualizzazione su schermo dell'indirizzo della telecamera. NON ATTIVO: consente di disabilitare la
-		visualizzazione su schermo dell'indirizzo della telecamera.
	NUMERO ERRORI	ATTIVO: consente di abilitare la visualizzazione su schermo del numero di errori.
		NON ATTIVO: consente di disabilitare la visualizzazione su schermo del numero di errori.
	VENTOLA/ RISCALDATORE	ATTIVO : consente di abilitare la visualizzazione su schermo del messaggio di ventola/riscaldatore.
		NON ATTIVO: consente di disabilitare la visualizzazione su schermo del messaggio di ventola/riscaldatore.
CONTROLLO DEL CALORE	TEMPERATURA: il risca ATTIVO: consente di ab NON ATTIVO: consente N/D: solo per PTZ non l	aldatore è controllato dalla temperatura. ilitare il riscaldatore. e di disabilitare il riscaldatore. R.
CONTROLLO VENTOLA	TEMPERATURA: la ver ATTIVO: consente di ab NON ATTIVO: consente	ntola è controllata dalla temperatura. ilitare la ventola. è di disabilitare la ventola.
IMPOSTAZIONI EIS	ATTIVO: consente di ab NON ATTIVO: consente elettronica.	ilitare la stabilizzazione immagine elettronica. e di disabilitare la stabilizzazione immagine
MESSA A FUOCO PRESET	ATTIVO: consente di ab preset per registrare and NON ATTIVO: consente diretta preset.	ilitare la funzione di messa a fuoco diretta che il valore di messa a fuoco (F). e di disabilitare la funzione di messa a fuoco
ABILITAZIONE PROTOCOLLO	ATTIVO: il protocollo de NON ATTIVO: il protoco	finito dall'utente viene abilitato. Ilo definito dall'utente viene disabilitato.
PROTOCOLLO	Consente di definire il pi DIGIPLEX oppure ASC	rotocollo: UTC RS-485, PELCO-P, PELCO-D,
CONTROLLO 485	Impostare su ATTIVO o configurazione RS-485. Se la configurazione è e imposta un valore come interrotta quando non so	AUTO per abilitare la verifica automatica della errata, verrà visualizzato un avviso. Se si AUTO, la diagnosi viene automaticamente ono presenti errori.

TEMPO DELLA MEMORIA	La telecamera dome riattiva lo stato PTZ precedente quando si riavvia dopo un spegnimento e quando si è arrestata sulla posizione più del tempo predefinito. Consente di impostare il tempo della memoria su 10, 30, 60, 300 o 180 secondi.
LIVELLO DI	Si tratta di un'interfaccia di debug. L'intervallo di valori è compreso tra
MESSA A FUOCO	0 e 2. Selezionare un livello per definire la velocità di messa a fuoco
VICINO	ottimale e la precisione in base allo scenario effettivo.

Impostazioni telecamera

È possibile impostare i parametri della telecamera come messa a fuoco, velocità dell'otturatore, diaframma, iris, ecc.

CAMER	A	CAME	RA	
FOCUS	AF	BLC/WDR	OFF	
ZOOM LIMIT	22	EXP MODE	AUTO	
ZOOM SPEED	HIGH	IRIS	10	
SLOW SHUTTER	ON	SHUTTER	50	
DAY/NIGHT	AUTO	GAIN	N/A	
D/N LEVEL	1	EXPOSURE COM	MP 7	
SHARPNESS	8			
BACK	EXIT	BACK	EXIT	
[l.

CAME	RA	CAMERA		CAM	ERA	
WB MODE	AUTO	MIN ZOOM LIMIT	2.0	GAIN LIMIT		15
RED	210	CHROMA SUPPRESS	S 1	DEFOG		OFF
BLUE	150	SATURATION	1	INIT LENS		OFF
IMAGE FLIP	OFF	CONTRAST	OFF			
FOCUS LIMIT	1M	SCENE MODE	NDOOR			
2D DNR	1	HLC	ON			
3D DNR	2	SHARPNESS COMP	15			
BACK	EXIT	BACK EX	IT	BACK	EXIT	

MESSA A FUOCO	Consente di impostare la modalità di messa a fuoco. AF (Messa a fuoco automatica): l'obiettivo rimane in messa a fuoco durante i movimenti PTZ.
	MF (Messa a fuoco manuale): consente di regolare manualmente la messa a fuoco tramite i pulsanti Focus+ e Focus
	HAF (Messa a fuoco semiautomatica): la telecamera dome PTZ effettua la messa a fuoco automatica solo una volta dopo il funzionamento di brandeggio e zoom.
	Nota : la modalità di messa a fuoco deve essere modificata in MF prima del controllo della messa a fuoco nel riquadro PTZ.
LIMITE ZOOM	Consente di impostare il limite definito dall'utente dello zoom. Livello di zoom = zoom ottico × zoom digitale.
	Se si imposta il limite dello zoom al valore minimo (22), lo zoom digitale viene disabilitato e lo zoom ottico funziona al valore massimo. Se si imposta un limite di zoom inferiore, lo zoom digitale viene abilitato.

VELOCITÀ ZOOM	Consente di definire la velocità con cui l'obiettivo passa dallo zoom minimo allo zoom ottico.
RALLENTAMENTO OTTURATORE	Estende il tempo di esposizione in condizioni di scarsa luminosità per ottenere un'immagine più nitida. Può essere impostato da 0 a 5 e maggiore è il valore, maggiore è il tempo di esposizione.
GIORNO/NOTTE	Consente di impostare il valore su AUTO, GIORNO o NOTTE. AUTO: la telecamera PTZ alterna automaticamente la modalità in bianco e nero (NOTTE) e la modalità a colori (GIORNO), in base alle condizioni di luminosità. Questa è la modalità predefinita. NOTTE (B/N): attiva il filtro IR-cut in modalità in bianco e nero per aumentare la sensibilità dell'obiettivo in condizioni di scarsa luminosità. GIORNO (colori): attiva la modalità Giorno in condizioni di luminosità pormali
	 Nota: Impostare i valori GIORNO/NOTTE in questo menu. Richiamare il preset 39 per impostare la modalità filtro IR- cut su modalità GIORNO e il preset 40 su NOTTE. Non è possibile configurare i valori di GIORNO/NOTTE a meno che la funzione IR sia disabilitata.
LIVELLO GIORNO/NOTTE	Questa funzione indica il livello di luminosità richiesto per il passaggio alla modalità automatica GIORNO/NOTTE. Il filtro taglia IR agisce come un interruttore attivando la modalità GIORNO/NOTTE quando le condizioni di luminosità raggiungono il livello GIORNO/NOTTE definito dall'utente.
NITIDEZZA	Questa funzione aumenta il guadagno dell'immagine e rende più nitidi i contorni dell'immagine per migliorarne i dettagli. Impostare la nitidezza su un valore compreso tra 0 e 15.
BLC/WDR	Impostare il valore su ON oppure OFF per abilitare o disabilitare le funzioni.
MODALITÀ EXP	AUTO: Autoiris, otturatore automatico e guadagno automatico. La telecamera dome PTZ regola automaticamente i valori in base alle condizioni di luminosità. Questa è la modalità predefinita.
	IRIS: Valori autoiris, otturatore automatico e guadagno automatico definiti dall'utente. Modalità con priorità iris. Consente di definire il valore iris nei menu IRIS, OTTURATORE e GUADAGNO (vedere di seguito).
	OTTURATORE: valori velocità otturatore, autoiris e guadagno automatico definiti dall'utente. Modalità con priorità otturatore. Consente di definire la velocità otturatore nei menu IRIS, OTTURATORE e GUADAGNO (vedere di seguito).
	MANUALE: valori di iris, guadagno e otturatore nei menu IRIS, OTTURATORE e GUADAGNO (vedere di seguito).

	Misura la quantità di luce che entra nell'obiettivo. È possibile impostare questo valore da 0 a 17 in base alle condizioni di luminosità variabili. La MODALITÀ EXP deve essere modificata in MANUALE prima
	del controllo dell'Iris nel pannello PTZ. Nota: l'iris è completamente chiuso al valore 0 e completamente
	aperto al valore 17.
OTTURATORE	La velocità dell'otturatore elettronico regola la quantità di luce che entra nell'obiettivo nell'unità di tempo (un secondo). Per la telecamera dome PTZ è possibile configurare manualmente la velocità dell'otturatore. È inoltre possibile attivare una funzione rallentamento otturatore per condizioni di scarsa illuminazione.
	Maggiore è il valore dell' OTTURATORE (velocità maggiore dell'otturatore), minore è la quantità di luce in ingresso al secondo e più scura sarà l'immagine. Impostare il valore su 1, 2, 4, 8, 15, 30, 50, 125, 180, 250, 500, 1000, 2000, 4000 o 10000.
	Nota: il valore X indica che la velocità dell'otturatore è pari a 1/X secondi.
GUADAGNO	Valore guadagno: il valore guadagno indica il grado di amplificazione del segnale immagine originale. Impostare il valore tra 0 e 15.
	Limite guadagno: Maggiore è il valore impostato, maggiore è il rumore nell'immagine. È possibile impostare il valore del guadagno massimo tra 0 e 15 per limitare la gamma del guadagno e controllare il rumore dell'immagine.
	NOTTE e impostare la MODALITÀ EXP su MANUALE prima di regolare il valore del guadagno.
COMPENSAZIONE	Regolare questo valore per aumentare la luminosità
ESPOSIZIONE	dell'immagine.
ESPOSIZIONE	dell'immagine. Impostare COMPENSAZIONE ESPOSIZIONE su un valore compreso tra 0 e 14. Il valore predefinito è 7.
ESPOSIZIONE MODALITÀ BIANCO E NERO	dell'immagine. Impostare COMPENSAZIONE ESPOSIZIONE su un valore compreso tra 0 e 14. Il valore predefinito è 7. Impostare la MODALITÀ DI BILANCIAMENTO DEL BIANCO su AUTO, INTERNO, ESTERNO, PERSONALIZZATA (definita dall'utente), ATW (auto-tracking) o SEMI-AUTO (semi- automatica).
ESPOSIZIONE MODALITÀ BIANCO E NERO	 dell'immagine. Impostare COMPENSAZIONE ESPOSIZIONE su un valore compreso tra 0 e 14. Il valore predefinito è 7. Impostare la MODALITÀ DI BILANCIAMENTO DEL BIANCO su AUTO, INTERNO, ESTERNO, PERSONALIZZATA (definita dall'utente), ATW (auto-tracking) o SEMI-AUTO (semi-automatica). AUTO: la telecamera dome mantiene automaticamente il bilanciamento del colore in base alla temperatura di colore corrente.
ESPOSIZIONE MODALITÀ BIANCO E NERO	 dell'immagine. Impostare COMPENSAZIONE ESPOSIZIONE su un valore compreso tra 0 e 14. Il valore predefinito è 7. Impostare la MODALITÀ DI BILANCIAMENTO DEL BIANCO su AUTO, INTERNO, ESTERNO, PERSONALIZZATA (definita dall'utente), ATW (auto-tracking) o SEMI-AUTO (semi-automatica). AUTO: la telecamera dome mantiene automaticamente il bilanciamento del colore in base alla temperatura di colore corrente. INTERNO, ESTERNO: queste due modalità vengono utilizzare rispettivamente per l'uso all'interno e all'esterno.
MODALITÀ BIANCO E NERO	 dell'immagine. Impostare COMPENSAZIONE ESPOSIZIONE su un valore compreso tra 0 e 14. Il valore predefinito è 7. Impostare la MODALITÀ DI BILANCIAMENTO DEL BIANCO su AUTO, INTERNO, ESTERNO, PERSONALIZZATA (definita dall'utente), ATW (auto-tracking) o SEMI-AUTO (semi-automatica). AUTO: la telecamera dome mantiene automaticamente il bilanciamento del colore in base alla temperatura di colore corrente. INTERNO, ESTERNO: queste due modalità vengono utilizzare rispettivamente per l'uso all'interno e all'esterno. PERSONALIZZATA: consente di regolare manualmente la temperatura di colore.
MODALITÀ BIANCO E NERO	 dell'immagine. Impostare COMPENSAZIONE ESPOSIZIONE su un valore compreso tra 0 e 14. Il valore predefinito è 7. Impostare la MODALITÀ DI BILANCIAMENTO DEL BIANCO su AUTO, INTERNO, ESTERNO, PERSONALIZZATA (definita dall'utente), ATW (auto-tracking) o SEMI-AUTO (semi-automatica). AUTO: la telecamera dome mantiene automaticamente il bilanciamento del colore in base alla temperatura di colore corrente. INTERNO, ESTERNO: queste due modalità vengono utilizzare rispettivamente per l'uso all'interno e all'esterno. PERSONALIZZATA: consente di regolare manualmente la temperatura di colore. Nota: nella modalità PERSONALIZZATA è necessario regolare manualmente i valori di ROSSO e BLU.
MODALITÀ BIANCO E NERO	 dell'immagine. Impostare COMPENSAZIONE ESPOSIZIONE su un valore compreso tra 0 e 14. Il valore predefinito è 7. Impostare la MODALITÀ DI BILANCIAMENTO DEL BIANCO su AUTO, INTERNO, ESTERNO, PERSONALIZZATA (definita dall'utente), ATW (auto-tracking) o SEMI-AUTO (semi-automatica). AUTO: la telecamera dome mantiene automaticamente il bilanciamento del colore in base alla temperatura di colore corrente. INTERNO, ESTERNO: queste due modalità vengono utilizzare rispettivamente per l'uso all'interno e all'esterno. PERSONALIZZATA: consente di regolare manualmente la temperatura di colore. Nota: nella modalità PERSONALIZZATA è necessario regolare manualmente i valori di ROSSO e BLU. ATW: nella modalità auto-tracking, il bilanciamento del bianco viene continuamente regolato in tempo reale in base alla temperatura di colore viene continuamente regolato in tempo reale in base alla temperatura di colore dell'illuminazione presente nella scena.
ESPOSIZIONE MODALITÀ BIANCO E NERO	 dell'immagine. Impostare COMPENSAZIONE ESPOSIZIONE su un valore compreso tra 0 e 14. Il valore predefinito è 7. Impostare la MODALITÀ DI BILANCIAMENTO DEL BIANCO su AUTO, INTERNO, ESTERNO, PERSONALIZZATA (definita dall'utente), ATW (auto-tracking) o SEMI-AUTO (semi-automatica). AUTO: la telecamera dome mantiene automaticamente il bilanciamento del colore in base alla temperatura di colore corrente. INTERNO, ESTERNO: queste due modalità vengono utilizzare rispettivamente per l'uso all'interno e all'esterno. PERSONALIZZATA: consente di regolare manualmente la temperatura di colore. Nota: nella modalità PERSONALIZZATA è necessario regolare manualmente i valori di ROSSO e BLU. ATW: nella modalità auto-tracking, il bilanciamento del bianco viene continuamente regolato in tempo reale in base alla temperatura di colore dell'illuminazione presente nella scena. SEMI-AUTO: selezionare questa modalità affinché l'immagine visualizzata mantenga automaticamente il bilanciamento del colore dell'illuminazione corrente.

BLU	Viene utilizzato per regolare il valore del blu quando si sceglie la modalità PERSONALIZZATA per il BILANCIAMENTO DEL BIANCO e può essere impostato da 0 a 255.	
CAPOVOLGIMENTO IMMAGINE	Se si abilita la funzione CAPOVOLGIMENTO IMMAGINE, l'immagine viene capovolta in senso diagonale lungo l'asse centrale, come se fosse riflessa allo specchio.	
LIMITE MESSA A FUOCO	Consente di selezionare la distanza minima della messa a fuoco. Configurare il limite di messa a fuoco a una distanza maggiore	
	quando l'oggetto di destinazione è così lontano da impedire alla telecamera dome PTZ la messa a fuoco su oggetti vicini ad esso oppure configurare una distanza inferiore quando l'oggetto di destinazione è vicino alla telecamera dome PTZ affinché questa non effettui la messa a fuoco su altri oggetti più lontani. Impostare LIMITE MESSA A FUOCO su 1 cm, 30 cm, 1 m, 3 m, 5 m o AUTO per garantire la messa a fuoco della telecamera PTZ sull'oggetto di destinazione.	
	Nota : se si verifica il PTZ all'interno, la telecamera potrebbe non mettere a fuoco durante lo zoom con un rapporto elevato. Regolare questo parametro su un valore inferiore.	
2D DNR	ATTIVO: maggiore è il valore, minore è il rumore in condizioni di scarsa illuminazione. NON ATTIVO: consente di disabilitare la funzione.	
3D DNR	ATTIVO: maggiore è il valore, minore è il rumore in condizioni di scarsa illuminazione. NON ATTIVO: consente di disabilitare la funzione.	
LIMITE MINI ZOOM	Consente di impostare il valore minimo dello zoom dell'obiettivo. Nota: questa funzione non è supportata su tutte le telecamere dome PTZ.	
CHROMA SUPPRESS	ATTIVO: consente di eliminare il rumore di colore per ottenere immagini nitide e di alta qualità in condizioni di scarsa illuminazione. NON ATTIVO: consente di disabilitare la funzione.	
SATURAZIONE	La saturazione indica la luminosità del colore. Più il valore è elevato, più il colore sarà luminoso.	
CONTRASTO	Il contrasto è il grado di differenza tra le parti più scure e più chiare dell'immagine.	
MODALITÀ SCENA	Consente di selezionare la modalità di scena come INTERNO o ESTERNO . Le impostazioni predefinite dell'immagine variano in base alla modalità di scena selezionata.	
HLC	Utilizzare questa funzione di compensazione controluce per la compensazione di aree con luci molto intense al fine di produrre immagini più nitide.	
	Consente di impostare il valore per rendere più luminosa l'area scura e di diminuire l'area di luce dell'immagine. Più elevato è il valore selezionato, maggiore sarà l'effetto.	
COMPENSAZIONE NITIDEZZA	Consente di impostare il valore per regolare automaticamente la nitidezza dell'immagine per ottenere un'immagine nitida. Più elevato è il valore selezionato, maggiore sarà l'effetto.	

LIMITE GUADAGNO	Maggiore è il valore impostato, maggiore è il rumore nell'immagine. Impostare il valore del guadagno massimo tra 0 e 15 per limitare la gamma del guadagno e controllare il rumore dell'immagine.
DISAPPANNAMENTO	Abilitare questa funzione per migliorare la visibilità di un'immagine e la nitidezza in tempo nebbioso.
INIZIALIZZAZIONE OBIETTIVO	Abilitare questa funzione per inizializzare automaticamente l'obiettivo per garantire il normale funzionamento.

Parametro di movimento

MOTION		MOTION	
AUTO FLIP	ON	PRESET SPEED	4
PROPORTIONAL PAI	N ON	ENABLE LIMIT	OFF
PARK TIME	5	LIMIT SETTINGS	
PARK	NONE	CLEAR LIMITS	
SCAN SPEED	28	SET ELEVATION	ON
IMAGE FREEZE	OFF		
DOME SPEED	6		
BACK EX	хіт	BACK EX	хIT

CAPOVOLGIMENTO AUTOMATICO	In modalità tracking manuale, la telecamera dome ruota automaticamente di 180 gradi in orizzontale quando un oggetto di destinazione passa direttamente sotto la telecamera dome PTZ per poterlo seguire in maniera continua. Nota: CAPOVOLGIMENTO AUTOMATICO è impostato su ON per impostazione predefinita. Non è configurabile dall'utente.
PANORAMICA PROPORZIONALE	Utilizzare questa funzione per modificare la velocità di brandeggio in base al livello di zoom. In caso di un livello elevato di zoom, la velocità di brandeggio si riduce per evitare che l'immagine si sposti troppo rapidamente nella visualizzazione live. Impostare il valore su ON oppure OFF per abilitare o disabilitare la funzione.
	si imposta uno shadow tour.
TEMPO DI PERMANENZA	È un periodo di inattività dopo il quale la telecamera dome PTZ avvia automaticamente un'azione predefinita. Impostare un intervallo di tempo compreso tra 5 e 720 secondi.
PERMANENZA	Si tratta di un'azione predefinita. Può essere impostata scegliendo tra Preset 1-8, Shadow tour 1-5, Preset tour 1-10, Scansione orizzontale, Scansione verticale, Scansione casuale, Scansione panoramica, Modalità Giorno, Modalità Notte o Nessuna.
	Nota : se non viene ricevuto alcun segnale di controllo dopo il tempo di permanenza nelle situazioni seguenti, non viene effettuata nessuna azione di permanenza:
	 durante l'esecuzione di azioni dome richiamando preset speciali; oppure
	- durante l'esecuzione di azioni correlate all'allarme esterno.
VELOCITÀ SCANSIONE	Le velocità della scansione definisce il grado di scansione al secondo per la scansione orizzontale, verticale e panoramica.

	Selezionare un valore compreso tra 1 e 40. Più elevato è il val maggiore è la velocità.			
FERMO IMMAGINE	Utilizzare questa funzione per passare direttamente dalla visualizzazione live della scena corrente a un'altra scena definita da un preset senza mostrare le aree tra queste due scene. Riduce l'utilizzo della larghezza di banda in un sistema di rete digitale e fornisce inoltre la protezione della privacy per le aree tr le due scene visualizzate.			
VELOCITÀ DOME	Impostare manualmente la velocità dome tra 1 e 10.			
VELOCITÀ PRESET	Consente di impostare la velocità di richiamo di un preset tra 1 e 8. Maggiore è il valore, maggiore è la velocità di richiamo di un preset.			
ABILITA LIMITE	Si tratta di posizioni configurabili dall'utente che limitano l'area orizzontale e verticale della telecamera dome PTZ. Per definire un'area sono disponibili limiti a sinistra, destra, in alto e in basso. ATTIVO: la funzionalità è abilitata. NON ATTIVO: la funzionalità è disabilitata.			
IMPOSTAZIONI DEI LIMITI	Consente di impostare le istruzioni per impostare i limiti a sinistra, destra, in alto e in basso dal menu.			
CANCELLA LIMITI	Consente di cancellare l'impostazione del limite.			
IMPOSTA ELEVAZIONE	 ATTIVO: abilitare questa funzionalità per aumentare l'intervallo dell'angolo di elevazione della telecamera dome PTZ. NON ATTIVO: consente di disabilitare la funzione. Nota: l'intervallo dell'angolo di elevazione va da 0 a 90° per impostazione predefinita. Quando IMPOSTA ELEVAZIONE è abilitata esso varia tra -15° e 90°. 			

Preset

Un preset è una posizione/punto di monitoraggio definito dall'utente. È possibile richiamare il numero di preset per spostare la scena del monitor sulla posizione definita.

	PRESETS PRESET NO. 1 <undefined> SET PRESET CLEAR BACK EXIT</undefined>		
NUMERO PRESET	Selezionare il numero di preset tra 1 e 256. Nota: Preset 256 non può essere utilizzato per preset tour. Non è inoltre supportato da tutti i registratori TruVision.		
<non definito=""></non>	Questa è l'etichetta di preset. Se il preset è stato definito, l'etichetta di preset viene visualizzata sotto il numero. Se non è stato definito, viene visualizzato il messaggio NON DEFINITO sotto il numero.		

IMPOSTA PRESET	Consente di impostare la scena/posizione desiderata del preset.
CANCELLA	Consente di cancellare le impostazioni del preset.

Preset tour

È una sequenza di preset definiti dall'utente memorizzati nella memoria di sistema, che possono essere richiamati secondo necessità in caso di attivazione di un allarme, in base a programmazione o manualmente.

PRESET TOUR	
PRESET TOUR NO.	1
EDIT PRESET TOUR	
PREVIEW	
CLEAR PRESET TOUR	
PRESET TOUR-D	30S
BACK EXIT	

NUMERO PRESET TOUR	Selezionare un numero di preset tour compreso tra 1 e 10.			
MODIFICA PRESET TOUR	Consente di accedere alla modalità di modifica. Il menu è mostrato di seguito. Fare clic sui pulsanti direzionali sinistra/destra per posizionare il cursore nelle colonne PRESET, ATTESA e SPD. Fare clic sui pulsanti direzionali su/giù per impostare il valore del numero di preset, del tempo di attesa e velocità preset tour.			
	NUM PST DWELL SPD			
	1 0 6 30			
	2 0 6 30			
	3 0 6 30			
	4 0 6 30			
	5 0 6 30			
	6 0 6 30			
	7 0 6 30			
	DONE : OPEN QUIT : CLOSE			
	 Nota: i preset utilizzati in un preset tour devono essere predefiniti. Il tempo di attesa è una quantità di tempo predefinita in cui l'immagine di una telecamera viene visualizzata prima che la telecamera si sposti sulla posizione di preset successiva. Corrisponde al tempo in cui la telecamera non è attiva. Selezionare un valore del tempo di attesa compreso tra 0 e 800 secondi, suddiviso in 30 livelli. La velocità del preset tour è la velocità di scansione a cui la telecamera dome PTZ passa per spostarsi tra i preset. Selezionare una velocità preset tour comprese tra 1 e 40. 			
ANTEPRIMA	Consente di visualizzare l'anteprima del preset tour corrente			

CANCELLA PRESET TOUR	Consente di cancellare il preset tour corrente.
PRESET TOUR-D	Corrisponde al tempo necessario per passare da un preset a un altro. Selezionare 5, 10, 20, 30 o 60 secondi.

Tempistica attività

Corrisponde a un'azione preconfigurata che può essere eseguita automaticamente in data e ora specifiche.

TIMING TASK				
TASK NO.	1			
ENABLE TASK	ON			
ACTION	NONE			
TASK TIME				
TASK PREVIEW				
TASK CLEAR				
BACK	EXIT			

NUMERO ATTIVITÀ	Selezionare un numero dell'attività compreso tra 1 e 8.			
ABILITA ATTIVITÀ	ATTIVO: consente di abilitare l'attività.			
	NON ATTIVO: consente di disabilitare l'attività.			
AZIONE	Selezionare un'attività da preset da 1 a 8, shadow tour da 1 a 5, preset da 1 a 10, scansione orizzontale, scansione verticale, scansione panoramica, modalità giorno, modalità notte, calibrazione zero e nessuno.			
ORA ATTIVITÀ	Fare clic sui pulsanti direzionali sinistra e destra per posizionare il cursore su SETTIMANA, INIZIO (H-M) e FINE (H-M). Fare clic sui pulsanti direzionali su/giù per impostare l'orario di inizio e di fine per eseguire l'attività.			
		WEEK	WHOLE WEEK	
		START(H-M)	00 00	
		END(H-M)	00 00	
		DONE : OF	PEN	
		QUIT : CLOSE		
Nota: è possibile impostare il giorno della settimana da lun domenica o Intera settimana; H si riferisce all'ora e M ai r				ana da luned ì a ora e M ai minuti.
ANTEPRIMA ATTIVITÀ	Consente di visualizzare l'anteprima dell'attività corrente.			
CANCELLA ATTIVITÀ	Consente di eliminare tutte le attività definite.			

Shadow tour

Uno shadow tour è una registrazione di un movimento definito dall'utente di una telecamera dome PTZ. Gli shadow tour possono essere archiviati e riprodotti.

SHADOW TOUR	
SHADOW TOUR NO.	
EDIT SHADOW TOUR	
PREVIEW	
CLEAR SHADOW TOUR	
REMAINING 100	
BACK EXIT	

NUMERO SHADOW TOUR	Selezionare un numero di shadow tour compreso tra 1 e 5.		
MODIFICA SHADOW TOUR	Usare questo menu per registrare uno shadow tour. Fare clic sul pulsanti di controllo PTZ e sui pulsanti direzionali per attivare la telecamera dome PTZ affinché possa tracciare un percorso, tra cui scansione panoramica, scansione orizzontale, scansione verticale, zoom avanti, zoom indietro, ecc. La telecamera dome PTZ memorizza automaticamente il percorso come uno shadow tour.		
		REMAIN MEMORY 100 DONE : OPEN QUIT : CLOSE	
	Nota: non è possibile memorizzare simultaneamente i movimenti di brandeggio e le operazioni dell'obiettivo.		
ANTEPRIMA	Consente di visualizzare l'anteprima di uno shadow tour corrente.		
CANCELLA SHADOW TOUR	Consente di eliminare tutti gli shadow tour definiti.		
RIMANENTE	Indica la memoria rimanente della telecamera dome PTZ per la configurazione degli shadow tour. Quando tale indicatore è pari a		

0, non è più possibile configurare altri shadow tour.

Privacy mask

Si tratta di un blocco visivo o di un'area mascherata che viene configurato in modo da nascondere la visualizzazione in determinate aree. Ad esempio, bloccando la visualizzazione delle finestre dei vicini per proteggerli e impedire che vengano visualizzati e/o registrati.

Le aree mascherate possono spostarsi con i movimenti di brandeggio e regolano automaticamente la loro dimensione con l'aumento o la diminuzione dello zoom dell'obiettivo. **Nota**: a volte alcune parti dell'area mascherata potrebbero essere visibili quando vengono eseguiti i comandi rapidi PTZ. Si consiglia di estendere le aree della privacy mask oltre i limiti dell'area protetta per evitare eventuali esposizioni.

PRIVACY	MASK
MASK NO.	1
MASK STATUS	OFF
SET MASK	
CLEAR MASK	
BACK	EXIT

NUMERO MASCHERA	ll numero della privacy mask, compreso tra 1 e 24.
STATO MASCHERA	ATTIVO: consente di abilitare la funzione privacy mask. NON ATTIVO: consente di disabilitare la funzione privacy mask.
IMPOSTA MASCHERA	Fare clic su questa opzione di menu per accedere alla modalità di modifica (vedere di seguito).

ADJUST MASK POS
FOCUS SHIFT STATUS
SAVE : OPEN
QUIT : CLOSE

REGOLA POSIZIONE MASCHERA: utilizzare questa funzione per posizionare la maschera sulla schermata. Fare clic sui pulsanti direzionali per spostare la privacy mask nell'area desiderata. Fare clic sul pulsante **FOCUS+** per richiamare il messaggio sullo schermo *REGOLA DIMENSIONE MASCHERA*. Fare clic sui pulsanti su/giù per aumentare/diminuire l'altezza e sui pulsanti destra/sinistra per aumentare/diminuire la larghezza della privacy mask.

Nota: l'intervallo di inclinazione per configurare le privacy mask è compreso tra 0° e 70°.

SALVA: fare clic per salvare le modifiche e tornare al menu precedente. L'area mascherata diventa grigia. Per modificare la maschera, fare clic su IRIS+ per accedere al menu IMPOSTA MASCHERA. Fare di nuovo clic sul pulsante IRIS+ per apportare le modifiche.

ESCI: Consente di annullare l'operazione.

CANCELLA	Consente di eliminare tutte le privacy mask.
MASCHERA	

Ingresso allarme

È possibile configurare la telecamera dome PTZ affinché risponda a eventi di allarme con azioni collegate, ad esempio richiamo di preset, preset tour, shadow tour, scansione, ecc.

]			
		ALARM I	NPUT	
		RESUME	ON	
		SEQUENCE	5	
		DELAY TIME	5	
		ALARM SETTING		
		BACK	EXIT	
	l]
RIPRENDI		O: consente alla	telecamera de	ome PTZ di riprendere l'attività
	NON	ATTIVO: non con	sente alla tele	ecamera dome PTZ di
	ripren	dere l'attività prec	edente al tern	nine delle azioni attivate.
	Nota:	·		
	• S	e al momento de	ll'attivazione d	li un'azione di collegamento la
	te	elecamera dome	PTZ è in movi	mento, quest'ultima si arresta
	S	ulla posizione cor	rente e ripren	de a muoversi da questa
	p È	osizione al termir	e dell'azione	di collegamento.
	• E	possibile configu posizioni PTZ, la	irare la teleca a messa a fuo	co e il valore dell'iris.
SEQUENZA	Si trat	ta di un intervallo	definito dall'u	tente dopo dopo il quale la
	teleca	mera dome PTZ	risponderà a ι	in allarme in primo luogo e
	quindi	al successivo qu	ando piu di ur	allarme della stessa priorita si
	1 e 20	0 secondi.	icamente. imp	
RITARDO	Se un	azione di collega	mento è già si	tata attivata da un ingresso
	allarme, la telecamera dome PTZ risponderà solo al segnale proveniente dallo stesso ingresso, dopo un ritardo di ripristino definito dall'utente.		ponderà solo al segnale	
			ppo un ritardo di ripristino	
Questa		a opzione indica	il tempo di ripr	ristino durante il quale l'allarme
	viene considerato attivo dalla telecamera dome PTZ, quando cancellato fisicamente. Impostare un valore compreso tra 0		valore compreso tra 0 e	
	300 se	econdi.		
IMPOSTAZIONE	NUME		numerazione	dell'allarme fino a 2
DELL'ALLARME	PRIO	RITÀ: da imposta		/EDIO o BASSO. In caso di più
	allarm	i attivati simultan	eamente con p	priorità differenti, la telecamera
	dome PTZ risponde solo all'allarme con la priorità più elevata. In			
	caso di più allarmi attivati simultaneamente con identica priorità, la			
	teleca	mera dome PIZ nza di allarme de	risponde a cia finita	iscun allarme in base alla
	COLL		à essere impo	stato su preset da 1 a 8
	shado	wtour da 1 a 5, p	reset tour da 1	a 10, scansione orizzontale,
	scans	ione verticale, sca	ansione panor	amica, modalità giorno,
	modal	ità notte o nessui	na quando sca	atta un allarme.
	USCI1 allarm	FA ALLARME: so e o scegliere 1 pe	egliere NESS er attivare l'US	SUNA per disabilitare le uscite
	Nota: config	è presente 1 usc urare l'uscita alla	ita allarme coi rme 2.	nfigurabile; non è possibile
	INGRI	ESSO ALLARME	: selezionare	lo stato di ingresso tra
	APER	TO (Normalment	e aperto), CHI	IUSO (Normalmente chiuso)
	oppur	e OFF (per disabi	litare l'ingress	o allarme).

Nota: se si imposta lo stato APERTO, l'allarme verrà attivato da un livello di corrente elevato. Se si imposta lo stato CHIUSO, l'allarme verrà attivato da un livello di corrente basso. Se si imposta lo stato OFF, l'allarme verrà attivato quando il canale di ingresso è disabilitato.

ALARM SETTING		
ALARM NO.	1	
PRIORITY	HIGH	
LINK	NONE	
ALARM OUTPUT	NONE	
ALARM INPUT	OPEN	
ВАСК	EXIT	

Uscita allarme

Un'uscita allarme è un'interfaccia di uscita allarme configurabile situata sull'alloggiamento posteriore della telecamera dome PTZ, a cui è possibile collegare e attivare un altro dispositivo di allarme.

USCITA ALLARME	Impostare il tipo di uscita allarme su APERTO (normalmente aperto) e CHIUSO (normalmente chiuso).
	Nota : è possibile configurare solo un'uscita allarme. Non è possibile configurare la seconda uscita allarme.
USCITA1, USCITA2	APERTO: consente di impostare l'uscita allarme su normalmente aperto.
	CHIUSO: consente di impostare l'uscita allarme su normalmente chiuso.
TEMPO DI ATTESA	Corrisponde alla durata del segnale dell'uscita allarme. Impostare un valore compreso tra 0 e 60 secondi.

Cancellazione delle impostazioni

PRESET	Consente di cancellare tutte le impostazioni dei preset.
PRESET TOUR	Consente di cancellare tutte le impostazioni dei preset tour.
SHADOW TOUR	Consente di cancellare tutte le impostazioni dei shadow tour.
MASCHERE	Consente di cancellare tutte le impostazioni delle maschere.
ZONE	Consente di cancellare tutte le impostazioni delle zone.
TEMPISTICA ATTIVITÀ	Consente di cancellare tutte le impostazioni delle tempistiche attività.

Zone

Una zona è un'area di brandeggio definita dai limiti sinistro/destro. È possibile configurare le zone nel sottomenu **ZONE**. Definire una zona quando la scena di videosorveglianza di destinazione è costituita da un'area limitata.

ZONES	6
ZONE NO.	1
<undefined></undefined>	
EDIT ZONE	
ZONE STATUS	ON
SCAN STATUS	ON
CLEAR ZONE	
BACK	EXIT

NUMERO DI ZONA	Selezionare un numero di zona compreso tra 1 e 8.
<non definito=""></non>	Questa è l'etichetta di zona.
	Se la zona è stata definita, l'etichetta della zona viene visualizzata sotto il numero. Se non è stato definita, viene visualizzato il messaggio NON DEFINITO sotto il numero.
MODIFICA ZONA	Seguire le istruzioni per impostare i limiti di sinistro e destro.
STATO ZONA	Mostra lo stato corrente della zona.
STATO SCANSIONE	ATTIVO: consente di abilitare l'analisi della zona.
	NON ATTIVO: consente di disabilitare l'analisi della zona.
CANCELLA ZONA	Consente di cancellare le impostazioni della zona.

Impostazioni video

Consente di modificare lo standard dell'uscita video, comprese la risoluzione e la frequenza fotogrammi, in base alle proprie esigenze.

Parametro IR

È possibile configurare i parametri IR, compresi sensibilità IR, LED N/M correnti nonché il controllo LED, ecc.

Nota: le impostazioni del parametro IR sono supportate solo dalle telecamere dome PTZ IR.

IR PARAMETER	
IR SENSITIVITY	MEDIUM
N/M LED CURRENT	8
FAR LED CURRENT	8
REFERENCE ZOOM	2
LED CONTROL	AUTO
SWITCH DELAY(S)	2
SMART IR	0
BACK E	хіт

SENSIBILITÀ IR	Consente di impostare la sensibilità dei LED IR su ALTA, MEDIA o BASSA.
CORRENTE LED VICINO/MEDIO	Selezionare la corrente del LED IR vicino/medio da tra 1 e 10.
CORRENTE LED LONTANO	Selezionare la corrente del LED IR lontano tra 1 e 10.
ZOOM DI RIFERIMENTO	Quando lo zoom corrente è maggiore del limite dello zoom, l'IR passa a un LED IR a lunga distanza.
	Quando lo zoom è inferiore al limite dello zoom, l'IR passa a un LED IR a vicino/medio.
CONTROLLO LED	Consente di impostare il controllo del LED. Selezionare una delle opzioni:
	TUTTO ON: consente di abilitare tutti i LED IR
	LONTANO ON: consente di abilitare i LED IR a lunga distanza
	VICINO ON: consente di abilitare i LED IR vicini/medi
	AUTO: consente di abilitare i LED IR automaticamente in base alle condizioni di luce
	ICR: consente di regolare la modalità operativa del LED IR in base all'ICR (filtro taglia infrarossi)
	CHIUSO: consente di disabilitare i LED IR
RITARDO COMMUTATORE	Corrisponde al ritardo di commutazione tra LED IR a lunga distanza e LED IR vicini e medi.
SMART IR	Questa funzione è implementata per diminuire la sovraesposizione della luce IR e può essere impostata da 0 a 15. Maggiore è il valore, maggiore è la soppressione della sovraesposizione degli IR.

Ripristino della telecamera

Accedere al MENU PRINCIPALE > RIPRISTINA TELECAMERA

Fare clic su **IRIS**+ per ripristinare le impostazioni della telecamera sui valori predefiniti o fare clic su **IRIS**- per uscire.

Nota: le impostazioni della telecamera includono i parametri dell'immagine, le impostazioni dell'obiettivo e impostazioni di visualizzazione.

Ripristino delle impostazioni

È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica della telecamera dome.

Nota: le impostazioni dome includono principalmente i parametri PTZ e i parametri di allarme. Essi includono alcuni parametri di sistema, ad esempio l'indirizzo della telecamera dome.

Accedere al menu delle impostazioni predefinite della telecamera dome: MENU PRINCIPALE > RIPRISTINA PREDEFINITI

Fare clic su **IRIS+** per ripristinare le impostazioni della telecamera dome sui valori predefiniti o fare clic su **IRIS-** per uscire.

Riavvio della telecamera dome

Accedere al **MENU PRINCIPALE > RIAVVIO DOME**. Fare clic su **IRIS+** per riavviare la telecamera dome PTZ da remoto.

Lingua

Accedere al **MENU PRINCIPALE** > **LINGUA**. Fare clic su sinistra o destra per modificare la lingua e fare clic su **IRIS+** per confermare la lingua.