

Manual de Configuração da Câmara Dome PTZ HD-TVI TruVision Série 4

P/N 1073207-PT • REV D • ISS 31JUL18

Direitos de autor © 2018 United Technologies Corporation. A Interlogix é parte da UTC Climate, Controls & Security, uma unidade da United Technologies Corporation. Todos os direitos reservados. Marcas comerciais e Os nomes comerciais utilizados neste documento podem ser de marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos fabricantes patentes ou vendedores dos respetivos produtos. Fabricante Interlogix 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626-5923, USA Representante de fabrico autorizado na UE: UTC Building & Industrial Systems B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands Certificação **(E** 💩

Informações de contacto e manuais/ferramentas/ firmware Para informações de contacto e download dos manuais, ferramentas e firmware mais recentes, visite o site da sua região: Américas: www.interlogix.com EMEA: www.firesecurityproducts.com Estão disponíveis manuais em vários idiomas.

Austrália/Nova Zelândia: www.utcfs.com.au

Índice

Introdução 2 Câmaras dome sem IV HD-TVI 1080p 2 Câmaras dome IV HD-TVI 1080p 2 Programação 3 Chamar o menu OSD da câmara 3 Árvore de menus 4 Configuração 5 Informação do sistema 5 Definições da dome 5 Definições do sistema 5 Definições da câmara 8 Parâmetro de movimento 12 Predefinições 13 Ronda predefinida 14 Tarefa agendada 15 Ronda gravada 16 Máscara de privacidade 16 Entrada de alarme 17 Saída de alarme 19 Limpar definições 20 Zonas 20 Definição de vídeo 21 Parâmetro IV 21 Restaurar a câmara 22 Restaurar definições 22 Reinicializar dome 22 Idioma 22

Introdução

Este é o manual de configuração para os modelos de câmara seguintes:

Câmaras dome sem IV HD-TVI 1080p

- TVP-2401 (30X, suspensa/montada na parede, PAL)
- TVP-2402 (30X, montagem em superfície plana/embutida, PAL)
- TVP-4401 (30X, suspensa/montada na parede, NTSC)
- TVP-4402 (30X, montagem em superfície plana/embutida, NTSC)

Câmaras dome IV HD-TVI 1080p

- TVP-2403 (30X, suspensa/montada na parede, IV, PAL)
- TVP-4403 (30X, suspensa/montada na parede, IV, NTSC)

Programação

Depois da instalação do hardware da câmara, esta pode ser configurada utilizando um menu HD-TVI DVR.

Também é possível configurar as definições da câmara através de um DVR. Selecione o protocolo PTZ **TruVision Coax** e clique no botão de menu para aceder ao menu.

Chamar o menu OSD da câmara

Para configurar a câmara:

- 1. Configure o hardware da câmara conforme descrito no Manual de Instalação.
- 2. Em **Definições da câmara** do DVR, aceda ao menu PTZ e defina o protocolo para a câmara HD-TVI TruVision como **TruVision-Coax**.

Nota: o protocolo TruVision-Coax estará sempre ativado.

- Com a câmara pretendida no modo de visualização em direto, clique no ícone de controlo PTZ na barra de ferramentas da visualização em direto para aceder ao painel de controlo PTZ.
- 4. Para aceder ao menu de configuração da câmara:

Na câmara, prima o botão de Menu (se existir).

— ou —

Da visualização local em direto do DVR, selecione **Menu** no painel de controlo PTZ ou chame a **Predefinição 95**.

— ou —

Da visualização remota em direto do DVR, chame a Predefinição 95.

Aparece o menu de configuração da câmara (consulte "Árvore de menus" na página 4 para ver a estrutura do menu).

5. Selecione as opções de menu:

Do DVR: Para selecionar um item OSD, clique nos botões direcionais para cima/para baixo. Para ajustar o valor de um item selecionado, clique nos botões direcionais esquerda/direita.

Da câmara (se esta tiver um botão de menu): Para selecionar um item OSD, prima o botão de Menu para cima/para baixo. Para ajustar o valor de um item selecionado, prima o botão de Menu para a esquerda/direita.

- 6. Clique em Iris+ para aceder ao submenu ou para confirmar o item selecionado.
- 7. Quando a configuração estiver concluída, selecione **Sair** e clique em **Iris+** para sair do OSD da câmara.

Nota: não é possível sair do menu de configuração da câmara utilizando o botão de Menu na câmara.

Árvore de menus

A árvore de menus das domes PTZ HD-TVI 1080p TruVision é mostrada abaixo.



Configuração

Esta secção descreve como configurar as definições dos menus.

Informação do sistema

Apresentar as informações atuais do sistema da dome PTZ, incluindo o modelo, o endereço, o protocolo, etc.

Nota:

- As informações neste menu não podem ser editadas.
- A temperatura refere-se à temperatura interna da dome PTZ.

Definições da dome

Definições do sistema

É possível verificar e editar as informações do sistema relativas ao endereço do software, taxa baud, hora do sistema, etc., no menu de definições de informações do sistema.

Nota: clique nos botões esquerda/direita no painel de controlo PTZ através do browser da Web do codificador para entrar na página seguinte e regressar à página anterior do submenu se estiver disponível mais do que uma página.

Nota: como os gravadores TruVision não suportam um endereço superior a 255, um endereço soft superior a 255 não suportará nenhum protocolo, mesmo que a câmara suporte 8190 para UTC-RS485 (Protocolo Interlogix) e 512 para DIGIPLEX e ASCII. No entanto, é possível ter um endereço superior a 255 para produtos antigos que suportem UTC-RS-485 (Protocolo Interlogix), DIGIPLEX ou ASCII.

SYSTEM SETTINGS		SYSTEM SETTINGS		SYSTEM SETTINGS	
SOFT ADDRESS 1		ANGLE ZERO		PROTOCOL UTC RS-485	
SET SOFT ADDRESS OFF		<display settings=""></display>		485 CHECK AUTO	
SOFT BAUDRATE 2400		HEAT CONTROL TEMI	>	MEMORY TIME 180s	
SET SOFT BAUD OFF		FAN CONTROL TEMI	>	NEAR FOCUS LEVEL 1	
BROADCAST ADDR ON		EIS SETTINGS OFF			
PELCO ON		PRESET FOCUS OFF			
SYSTEM TIME		PROTOCOL ENABLE OF	:		
BACK EXIT		BACK EXIT		BACK EXIT	

SOFT ADDRESS	É este o endereço para ligar e controlar a dome PTZ HD-TVI. Pode ser utilizado como alternativa ao endereço hard se, por exemplo, o endereço tiver de ser superior ao endereço hard disponível.
SET SOFT ADDRESS	ON: o endereço soft é o endereço válido para a dome PTZ HD-TVI. O endereço soft selecionável situa-se entre 1 e 255.
	OFF: refere-se ao endereço hard. Utilize o interruptor DIP para definir o endereço válido da dome PTZ HD-TVI.

SOFT BAUDRATE	É a taxa baud válida para a dome PTZ HD-TVI com o endereço soft.				
SET SOFT BAUD	ON : a taxa baud soft é a taxa baud válida para a dome PTZ HD- TVI. Selecione 2400, 4800, 9600 ou 19200.				
	OFF: utilize o interru	ptor DIP pa	ra definir a taxa	baud.	
BROADCAST ADDR	Quando definido como ON, o dispositivo de controlo com o endereço 0 pode controlar todas as domes a ele ligadas.				
PELCO	Utilizado para protoc	olos Pelco-	P e Pelco-D.		
	Se ocorrer imobilizaç melhorar a qualidade	:ão do víde e de vídeo.	o, defina PELCC) como ON para	
SYSTEM TIME	1. Desloque o c direcionais e	ursor para (clique em l	SYS TIME utiliza RIS+ para acede	indo os botões er.	
	2. Clique nos bo posicionar o o hora/minuto/s	otões direcio cursor sobre egundo) cu	onais esquerda/c e o item específic uio valor pretendo	direita para co (ano/mês/dia ou e alterar.	
	3. Clique nos bo	otões direcio	onais cima/baixo	para aumentar/	
	4 Clique no bot	or. ão IRIS+ n:	ara confirmar as	definições e sair	
	Onque no bot				
		Y - M - D	1 <u>2</u> 12 12		
		H - M - S	15 33 25		
		DONE : OPE	EN		
		QUIT : CLO	SE		
	Definin e finande - en	-la -la			
ANGLE ZERO	Definir o angulo zero	da dome F	²IZ. vão PT do domo		
	função para definir o	ângulo zer	0.	e 0,0. Olilize esta	
DISPLAY	Ativar ou desativar a	apresentad	cão no ecrã de m	novimentos PTZ.	
SETTINGS	alarmes, hora, prede	finições, zo	ona, endereço, ta	ixa de erros,	
	ventoinha e calor, etc	C.			
	DISPLAY SETTIN	GS			
	ZOOM RATIO	ON	DISPLAY S	ETTINGS	
	P/T ANGLE	ON		OFF	
	ALARM	OFF	FAN/HEAT	UFF	
	TIME	ON			
	PRESET LABEL	ON			
	ZONE	OFF			
	ADDRESS	OFF			
		т	ВАСК	EXIT	
	BACK EXI	1			
	ZOOM RATIO	ON: ativar zoom.	r a apresentação	no ecrã da relação	
		OFF: desa relação zo	ativar a apresent oom.	ação no ecrã da	
	2: a relação zoom é apresentada no ecrã durante 2 segundos.				

		 5: a relação zoom é apresentada no ecrã durante 5 segundos.
		10: a relação zoom é apresentada no ecrã durante 10 segundos.
	P/T ANGLE	ON : ativar a apresentação no ecrã do ângulo P/T.
		OFF : desativar a apresentação no ecrã do ângulo P/T.
		2: o ângulo P/T é apresentado no ecrã durante 2 segundos.
		 5: o ângulo P/T é apresentado no ecrã durante 5 segundos.
		10: o ângulo P/T é apresentado no ecrã durante 10 segundos.
	ALARME	ON: ativar a apresentação no ecrã da mensagem de alarme.
		OFF: desativar a apresentação no ecrã da mensagem de alarme.
	TIME	 ON: ativar a apresentação no ecrã da hora. OFF: desativar a apresentação no ecrã da hora.
	PRESET LABEL	ON: ativar a apresentação no ecrã da identificação da predefinição.
		OFF: desativar a apresentação no ecrã da identificação da predefinição.
		 a identificação da predefinição é apresentada no ecrã durante 2 segundos.
		 5: a identificação da predefinição é apresentada no ecrã durante 5 segundos.
		10: a identificação da predefinição é apresentada no ecrã durante 10 segundos.
	ZONE	 ON: ativar a apresentação no ecrã da zona. OFF: desativar a apresentação no ecrã da zona.
	ADDRESS	ON : ativar a apresentação no ecrã do endereço da câmara.
		OFF: desativar a apresentação no ecrã do endereço da câmara.
-	ERROR RATE	ON: ativar a apresentação no ecrã da taxa de erros.
		OFF: desativar a apresentação no ecrã da taxa de erros.
	FAN/HEAT	ON: ativar a apresentação no ecrã da mensagem de ventoinha/aquecedor.
		OFF: desativar a apresentação no ecrã da mensagem de ventoinha/aquecedor.
CONTROL	TEMP: o aquecedor ON: ativar o aquece	é controlado pela temperatura. dor.
	OFF: desativar o aq N/A: Apenas para P	uecedor. TZ sem IV.

HEAT

FAN CONTROL	TEMP: a ventoinha é controlada pela temperatura. ON: ativar a ventoinha. OFF: desativar a ventoinha.
EIS SETTINGS	ON: ativar a estabilização eletrónica de imagem. OFF: desativar a estabilização eletrónica de imagem.
PRESET FOCUS	 ON: ativar a função de focagem direta predefinida para também gravar o valor de focagem (F). OFF: desativar a função de focagem direta predefinida.
PROTOCOL ENABLE	ON: o protocolo definido pelo utilizador é ativado. OFF: o protocolo definido pelo utilizador é desativado.
PROTOCOL	Definir o protocolo: UTC RS-485, PELCO-P, PELCO-D, DIGIPLEX ou ASCII.
485 CHECK	Defina como ON ou AUTO para um diagnóstico de configuração RS-485 automático. Se a configuração estiver errada, é recebido um alerta. Se o valor for definido como AUTO, interrompe automaticamente o diagnóstico se não existirem erros.
MEMORY TIME	A dome repõe o seu estado PTZ anterior ao reiniciar após um encerramento e paragem numa posição superior à da hora predefinida. Defina a hora da memória para 10 s, 30 s, 60 s, 180 s ou 300 s.
NEAR FOCUS LEVEL	Trata-se de uma interface de depuração. Situa-se entre 0 e 2. Selecione um nível para obter a velocidade e precisão de focagem ótimas conforme o cenário atual.

Definições da câmara

É possível definir os parâmetros da câmara, incluindo a focagem, a velocidade do obturador, a íris, etc.

CAMERA	`	CA	WERA
FOCUS	AF	BLC/WDR	OFF
ZOOM LIMIT	22	EXP MODE	AUTO
ZOOM SPEED	HIGH	IRIS	10
SLOW SHUTTER	ON	SHUTTER	50
DAY/NIGHT	AUTO	GAIN	N/A
D/N LEVEL	1	EXPOSURE C	OMP 7
SHARPNESS	8		
BACK	EXIT	BACK	EXIT

CAME	RA	CAMER	A	CAM	ERA	
WB MODE	AUTO	MIN ZOOM LIMIT	2.0	GAIN LIMIT		15
RED	210	CHROMA SUPPRE	ESS 1	DEFOG		OFF
BLUE	150	SATURATION	1	INIT LENS		OFF
IMAGE FLIP	OFF	CONTRAST	OFF			
FOCUS LIMIT	1M	SCENE MODE	INDOOR			
2D DNR	1	HLC	ON			
3D DNR	2	SHARPNESS CON	MP 15			
BACK	EXIT	BACK	EXIT	BACK	EXIT	
1						

FOCUS	Definir o modo de focagem.
	AF (autofócus): a lente permanece focada durante os movimentos PTZ.
	MF (focagem manual): ajuste manualmente a focagem utilizando os botões Focus+ e Focus
	HAF (focagem semiautomática): a dome PTZ foca automaticamente apenas uma vez após a rotação panorâmica, a inclinação e o zoom.
	Nota: o modo de focagem precisa de ser alterado para MF antes de controlar a focagem no painel PTZ.
ZOOM LIMIT	Definir a limitação definida pelo utilizador do grau de zoom. Grau de zoom e zoom ótico x zoom digital.
	Se o limite de zoom for definido para o seu valor mínimo (22), o zoom digital é desativado e o zoom ótico encontra-se no valor máximo. Se for definido um limite de zoom inferior, é ativado o zoom digital.
ZOOM SPEED	Definir a velocidade a que a lente muda de zoom amplo para zoom ótico.
SLOW SHUTTER	Aumentar o tempo de exposição em condições de iluminação fraca de modo a obter uma imagem mais nítida. Situa-se entre 0 e 5 e quanto mais elevado for o valor, maior será o tempo de exposição.
DAY/NIGHT	Definir o valor como AUTO, DAY ou NIGHT.
	AUTO: a dome PTZ alterna automaticamente entre o modo Preto e Branco (NOITE) e o modo Cor (DIA), consoante as condições de iluminação. Este é o modo predefinido.
	NIGHT (B/W): colocar o filtro de corte de IV no modo Preto e Branco para aumentar a sensibilidade da lente em condições de iluminação fraca.
	DAY (Color): colocar no modo Dia em condições de iluminação normal.
	Nota:
	 Definir os valores de DIA/NOITE neste menu. Chamar a predefinição 39 para definir o modo de filtro de corte de IV como DIA e chamar a predefinição 40 para definir como NOITE.
	 Os valores de DIA/NOITE só poderão ser configurados se a função de IV estiver desativada.
D/N LEVEL	O nível de iluminação para a mudança automática de modo D/N.
	O filtro de corte de IV alterna entre o modo DIA e NOITE quando as condições de iluminação atingem este nível de sensibilidade D/N definido pelo utilizador.
SHARPNESS	Esta função aumenta o ganho da imagem e aumenta a nitidez dos bordos da mesma, de modo a melhorar os detalhes da imagem.
	Defina o nível de nitidez entre 0 e 15.
BLC/WDR	Defina o valor como ON ou OFF para ativar ou desativar as funções.
EXP MODE	AUTO: íris automática, obturador automático e ganho automático. A dome PTZ ajusta automaticamente os valores conforme as condições de iluminação. Este é o modo predefinido.

	 IRIS: valores de íris automática, obturador automático e ganho automático definidos pelo utilizador. É o modo de prioridade de íris. Definir o valor de íris nos menus IRIS, SHUTTER e GAIN (veja abaixo). SHUTTER: valores de velocidade de obturador, íris automática e ganho automático definidos pelo utilizador. É o modo de prioridade do obturador. Definir a velocidade do obturador nos menus IRIS, SHUTTER e GAIN (veja abaixo). MANUAL: valores de íris, ganho e obturador definidos pelo utilizador nos menus IRIS, SHUTTER e GAIN (veja abaixo).
IRIS	Medir a quantidade de luz que entra na lente. O valor da íris pode ser definido entre 0 e 17 para responder às condições de iluminação em mutação. É necessário mudar EXP MODE para MANUAL antes de controlar a íris no painel PTZ.
	Nota: a fris está totalmente fechada em 0 e totalmente aberta em 17.
SHUTTER	A velocidade do obturador eletrónico controla a quantidade de luz que entra na lente numa unidade de tempo (um segundo). É possível configurar manualmente a velocidade do obturador para a dome PTZ. É também possível ativar uma função de obturador lento para condições de iluminação fraca.
	Quanto maior for o valor definido de SHUTTER (uma velocidade de obturador mais alta), menor será a quantidade de luz que entra por segundo e mais escura será a imagem. Definir o valor como 1, 2, 4, 8, 15, 30, 50, 125, 180, 250, 500, 1000, 2000, 4000 ou 10000.
	Nota: o valor de X indica que a velocidade do obturador é 1/X segundo.
GAIN	Gain value: o valor do ganho é o grau de amplificação do sinal de imagem original. Defina o valor entre 0 e 15.
	Gain limit: quanto maior for o valor de ganho definido, mais ruído irá aparecer na imagem. É possível definir o valor máximo de ganho entre 0 e 15 para limitar o intervalo de ganho e controlar o ruído na imagem.
	Nota: altere o modo DAY/NIGHT para DAY ou NIGHT e defina EXP MODE como MANUAL antes de ajustar o valor de ganho.
EXPOSURE COMP	Ajuste este valor para aumentar o brilho da imagem. Defina o valor de EXPOSURE COMP entre 0 e 14. A predefinição é 7.
WB MODE	Defina WHITE BALANCE MODE como AUTO, INDOOR, OUTDOOR, SELFDEF (autodefinido), ATW (controlo automático) ou HAUTO (semiautomático).
	AUTO: a dome mantém automaticamente o equilíbrio de cores de acordo com a temperatura de cores atual.
	INDOOR, OUTDOOR: estes dois modos destinam-se a utilização no interior e no exterior, respetivamente.
	SELFDEF: ajustar manualmente a temperatura de cores.
	Nota: no modo SELFDEF é necessário ajustar manualmente os valores de RED e BLUE.
	ATW: no modo de controlo automático, o equilíbrio dos brancos é constantemente ajustado em tempo real de acordo com a temperatura de cores da iluminação da cena.

	HAUTO: selecione este modo para que a imagem visualizada mantenha automaticamente o equilíbrio de cores de acordo com a temperatura de cores atual.
RED	Utilizado para ajustar o valor de vermelho ao escolher SELFDEF para WHITE BALANCE e pode ser definido entre 0 e 255.
BLUE	Utilizado para ajustar o valor de azul ao escolher SELFDEF para WHITE BALANCE e pode ser definido entre 0 e 255.
IMAGE FLIP	Quando ativado, a imagem é invertida na diagonal ao longo do seu eixo central para obter uma reflexão espelhada da imagem.
FOCUS LIMIT	Definir a distância mínima de focagem.
	Configure o limite de focagem para uma distância maior quando o alvo estiver longe, de modo a evitar que a dome PTZ foque objetos próximos, ou configure uma distância menor quando o alvo estiver próximo da dome PTZ, de modo a evitar que foque objetos afastados.
	Defina FOCUS LIMIT como 1 cm, 30 cm, 1 m, 3 m, 5 m ou como AUTO para assegurar que a dome PTZ foca o alvo.
	Nota: se testar a PTZ no interior, a câmara poderá não focar ao fazer zoom com uma razão de zoom alta. Ajuste este parâmetro para um valor inferior.
2D DNR	ON: quanto maior for o valor, menos ruído irá haver em condições de iluminação fraca.
	OFF: desativar a função.
3D DNR	ON: quanto maior for o valor, menos ruído irá haver em condições de iluminação fraca.
	Definir o zoom mínimo da lente
	Nota: esta função não é suportada por todas as câmaras dome PTZ.
CHROMA SUPPRESS	 ON: suprimir o ruído de cores para obter imagens nítidas e de elevada qualidade em condições de iluminação fraca. OFF: desativar a função.
SATURATION	A saturação indica o brilho da cor. Quanto mais alta for a saturação, maior será o brilho da cor.
CONTRAST	O contraste é o grau de diferença entre as partes mais escuras e mais claras da imagem.
SCENE MODE	Selecione o modo de cena como INDOOR ou OUTDOOR . As predefinições da imagem mudam de acordo com o modo de cena selecionado.
HLC	Utilize esta função de compensação de destaque para compensar as áreas com pontos de luz fortes de modo a criar imagens mais nítidas.
	Defina o valor para iluminar mais a área escura e atenuar a área destacada da imagem. Quanto maior for o valor selecionado, mais forte será o efeito.
SHARPNESS COMP	Defina o valor para ajustar automaticamente a nitidez da imagem para obter uma imagem mais nítida. Quanto maior for o valor selecionado, mais forte será o efeito.

GAIN LIMIT	Quanto maior for o valor de ganho definido, mais ruído irá aparecer na imagem. Defina o valor máximo de ganho entre 0 e 15 para limitar o intervalo de ganho e controlar o ruído na imagem.
DEFOG	Ative esta função para melhorar a visibilidade e a nitidez de uma imagem na presença de nevoeiro.
INIT LENS	Ative esta função para inicializar automaticamente a lente de modo a assegurar o funcionamento normal.

Parâmetro de movimento

	MOTION AUTO FLIP ON PROPORTIONAL PAN ON PARK TIME 5 PARK NONE SCAN SPEED 28 IMAGE FREEZE OFF DOME SPEED 6 BACK EXIT	MOTION PRESET SPEED 4 ENABLE LIMIT OFF LIMIT SETTINGS CLEAR LIMITS SET ELEVATION ON BACK EXIT	
AUTO FLIP	No modo de controlo graus na horizontal a dome PTZ, propor Nota: por predefiniç ON . Não é definida	o manual, a dome roda a quando um objeto alvo pa cionando um controlo se ão, a opção AUTO-FLIP pelo utilizador.	utomaticamente 180 assa diretamente sob m interrupções. está definida como
PROPORTIONA PAN	L Utilize esta função p panorâmica/inclinaç existir um grau de zo panorâmica/inclinaç se mova demasiado Defina como ON ou Nota: esta função é gravada.	para alterar a velocidade o ão de acordo com o grau oom considerável, a veloo ão será mais lenta para e o depressa no modo de vis OFF para ativar/desativa automaticamente ativada	de rotação de zoom. Quando cidade de rotação evitar que a imagem sualização em direto. r a função. a ao definir uma ronda
PARK TIME	Período de inativida automaticamente ur 720 segundos.	de após o qual a dome P na ação predefinida. Defi	TZ inicia na entre 5 e
PARK	Uma ação predefinio Shadow tour 1-5, Pr scan, Day mode, Nig Nota: nas situações de controlo após um nenhuma ação de ir - ao efetuar ações d - ao efetuar ações d	da. Pode ser definida com eset tour 1-10, Pan scan, ght mode ou None. s seguintes, se não for rec n tempo de inatividade, ná natividade: la dome, chamando prede le ligação de alarme exter	no Preset 1-8, Tilt scan, Panoramic cebido nenhum sinal áo é efetuada efinições especiais; ou mo.
SCAN SPEED	A velocidade de var segundo da rotação panorâmico. Selecione uma veloo maior for o valor, ma	rimento define o grau de panorâmica, da inclinaçã cidade de varrimento entr aior será a velocidade de	varrimento por to e do varrimento re 1 e 40. Quanto varrimento.

IMAGE FREEZE	Utilize esta funcionalidade para alternar diretamente da visualização em direto da cena atual para outra cena definida por uma predefinição sem apresentar as áreas entre estas duas cenas. Esta funcionalidade reduz a utilização da largura de banda num sistema de rede digital e também fornece proteção de privacidade nas áreas entre as duas cenas apresentadas.
DOME SPEED	Defina manualmente a velocidade da dome entre 1 e 10.
PRESET SPEED	Definir a velocidade para chamar uma predefinição entre 1 e 8. Quanto maior for o valor, mais rapidamente a predefinição será chamada.
ENABLE LIMIT	Trata-se de posições configuráveis pelo utilizador que limitam a área de rotação panorâmica e inclinação da câmara PTZ. Defina os limites esquerdo, direito, superior e inferior para definir uma área. ON: esta função é ativada.
	OFF: esta função é desativada.
LIMIT SETTINGS	Definir os limites esquerdo, direito, superior e inferior a partir do menu.
CLEAR LIMITS	Limpar as definições de limites.
SET ELEVATION	ON: ativar o aumento do intervalo do ângulo de elevação da dome PTZ.
	OFF: desativar a função.
	Nota: por predefinição, o intervalo do ângulo de elevação situa-se entre 0 e 90 graus. Muda para entre -15 e 90 graus quando SET ELEVATION está ativado.

Predefinições

Uma predefinição é uma posição/ponto de monitorização definido pelo utilizador. É possível chamar o número da predefinição para alterar a cena monitorizada atual para a posição definida.

	PRESETS PRESET NO. 1 <undefined> SET PRESET CLEAR</undefined>		
	BACK EXIT		
PRESET NO.	Selecione o número da predefinição entre 1 e 256. Nota : a predefinição 256 não pode ser utilizada para rondas predefinidas. Além disso, não é suportada por todos os gravadores TruVision.		
<undefined></undefined>	Esta é a identificação da predefinição.		
	Se a predefinição tiver sido definida, é apresentada a identificação da predefinição sob o número. Se não tiver sido definida, é apresentado UNDEFINED sob o número.		
SET PRESET	Definir a cena/posição pretendida da predefinição.		

Ronda predefinida

Uma sequência de predefinições definidas pelo utilizador, armazenadas na memória do sistema e chamadas quando necessário, seja por acionamento de um alarme, quando programado, ou por meio de chamada manual.

PRESET TOUR	
PRESET TOUR NO.	1
EDIT PRESET TOUR	
PREVIEW	
CLEAR PRESET TOUR	
PRESET TOUR-D	30S
BACK EXIT	

PRESET TOUR NO.	Selecione um número de ronda predefinida entre 1 e 10.					
EDIT PRESET TOUR	Entrar no modo de edição. O menu é apresentado abaixo. Clique nos botões direcionais esquerda/direita para posicionar o cursor nas colunas PRESET, DWELL e SPD. Clique nos botões direcionais cima/baixo para definir o valor do número da predefinição, o tempo de espera e a velocidade da ronda predefinida.					
]	NUM	PST	DWELL	SPD]
		1	0	6	30	
		2	0	6	30	
		3	0	6	30	
		4	0	6	30	
		5	0	6	30	
		6	0	6	30	
		7	0	6	30	
		DONE :	OPEN	QUIT :	CLOSE	
	Nota: as predefinio ser previamente de tempo predefinido apresentada antes predefinida seguin Selecione um valo dividido em 30 níve velocidade de varr predefinições. Sele predefinida entre 1	ções ut efinidas durante de a c te. É o r de ter eis. A v imento ecione e 40.	ilizada s. O te e o qu âmara tempo npo d elocid da do um va	as numa r empo de e al a imag a se move o de inativ e espera lade da ro ome PTZ lor de vel	ronda pre espera é em da ca er para a vidade da entre 0 e onda pre- para alte locidade	edefinida devem um período de âmara é posição a câmara. e 800 segundos, definida é a rnar entre da ronda
PREVIEW	Pré-visualizar a roi	nda pre	defini	da atual.		

CLEAR PRESET TOUR	Eliminar a ronda predefinida atual.
PRESET TOUR-D	O tempo para passar de uma predefinição para outra predefinição. Selecione 5 s, 10 s, 20 s, 30 s ou 60 s.

Tarefa agendada

Uma tarefa agendada é uma ação previamente configurada que pode ser efetuada automaticamente numa data e hora específicas.

TIMING TASK				
TASK NO.	1			
ENABLE TASK	K ON			
ACTION	NONE			
TASK TIME				
TASK PREVIE	W			
TASK CLEAR				
ВАСК	EXIT			

TASK NO.	Selecione um número de tarefa entre 1 e 8.				
ENABLE TASK	ON: ativar a tarefa. OFF: desativar a tarefa.				
ACTION	Selecione uma tarefa entre Preset 1 a 8, Shadow tour 1 a 5, Preset tour 1 a 10, Pan scan, Tilt scan, Panoramic scan, Day mode, Night mode, Zero calibrate e None.				
TASK TIME	Clique nos botões direcionais esquerda/direita para posicionar o cursor em WEEK, START (H-M) e END (H-M).				
	Clique nos botões direcionais p/cima e p/baixo para definir as horas de início e de fim para executar a tarefa temporizada.				
		WEEK	WHOLE	WEEK	
		START(H-M)	00	00	
		END(H-M)	00	00	
	DONE : OPEN QUIT : CLOSE				
	Nota: pode de Whole Week;	efinir-se o dia da H é para Hora e	semana e M para	de Monday a Minuto.	Sunday ou

TASK PREVIEW	Pré-visualizar a tarefa atual.
TASK CLEAR	Eliminar todas as tarefas definidas.

Ronda gravada

Uma ronda gravada é a gravação de um movimento de uma câmara dome PTZ definido pelo utilizador. Uma ronda gravada pode ser armazenada e reproduzida.

SHADOV	/ TOUR
SHADOW TO	JR NO. 1
EDIT SHADO	N TOUR
PREVIEW	
CLEAR SHAD	OW TOUR
REMAINING	100
DAOK	EVIT
BACK	EXII
	SHADOW SHADOW TOU EDIT SHADOW PREVIEW CLEAR SHAD REMAINING BACK

SHADOW TOUR
NO.Selecione um número de ronda gravada entre 1 e 5.EDIT SHADOW
TOURUtilize este menu para editar uma ronda gravada.Clique nos botões de controlo e direcionais PTZ para operar a

Clique nos botões de controlo e direcionais PTZ para operar a dome PTZ e criar um caminho, incluindo varrimento panorâmico, varrimento de inclinação, ampliar, diminuir, etc. A dome PTZ memoriza automaticamente o caminho como ronda gravada.

REMAIN MEMORY	100
DONE : OPEN	
QUIT : CLOSE	

Nota: os movimentos de rotação panorâmica/inclinação e as operações da lente não podem ser memorizados em simultâneo.

PREVIEW	Pré-visualizar a ronda gravada atual.
CLEAR SHADOW TOUR	Eliminar todas as rondas gravadas definidas.
REMAINING	Mostrar a memória restante da dome PTZ para configurar rondas gravadas. Quando atinge o valor 0, não poderão ser configuradas mais rondas gravadas.

Máscara de privacidade

Um bloqueio visual ou área mascarada configurados para ocultar a visão nas áreas designadas. Por exemplo, bloquear janelas vizinhas para protegê-las de visualização e/ou gravação.

As áreas mascaradas podem mover-se acompanhando os movimentos de rotação panorâmica/inclinação e ajustar automaticamente o respetivo tamanho conforme a lente aumenta ou diminui o zoom.

Nota: por vezes, partes da área mascarada podem ser visíveis quando são executados comandos rápidos de zoom, de inclinação e de rotação panorâmica. Recomenda-se que as regiões da máscara de privacidade sejam configuradas para prolongar os limites da área protegida, para evitar a exposição inadvertida.

PRIVACY MASK NO. MASK STATUS SET MASK CLEAR MASK	MASK 1 OFF
BACK	EXIT

MASK NO.	O número da máscara de privacidade, que se situa entre 1 e 24.		
MASK STATUS	ON: ativar a função de máscara de privacidade. OFF: desativar a função de máscara de privacidade.		
SET MASK	Clique nesta opção de menu para entrar no modo de edição (veja abaixo).		
	ADJUST MASK POS FOCUS SHIFT STATUS SAVE : OPEN QUIT : CLOSE		
	ADJUST MASK POS: utilize esta função para posicionar a máscara no ecrã. Clique nos botões direcionais para mover a máscara de privacidade até à área desejada. Clique no botão FOCUS+ para aceder à mensagem <i>ADJUST MASK SIZE</i> no ecrã. Clique nos botões cima/baixo para aumentar/diminuir a altura da máscara e clique nos botões direita/esquerda para aumentar/diminuir a largura da máscara.		
	Nota: o ângulo de inclinação para configurar as máscaras de privacidade varia entre 0° e 70°.		
	SAVE: clique para guardar as alterações e regressar ao menu anterior. A área mascarada fica cinzenta. Para modificar a máscara, clique em IRIS+ para aceder ao menu SET MASK. Clique novamente no botão IRIS+ para editar.		
CLEAR MASK	Eliminar todas as máscaras de privacidade.		

Entrada de alarme

É possível configurar a dome PTZ para responder a eventos de alarme com ações ligadas a alarmes, tais como chamar predefinições, rondas predefinidas, rondas gravadas, varrimento, etc.

			1
	ALARM II	NPUT	
	RESUME	ON	
	SEQUENCE	5	
	DELAY TIME	5	
	ALARM SETTING	_	
	ВАСК	FXIT	
		2701	
RESUME	ON: ativar a retoma da conclusão das ações ad	atividade ante cionadas.	erior da dome PTZ após
	OFF: desativar a retom conclusão das ações ac	a da atividade cionadas.	anterior da dome PTZ após
	Nota:		
	• Se a dome PTZ es	tiver em movi	mento quando for acionada
	uma ação de ligaça	ão, a dome pa	ara na posição atual e retoma
	a partir dessa posi	ção após a co	nclusão da ação de ligação.
	 A dome PTZ pode PTZ a focagom o 	ser configura	da para retomar as posições
	FIZ, a locayem e		·
SEQUENCE	Intervalo definido pelo u	utilizador após	o qual a dome PTZ responde
	que um alarme com a n	nesma priorid	ade ocorrem ao mesmo tempo.
	Defina um valor entre 1	e 200 segun	dos.
DELAY TIME	Se uma ação de ligação	o já tiver sido	acionada por uma entrada de
	alarme, a dome PTZ só após uma reposição de	responde à e tempo de atr	entrada a partir do mesmo canal aso definida pelo utilizador.
	É o tempo de pausa durante o qual a dome PTZ considera que u		
	alarme está ativo quano 0 e 300 segundos.	do é fisicamer	ite limpo. Defina um valor entre
ALARM	ALARM NO .: o número	de alarme at	é 2.
SETTING	PRIORITY: defina como acionados em simultâno a dome responde apen forem acionados em sir prioridade, a dome resp sequência de alarmes o	o HIGH, MED eo vários alar as ao alarme nultâneo vário ponde a cada definida.	IUM ou LOW. Se forem mes com prioridades diferentes, com a prioridade mais alta. Se os alarmes com a mesma alarme de acordo com a
	LINK: quando ocorre un 8, Shadow tour 1 a 5, P Panoramic scan, Day m	m alarme, poo Preset tour 1 a node, Night m	le ser definido como Preset 1 a 10, Pan scan, Tilt scan, ode ou None.
	ALARM OUTPUT: sele alarme ou selecione 1 p	cione NONE bara ativar AL	oara desativar saídas de ARM OUTPUT 1.
	Nota: há uma saída de alarme 2 é inválido.	alarme config	urável; configurar a saída de
	ALARM INPUT: defina (Normalmente aberto), (desativar a entrada de	o estado da e CLOSE (Norn alarme).	ntrada como OPEN nalmente fechado) ou OFF
	Nota: se definir o estad níveis altos de corrente será acionado por nívei como OFF, o alarme se for desativado.	lo como OPEI . Se definir o s baixos de co erá acionado c	N, o alarme será acionado por estado como CLOSE, o alarme prrente. Se definir o estado juando este canal de entrada

	TTING
	THING
ALARIM NO.	1
PRIORITY	HIGH
LINK	NONE
ALARM OUTPUT	NONE
ALARM INPUT	OPEN
BACK	EXIT

Saída de alarme

Uma saída de alarme é uma interface de saída de alarme configurável na caixa posterior da dome PTZ que pode ligar e acionar outro dispositivo de alarme para operação.

ALARM OUTPUT	Definir o tipo de saída de alarme como OPEN (normalmente aberto) e CLOSE (normalmente fechado).		
	Nota: apenas pode ser configurada uma saída de alarme. A segunda saída de alarme não pode ser configurada.		
OUTPUT1, OUTPUT2	OPEN : definir a saída de alarme como normalmente aberta.		
	CLOSE : definir a saída de alarme como normalmente fechada.		
DWELL TIME	A duração do sinal de saída de alarme. Defina o valor entre 0 e 60 segundos.		

Limpar definições

PRESETS	•	Limpar todas as definições de predefinições.
PRESET TOURS	٠	Limpar todas as definições de rondas predefinidas.
SHADOW TOURS	٠	Limpar todas as definições de rondas gravadas.
MASKS	٠	Limpar todas as definições de máscaras.
ZONES	٠	Limpar todas as definições de zonas.
TIME TASKS	٠	Limpar todas as definições de tarefas de tempo.

Zonas

Uma zona é uma área de rotação panorâmica e de inclinação definida pelos limites à esquerda e à direita. As zonas podem ser configuradas no submenu **ZONES**. Definir uma zona quando a cena sob vigilância é limitada.

	ZONES	
	ZONE NO. 1 <undefined></undefined>	
	EDIT ZONE	
	ZONE STATUS ON	
	SCAN STATUS ON CLEAR ZONE	
	BACK EXIT	
ZONE NO.	Selecione um número de zona entre 1 e 8.	
<undefined></undefined>	A identificação da zona.	
	Se a zona tiver sido definida, é apresentada a identificação da zona sob o número. Se não tiver sido definida, é apresentado UNDEFINED sob o número.	
EDIT ZONE	Siga as instruções para definir os limites à esquerda e à direita.	
ZONE STATUS	Mostrar o estado atual da zona.	
SCAN STATUS	ON: ativar o varrimento da zona.	

Definição de vídeo

Modificar a norma de saída de vídeo, incluindo a resolução e a velocidade de fotogramas, conforme pretendido.

Parâmetro IV

É possível configurar os parâmetros IV, incluindo a sensibilidade IV, a corrente do LED C/M, assim como o controlo do LED, etc.

Nota: as definições dos parâmetros IV são suportadas apenas pelas domes IV PTZ.

IR PARAN	1ETER
IR SENSITIVITY	MEDIUM
N/M LED CURRENT	8
FAR LED CURRENT	8
REFERENCE ZOOM	2
LED CONTROL	AUTO
SWITCH DELAY(S)	2
SMART IR	0
BACK	EXIT

IR SENSITIVITY	Definir a sensibilidade do LED IV como HIGH, MEDIUM ou LOW.
N/M LED CURRENT	Selecionar a corrente do LED IV curto/médio entre 1 e 10.
FAR LED CURRENT	Selecionar a corrente do LED IV longo entre 1 e 10.
REFERENCE ZOOM	Quando o intervalo de zoom atual é superior ao limite de zoom, o IV muda para LED IV de longa distância.
	Quando o intervalo de zoom é inferior ao limite de zoom, o IV muda para LED IV de curta/média distância.
LED CONTROL	Definir o controlo do LED. Selecione uma das opções seguintes:
	ALL ON: ativar todos os LED IV.
	FAR ON: ativar os LED IV de longa distância.
	NEAR ON: ativar os LED IV de curta/média distância.
	AUTO: ativar os LED IV automaticamente conforme as condições de iluminação.
	FBIV : ajustar o modo de funcionamento do LED IV de acordo com o FBIV (filtro de bloqueio de infravermelhos).
	CLOSE: desativar os LED IV.
SWITCH DELAY(S)	O tempo de atraso da comutação entre LED IV de longa distância e LED IV de curta/média distância.
SMART IR	Esta função é implementada para reduzir a exposição excessiva a luz de IV e pode ser definida de 0 a 15. Quanto maior for o valor, maior será o nível de supressão da exposição excessiva a IV.

Restaurar a câmara

Aceda a MAIN MENU > RESTORE CAMERA

Clique em IRIS+ para restaurar as predefinições da câmara, ou em IRIS- para sair.

Nota: as definições da câmara incluem os parâmetros da imagem, as definições da lente e as definições do visor.

Restaurar definições

É possível restaurar todos os parâmetros predefinidos de fábrica da dome.

Nota: as definições da dome são principalmente parâmetros PTZ e parâmetros de alarme. Também incluem algumas definições do sistema, tais como o endereço da dome.

Aceda ao menu de predefinições da dome: MAIN MENUS > RESTORE DEFAULTS

Clique em IRIS+ para restaurar as predefinições da dome ou clique em IRISpara sair.

Reinicializar dome

Aceda a **MAIN MENU > REBOOT DOME**. Clique em **IRIS+** para reinicializar remotamente a dome PTZ.

Idioma

Aceda a **MAIN MENU > LANGUAGE**. Clique à esquerda ou à direita para alterar o idioma e clique em **IRIS+** para confirmar.