

Skrócona instrukcja obsługi programu TruVision Navigator 7.1

Niniejszy dokument zawiera podstawowe instrukcje dotyczące instalacji programu TruVision[®] Navigator oraz dodawaniu pojedynczego rejestratora lub kamery, w celu rozpoczęcia transmisji wideo.



- Pasek narzędzi programu Navigator. Zawiera listę rozwijaną menu głównego Navigator (z opcjami Ustawienia, Device Manager, Menedżer znaczników, Zadania, Otwórz wyeksportowany plik wideo, Kalkulator pamięci masowej, Pomoc oraz Wylogowanie), pole Wyszukiwanie oraz przyciski Dodaj urządzenia i Dodaj foldery.
- 2 **Panel Nawigator**. Zawiera rejestratory, kamery, mapy, witryny internetowe, urządzenia kontroli dostępu oraz widoki logiczne, które można porządkować w folderach.
- 3 **Panel Przeglądarka**. W panelu tym za pomocą przycisku + można dodać wiele paneli wyświetlania z kartami (maks. 10).
- 4 Monitor zdarzeń. Odłączane okno przeglądarki umożliwiające wyświetlanie podglądu na żywo z kamer powiązanych z panelem Powiadomienia.
- 5 Panel Powiadomienia Umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym zdarzeń z urządzeń TruVision. Zawiera odnośniki do powiadomień o zdarzeniach wideo oraz do przycisku Szczegóły, którego naciśnięcie spowoduje wyświetlenie okna Centrum zdarzeń. Zawiera także menu Filtry, które pozwala na filtrowanie typów zdarzeń wyświetlanych w panelu Powiadamiacz.
- 6 Panel Kolektor Zawiera wszystkie istotne segmenty wideo, zrzuty obrazu i lokalne nagrania gotowe do wyeksportowania. Zawiera także przyciski Eksportuj, Wybierz wszystkie oraz Kosz.
- 7 Wskaźniki systemowe. Zawierają wskaźniki wykorzystania procesora i pamięci, jak również status serwera i joysticka. Przenieś kursor nad wskaźniki, aby wyświetlić bieżące wykorzystanie procesora i ilości pamięci.
- 8 **Sterowanie odtwarzaniem** Sterowanie odtwarzaniem i rejestrowaniem wideo.

9 Linia czasu. Przedstawia graficzny widok materiału wideo zarejestrowanego w zadanym czasie. Zawiera przełączniki strumieniu Na żywo i Strumień dodatkowy, Zbliżenie/oddalenie, Wyśrodkuj linię czasu, Dodaj znacznik do wideo, Przejdź do poprzedniego znacznika, Przejdź do następnego znacznika, Pokaż/ukryj znaczniki na linii czasu, Przejdź do daty, Zapisz wideo, Zrzut obrazu, Sterowanie PTZ oraz Naciśnij i mów. Znaczniki wideo oznaczone kolorami są definiowane w lewym dolnym rogu poniżej linii czasu.

Opcje instalacji

Program TruVision Navigator można zainstalować na dwa sposoby. Bez względu na wybraną opcję instalacji podstawowe cechy i funkcje programu TruVision Navigator pozostają takie same:

- Model jednostanowiskowy przy tej opcji klient i baza danych są zapisane na tym samym komputerze. Z bazą danych przechowywaną na komputerze inni klienci nie mogą się łączyć za pośrednictwem sieci. Ta opcja instalacji jest idealna dla niedużych, autonomicznych systemów.
- Model wielostanowiskowy (klient/serwer) przy tej opcji klient i serwer mogą być zapisane zarówno na tym samym, jak i na różnych komputerach. Ta opcja instalacji jest idealna dla większych systemów z wieloma rozproszonymi geograficznie użytkownikami, komputerami i urządzeniami nagrywającymi.

Wymagania wstępne dotyczące instalacji

Dla każdego komputera:

- Pobierz najnowszą wersję oprogramowania TruVision Navigator ze strony www.interlogix.com/video.
- Pobierz najnowszy zestaw poprawek (Service Pack) dla systemu operacyjnego ze strony Microsoft[®] Download Center.
- Sprawdź aktualizacje systemu Windows[®] na stronie update.microsoft.com.
- Pobierz najnowszy sterownik wideo.
- W zakresie minimalnych wymagań programowych i sprzętowych zapoznaj się z dokumentem Instrukcja obsługi programu TruVision Navigator.

Instalacja (w trybie autonomicznym lub

klient/serwer)

Uwaga: Do instalacji programu Navigator w komputerze potrzebne są uprawnienia administratora. Zainstalowana aplikacja jest dostępna dla każdego użytkownika, który pomyślnie zaloguje się w systemie Windows.

Aby zainstalować program TruVision Navigator na komputerze:

 Kliknij dwukrotnie plik setup.exe programu TruVision Navigator, aby rozpocząć instalację. Jeżeli wyświetlony zostanie odpowiedni monit, kliknij prawym przyciskiem myszy plik Setup.exe i wybierz opcję **Uruchom jako** administrator.

- Jeśli wyświetlone zostanie okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk **Tak** oznaczający wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w komputerze.
- Zaznacz pole wyboru I Akceptuję warunki i kliknij przycisk Dalej.
- Zostanie wyświetlone okno powitalne. Wybierz opcję
 Typowa (instalacja autonomiczna) lub Zaawansowana (instalacja klient/serwer lub jeśli chcesz zmienić domyślną lokalizację instalacji), a następnie kliknij Dalej.

TruVision Navigator 7.1				
Welcome to the installer				
This program will install TruVision Navigator on your computer. Click Next to continue.				
Typical This is the recommended option. It will install a basic standalone system that uses an internally-managed database.				
 Advanced Use this option to install the product in client/server mode, or to override default settings. 				
Back Next Cancel				

- Tylko instalacja zaawansowana: Zostanie wyświetlone okno Folder instalacji. Wyraź zgodę na domyślny folder instalacji lub kliknij przycisk ..., aby wybrać inną lokalizację i kliknij przycisk Dalej.
- Tylko instalacja zaawansowana: Wyświetlone zostanie okno Konfiguracja. Wybierz opcję Tryb autonomiczny lub Tryb klient/serwer.

TruVision Navigator 7.1 Configuration			B
TruVision Navigator can be deployed in s one machine, the latter can run on multipl	standalone or le machines.	client/server mode	. The former runs on
O Standalone Mode			
TruVision Navigator runs entirel	ly on a single	machine.	
Client/Server Mode			
TruVision Navigator is split acro computer)	oss a client an	d server (which ca	n also be the same
	Back	Next	Cancel

- 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami w kolejnych oknach, aż instalacja zostanie zakończona.
- Aby zakończyć instalację, kliknij przycisk Zakończ i Zamknij. Na pulpicie komputera i w menu Start pojawi się ikona programu TruVision Navigator.

Uwaga: Szczegółowe informacje na temat instalacji można znaleźć w dokumencie *Instrukcja obsługi programu TruVision Navigator.*

Pierwsze logowanie

- Po pomyślnym zakończeniu instalacji uruchom program TruVision Navigator za pomocą jednej z dostępnych metod:
 - Dwukrotnie kliknij ikonę programu TruVision Navigator na pulpicie.
 - Przejdź do menu Start > Wszystkie programy > TruVision Navigator.
- Po uruchomieniu programu TruVision Navigator zostanie wyświetlone okno logowania. Zaloguj się jako domyślny administrator, wykorzystując domyślny login i hasło:
 - Nazwa: admin
 - Hasło: admin
- Kliknij przycisk Zaloguj się. Przy pierwszym logowaniu zostanie wyświetlone okno Zmiana hasła wraz z monitem o zmianę hasła domyślnego z powodów bezpieczeństwa.
- 4. Wprowadź nowe hasło w polu Hasło.
- 5. Wprowadź ponownie hasło w polu Potwierdź hasło.
- Wybierz pytanie z listy rozwijanej Pytanie przypominając).
- Podaj odpowiedź na pytanie przypominające w polu dpowiedź na pytanie przypominające.
- 8. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie pojedynczego urządzenia

(rejestratora lub kamery)

Po pomyślnym zalogowaniu dodaj pojedyncze urządzenie do panelu Nawigator. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Kliknij przycisk **Dodaj urządzenie i** wybierz opcję **Dodaj ręcznie** lub **Dodaj za pomocą narzędzia wyszukiwania**.

Dodaj za pomocą narzędzia Discovery Tool

Zaznacz myszką przynajmniej jedno urządzenie na liście wyświetlonych urządzeń i kliknij **Dodaj**.

c				Sh	ow al
Model	MAC Address	IPAddress and Port	Subnet Mask	Serial Number	
TVF-1102	44-19-b6-3b-a4-0a	172.16.100.104:8000	255.255.0.0	TVF-110220140604CCWR467703385	-
TVF-1103	44-19-b6-3F-48-12	172.16.30.45:8000	255.255.0.0	TVF-110320140611CCWR468929267	
TVF-3101	44-19-b6-32-85-4d	172.16.30.44:8000	255.255.0.0	TVF-310120140513CCWR464841121	
TVF-3101	44-19-66-48-06-07	172.16.30.46:8000	255.255.0.0	TVF-310120140627CCWR470799322	
TVF-3102	44-19-6-48-0c-e7	172.16.30.184:8000	255.255.0.0	TVF-310220140627CCWR470800438	
TVF-3104	44-19-b6-31-47-9e	172.16.30.187.8000	255.255.0.0	TVF-310420140611CCWR468929141	
TVN10	8c-e7-48-67-56-37	172.16.10.18:8000	255.255.0.0	TVN1016S1620140519AARR090057391WCVU	
TVN10	8c-e7-48-4f-1d-45	172.16.6.10.8000	255.255.0.0	TVN10161620140117AARR090047441WCVU	
TVN10	8c-e7-48-4f-1c-ca	172.16.10.22:8000	255.255.0.0	TVN1004c0420140117AARR090047380WCVU	
TVN10	8c-e7-48-4E-1d-17	172 16 6 110 8000	255,255.0.0	TVN1004cS0420140117AARR090047400WCVU	
TVN20	8c-e7-48-19-bb-d1	172.16.10.16:8000	255.255.0.0	TVN20161620130409BBRR090023831WCVU	
TVN20	00-40-30-47-65-02	172.16.10.12:8000	255.255.0.0	TVN20081620110621BBRR000522802WCVU	
TVN20	00-40-48-28-6e-5b	172 16 4 2 8000	255,255.0.0	TVN2016162011062188RR401126283WCVU	
TVN21	c0-56-e3-34-a1-a1	172.16.10.20.8000	255.255.0.0	TVN2116S1620150115BBRR090103863WCVU	
TVN21	8c-e7-48-0b-d7-77	172.16.10.14:8000	255.255.0.0	TVN21161620121207BBRR090014958WCVU	
TVN21	c0-56-e3-40-e0-a0	172.16.6.23:8000	255.255.0.0	TVN2116S1620150302BBRR090108337WCVU	
TVN21	8c-e7-48-36-dd-80	172.16.6.21:8000	255.255.0.0	TVN2132P1620130927BBRR090040085WCVU	
TVN21	8c-e7-48-78-f0-6c	172.16.10.150.8000	255.255.0.0	TVN2116S162014072388RR090071777WCVU	
TVN21	8c-e7-48-0b-d7-79	172.16.6.210:8000	255.255.0.0	TVN211616201212078BRR090014960WCVU	
TVN22	bc-ad-28-96+6-93	172.16.30.122.8000	255.255.0.0	TVN2216P1620160525CCRR090176597WCVU	
TVN22	bc-ad-28-a8-79-55	172.16.69.22:8000	255.255.0.0	TVN22161620160701CCRR090181197WCVU	
TVN22	bc-ad-28-99-e3-65	172.16.7.22:8000	255.255.0.0	TVN22080820160528CCRR090177794WCVU	

Uwaga: Podczas dodawania urządzeń (rejestratorów lub kamer serii TruVision) narzędzie wyszukiwania używa domyślnych danych uwierzytelniających. Jeśli dane uwierzytelniające urządzenia zostały zmienione na inne niż domyślne, urządzenie zostanie dodane do panelu Nawigator, ale będzie wyświetlane jako urządzenie w trybie offline. W takiej sytuacji należy ręcznie wprowadzić zaktualizowane dane uwierzytelniające, klikając na urządzeniu prawym przyciskiem myszy i wybierając opcje Właściwości lub Konfiguruj urządzenie.

Dodaj ręcznie

1. Wybierz model z listy rozwijanej **Typ urządzenia**.

dd Device		
Device Type:	TruVision Recorde	er 🗸
Device Title:		
Device Address:		
Device Port:	8000	*
Streaming Type:	TCP	\sim
Usemame:		
Password:		
	Add Device Offline	
ОК	Canc	el

Uwaga: Z listy rozwijanej, dla dowolnego urządzenia TruVision, wybierz opcję **Rejestrator TruVision** lub **Kamera TruVision**. Użycie jednego z tych sterowników umożliwia włączenie strony konfiguracyjnej, bazującej na przeglądarce.

- Wpisz nazwę w polu **Tytuł urządzenia**. Akceptowane są wartości alfanumeryczne.
- Przy pewnych typach urządzenia konieczne może być wybranie opcji z listy rozwijanej Typ strumienia. W przypadku niektórych urządzeń dostępna jest tylko jedna opcja na liście Typ strumienia, która zostaje wówczas wybrana domyślnie.
- 4. Wprowadź adres IP urządzenia lub adres URL usługi DynDNS albo EzDDNS w polu **Adres urządzenia**.
- W polu Port jest wstępnie podana domyślna wartość określona na podstawie typu wybranego urządzenia. Jeśli wartość portu przypisanego do urządzenia różni się od wartości domyślnej, wpisz poprawną wartość portu w tym polu.
- Wprowadź dane w polach Nazwa użytkownika i Hasło. Te pola są wymagane tylko przy odpowiedniej konfiguracji urządzenia (wymóg podania nazwy użytkownika i hasła).
- Kliknij przycisk **OK**. Urządzenia powinny pojawić się w węźle Urządzenia w panelu Nawigator.

Uwaga: Po kliknięciu przycisku **OK** niektóre pola mogą zostać oznaczone czerwonymi wykrzyknikami. Oznacza to, że wprowadzono do nich nieprawidłowe wartości. Aby uzyskać wskazówki dotyczące nieprawidłowości, ustaw kursor nad wykrzyknikami. Aby pomyślnie dodać urządzenie, wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione.

Wyświetlanie wideo z dodanej kamery

1. Rozwiń ikonę dodanego urządzenia, aby wyświetlić kamery.

Uwaga: Może pojawić się komunikat o błędzie z informacją, że urządzenie zostało dodane, ale posiada nieobsługiwaną wersję firmware. Nie powinno to utrudnić przeglądania wideo.

 Aby wyświetlić wideo, kliknij dwukrotnie na ikonie kamery lub przeciągnij ikonę kamery z panelu Nawigator do okienka wideo w panelu Przeglądarka.

Pomoc

Kliknij ikonę **Uruchom pomoc**, aby wyświetlić *Instrukcję obsługi oprogramowania TruVision Navigator*, która zawiera bardziej szczegółowe informacje na wszystkie tematy.

Informacje kontaktowe

www.interlogix.com lub www.firesecurityproducts.com.

Wsparcie dla klientów można uzyskać na stronie www.interlogix.com/support.

© 2018 United Technologies Corporation

Firma Interlogix jest częścią korporacji UTC Climate, Controls & Security — oddziału firmy United Technologies Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców.