

# Manuale di configurazione della telecamera IP serie 4 TruVision

P/N 1073194-IT • REV D • ISS 19JUL19

Copyright	© 2019 United Technologies Corporation. Interlogix appartiene a UTC Climate, Controls & Security, una divisione di United Technologies Corporation. Tutti i diritti riservati.				
Esclusione di responsabilità	Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, per qualsiasi scopo, senza l'espressa autorizzazione scritta di UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.				
Marchi commerciali e brevetti	Le designazioni commerciali utilizzate nel presente documento possono essere marchi commerciali o marchi commerciali registrati dei produttori o dei fornitori dei rispettivi prodotti.				
Produttore	Interlogix 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626-5923, USA Rappresentante autorizzato per l'UE: UTC Building & Industrial Systems B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands				
Certificazione					

Informazioni di contatto Per informazioni di contatto, vedere www.interlogix.com o www.utcfssecurityproducts.eu.

## Contenuto

Introduzione 3

Impostazioni predefinite per l'accesso alla telecamera 4

Accesso di rete 5 Controllo del livello di sicurezza del browser Web 5 Accesso alla telecamera su Internet 6 Panoramica del browser Web della telecamera 6

Configurazione telecamera 9 Panoramica del menu di configurazione 9 Configurazione locale 10 Ora di sistema 12 Impostazioni LED IR per la custodia TVC-OH3-HT 13 Impostazioni di rete 14 Parametri di registrazione 22 Immagine video 26 OSD (visualizzazione su schermo) 30 Sovrapposizione testo 32 Zone privacy 32 Sovrapposizione immagine 33 Allarmi di motion detection 34 Allarmi antimanomissione 40 Allarmi eccezione 41 Ingressi e uscite allarme 43 Rilevamento viso 44 Rilevamento eccezione audio 45 Rilevamento linea di attraversamento 47 Rilevamento intrusione 49 Rilevamento sfocatura 51 Rilevamento cambio di scena 53 Rilevamento entrata in regione 54 Rilevamento uscita da regione 56 Rilevamento bagagli incustoditi 58 Rilevamento rimozione oggetti 60 Parametri istantanee 62 Impostazioni NAS 64 Dispositivi di archiviazione 65 Programmazione registrazione 66 Impostazioni RS-485 69 Conteggio degli oggetti 69

Gestione camera 71 Gestione utente 71 Autenticazione RTSP 74 Filtro indirizzo IP 74 Definizione del servizio di protezione 75 Ripristinare le impostazioni predefinite 76 Importazione/esportazione di un file di configurazione 77 Aggiornamento del firmware 77 Riavvio telecamera 79

#### Funzionamento telecamera 80

Accesso e disconnessione 80 Mod. Vista Live 80 Riproduzione del video registrato 81 Ricerca di registri eventi 84 Funzionamento del controllo Brandeggio e Zoom 86

## Introduzione

Questo è il manuale di configurazione dei seguenti modelli di telecamera IP TruVision:

- TVC-5401 (telecamera per condizioni di scarsa illuminazione da 2 MPX)
- TVC-5402 (telecamera box da 3 MPX)
- TVC-5403 (telecamera box da 5 MPX)
- TVB-5401 (telecamera bullet per condizioni di scarsa illuminazione, da 2 MPX)
- TVB-5402 (telecamera bullet per condizioni di scarsa illuminazione, da 2 MPX)
- TVB-5403 (telecamera bullet con obiettivo motorizzato, da 3 MPX)
- TVB-5404 (telecamera bullet con obiettivo motorizzato, da 3 MPX)
- TVB-5405 (telecamera bullet con obiettivo motorizzato, da 5 MPX)
- TVD-5401 (telecamera mini dome per interni con condizioni di scarsa illuminazione, da 2 MPX)
- TVD-5402 (telecamera mini dome per interni con obiettivo motorizzato, da 3 MPX)
- TVD-5403 (telecamera mini dome per interni, da 5 MPX)
- TVD-5404 (telecamera dome per condizioni di scarsa illuminazione con obiettivo motorizzato, da 2 MPX)
- TVD-5405 (telecamera dome per condizioni di scarsa illuminazione con obiettivo motorizzato, da 2 MPX)
- TVD-5406 (telecamera dome con obiettivo motorizzato con WDR, da 3 MPX)
- TVD-5407 (telecamera dome con obiettivo motorizzato con WDR, da 3 MPX)
- TVD-5408 (telecamera mini dome con obiettivo motorizzato, da 5 MPX)

## Impostazioni predefinite per l'accesso alla telecamera

#### Credenziali predefinite

La telecamera viene fornita con un account utente con diritti di amministratore per la configurazione di tutte le opzioni della telecamera. Il nome utente è "admin" e la password è "1234". Per una maggiore sicurezza si consiglia vivamente di modificare la password durante la configurazione iniziale.

Impostazioni di rete predefinite

Le impostazioni di rete sono le seguenti:

- Indirizzo IP: 192.168.1.70
- Subnet mask: 255.255.255.0
- Indirizzo gateway: 192.168.1.1

Porte utilizzate:

Browser	TruVision Navigator
RTSP: 554	RTSP: 554
HTTP: 80	Porta di controllo server/client: 8000

Vedere "Panoramica del browser Web della telecamera" a pagina 6 per ulteriori informazioni.

## Accesso di rete

Nel presente manuale viene descritta la procedura per configurare la telecamera in rete tramite un browser Web.

È possibile configurare e controllare le telecamere IP TruVision tramite Microsoft Internet Explorer (IE) e altri browser. Le procedure descritte si riferiscono al browser Web Microsoft Internet Explorer (IE).

## Controllo del livello di sicurezza del browser Web

Quando si utilizza l'interfaccia del browser Web, è possibile installare i controlli ActiveX per collegarsi e visualizzare video utilizzando Internet Explorer. Tuttavia, potrebbe non essere possibile scaricare dati, ad esempio video e immagini, a causa delle impostazioni di sicurezza del browser. È quindi necessario controllare il livello di sicurezza del browser per poter interagire con le telecamere sul Web e, se necessario, modificare le impostazioni ActiveX.

#### Configurazione dei controlli ActiveX di IE

Confermare le impostazioni ActiveX del browser Web.

#### Per modificare il livello di sicurezza del browser Web:

- 1. In Internet Explorer, fare clic su Opzioni Internet nel menu Strumenti.
- 2. Nella scheda Sicurezza, fare clic sulla zona a cui assegnare un sito Web in "Selezionare un'area di contenuto Web per specificare le relative impostazioni di protezione".
- 3. Fare clic su Livello personalizzato.
- Modificare le opzioni Controlli ActiveX e plug-in contrassegnate come sicure su Attiva. Modificare le opzioni Controlli ActiveX e plug-in non contrassegnate su Chiedi conferma o Disattiva. Fare clic su OK.

- Oppure -

In Impostazioni personalizzate, fare clic sul livello di sicurezza dell'intera zona nella casella Reimposta e selezionare Media. Fare clic su Reimposta.

Quindi fare clic su OK nella scheda Sicurezza delle Opzioni Internet.

5. Fare clic su Applica nella scheda Sicurezza delle Opzioni Internet.

#### **Utenti Windows**

Internet Explorer per i sistemi operativi Windows 7, Windows 8 e Windows 10 dispone di maggiori misure di sicurezza per proteggere il PC dall'installazione di software dannosi.

Per usufruire delle funzionalità complete dell'interfaccia del browser Web con Windows 7, Windows 8 e Windows 10, procedere come segue:

• Eseguire l'interfaccia del browser come amministratore sulla workstation

• Aggiungere l'indirizzo IP della telecamera all'elenco dei siti attendibili del browser

#### Per aggiungere l'indirizzo IP della telecamera all'elenco di siti attendibili di Internet Explorer:

- 1. Aprire Internet Explorer.
- 2. Fare clic su Strumenti, quindi su Opzioni Internet.
- 3. Fare clic sulla scheda Protezione, quindi selezionare l'icona Siti attendibili.
- 4. Fare clic sul pulsante Siti.
- 5. Deselezionare la casella "Richiedi verifica server (https:) per tutti i siti compresi nell'area".
- 6. Immettere l'indirizzo IP nel campo "Aggiungi il sito web all'area".
- 7. Fare clic su Aggiungi, quindi su Chiudi.
- 8. Fare clic su **OK** nella finestra di dialogo Opzioni Internet.
- 9. Connettersi alla telecamera per usufruire delle complete funzionalità del browser.

## Accesso alla telecamera su Internet

Usare il browser Web per accedere alla telecamera e configurarla su Internet.

Si consiglia di modificare la password amministratore al termine della configurazione. È necessario che le modifiche alle impostazioni della telecamera siano consentite esclusivamente a utenti autorizzati. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Gestione utente" a pagina 71.

#### Per accedere alla telecamera online:

 Immettere nel browser Web l'indirizzo IP della telecamera (il valore predefinito è 192.168.1.70). Utilizzare lo strumento TruVision Device Manager incluso nel CD per individuare l'indirizzo IP della telecamera e assegnare un nuovo indirizzo sulla rete locale, se desiderato.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Accesso.

Nota: verificare che i controlli ActiveX siano abilitati.

2. Immettere il nome utente e la password.

Nome utente: admin

Password: 1234

3. Fare clic su Accedi. La finestra del browser Web viene visualizzata in modalità live.

## Panoramica del browser Web della telecamera

Il browser Web della telecamera consente di visualizzare, registrare e riprodurre video registrati, nonché di gestire la telecamera da qualsiasi PC con accesso alla stessa rete della telecamera. Gli intuitivi comandi del browser consentono di accedere rapidamente a tutte le funzioni della telecamera. Consultare la sezione Figura 1 a pagina 7.

Se alla rete sono collegate più telecamere, aprire un'altra finestra del browser Web per ogni singola telecamera.

Figura 1: Interfaccia browser Web



Tabella 1: Panoramica dell'interfaccia del browser Web

Nom	ne	Descrizione
1.	Vista Live	Fare clic per vedere il video live.
2.	Riproduzione	Fare clic per riprodurre il video.
3.	Registro	Fare clic per cercare i registri evento. Esistono tre tipi di registri principali: Allarme, Eccezione e Operazione.
4.	Configurazione	Fare clic per visualizzare la finestra di configurazione per impostare la telecamera.
5.	Visualizzatore	Visualizzazione video live. Ora, data e nome telecamera sono visualizzati qui.
6.	Utente corrente	Visualizza l'utente corrente collegato.
7.	Disconnetti	Fare clic per scollegarsi dal sistema. È possibile farlo in qualsiasi momento.
8.	Comandi PTZ	Azioni di direzione, zoom, messa a fuoco, iris, luce e tergilente.
		Nota: è possibile utilizzare le azioni di direzione, luce e tergilente se la telecamera supporta RS-485 e se l'unità di brandeggio esterna, luce o tergilente sono installati.

Nome		Descrizione
9.	Controllo visualizzazione	Fare clic su ciascuna scheda per regolare il layout e il tipo di flusso della visualizzazione live. È inoltre possibile fare clic sul menu a discesa per selezionare il plug-in.
		Gli utenti IE (Internet Explorer) possono selezionare i componenti Web e QuickTime <sup>®</sup> . Per gli utenti non IE, i componenti Web, QuickTime, VLC o MJPEG sono selezionabili se supportati dal browser Web.
10.	Avvio/stop visualizzazione live	Fare clic per avviare/interrompere la visualizzazione live.
11.	Audio	Consente di regolare il volume.
12.	Allarme manuale	Consente di attivare/disattivare l'allarme.
13.	Audio bidirezionale	Consente di attivare/disattivare il microfono.
14.	Acquisisci	Fare clic per acquisire un'istantanea del video. L'istantanea verrà salvata nella cartella predefinita nel formato JPEG o BMP.
15.	Avvio/stop registrazione	Fare clic per registrare il video live.
16.	Zoom digitale	Fare clic per abilitare lo zoom digitale.

## **Configurazione telecamera**

Questo capitolo spiega come configurare le telecamere tramite un browser Web.

Dopo aver installato l'hardware della telecamera, configurarne le impostazioni di rete tramite il browser Web. Per configurare le telecamere su Internet, occorre disporre dei diritti di amministratore.

Il browser Web della telecamera consente di configurare la telecamera da remoto utilizzando il PC. Le opzioni del browser Web possono variare in base al modello di telecamera.

Nel pannello di configurazione sono presenti due menu principali:

- Configurazione locale
- Configurazione

## Panoramica del menu di configurazione

Utilizzare il pannello Configurazione per configurare rete, impostazioni telecamera, allarmi, utenti, transazioni e altri parametri come l'aggiornamento del firmware. Vedere la Figura 2 di seguito per le descrizioni dei menu di configurazione disponibili.

Figura 2: Finestra Configurazione (è selezionata la scheda Informazioni dispositivo)

Live View	P	layback	Log			🔔 admin 🌓 🛶 Logo
Local Configuration		Device Information Time	Settings Mainter	nance RS485		
Configuration Configuration System Configuration	^	Device Name Device No.	IP CAMERA 88			
③ • Video/Audio       ④ • Image		Model Serial No.	TVD-5402 TVD-540220	160505AAWR5985	553467	
5 Security 6 Basic Event		Firmware Version Encoding Version	V4.0 FP1 V7.3 build 16	0425		
7 • Smart Event 8 • Storage		Number of Channels Number of HDDs	1			
9 Counting		Number of Alarm Input Number of Alarm Output				

Menu di configurazione		Descrizione
1.	Sistema	Definisce le informazioni di base del dispositivo, inclusi numero di serie, versione firmware corrente, impostazioni orarie, manutenzione e parametri delle porte seriali. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Ora di sistema" a pagina 12.
2.	Rete	Consente di definire i parametri necessari per accedere alla telecamera su una rete. Per ulteriori informazioni sul processo di configurazione, consultare la sezione "Impostazioni di rete" a pagina 14.
3.	Video/audio	Consente di definire i parametri di registrazione.
4.	Immagine	Consente di definire i parametri dell'immagine, impostazioni OSD, testo sovraimpresso e privacy mask (zone privacy). Per ulteriori informazioni sul processo di configurazione, consultare la sezione "Immagine video" a pagina 25.
5.	Sicurezza	Consente di definire gli utenti autorizzati ad accedere e utilizzare la telecamera, le relative password e i privilegi di accesso, l'autenticazione RTSP, il filtro indirizzo IP e l'SSH.
6.	Eventi di base	Consente di definire la configurazione di Rilevamento movimento, Antimanomissione, Ingresso/uscita allarme ed Eccezioni. Consultare "Allarmi di motion detection" a pagina 34, "Allarmi antimanomissione" a pagina 40 e "Ingressi e uscite allarme" a pagina 43.
7.	Evento intelligente	Consente di definire la configurazione di Rilevamento sfocatura, Rilevamento cambio di scena, Rilevamento viso, Attraversamento linee, Rilevamento intrusione, Rilevamento entrata regione, Rilevamento uscita regione, Rilevamento bagagli incustoditi e Rilevamento rimozione oggetti.
8.	Archiviazione	Consente di definire programmazione registrazione, gestione archiviazioni e configurazione NAS.
9.	Statistiche	Consente di definire i parametri di conteggio persone/oggetti.

#### Tabella 2: Panoramica del pannello Configurazione

## **Configurazione locale**

Utilizzare il menu Locale per gestire il tipo di protocollo, le prestazioni della visualizzazione live e i percorsi di archiviazione sul computer.

pannello Configurazione, fare clic su **Configurazione locale** per visualizzare la finestra di configurazione locale. Vedere la Figura 3 qui sotto per le descrizioni dei diversi parametri di menu.

#### <sup>B</sup>truVision IP Camera 2 Live View Playback Log 🗔 Local Configuration Live View Parameters 🎤 Configuration 1 Protocol о тср ODP MULTICAST HTTP 2 Live View Performance Shortest Delay Auto 3 Rules Second Enable Oisable Video/Audio (4) Image Format o jpeg BMP Image Security Record File Settings Basic Event 5 Record File Size 256M ⊙ 512M 💮 1G Smart Event 3 Save Record Files To C:\Users\TruVision\IP UTC Web\RecordFiles Storage Save Downloaded Files To C:\Users\TruVision\IP UTC Web\DownloadFiles Snapshot and Clip Settings 8 Save Snapshots In Live View To C:\Users\TruVision\IP UTC Web\CaptureFiles 9 Save Snapshots When Playback . C:\Users\TruVision\IP UTC Web\PlaybackPics 10 Save Clips To C:\Users\TruVision\IP UTC Web\PlaybackFiles

Parametri		Descrizione					
Para	Parametri Vista Live						
1.	Protoc.	Specifica il protocollo di rete usato. Le opzioni includono: TCP, UDP, MULTICAST e HTTP.					
2.	Prestazioni Vista Live	Specifica la velocità di trasmissione. Le opzioni includono: Ritardo minimo o Automatico.					
3.	Regole	Consente di abilitare o disabilitare la visualizzazione di metadati intelligenti in modalità Visualizzazione live nel browser. Consente di specificare se visualizzare o meno gli indicatori colorati per gli eventi come rilevamento movimento, rilevamento viso e rilevamento intrusione durante la visualizzazione del video in tempo reale nel browser. Ad esempio, quando l'opzione Regole è abilitata, la funzione Rilevamento viso è abilitata e viene rilevato un viso, quest'ultimo viene contrassegnato con un rettangolo verde in Visualizzazione live.					
4.	Formato immagine	Selezionare il formato immagine per un'istantanea: JPEG o BMP.					
Imp	ostazioni file di registrazion	e					
5.	Dimensione file di registrazione	Consente di specificare la dimensione massima del file per i file video scaricati e registrati. Le opzioni includono: 256 MB, 512 MB e 1 GB.					
6.	Salva file registrazione in	Specifica la directory per i file registrati.					
7.	Salva file scaricati in	Specifica la directory per i file scaricati.					

#### Figura 3: esempio di finestra Configurazione locale

Parametri		Descrizione			
Imp	Impostazioni di istantanee e filmati				
8.	Salva istantanee in Vista Live in	Consente di specificare la directory per il salvataggio delle istantanee in modalità vista live.			
9.	Salva istantanee in Riproduzione in	Consente di specificare la directory per il salvataggio delle istantanee in modalità di riproduzione.			
10.	Salva filmati in	Consente di specificare la directory per il salvataggio dei filmati video in modalità di riproduzione.			

## Ora di sistema

NTP (Network Time Protocol) è un protocollo per sincronizzare gli orologi dei dispositivi di rete, come telecamere IP e computer. Collegando i dispositivi di rete a un server del tempo NTP dedicato se ne garantisce la sincronizzazione.

#### Definizione di data e ora del sistema:

 Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Sistema > Impostazioni ora.

<sup>8</sup> truVision IP	eruVision IP Camera era era era era era era era era era					
Live View	Playback	Log	Configuration	🚨 admin   🍛 Logout		
Live View Local Configuration Local Configuration Configuration System Network Video/Audio Image Security Basic Event Smart Event Storage Counting	Playback Device Informa Time Zone Time Zone Time Sync Ti	Log tion Time Settings Maintens (GMT+08:00) tress time.windows 123 1440 Test Time Sync. e 2016-05-26T1 2016-05-26T1	Configuration ance RS485 Beijing, Urumqi, Singapore com nin. 1:20:13 1:20:02	with computer time		
	■ Enable Start Time End Time DST Bias	DST Mar ✓ L Oct ✓ L 60min	ast y Sun y 02 ast y Sun y 02	✓ o'clock ✓ o'clock ✓		

- 2. Nel menu a discesa **Fuso orario**, selezionare il fuso orario corrispondente al luogo di utilizzo della telecamera.
- 3. In Sinc. oraria, selezionare una delle opzioni per impostare ora e data:

**Sincronizza con un server NTP**: selezionare la casella di attivazione **NTP** e immettere l'indirizzo del server NTP. È possibile impostare un intervallo di tempo compreso tra 1 e 10080 minuti.

- Oppure -

Imposta manualmente: abilitare la funzione Sinc. oraria manuale, quindi fare clic

su — per impostare l'ora del sistema dal calendario a comparsa.

**Nota:** è inoltre possibile selezionare la casella di controllo **Sincronizza con ora computer** per sincronizzare l'ora della telecamera con l'ora del computer.

- 4. Selezionare Abilita DST per abilitare la funzione DST (ora legale) e impostare la data del relativo periodo.
- 5. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

## Impostazioni LED IR per la custodia TVC-OH3-HT

È possibile controllare l'illuminazione IR della custodia TVC-OH3-HT selezionando la luminosità e quando si accende e si spegne.

Quando questa funzione è abilitata, RS-485 viene automaticamente impostato dalla fotocamera. Viene visualizzata una finestra di conferma per confermare che l'illuminazione IR della custodia è stata abilitata e la fotocamera si riavvia automaticamente.

#### Per definire i LED IR della custodia TVC-OH3-HT:

 Nella barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione > Sistema > Alloggiamento.

truVision IP Camera					
Live View	Playback	Log	Co	nfiguration	🔔 admin 🔤 Logout
Local Configuration     Local Configuration     Local Configuration     Local Configuration     Security     Security     Basic Event     Srnart Event     Storage     Counting	Device Information	Time Settings munication with the EDs htness ghtness ore switchi	Maintenance Hist a housing	10 10 Auto	Save

2. Selezionare Abilita comunicazione con la custodia.

- 3. Seleziona la casella di controllo **Abilita LED IR** e configurare i parametri di illuminazione IR.
  - a. Regolare la luminosità dei fasci di luce bassi e alti, come richiesto.
  - b. Sotto LED IR acceso:

Selezionare **Auto** per controllare i LED IR di fotoresistenza e regolare il tempo di filtraggio per selezionare il ritardo per accendere/spegnere i LED IR quando il livello della luce cambia. L'intervallo è compreso tra 0 e 120 secondi.

- oppure -

Selezionare **Sincronizzazione** per impostare i tempi di inizio e di fine di accensione dei LED IR.

4. Cliccare su Salva per salvare le modifiche.

## Impostazioni di rete

Per accedere alla telecamera tramite una rete, è necessario definire alcune impostazioni di rete. Utilizzare il menu "Rete" per definire le impostazioni di rete. Vedere Figura 4 qui sotto per ulteriori informazioni.

truVision IP Ca	amera					
Live View	Playback	Log				💄 admin 🦙 Log
<ul> <li>Local Configuration</li> <li>Local Configuration</li> <li>Configuration</li> </ul>	TCP/IP Port     NIC Settings     NIC Type	3 4 E DDNS PPPoE SN Auto	6 7 MP 802.1X QoS	89 FTP UPnP	Email NAT HTTP	25
System     Network     Video/Audio     Image     Security	IPv4 Address IPv4 Address IPv4 Subnet IPv4 Default	Mask 255.255. Gateway 10.18.5.	244 255.0 254	Te	st	
Basic Event     Smart Event     Storage     Counting	IPv6 Mode IPv6 Address IPv6 Subnet IPv6 Default	Prefix Length 0 Gateway	overtisement		oute Aavertisement	
	Mac Address MTU Multicast Add	c4:2f:90: 1500 Iress ulticast Discovery	68:a9:09			
	DNS Server Preferred DN Alternate DN	S Server 8.8.8.8 S Server				
						Save

Figura 4: Finestra Rete (viene mostrata la scheda TCP/IP)

Schede del menu		Descrizione			
1.	TCP/IP	<b>Tipo NIC:</b> immettere il tipo di NIC. L'impostazione predefinita è Automatico. Altre opzioni includono: 10M semi-dup, 10M full-dup, 100M semi-dup e 100M full-dup.			
		<b>DHCP:</b> abilitare per ottenere automaticamente un indirizzo IP e altre impostazioni di rete da questo server.			
Indirizzo IPv4: immettere l'indirizzo IPv4 della telecamera.		Indirizzo IPv4: immettere l'indirizzo IPv4 della telecamera.			
Subnet mask IPv4: immettere la subnet mask IPv4.					
	Gateway predef. IPv4: immettere l'indirizzo IP del gateway IPv4.				

Schede del menu		Descrizione			
		Modalità IPv6: immettere la modalità IPv6: Manuale, DHCP o Annuncio router.			
		Indirizzo IPV6: immettere l'indirizzo IPv6 della telecamera.			
		Lungh. prefisso subnet IPv6: immettere la lunghezza del prefisso IPv6.			
		Gateway predef. IPv6: immettere l'indirizzo IP del gateway IPv6.			
		Indirizzo MAC: immettere l'indirizzo MAC dei dispositivi.			
		<b>MTU:</b> immettere l'intervallo di valori validi di MTU. L'impostazione predefinita è 1500.			
		<b>Indirizzo multicast:</b> immettere un indirizzo IP di classe D compreso tra 224.0.0.0 e 239.255.255.255. Specificare questa opzione solo se si utilizza la funzione multicast. Alcuni router non consentono l'uso della funzione multicast in caso di tempesta di rete.			
		<b>Abilita rilevamento multicast</b> : consente di abilitare il rilevamento automatico della telecamera di rete in linea attraverso il protocollo multicast privato nella LAN.			
		Server DNS: consente di impostare il server DNS per la rete.			
		Per informazioni sulla configurazione, consultare la pagina 16.			
2.	Porta	<b>Porta HTTP:</b> La porta HTTP viene utilizzata per l'accesso al browser Internet remoto. Immettere la porta utilizzata per il browser Internet Explorer (IE). Il valore predefinito è 80.			
		<b>Porta RTSP:</b> RTSP (Real Time Streaming Protocol) è un protocollo di controllo di rete progettato per l'uso in sistemi di intrattenimento e comunicazione per il controllo di server multimediali di streaming. Immettere il valore della porta NIC. Il numero di porta predefinito è 554.			
		<b>Porta HTTPS:</b> il protocollo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) consente di visualizzare video in modo protetto durante l'uso di un browser. Immettere il valore della porta HTTPS. Il numero di porta predefinito è 443.			
		<b>Porta server:</b> viene utilizzata per l'accesso a software client remoti. Immettere il valore della porta server. Il numero di porta predefinito è 8000.			
		IP server allarme: consente di specificare l'indirizzo IP dell'host di allarme.			
		Porta server allarme: consente di specificare la porta dell'host di allarme.			
		Per informazioni sulla configurazione, consultare la pagina 16.			
3.	DDNS	DDNS è un servizio che consente di mappare nomi di domini Internet a indirizzi IP. È progettato per supportare indirizzi IP dinamici, ad esempio quelli assegnati da un server DHCP.			
		Specificare server IP, DynDNS ed ezDDNS.			
		<b>DynDNS</b> (DNS dinamico): consente di creare manualmente il proprio nome host. Per prima cosa è necessario creare un account utente utilizzando il sito Web di hosting, DynDNS.org.			
		<b>ezDDNS</b> : consente di attivare la funzione di rilevamento automatico del DDNS per configurare un indirizzo IP dinamico. Il server è configurato per assegnare un nome host disponibile al proprio registratore.			
		Server IP: immettere l'indirizzo del server IP.			
		Per informazioni sulla configurazione, consultare la pagina 17.			
4.	PPPoE	Recupera un indirizzo IP dinamico. Per informazioni sulla configurazione, consultare la pagina 17.			
5.	SNMP	SNMP è un protocollo per la gestione dei dispositivi su reti IP. Abilitare il protocollo SNMP per ottenere lo stato della telecamera e informazioni relative ai parametri. Per informazioni sulla configurazione, consultare la pagina 17.			

Sch	ede del menu	Descrizione
6.	802.1.X	Quando la funzione è abilitata, i dati della telecamera vengono protetti ed è necessaria l'autenticazione utente per connettere la telecamera alla rete. Per informazioni sulla configurazione, consultare la pagina 18.
7.	QoS	le impostazioni QoS (Quality of Service, qualità del servizio) possono aiutare a risolvere il ritardo e la congestione di rete configurando la priorità di invio dei dati.
		Abilitare l'opzione per risolvere il ritardo e la congestione di rete configurando la priorità dell'invio dei dati.
		Per informazioni sulla configurazione, consultare la pagina 18.
8.	FTP	Immettere l'indirizzo FTP e la cartella in cui è possibile caricare le istantanee della telecamera. Per informazioni sulla configurazione, consultare la pagina 19.
9.	UPnP	Il protocollo UPnP (Universal Plug and Play) consente ai dispositivi di connettersi facilmente e semplifica l'implementazione di reti in ambienti domestici e aziendali. Abilitando questa funzione, non è necessario configurare la mappatura di ciascuna porta e la telecamera si connette alla rete WAN (Wide Area Network) tramite il router.
		Abilitare e impostare il nome descrittivo rilevato.
		Per informazioni sulla configurazione, consultare la pagina 19.
10.	E-mail	Immettere l'indirizzo e-mail a cui vengono inviati i messaggi in caso di allarme. Per informazioni sulla configurazione, consultare la pagina 20.
11.	NAT	Il processo NAT (Network Address Translation) è utilizzato per la connessione di rete. Selezionare la modalità di mapping delle porte: automatica o manuale. Per informazioni sulla configurazione, consultare la pagina 21.
12.	HTTPS	Specifica l'autenticazione del sito Web e del server Web associato che protegge attacchi di tipo man-in-the-middle.

#### Definizione dei parametri TCP/IP:

- 1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Rete > TCP/IP.
- 2. Configurare Impostazioni NIC, inclusi Tipo NIC, le impostazioni IPv4, IPv6, MTU e Indirizzo multicast.
- 3. Se è disponibile un server DHCP, selezionare DHCP.
- 4. Se alcune applicazioni richiedono le impostazioni del server DNS (ad es. invio email), configurare Server DNS desiderato o Server DNS alternativo.
- 5. Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche.

#### Definizione dei parametri delle porte:

- In Configurazione > Rete, fare clic sulla scheda Porta per aprire la relativa finestra.
- 2. Impostare le porte HTTP, RTSP, HTTPS e server della telecamera.

**Porta HTTP**: il numero di porta predefinito è 80 ed è possibile modificarlo con qualsiasi numero di porta non occupato.

**Porta RTSP**: Il numero di porta predefinito è 554. È possibile modificarlo con qualsiasi numero di porta nell'intervallo da 1 a 65535.

**Porta HTTPS**: Il numero di porta predefinito è 443. È possibile modificarlo con qualsiasi numero di porta non occupato.

**Porta server**: il numero di porta server predefinito è 8000. È possibile modificarlo con qualsiasi numero di porta nell'intervallo da 2000 a 65535.

- 3. Se si desidera caricare le informazioni sull'allarme nell'host di allarme remoto, immettere l'indirizzo IP e la porta. Selezionare anche l'opzione **Notifica destinatario allarme** nel collegamento normale di ogni pagina di evento.
- 4. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

#### Definizione dei parametri DDNS:

- 1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Rete > DDNS.
- 2. Selezionare Abilita DDNS per abilitare la funzione.
- 3. Selezionare Tipo DDNS. Selezionare una delle seguenti opzioni:
  - DynDNS: immettere l'indirizzo del server DDNS, ovvero members.ddns.org, utilizzato per inviare al server DDNS una notifica sulle modifiche apportate all'indirizzo IP, il nome host della telecamera, il numero di porta (443 (HTTPS)) e il nome utente e la password utilizzati per accedere all'account DynDNS. Il nome di dominio visualizzato in "Nome host" è quello creato sul sito Web di DynDNS.
  - **ezDDNS**: immettere il nome host desiderato in "Nome host". Il nome host predefinito è il numero di serie UTC. Il nuovo nome host viene registrato quando si fa clic su Salva.

**Nota:** l'indirizzo del server predefinito è www.tvr-ddns.net e non può essere modificato.

4. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

#### Definizione dei parametri PPPoE:

- 1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Rete > PPPoE.
- 2. Selezionare Abilita PPPoE per abilitare la funzione.
- 3. Completare i campi Nome utente, Password e Conferma password per l'accesso PPPoE.
- 4. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

#### Definizione dei parametri SNMP:

- 1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Rete > SNMP.
- 2. Selezionare la versione di SNMP corrispondente: v1, v2c o v3.
- 3. Configurare le impostazioni SNMP. La configurazione del software SNMP deve corrispondere alle impostazioni qui indicate.
- 4. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

**Nota**: prima di effettuare la configurazione SNMP, testare il software di monitoraggio SNMP e tentare di ricevere le informazioni della telecamera tramite la porta SNMP. Impostando l'Indirizzo trap, la telecamera è in grado di inviare messaggi di evento allarme e di eccezione al software di monitoraggio SNMP. La versione SNMP selezionata deve corrispondere alla versione supportata dal software SNMP.

#### Definizione dei parametri 802.1x:

- Nella barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione > Rete > 802.1X.
   2.
- 2. Selezionare Abilita IEEE 802.1X per abilitare la funzione.
- 3. Selezionare il protocollo **EAP-PEAP** o **EAP-TLS** e configurare tutti i parametri per il protocollo selezionato (vedere la tabella seguente).

Protocollo	EAP-PEAP
Nome utente	Questo è un nome utente valido per il server 802.1x.
Password	Si tratta di una password valida per il nome utente specificato nel campo precedente.
Versione PEAP	Versione 1 o 2; condiziona il formato dello scambio con il server RADIUS.
Etichetta PEAP	Queste informazioni saranno disponibili dall'amministratore di rete, poiché saranno diverse per ogni rete.
Autenticazione interna	MS-CHAPv2 - Versione 2 di Microsoft Challenge-Handshake Authentication Protocol, definita in RFC 2759.
	<ul> <li>GTC - Token Card generica, utilizzata quando un dispositivo automatico genera dati ASCII da immettere per l'autenticazione.</li> <li>EAP - Extensible Authentication Protocol, definito in RFC 3748 e RFC</li> </ul>
	5247.
Identità anonima	Utilizzato in modo che l'autenticatore possa scegliere il server di autenticazione corretto, con l'identità effettiva inviata in un secondo scambio (es: <u>anonymous@test.com</u> ).
Versione EAPOL	Indicare la versione (1 o 2) in uso; influisce sul formato dello scambio con il server RADIUS.
Certificato CA	Dovrebbe essere ottenuto dall'amministratore di rete perché le norme di rete possono variare.
Protocollo	EAP-TLS
Identifica	Ottenere queste informazioni dall'amministratore di rete, se presente.
Password chiave privata	Dovrebbe essere richiesta all'amministratore di rete.
Versione EAPOL	Indicare la versione (1 o 2) in uso; cambia il formato dello scambio.
Certificato CA	Dovrebbe essere ottenuto dall'amministratore di rete perché le norme di rete possono variare.

4. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

**Nota**: lo switch o router a cui è connessa la telecamera deve supportare lo standard IEEE 802.1X ed è necessario configurare un server. Applicare e registrare un nome utente e una password per 802.1X sul server.

#### Definizione dei parametri QoS:

- 1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Rete > QoS.
- Configurare le impostazioni QoS, inclusi DSCP video/audio, DSCP evento/allarme e DSCP gestione. L'intervallo di valori valido per DSCP è compreso tra 0 e 63. Maggiore è il valore DSCP, più elevata è la priorità.
- 3. Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche.

#### Definizione dei parametri FTP:

- 1. Per poter utilizzare la funzionalità FTP è necessario disporre di un server FTP configurato e disponibile in rete.
- 2. Configurare le impostazioni FTP, inclusi indirizzo server, porta, nome utente, password, directory e tipo di caricamento.

**Anonimo:** selezionare questa casella di controllo per abilitare l'accesso anonimo al server FTP.

**Cartella:** nel campo Struttura directory, è possibile selezionare la directory radice, la directory principale e la sottodirectory. Se si seleziona la directory principale, è possibile utilizzare il nome dispositivo, il numero dispositivo o l'indirizzo IP del dispositivo come nome della directory; se si seleziona la sottodirectory, è possibile utilizzare il nome telecamera o il numero telecamera come nome della directory.

**Tipo di caricamento:** consente di abilitare il caricamento delle istantanee sul server FTP.

3. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

#### Definizione dei parametri UPnP:

- 1. Fare clic su Configurazione > Rete > UPnP.
- 2. Selezionare la casella di controllo per abilitare la funzione UPnP. È possibile modificare il nome del dispositivo quando viene identificato online.
- 3. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

#### Per configurare i parametri e-mail:

1. In **Configurazione** > **Rete**, fare clic sulla scheda **E-mail** per aprire la relativa finestra.

<sup>E</sup> truVision IP Came	ra				?
Live View P	Playback	Log	Configuration		💄 admin   🍑 Logout
Local Configuration Local Configuration Local Configuration  Configuration System  Network Video/Audio Image Security Basic Event Smart Event Smart Event	TCP/IP Port DD	NS PPPoE SNMP	802.1X QoS FTP UPnP	email NAT HTTPS	
Storage     Counting	User Name Password Confirm Receiver				
	Receiver1 Receiver1's Addr Receiver2 Receiver2's Addr Receiver3 Receiver3's Addr	ess			
					est Save

2. Configurare le seguenti impostazioni:

Mittente il nome del mittente dell'e-mail.

Indirizzo mittente: l'indirizzo e-mail del mittente.

Server SMTP: il server SMTP, l'indirizzo IP o il nome host.

Porta SMTP: la porta SMTP. L'impostazione predefinita è 25.

**Abilita SSL**: selezionare la casella di controllo per abilitare SSL se richiesto dal server SMTP.

**Istantanea allegata**: selezionare la casella di controllo **Istantanea allegata** se si desidera inviare e-mail con immagini di allarmi allegate.

Intervallo: il tempo tra due invii di immagini allegate.

**Autenticazione**: se il server e-mail richiede autenticazione, selezionare questa casella di controllo per accedere a questo server tramite autenticazione. Immettere il nome utente e la password per l'accesso.

**Nome utente**: il nome utente per l'accesso al server in cui vengono caricate le immagini.

Password: immettere la password.

Conferma: Confermare la password.

Ricevitore1: il nome del primo utente a cui inviare la notifica.

Indirizzo di Ricevitore1: l'indirizzo e-mail del primo utente a cui inviare la notifica.

Ricevitore2: il nome del secondo utente a cui inviare la notifica.

Indirizzo di Ricevitore2: l'indirizzo e-mail del secondo utente a cui inviare la notifica.

Ricevitore3: il nome del terzo utente a cui inviare la notifica.

Indirizzo di Ricevitore3: l'indirizzo e-mail del terzo utente a cui inviare la notifica.

- 3. Fare clic su Testa per verificare i parametri e-mail.
- 4. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

#### Impostazione dei parametri NAT:

- 1. Fare clic su Configurazione > Rete > NAT.
- 2. Selezionare la casella di controllo per abilitare la funzione NAT.
- 3. Impostare la **Modalità mappatura porte** su Automatica o Manuale. Se si sceglie la modalità manuale, è possibile configurare una porta esterna di propria scelta.
- 4. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

#### Per configurare i parametri HTTPS:

1. nella cartella Rete, fare clic sulla scheda HTTPS per aprire la relativa finestra.

truVision IP Cam	nera				
Live View	Playback	Log	Configuration		🚨 admin 🛛 🛶 Logout
Local Configuration     Local Configuration     Local Configuration     System     System     Network     Video/Audio     Image     Security     Basic Event     Smart Event     Storage     Counting	TCP/IP Port I     Enable HT     Create     Create     Create     Create     Create     Created Requ     Created Requ     Created Requ     Installed Cert     Installed Cert     Property	DDNS PPPoE SNMP TPS Create Self-signed Certific Create Certificate Request Certificate t Certificate t t Certificate t t Certificate t t t t t t t t t t t t t t t t t t	802.1X         QoS         FTP         UPnP           ate	Email NAT HTTPS Browse Browse Delete ofteware, fteware, 42:14	Upload
	L				Save

2. Per creare un certificato autofirmato:

fare clic sul pulsante **Crea** accanto a "Crea certificato autofirmato". Immettere il Paese, il nome host/IP, la validità e le altre informazioni richieste.

Country	* exam	ple:CN
Hostname/IP	×	
Validity	day *	range :1-5000
Password		
State or province		
Locality		
Organization		
Organizational Unit		
Email		
	OK	Cancel

Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni.

- Oppure -

#### Per creare una richiesta di certificato:

fare clic sul pulsante **Crea** accanto a "Crea richiesta di certificato". Immettere il Paese, il nome host/l'IP e le altre informazioni richieste.

Country		* example:CN
Hostname/IP		*
Password		l
State or province		l
Locality		l
Organization		l
Organizational Unit		l
Email		ļ
	(	OK Cancel

3. Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni. Scaricare la richiesta di certificato e inviarla all'autorità di certificazione attendibile per la firma, ad esempio Symantec o RSA. Dopo aver ricevuto il certificato valido firmato, caricarlo sul dispositivo.

## Parametri di registrazione

È possibile regolare i parametri di registrazione video e audio per ottenere la qualità dell'immagine e la dimensione di file adeguate alle necessità. Nella Figura 5 di seguito vengono elencate le opzioni di registrazione video e audio configurabili per la telecamera.

#### Figura 5: Menu impostazioni Video/audio (viene mostrata la scheda Video)

truVision IP Ca	ame	ra					•
Live View	P	laybad	:k		Log		🔔 admin 🖙 Logo
		1	2	3	4	5	
G Local Configuration			Audio	ROI	Display Info. on Stream	Target Cropping	
Local Configuration		Str	eam Type		Main Stream(No	rmal) 🗸	
🗲 Configuration		Vid	leo Type		Video&Audio	~	
System		Resolution		1280*720P	×		
Network		Bit	Rate Tvn	<u>.</u>	Variable	×	
O Video/Audio		Vid			Highest	~	
Image		-		,	an	• •	
Security		Fra	ime Rate		30	✓ tps	
Basic Event		Ma	x. Bit Rate	e	4096	Kbps	8
Smart Event		Vid	leo Encod	ing	H.264	~	
Storage		Pro	ofile		Main Profile	~	
Counting		I Fi	rame Inter	val	25		
		SV	C		OFF	~	
		Sm	oothing			50	[ Clear<->Smooth ]
							Save

Scł	neda	Descrizioni parametri
1.	Video	<b>Tipo stream</b> : Specifica il metodo di streaming usato. Le opzioni includono: Flusso principale (normale), Flusso secondario e Terzo flusso.
		<b>Tipo video</b> : Consente di specificare il tipo di video da registrare.
		Selezionare Stream video per registrare solo stream video. Selezionare Video e audio per registrare flussi video e audio.
		<b>Nota</b> : l'opzione Video&Audio è disponibile solo per i modelli di telecamera che supportano la funzione audio.
		<b>Risoluzione</b> : Consente di specificare la risoluzione di registrazione. Una risoluzione immagine maggiore fornisce una qualità immagine superiore ma richiede anche una maggiore velocità in bit. Le opzioni di risoluzione indicate dipendono dal tipo di telecamera e dal tipo di flusso in uso (principale o secondario).
		Nota: le risoluzioni possono variare in base al modello di telecamera.
		<b>Tipo di velocità in bit</b> : Consente di specificare se utilizzare la velocità in bit variabile o fissa. La velocità variabile produce risultati di qualità superiore adatti a download e streaming video. L'impostazione predefinita è Costante.
		<b>Qualità video</b> : Consente di specificare il livello di qualità dell'immagine. Può essere impostata quando è selezionata la velocità in bit variabile. Le opzioni includono: Minima, Inferiore, Media, Superiore e Massima.
		Frequenza fotogrammi: Consente di specificare la frequenza di fotogrammi per la risoluzione selezionata.
		La frequenza di fotogrammi corrisponde al numero di fotogrammi video visualizzati o inviati al secondo.
		<b>Nota:</b> la velocità dei fotogrammi massima dipende dal modello di telecamera e dalla risoluzione selezionata. Verificare le specifiche della telecamera nell'apposita scheda tecnica.

Sch	eda	Descrizioni parametri
		Velocità max. in bit: Consente di specificare la velocità in bit massima consentita. Per mantenere la qualità dell'immagine per una risoluzione immagine elevata, è necessario selezionare anche una velocità in bit elevata.
		Codifica video: Consente di specificare la codifica video utilizzata
		<b>Profilo</b> : Le diverse opzioni di profili indicano diversi strumenti e tecnologie di compressione utilizzati. Le opzioni includono: Profilo elevato, Profilo principale e Profilo base
		<b>Intervallo IFrame</b> : è un metodo di compressione video. Si consiglia vivamente di non modificare il valore predefinito 50.
		<b>SVC</b> : Selezionare OFF/ON per disabilitare/abilitare questa funzione. Selezionando Auto il dispositivo estrae automaticamente I fotogrammi dal video originale quando la larghezza di banda di rete non è sufficiente.
		Fluidità: Consente di regolare la fluidità del flusso. Questa impostazione consente di bilanciare il movimento fluido e la nitidezza della risoluzione
2.	Audio (Telecamera box IP solo)	<b>Codifica audio</b> : le impostazioni G.722.1, G.711ulaw, G.711alaw, MP2L2, G.726 e PCM sono opzionali.
		Ingresso audio: Selezionare "LineIn" o "MicIn".
		Volume in ingresso: consente di specificare il volume da 0 a 100.
		<b>Filtro del rumore ambientale</b> : Impostare questa funzione su OFF oppure ON. Abilitare la funzione per filtrare il rumore di fondo dell'ambiente.
3.	ROI	Abilitare questa funzione per assegnare più risorse di codifica alla regione di interesse (ROI, Region Of Interest) al fine di aumentare la qualità di quest'ultima mettendo meno a fuoco le informazioni di sfondo quando la prestazione della rete non è ottimale.
4.	Visualizza informazioni sul flusso	Se la modalità Dual-VCA è abilitata, la telecamera invia i risultati dell'analisi video (dati multimediali) a un NVR o ad altre piattaforme per generare un allarme VCA.
5.	Ritaglio destinazione	È possibile specificare un'area di destinazione nel video live che sarà successivamente visualizzata tramite il terzo flusso in una determinata risoluzione, fornendo maggiori dettagli sull'area di destinazione, se necessario.

#### Per configurare le impostazioni ROI:

 Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Video/Audio > ROI.

<sup>8</sup> truVision IP	Camera			0
Live View	Playback	Log		📃 admin 🧼 Logout
Local Configuration     Local Configuration     Local Configuration     System     Network     VideoLAudo     Image     Security     Basic Event     Siorage     Counting	A Video ROI D ion A Video ROI D A D A A A A A A A A A A A A A A A A A	isplay Info. on Stream Targe	t Cropping t Cropping crmai)	

- 2. Selezionare il canale desiderato nell'elenco a discesa.
- 3. Trascinare la regione di interesse sull'immagine. È possibile disegnare un massimo di quattro regioni.
- 4. Selezionare il tipo di flusso per impostare la codifica della ROI.
- 5. Abilitare Regione dinamica per il rilevamento dei volti.
- 6. Abilitare **Regione dinamica** per il tracking dei visi. La ROI cambierà a seconda del luogo in cui vengono rilevati i visi nelle scene.

Livello ROI: selezionare il livello di miglioramento della qualità dell'immagine.

7. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

#### Dual-VCA (analisi contenuto video)

Se la modalità Dual-VCA è abilitata, la telecamera invia i risultati dell'analisi video (dati multimediali) a un NVR o ad altre piattaforme per generare un allarme VCA.

Ad esempio, con un NVR Interlogix (consultare il sito Web Interlogix per i modelli di NVR più recenti in grado di supportare questa funzione), è possibile tracciare una linea virtuale nella finestra di riproduzione dell'NVR e cercare gli oggetti o le persone che attraversano la linea virtuale.

**Nota**: la modalità Dual-VCA è supportata soltanto dal rilevamento intrusione e attraversamento linea.

#### Per definire i parametri Dual-VCA:

- 1. nel pannello Video/Audio, fare clic sulla scheda Visualizza informazioni sul flusso per aprire la relativa finestra.
- 2. Selezionare la casella di controllo per abilitare Dual-VCA.
- 3. Per salvare le modifiche fare clic su Salva.

#### **Ritaglio destinazione**

È possibile specificare un'area di destinazione nel video live che sarà successivamente visualizzata tramite il terzo flusso in una determinata risoluzione, fornendo maggiori dettagli sull'area di destinazione, se necessario.

Nota: la funzione Ritaglio destinazione varia in base al modello di telecamera.

#### Per definire Ritaglio destinazione:

1. accedere all'interfaccia delle impostazioni Ritaglio destinazione.

2. Selezionare la casella di controllo **Abilita ritaglio destinazione** per abilitare tale funzione.

3. Impostare Terzo flusso come tipo di flusso

4. Selezionare la risoluzione di ritaglio per il display dell'area di destinazione. Viene visualizzato un rettangolo rosso sul video live per contrassegnare l'area di destinazione ed è possibile fare clic e trascinare il rettangolo per scegliere l'area di destinazione in base alle proprie esigenze.

5. Per salvare le impostazioni fare clic su Salva.

## Immagine video

Per ottenere la migliore qualità di immagine, potrebbe essere necessario regolare l'immagine della telecamera a seconda del modello di quest'ultima o dello sfondo del luogo. È possibile regolare luminosità, contrasto, saturazione, tonalità e nitidezza dell'immagine video. Vedere Figura 6 in basso.

Usare questo menu anche per regolare i parametri di comportamento della telecamera, quali ad esempio tempo di esposizione, modalità diaframma, standard video, modalità giorno/notte, capovolgimento immagine, WDR, riduzione del segnale digitale, bilanciamento del bianco e modalità interno/esterno. Vedere Figura 6 qui sotto per ulteriori informazioni.

#### Figura 6: menu Impostazioni immagine telecamera – scheda Impostazioni di visualizzazione

Live View	Playback	Log		admir	Logou
Local Configuration     Local Configuration	<ul> <li>Display Settings</li> </ul>	OSD Settings Text Overlay	Privacy Mask Picture Overlay		
	-		Switch Day and     Switch Day and     2 ^ Image Adjus	tment	•
Network	- Alter	AND DESCRIPTION OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER	Brightness		50
Video/Audio		Real Proversite	Contrast		50
		Contract of the	Saturation		50
<ul> <li>Security</li> </ul>			Sharpness		50
Basic Event				tinge	
Smart Event			Con Exposure se	ungs	
<ul> <li>Storage</li> </ul>		-	4 Y Focus Settin	gs	
Counting		T. CON	5 V Day/Night Sv	vitch	
			6 Y Backlight Se	ttings	
			7 ~ White Balanc	:e	
			8 v Image Enhar	icement	
			9 × Video Adjust	ment	
			10 v Other		
			Default		

ķ

#### 1. Impostazioni di commutazione giorno/notte

	Commutazione automatica	La telecamera effettua la commutazione automatica tra la modalità giorno e notte. Tutte le impostazioni dell'immagine restano uguali per entrambe le modalità.					
	Commutazione programmata	La telecamera alterna le modalità giorno e notte in base alla pianificazione configurata (vedere la figura di seguito). Le ore di inizio e di fine visualizzate si riferiscono alla modalità giorno. L'altro periodo di tempo è per la modalità notte.					
		Sono disponibili tre schede per la configurazione delle impostazioni giorno/notte:					
		<i>Comune</i> : le impostazioni sono identiche per le modalità giorno e notte per Regolazione immagine, Esposizione, Commutazione giorno/notte, Regolazione video e Altro.					
		<i>Giorno</i> : consente di configurare le impostazioni Controluce, Bilanciamento del bianco e Miglioramento dell'immagine solo per la modalità giorno.					
		<i>Notte</i> : consente di configurare le impostazioni Controluce, Bilanciamento del bianco e Miglioramento dell'immagine solo per la modalità notte.					
2.	Regolazione immagine						
	Luminosità, Contrasto Saturazione, Tonalità, Nitidezza	Modifica i diversi elementi della qualità dell'immagine regolando i dispositivi di scorrimento di ciascun parametro.					

Parametro		Descrizione						
3.	Impostazioni di esposizio	one						
	Modalità obiettivo	Sono disponibili due impostazioni, Automatica e Manuale. Il tipo di obiettivo determina l'impostazione usata. L'impostazione predefinita è Automatico.						
	Livello autoiris	Selezionare il livello dell'iris, l'impostazione predefinita è 50.						
	Tempo di esposizione	Il tempo di esposizione controlla l'intervallo di tempo in cui il diaframma resta aperto per consentire alla luce di entrare nella telecamera attraverso l'obiettivo.						
		Selezionare un valore più alto se l'immagine è scura e un valore più basso per oggetti in rapido movimento.						
	Guadagno	Selezionare il valore per regolare la luminosità dell'immagine.						
4.	Impostazioni di messa a l	fuoco						
	Modalità messa a fuoco	Per le telecamere che supportano un obiettivo elettronico, è possibile impostare la modalità messa a fuoco su Automatica, Manuale o Semi- automatica. Se si seleziona Auto, la messa a fuoco viene regolata automaticamente. Se si seleziona Manuale, è possibile controllare l'obiettivo tramite la regolazione di zoom, messa a fuoco, inizializzazione dell'obiettivo e messa a fuoco ausiliaria tramite l'interfaccia di controllo PTZ. Se si seleziona Semi-automatica, quando si regola la messa a fuoco manualmente, la telecamera non effettuerà più la messa a fuoco automaticamente.						
5.	Commutazione giorno/no	tte						
	Commutazione giorno/notte	Definisce se la telecamera è in modalità giorno o notte. Utilizzare l'opzione giorno (colori), ad esempio, se la telecamera è all'interno d i livelli di illuminazione sono sempre buoni.						
		Opzioni:						
		Giorno: la telecamera è sempre in modalità giorno.						
		Notte: la telecamera e sempre in modalita notte.						
		<b>Programmazione</b> : la telecamera alterna le modalità giorno e notte in base al periodo di tempo configurato.						
		Attivata da ingresso allarme: la telecamera alterna le modalità giorno o notte dopo l'attivazione dell'allarme.						
	Sensibilità	Disponibile solo quando si seleziona la modalità di commutazione giorno/notte automatica. Consente di definire la sensibilità del commutatore tra giorno e notte. È possibile impostarlo tra 0 e 7.						
	Ritardo	Disponibile solo quando si seleziona la modalità di commutazione giorno/notte automatica. Il tempo di filtraggio si riferisce all'intervallo di tempo tra la commutazione giorno/notte. È possibile impostarlo tra 5 e 120 secondi.						
	IR intelligenti	Se questa funzione è abilitata, è possibile evitare la sovraesposizione di un'immagine dovuta al bagliore dei LED infrarossi.						
	Luce IR	Selezionare ON/OFF per abilitare o disabilitare gli infrarossi. <b>Abilita</b> : gli illuminatori IR vengono attivati quando la telecamera passa alla modalità notte. <b>Disabilita</b> : gli illuminatori IR vengono attivati quando la telecamera passa						
		passa alla modalità notte.						
		inora. yn murminaton ny sono sempre uisattivati nella moualita yiulliu.						

rametro	Descrizione					
Impostazioni controluce						
Area BLC	Un oggetto messo a fuoco in forte controluce risulta troppo scuro per essere visualizzato in modo nitido. La funzione BLC compensa la luce fondo affinché l'immagine in primo piano sia nitida. È possibile selezionare le opzioni OFF, Su, Giù, Sinistra, Destra e Centro. Quane la funzione WDR è abilitata, non è possibile configurare BLC.					
WDR	Se abilitata, questa funzionalità (Wide Dynamic Range) consente di visualizzare in maniera efficace dettagli di oggetti in ombra o dettagli di oggetti in aree luminose di fotogrammi che presentano un elevato contrasto tra aree chiare e scure. L'impostazione predefinita è Disattiva.					
HLC	La funzione Compensazione alte luci può essere usata in caso di elevati livelli di illuminazione della scena che influiscono sulla qualità dell'immagine.					
Bilanciamento del bianco						
Bilanciamento del bianco	Bilanciamento del bianco (WB) consente di impostare i parametri relativ al colore bianco nella telecamera. In base a tali informazioni, la telecamera continuerà a visualizzare tutti i colori correttamente anche quando la temperatura del colore della scena cambia, ad esempio dalla luce diurna all'illuminazione fluorescente. Selezionare una delle opzioni					
	<b>MWB</b> : consente di regolare manualmente la temperatura del colore in base alle proprie esigenze.					
	<b>AWB1</b> : regolabile in intervallo ridotto compreso tra 2500 e 9500 K, in ambienti in cui l'illuminazione è sempre stabile.					
	<b>WB bloccato:</b> consente di bloccare il WB sulla temperatura di colore per l'ambiente corrente.					
	Lampada incandescente: utilizzare in presenza di lampade incandescenti.					
	Lampada a luce calda: utilizzare in presenza di luce calda per interni.					
	Luce naturale: utilizzare in presenza di luce naturale.					
	Lampada fluorescente: utilizzare in presenza di lampade fluorescenti installate vicino alla telecamera.					
Miglioramento dell'immag	gine					
Riduzione del rumore digitale	La funzione di riduzione del rumore digitale (DNR) consente di ridurre il rumore, in particolare in condizioni di scarsa luminosità, per migliorare le prestazioni delle immagini.					
	Le opzioni includono: Modalità normale, Modalità esperta o Disattiva. L'impostazione predefinita è Normal.					
Livello riduzione rumore	Disponibile solo quando la funzione DNR è impostata su Modalità normale. Consente di impostare il livello di riduzione del rumore in modalità Normale. A un valore più elevato corrisponde una maggiore riduzione del rumore. L'impostazione predefinita è 50.					
Livello DNR tempo/spazio	Consente di impostare il livello di riduzione del rumore in Modalità esperta. L'impostazione predefinita è 50. <b>Nota</b> : se si imposta un valore maggiore, l'immagine potrebbe non risultare chiara.					
Modalità di disappannamento	È possibile abilitare la funzione di disappannamento quando l'ambiente è nebbioso e ciò rende l'immagine più scura. Tale funzione consente di migliorare i dettagli sottili affinché l'immagine risulti più nitida.					
	rametro  Impostazioni controluce Area BLC  WDR  HLC  Bilanciamento del bianco Bilanciamento del bianco Bilanciamento del loianco Livello riduzione rumore Livello DNR tempo/spazio Modalità di disappannamento					

Parametro		Descrizione						
	EIS	Lo stabilizzatore elettronico di immagine consente di ridurre gli effetti delle vibrazioni della telecamera nell'immagine. È possibile scegliere l'intervallo della scala di grigi tra 0 e 255 oppure tra 16 e 235. L'impostazione predefinita è tra 0 e 255.						
	Scala di grigi							
	Livello riduzione rumore	Consente di impostare il livello di riduzione del rumore. A un valore più elevato corrisponde una maggiore riduzione del rumore. L'impostazione predefinita è 50.						
9.	Regolazione video							
	Specchio	Consente di invertire l'immagine. È possibile selezionare le opzioni Sinistra/Destra, Su/Giù, Centro e OFF. L'impostazione predefinita è OFF.						
	Vista a corridoio	Per invertire le proporzioni 16:9 è possibile abilitare la funzione di rotazione. È meglio utilizzarla durante l'installazione della telecamera in una scena con un angolo di visualizzazione ristretto.						
		Durante l'installazione ruotare la telecamera di 90° o ruotare l'obiettivo a 3 assi di 90° e quindi impostare la modalità di rotazione su Attiva. Si otterrà una visualizzazione normale della scena con proporzioni 9:16 che ignora informazioni inutili quali le pareti. L'impostazione predefinita è OFF.						
	Modalità scena	Selezionare il tipo di scena (interna o esterna) in base all'ambiente corrente.						
	Standard video	È possibile selezionare le opzioni 50 Hz e 60 Hz. Selezionare una delle opzioni in base ai differenti standard video; in genere, 50 Hz per lo standard PAL e 60 Hz per lo standard NTSC.						
	Modalità di acquisizione	Impostare la frequenza fotogrammi desiderata per soddisfare le diverse esigenze di campo di visualizzazione e risoluzione. In un luogo con molto movimento (ad esempio, un deposito di denaro) può essere richiesta una maggiore frequenza fotogrammi.						
10	Altre opzioni							
	Uscita locale	Selezionare Attiva o Disattiva per abilitare o disabilitare l'uscita BNC. L'impostazione predefinita è Attiva.						

**Nota**: fare clic sul pulsante **Impostazione predefinita** per ripristinare tutte le impostazioni di immagine ai valori predefiniti.

## **OSD** (visualizzazione su schermo)

Oltre al nome della telecamera, sullo schermo vengono visualizzate anche la data e l'ora del sistema. È inoltre possibile definire in che modo il testo appare sullo schermo.

#### Posizionamento di data/ora e nome sullo schermo:

 Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Immagine > Impostazioni OSD.

truVision IP (	Came	era							
Live View	F	Playback	Lo	g	Configur	ation			admin 💦 Logout
Local Configuration     Local Configuration     Configuration     System     Network     Video/Audio	n ^	Display Settings	OSD Settings	Text Overlay	Privacy Mask	Picture Ov Displa Displa Displa Camera Time Fi	erlay ay Name ay Date ay Week a Name ormat	IPCamera 08 24-hour	×
Security     Basic Event     Smart Event     Storage     Counting						Date Fi Display OSD Si Font Ci Alignm	ormat Mode ze olor ent	MM-DD-YYYY Not Transparent Auto Black&White Se Custom	S Not Flas V If-adaptive V
									Save

- Selezionare la casella Nome visualizzato per visualizzare il nome della telecamera sullo schermo. È possibile modificare il nome predefinito nella casella di testo Nome telecamera.
- 3. Selezionare la casella Mostra data per visualizzare la data/ora sullo schermo.
- 4. Selezionare la casella **Mostra settimana** per includere il giorno della settimana nelle informazioni visualizzate sullo schermo.
- 5. Nella casella Nome telecamera immettere il nome della telecamera.
- 6. Selezionare i formati di ora e data negli elenchi a discesa Formato ora e Formato data.
- 7. Selezionare una modalità di visualizzazione per la telecamera nella casella di riepilogo **Modalità visualizzazione**. Le modalità di visualizzazione includono:
  - **Trasparente e non lampeggiante.** L'immagine viene visualizzata attraverso il testo.
  - **Trasparente e lampeggiante**. L'immagine viene visualizzata attraverso il testo. Il testo lampeggia.
  - Non trasparente e non lampeggiante. L'immagine viene visualizzata dietro il testo. Questa è l'impostazione predefinita.
  - Non trasparente e lampeggiante. L'immagine viene visualizzata dietro il testo. Il testo lampeggia.
- 8. Selezionare le dimensioni OSD desiderate.
- 9. Selezionare il colore carattere desiderato.
- 10. Selezionare l'allineamento desiderato (Personalizza o Allinea a destra).
- 11. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

**Nota**: Se la modalità di visualizzazione è impostata su trasparente, il testo varia in base allo sfondo. Con alcuni sfondi, il testo potrebbe non risultare chiaro.

## Sovrapposizione testo

È possibile aggiungere fino a quattro righe di testo sullo schermo. Questa opzione è utile, ad esempio, per visualizzare informazioni di contatto di emergenza. Ciascuna riga di testo può essere posizionata ovunque sullo schermo. Vedere la Figura 7 di seguito.





Per aggiungere testo sullo schermo:

- Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Immagine > Sovrapposizione testo.
- 2. Selezionare la casella per la prima riga di testo.
- 3. Immettere il testo nella casella di testo.
- 4. Utilizzare il mouse per fare clic e trascinare il testo rosso nella finestra vista live per regolare la posizione di sovrapposizione del testo.
- 5. Ripetere i passi da 2 a 4 per ogni riga extra di testo, selezionando il numero di stringa successivo.

**Nota**: è possibile rimuovere un testo sovrapposto deselezionando la relativa riga di testo.

6. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

### **Zone privacy**

Le privacy mask (zone privacy) consentono di nascondere alcune aree sensibili (quali ad esempio finestre contigue) per escluderle dalla visualizzazione sul monitor e dalle immagini video registrate. La maschera viene visualizzata come un'area vuota sullo schermo. È possibile creare fino a quattro privacy mask (zone privacy) per telecamera.

**Nota**: la dimensione dell'area della privacy mask (zone privacy) può risultare leggermente differente a seconda dell'uscita locale o del browser Web utilizzati.

#### Figura 8: menu Impostazioni immagine telecamera – finestra Privacy mask

Live View       Playback       Log       Configuration       admin       Logout         Image: System       Display Settings       OSD Settings       Text Overlay       Picture Overlay       Enable Privacy Mask       Picture Overlay         Image: System       Network       Image       Image	truVision IP C	amera			۲
Display Settings       OSD Settings       Text Overlay       Pirivacy Mask       Picture Overlay         Local Configuration       A	Live View	Playback	Log	Configuration	admin Logout
	Local Configuration     Local Configuration     Local Configuration     System     System     Network     Vrideo/Audio     Image     Security     Basic Event     Smart Event     Storage     Counting	Display Settings	OSD Settings Text Overlay	Privacy Mask Picture Overlay Enable Privacy Draw Area Clear All	Mask

#### Aggiunta area di privacy mask:

- Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Immagine > Privacy mask.
- 2. Selezionare Abilita privacy mask.
- 3. Fare clic su Disegna area.
- 4. Fare clic e trascinare il mouse sulla finestra dell'immagine video live per tracciare l'area di mascheratura.

**Nota:** è possibile tracciare fino a 4 aree sulla stessa immagine.

- 5. Fare clic su **Finisci di disegnare** terminare o su **Cancella tutto** per cancellare tutte le aree impostate senza salvarle.
- 6. Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche.

### Sovrapposizione immagine

La funzione di sovrapposizione immagine consente di sovrapporre un'immagine all'immagine. Tale funzione, ad esempio, consente a imprese o utenti di sovrapporre il proprio logo all'immagine. È necessario che l'immagine sovrapposta sia in formato bmp RGB24 e di dimensioni massime 128x128.

#### Figura 9: menu Impostazioni immagine telecamera

truVision IP Camera @									
Live View	F	Playback	Lo	ba	Configur	ration		A a	idmin   🔄 Logout
Local Configuration     Local Configuration		Display Settings	OSD Settings	Text Overlay	Privacy Mask	Picture Ov	erlay		
<ul><li>Configuration</li><li>System</li></ul>		11-20-2013			-			Browse	Upload
Network     Video/Audio				-		Config	ure Overlay Param le Picture Overlay	eters	
Security     Basic Event			The state	D		X Coon Y Coon	dinate 0 dinate 48	30	
<ul> <li>Smart Event</li> <li>Storage</li> </ul>					Jun	Picture Picture	Width 0 Height 0	-	
Counting		1.1		- 11					
									Save

#### Per aggiungere un'immagine:

- 1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Immagine > Sovrapposizione immagine.
- 2. Fare clic su Sfoglia per selezionare un'immagine, quindi su Carica per caricarla.
- 3. Per abilitare la funzione, selezionare la casella di controllo Abilita sovrapposizione immagine.

**Nota**: i valori delle coordinate X e Y si riferiscono alla posizione dell'immagine sovrapposta sull'immagine. I valori Larghezza immagine e Altezza immagine indicano le dimensioni dell'immagine.

## Allarmi di motion detection

È possibile definire gli allarmi di motion detection. Un allarme di rilevamento movimento indica un allarme attivato quando la telecamera rileva un movimento. Tuttavia, tale allarme viene attivato solo se il movimento si verifica durante una fascia oraria programmata.

Selezionare il livello di sensibilità al movimento e le dimensioni dell'obiettivo affinché solo gli oggetti di interesse possano attivare una registrazione del movimento. Ad esempio, la registrazione del movimento viene attivata dal movimento di una persona ma non da quello di un animale di piccole dimensioni.

È possibile definire l'area sullo schermo in cui rilevare il movimento, il livello di sensibilità al movimento, la fascia oraria per il livello di sensibilità configurato, nonché i metodi da utilizzare per segnalare un allarme di rilevamento movimento.

È inoltre possibile abilitare l'analisi dinamica del movimento. In caso di movimento, l'area verrà evidenziata in verde.
Figura 10: Finestra di rilevamento del movimento (viene visualizzata la modalità di configurazione normale)



Per definire un allarme di motion detection, procedere come segue:

- 1. **Impostazioni area**: definire l'area sullo schermo in cui può essere attivato un allarme di rilevamento movimento e il livello di sensibilità di rilevamento.
- 2. **Programmazione inserimento**: definire la programmazione durante cui il sistema rileva il movimento.
- 3. **Programmazione registrazione**: definire il programma durante cui è possibile registrare il rilevamento del movimento. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Programmazione registrazione" a pagina 66.
- 4. Collegamento: Specificare il metodo di risposta all'allarme.
- 5. **Configurazione normale e avanzata**: la configurazione normale consente di impostare il livello di sensibilità della funzione di rilevamento movimento. La

configurazione avanzata fornisce un controllo molto maggiore riguardo a come viene rilevato il movimento. Consente di impostare il livello di sensibilità, definire la percentuale dell'area di rilevamento movimento che l'oggetto deve occupare, selezionare la modalità giorno o notte e impostare fino a otto aree definite e configurate in modo differente.

### Per configurare il rilevamento movimento in modalità normale:

- Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Evento di base > Rilevamento movimento.
- 2. Selezionare la casella Abilita Motion detection. Se si desidera visualizzare gli eventi di movimento in tempo reale, selezionare Abilita analisi dinamica del movimento.

**Nota:** se non si desidera che gli oggetti rilevati siano visualizzati con i rettangoli, selezionare **Disabilita** per le regole nel menu di configurazione locale.

- 3. Selezionare la modalità Normale nel menu tenda.
- 4. Fare clic su **Disegna area**. Fare clic e trascinare il mouse sull'immagine video live per tracciare un'area sensibile al rilevamento del movimento.

Nota: è possibile tracciare fino a 8 aree di motion detection sulla stessa immagine.

- 5. Fare clic su **Termina di disegnare** per terminare. Per eliminare tutte le aree contrassegnate e riavviare il disegno, fare clic su **Cancella tutte**.
- 6. Spostare il cursore **Sensibilità** per impostare la sensibilità del rilevamento. Tutte le aree avranno lo stesso livello di sensibilità.
- 7. Fare clic su **Modifica** per modificare la programmazione inserimento. Vedere la figura seguente per modificare l'interfaccia della programmazione inserimento.

Period	Start Time	End Time	
	00: 00	24: 00	
	00: 00	00: 00	
	00: 00	00: 00	
	00: 00	00: 00	
	00: 00	00: 00	
	00: 00	00: 00	
	00: 00	00: 00	
	00: 00	iii 00: 00	

- 8. Selezionare il giorno e fare clic su 🔛 per impostare il periodo nei dettagli. È possibile copiare la programmazione in altri giorni.
- 9. Fare clic su OK per salvare le modifiche.

 Specificare il metodo di collegamento in caso di evento. Selezionare uno o più metodi di risposta per il sistema quando viene attivato un allarme di motion detection.

Notifica destinatario allarme	Invia un'eccezione o un segnale di allarme al software di gestione remota quando si verifica un evento.
Invia e-mail	Invia una e-mail a un indirizzo specificato in presenza di un allarme di motion detection.
	<b>Nota:</b> prima di abilitare questa opzione, è necessario configurare le impostazioni e-mail. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per configurare i parametri e-mail" a pagina 20. Se si desidera inviare l'istantanea dell'evento insieme al messaggio e-mail, selezionare l'opzione <b>Istantanea</b> <b>allegata</b> .
Carica istantanea	Acquisisce l'immagine quando viene attivato un allarme e carica l'istantanea sul server NAS o FTP.
	<b>Nota</b> : per caricare l'istantanea in un sistema NAS, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni NAS. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Impostazioni NAS" a pagina 64.
	Per caricare l'istantanea in un server FTP, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni FTP. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per definire i parametri FTP" a pagina 19. Abilitare l'opzione <b>Tipo di caricamento</b> .
	Per caricare l'istantanea su FTP e NAS quando il rilevamento movimento o un ingresso allarme sono attivati, è necessario abilitare anche la funzione <b>Abilita istantanea attivata da</b> <b>eventi</b> nei parametri dell'istantanea. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Parametri istantanee" a pagina 62.
Attiva canale	Attiva l'avvio della registrazione nella telecamera quando è installata una scheda SD.
Attiva uscita allarme	Attiva le uscite allarme esterne quando si verifica un evento. Selezionare "Seleziona tutto" o ciascuna singola uscita allarme.
	<b>Nota</b> : questa opzione è disponibile solo sulle telecamere con un'uscita allarme.

11. Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche.

### Per configurare la funzione di rilevamento movimento in modalità avanzata:

- Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Evento di base > Rilevamento movimento.
- 2. Selezionare la casella Abilita Motion detection. Se si desidera visualizzare la posizione in cui si verifica il movimento in tempo reale, selezionare Abilita analisi dinamica del movimento.

**Nota:** se non si desidera che gli oggetti rilevati siano visualizzati con i rettangoli verdi, selezionare Configurazione locale > Regole > Disabilita.

3. Selezionare la modalità Avanzata nel menu a discesa.



 In Commutazione impostazioni giorno e notte, selezionare Disattiva, Commutazione automatica o Commutazione pianificata. L'impostazione predefinita è Disattiva.

Le funzioni Commutazione automatica e Commutazione pianificata consentono di definire diverse impostazioni per le modalità giorno e notte, nonché diversi periodi.

5. Selezionare **N. area**, quindi fare clic su **Disegna area**. Fare clic e trascinare il mouse sull'immagine video live per tracciare un'area sensibile al rilevamento del movimento.

**Nota:** è possibile tracciare fino a otto aree di motion detection sulla stessa immagine.

- 6. Fare clic su **Termina di disegnare** per terminare. Per eliminare tutte le aree contrassegnate e riavviare il disegno, fare clic su **Cancella tutte**.
- 7. Spostare il cursore **Sensibilità** per impostare il valore di sensibilità del rilevamento per le aree selezionate.
- 8. Spostare il cursore **Proporzione oggetto nell'area** per impostare la proporzione di spazio che l'oggetto deve occupare nell'area definita per attivare un allarme.
- 9. Per salvare le modifiche apportate all'area, fare clic su Salva.
- 10. Ripetere i passaggi da 7 a 9 per ciascuna area da definire.
- 11. Fare clic su **Modifica** per modificare la programmazione inserimento. Vedere la figura seguente per modificare l'interfaccia della programmazione inserimento.

Period	Start Time	End Time
		Lind time
	00: 00	24: 00
	00: 00	88 00: 00
	00: 00	👪 00: 00
	00: 00	00: 00
	00: 00	👪 00: 00
	00: 00	🔡 00: 00
	00: 00	👪 00: 00
	00: 00	🔠 00: 00
	NATURA IN	3

- 12. Selezionare il giorno e fare clic su E per impostare il periodo nei dettagli. È possibile copiare la programmazione in altri giorni.
- 13. Fare clic su OK per salvare le modifiche.
- 14. Specificare il metodo di collegamento in caso di evento. Selezionare uno o più metodi di risposta per il sistema quando viene attivato un allarme di motion detection.

Notifica destinatario allarme	Questa funzione consente di inviare un'eccezione o un segnale di allarme al software di gestione remota quando si verifica un evento.
Invia e-mail	Invia una e-mail a un indirizzo specificato in presenza di un allarme di motion detection.
	<b>Nota:</b> prima di abilitare questa opzione, è necessario configurare le impostazioni e-mail. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per configurare i parametri e-mail" a pagina 20. Se si desidera inviare l'istantanea dell'evento insieme al messaggio e-mail, selezionare l'opzione Istantanea allegata.
Carica istantanea	Acquisisce l'immagine quando viene attivato un allarme e carica l'immagine sul server NAS o FTP.
	<b>Nota</b> : per caricare l'istantanea in un sistema NAS, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni NAS. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Impostazioni NAS" a pagina 64. Per caricare l'istantanea in un server FTP, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni FTP. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per definire i parametri FTP" a pagina 19. Abilitare l'opzione <b>Tipo di caricamento</b> .
	Per caricare l'istantanea su FTP e NAS quando il rilevamento movimento o un ingresso allarme sono attivati, è necessario abilitare anche la funzione <b>Abilita istantanea attivata da eventi</b> nei parametri dell'istantanea. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Parametri istantanee" a pagina 62.
Attiva canale	Attiva l'avvio della registrazione nella telecamera.
Attiva uscita allarme	Attiva le uscite allarme esterne quando si verifica un evento. Selezionare "Seleziona tutto" o ciascuna singola uscita allarme.
	<b>Nota</b> : questa opzione è disponibile solo sulle telecamere con un'uscita allarme.

15. Fare clic su **Salva**] per salvare le modifiche.

# Allarmi antimanomissione

È possibile configurare la telecamera in modo che attivi un allarme se l'obiettivo viene coperto ed esegua un'azione di risposta di allarme.





## Configurazione allarmi antimanomissione:

- 1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Evento di base > Antimanomissione.
- 2. Selezionare la casella Abilita antimanomissione.
- 3. Spostare il cursore Sensibilità per impostare la sensibilità del rilevamento.

- 4. Fare clic su **Modifica** per modificare la programmazione inserimento degli allarmi antimanomissione. La configurazione della programmazione inserimento è identica alla configurazione della programmazione di motion detection. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione motion detection".
- 5. Specificare il metodo di collegamento in caso di evento. Selezionare uno o più metodi di risposta che il sistema deve adottare quando viene attivato un allarme antimanomissione.

Notifica destinatario allarme	Questa funzione consente di inviare un'eccezione o un segnale di allarme al software di gestione remota quando si verifica un evento.
Invia e-mail	Consente di inviare un'e-mail a un indirizzo specifico in presenza di un allarme attivato.
	<b>Nota:</b> prima di abilitare questa opzione, è necessario configurare le impostazioni e-mail. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per configurare i parametri e-mail" a pagina 20. Se si desidera inviare l'istantanea dell'evento insieme al messaggio e-mail, selezionare l'opzione Istantanea allegata.
Attiva uscita allarme	Attiva le uscite allarme esterne quando si verifica un evento. Selezionare "Seleziona tutto" o ciascuna singola uscita allarme.
	<b>Nota:</b> questa opzione è disponibile solo su telecamere che supportano uscite allarme.

6. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

## Allarmi eccezione

È possibile configurare la telecamera affinché notifichi eventi irregolari e specificare il tipo di modifica. Gli allarmi eccezione includono:

- **HDD pieno:** spazio su NAS o su archiviazione locale insufficiente per la registrazione.
- Errore HDD: si sono verificati degli errori durante la scrittura dei file sul dispositivo di archiviazione, non è presente alcun dispositivo di archiviazione o è stato impossibile inizializzare il dispositivo di archiviazione.
- Rete disconnessa: cavo di rete scollegato.
- Conflitto indirizzo IP: conflitto nell'impostazione dell'indirizzo IP.
- **Password o ID di accesso non validi:** ID utente o password utilizzati per l'accesso alle telecamere errati.

#### Figura 12: finestra Eccezione

Exception Type	HDD Full	<b>•</b>	
Normal Linkage		Other Linkage	
Notify Alarm Recipient		Trigger Alarm Output 🔤 Select All	
Send Email		■ A->1	
			Save

### Definizione degli allarmi eccezione:

- 1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Evento di base** > **Eccezione**.
- 2. In Tipo eccezione, selezionare un tipo di eccezione dall'elenco a discesa.
- 3. Specificare il metodo di collegamento in caso di evento. Selezionare uno o più metodi di risposta che il sistema deve adottare quando viene attivato un allarme antimanomissione.

Notifica destinatario allarme	Questa funzione consente di inviare un'eccezione o un segnale di allarme al software di gestione remota quando si verifica un evento
Invia e-mail	Consente di inviare un'e-mail a un indirizzo specifico in presenza di un allarme eccezione.
	Nota: prima di abilitare questa opzione, è necessario configurare le impostazioni e-mail. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per configurare i parametri e-mail" a pagina 20. Se si desidera inviare l'istantanea dell'evento insieme al messaggio e-mail, selezionare l'opzione Istantanea allegata.
Carica istantanea	Consente di acquisire l'immagine quando viene attivato un allarme e di caricare l'istantanea sul server NAS o FTP.
	<b>Nota</b> : per caricare l'istantanea in un sistema NAS, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni NAS. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Impostazioni NAS" a pagina 64.
	Per caricare l'istantanea in un server FTP, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni FTP. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per definire i parametri FTP" a pagina 19. Abilitare l'opzione <b>Tipo di caricamento</b> .
	Per caricare l'istantanea su FTP e NAS quando il rilevamento movimento o un ingresso allarme sono attivati, è necessario abilitare anche la funzione <b>Abilita istantanea attivata da eventi</b> nei parametri dell'istantanea. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Parametri istantanee" a pagina 62.
Attiva canale	Attiva l'avvio della registrazione nella telecamera.
Attiva uscita allarme	Attiva le uscite allarme esterne quando si verifica un evento. Selezionare "Seleziona tutto" o ciascuna singola uscita allarme.
	Nota: questa opzione è disponibile solo su telecamere che supportano uscite allarme.

4. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

## Ingressi e uscite allarme

### Definizione di un ingresso allarme esterno:

- Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Evento di base > Ingresso allarme.
- Scegliere Ingr. alrm num. e Tipo allarme. Il Tipo allarme può essere NO (Normalmente aperto) e NC (Normalmente chiuso). Immettere un nome per l'ingresso allarme.
- 3. Fare clic su **Modifica** per impostare la programmazione inserimento per l'ingresso allarme. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione motion detection".
- 4. Selezionare la casella di controllo per scegliere il metodo di collegamento:

Notifica destinatario allarme	Questa funzione consente di inviare un'eccezione o un segnale di allarme al software di gestione remota quando si verifica un evento
Invia e-mail	Consente di inviare un'e-mail a un indirizzo specifico in presenza di un ingresso o un'uscita allarme.
	<b>Nota:</b> prima di abilitare questa opzione, è necessario configurare le impostazioni e-mail. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per configurare i parametri e-mail" a pagina 20. Se si desidera inviare l'istantanea dell'evento insieme al messaggio e-mail, selezionare l'opzione Istantanea allegata.
Carica istantanea	Consente di acquisire l'immagine quando viene attivato un allarme e di caricare l'istantanea sul server NAS o FTP.
	<b>Nota:</b> per caricare l'istantanea in un sistema NAS, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni NAS. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Impostazioni NAS" a pagina 64. Per caricare l'istantanea in un server FTP, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni FTP. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per definire i parametri FTP" a pagina 19. Abilitare l'opzione <b>Tipo di caricamento</b> .
	Per caricare l'istantanea su FTP e NAS quando il rilevamento movimento o un ingresso allarme sono attivati, è necessario abilitare anche la funzione <b>Abilita istantanea attivata da eventi</b> nei parametri dell'istantanea. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Parametri istantanee" a pagina 62.
Attiva canale	Attiva l'avvio della registrazione nella telecamera.
Attiva uscita allarme	Attiva le uscite allarme esterne quando si verifica un evento. Selezionare "Seleziona tutto" o ciascuna singola uscita allarme.
	<b>Nota:</b> questa opzione è disponibile solo su telecamere che supportano uscite allarme.

5. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

### Definizione di un'uscita allarme:

- Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Evento di base > Uscita allarme.
- 2. Selezionare un'uscita allarme dall'elenco a discesa **Uscita allarme**. È inoltre possibile impostare un nome per l'uscita allarme.

- 3. È possibile impostare il ritardo su 5 secondi, 10 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti o 10 minuti. Il ritardo indica il tempo durante il quale l'uscita allarme rimane attiva dopo che si è verificato un allarme.
- 4. Fare clic su **Modifica** per impostare la programmazione inserimento per l'ingresso allarme. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione motion detection".
- 5. Fare clic su Salva] per salvare le modifiche.

# **Rilevamento viso**

Quando la funzione di rilevamento viso è abilitata, la telecamera è in grado di rilevare un viso umano che si muove verso di essa, attivando una risposta configurabile. La telecamera è in grado di rilevare solo un viso che guarda direttamente verso di essa, non dalle viste laterali. Questa funzione è più adatta quando la telecamera si trova di fronte a una porta o in un corridoio stretto.

### Figura 13: finestra Rilevamento viso



Per definire la funzione di rilevamento viso:

- 1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Evento intelligente > Rilevamento viso.
- 2. Per abilitare la funzione, selezionare Abilita rilevamento viso.

3. Se si desidera che il viso rilevato sia contrassegnato con un rettangolo verde nella visualizzazione live, selezionare Abilita analisi dinamica per rilevamento viso.

**Nota:** se non si desidera che il viso rilevato sia contrassegnato con una cornice verde, selezionare **Disabilita** in Configurazione > Configurazione locale > Parametri visualizzazione live > Regole.

- 4. Configurare la sensibilità del rilevamento viso. L'intervallo è compreso tra 1 e 5.
- 5. Fare clic su **Modifica** per impostare la programmazione inserimento per l'ingresso allarme. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Allarmi di motion detection" a pagina 34.
- 6. Specificare il metodo di collegamento in caso di evento. Selezionare uno o più metodi di risposta che il sistema deve adottare quando viene attivato un allarme di rilevamento viso.

Notifica destinatario allarme	Questa funzione consente di inviare un'eccezione o un segnale di allarme al software di gestione remota quando si verifica un evento.
Invia e-mail	Consente di inviare un'e-mail a un indirizzo specifico in presenza di un allarme di rilevamento viso.
	<b>Nota</b> : prima di abilitare questa opzione, è necessario configurare le impostazioni e-mail. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per configurare i parametri e-mail" a pagina 20. Se si desidera inviare l'istantanea dell'evento insieme al messaggio e-mail, selezionare l'opzione Istantanea allegata.
Carica istantanea	Consente di acquisire l'immagine quando viene attivato un allarme e di caricare l'istantanea sul server NAS o FTP.
	<b>Nota</b> : per caricare l'istantanea in un sistema NAS, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni NAS. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Impostazioni NAS" a pagina 64.
	Per caricare l'istantanea in un server FTP, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni FTP. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per definire i parametri FTP" a pagina 19. Abilitare l'opzione <b>Tipo di caricamento</b> .
	Per caricare l'istantanea su FTP e NAS quando il rilevamento movimento o un ingresso allarme sono attivati, è necessario abilitare anche la funzione <b>Abilita istantanea attivata da eventi</b> nei parametri dell'istantanea. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Parametri istantanee" a pagina 62.
Attiva canale	Attiva l'avvio della registrazione nella telecamera.
Attiva uscita allarme	Attiva le uscite allarme esterne quando si verifica un evento. Selezionare "Seleziona tutto" o ciascuna singola uscita allarme.
	<b>Nota</b> : questa opzione è disponibile solo su telecamere che supportano uscite allarme.

7. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

## **Rilevamento eccezione audio**

La funzione di rilevamento eccezione audio consente di rilevare suoni che superano una soglia selezionata.

#### Figura 14: finestra Rilevamento eccezione audio

Exception Detection			
Audio Loss Detection			
Sudden Increase of Sound In	ntensity Detection		
Sensitivity		50	
Sound Intensity Threshold	•	50	
Sudden Decrease of Sound	Intensity Detection		
Sensitivity		50	
Real-time Volume			

### Per definire la funzione di rilevamento eccezione audio:

- 1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Evento intelligente > Rilevamento eccezione audio.
- 2. Selezionare Eccezione perdita audio per attivare tale funzione.
- Selezionare Rilevamento dell'aumento improvviso dell'intensità sonora per rilevare un notevole aumento del livello del suono nella scena di videosorveglianza.
   È possibile impostare la sensibilità del rilevamento e la soglia relative al notevole aumento del suono.

Sensibilità: minore è il valore, maggiore deve essere la variazione per attivare il rilevamento. L'intervallo è compreso tra 1 e 100.

Soglia di intensità sonora: questa opzione consente di filtrare il suono nell'ambiente. Maggiore è l'intensità del suono ambientale, più alto è il valore. Regolarla in base all'ambiente effettivo. L'intervallo è compreso tra 1 e 100.

4. Selezionare la casella di controllo Rilevamento repentino calo intensità sonora per rilevare una notevole diminuzione del livello del suono nella scena di videosorveglianza. È possibile impostare la sensibilità del rilevamento e la soglia relative alla notevole diminuzione del suono.

**Sensibilità:** minore è il valore, maggiore deve essere la variazione per attivare il rilevamento. L'intervallo è compreso tra 1 e 100.

**Soglia di intensità sonora:** questa opzione consente di filtrare il suono nell'ambiente. Maggiore è l'intensità del suono ambientale, più alto è il valore. Regolarla in base all'ambiente effettivo. L'intervallo è compreso tra 1 e 100.

- 5. Fare clic su **Modifica** per impostare la programmazione inserimento per l'ingresso allarme. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Allarmi di motion detection" a pagina 34.
- 6. Specificare il metodo di collegamento in caso di evento. Selezionare uno o più metodi di risposta che il sistema deve adottare quando viene attivato un allarme eccezione audio.

Notifica destinatario allarme	Questa funzione consente di inviare un'eccezione o un segnale di allarme al software di gestione remota quando si verifica un evento.
Invia e-mail	Invia una e-mail a un indirizzo specificato in presenza di un allarme di motion detection.
	<b>Nota</b> : prima di abilitare questa opzione, è necessario configurare le impostazioni e-mail. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per configurare i parametri e-mail" a pagina 20. Se si desidera inviare l'istantanea dell'evento insieme al messaggio e-mail, selezionare l'opzione Istantanea allegata.
Attiva canale	Attiva l'avvio della registrazione nella telecamera.
Attiva uscita allarme	Attiva le uscite allarme esterne quando si verifica un evento. Selezionare "Seleziona tutto" o ciascuna singola uscita allarme.
	<b>Nota</b> : questa opzione è disponibile solo su telecamere che supportano uscite allarme.

7. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

## Rilevamento linea di attraversamento

È possibile utilizzare questa funzione per rilevare persone, veicoli e oggetti che attraversano una linea o un'area predefinita sullo schermo. È possibile impostare la direzione di attraversamento della linea come unidirezionale o bidirezionale. Il termine unidirezionale indica l'attraversamento della linea da sinistra a destra o viceversa. Il termine bidirezionale indica l'attraversamento della linea da entrambe le direzioni.

Se viene rilevato l'attraversamento della linea da parte di un oggetto, è possibile attivare una serie di metodi di collegamento.

### Per definire la funzione di rilevamento linea di attraversamento:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Evento intelligente > Linea di attraversamento.



- 2. Selezionare la casella di controllo Abilita linea di attraversamento per abilitare tale funzione.
- 3. Facendo clic su **Disegna area** viene visualizzato un piano di attraversamento nell'immagine.
- 4. Facendo clic sulla linea vengono visualizzati due quadrati rossi a ciascuna estremità. Trascinare uno dei quadrati rossi per definire l'area di inserimento.

Selezionare la direzione come A<->B, A ->B o B->A nel menu a discesa:

**A**<->**B**: viene visualizzata solo la freccia nel lato B. Un oggetto che si sposta sul piano in entrambe le direzioni viene rilevato e causa l'attivazione dell'allarme.

**A->B:** solo un oggetto che attraversa la linea predefinita dal lato A al lato B può essere rilevato e può attivare un allarme.

**B->A:** solo un oggetto che attraversa la linea predefinita dal lato B al lato A può essere rilevato e può attivare un allarme.

- 5. Impostare il livello di sensibilità tra 1 e 100.
- Se lo si desidera, selezionare un'altra area di attraversamento linea da configurare nel menu a discesa. È possibile configurare fino a quattro aree di attraversamento linea.
- Fare clic su Modifica per impostare la programmazione inserimento per l'ingresso allarme. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Allarmi di motion detection" a pagina 34.

8. Specificare il metodo di collegamento in caso di evento. Selezionare uno o più metodi di risposta che il sistema deve adottare quando viene attivato un allarme di rilevamento attraversamento linea.

Notifica destinatario allarme	Questa funzione consente di inviare un'eccezione o un segnale di allarme al software di gestione remota quando si verifica un evento.
Invia e-mail	Consente di inviare un'e-mail a un indirizzo specifico in presenza di un allarme di rilevamento linea di attraversamento.
	<b>Nota</b> : prima di abilitare questa opzione, è necessario configurare le impostazioni e-mail. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per configurare i parametri e-mail" a pagina 20. Se si desidera inviare l'istantanea dell'evento insieme al messaggio e-mail, selezionare l'opzione Istantanea allegata.
Carica istantanea	Consente di acquisire l'immagine quando viene attivato un allarme e di caricare l'istantanea sul server NAS o FTP.
	<b>Nota</b> : per caricare l'istantanea in un sistema NAS, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni NAS. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Impostazioni NAS" a pagina 64.
	Per caricare l'istantanea in un server FTP, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni FTP. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per definire i parametri FTP" a pagina 19. Abilitare l'opzione <b>Tipo di caricamento</b> .
	Per caricare l'istantanea su FTP e NAS quando il rilevamento movimento o un ingresso allarme sono attivati, è necessario abilitare anche la funzione <b>Abilita istantanea attivata da eventi</b> nei parametri dell'istantanea. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Parametri istantanee" a pagina 62.
Attiva canale	Attiva l'avvio della registrazione nella telecamera.
Attiva uscita allarme	Attiva le uscite allarme esterne quando si verifica un evento. Selezionare "Seleziona tutto" o ciascuna singola uscita allarme.
	<b>Nota</b> : questa opzione è disponibile solo su telecamere che supportano uscite allarme.

9. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

# **Rilevamento intrusione**

È possibile configurare un'area nella scena di sorveglianza per rilevare eventuali intrusioni. Se qualcuno accede all'area, possono essere attivate diverse azioni di allarme.



### Per definire la funzione di rilevamento intrusione:

- 1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Evento intelligente > Rilevamento intrusione.
- 2. Selezionare la casella di controllo **Abilita rilevamento intrusione** per abilitare la funzione.
- 3. Fare clic su **Disegna area**, quindi disegnare un rettangolo nell'immagine come regione di difesa.

Quando si disegna il rettangolo, è necessario che tutte le linee siano collegate reciprocamente da estremità a estremità. Sono supportate fino a quattro aree. Per cancellare le aree disegnate, fare clic su **Cancella**. È possibile configurare separatamente i parametri della regione di difesa.

Nota: l'area può essere solo quadrangolare.

4. Scegliere la regione da configurare.

**Soglia:** questo valore corrisponde alla soglia temporale entro cui l'oggetto può rimanere nella regione. Se si imposta il valore su 0, l'allarme viene attivato immediatamente dopo che l'oggetto accede alla regione. L'intervallo è compreso tra 0 e 100.

**Sensibilità:** il valore di sensibilità consente di definire la dimensione dell'oggetto che può attivare l'allarme. Quando la sensibilità è elevata, un oggetto di dimensioni ridotte può attivare l'allarme. L'intervallo è compreso tra 1 e 100.

**Percentuale:** questo valore consente di definire la proporzione della parte dell'oggetto (all'interno della regione) che può attivare un allarme. Ad esempio, quando si imposta la percentuale sul 50%, se la metà dell'oggetto si trova all'interno della regione viene attivato l'allarme. L'intervallo è compreso tra 1 e 100.

- 5. Fare clic su **Modifica** per impostare la programmazione inserimento per l'ingresso allarme. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Allarmi di motion detection" a pagina 34.
- 6. Specificare il metodo di collegamento in caso di evento. Selezionare uno o più metodi di risposta che il sistema deve adottare quando viene attivato un allarme di rilevamento intrusione.

Notifica destinatario allarme	Invia un'eccezione o un segnale di allarme al software di gestione remota quando si verifica un evento.
Invia e-mail	Invia una e-mail a un indirizzo specificato in presenza di un allarme di motion detection.
	<b>Nota</b> : prima di abilitare questa opzione, è necessario configurare le impostazioni e-mail. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per configurare i parametri e-mail" a pagina 20. Se si desidera inviare l'istantanea dell'evento insieme al messaggio e-mail, selezionare l'opzione Istantanea allegata.
Carica istantanea	Consente di acquisire l'immagine quando viene attivato un allarme e di caricare l'istantanea sul server NAS o FTP.
	<b>Nota</b> : per caricare l'istantanea in un sistema NAS, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni NAS. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Impostazioni NAS" a pagina 64.
	Per caricare l'istantanea in un server FTP, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni FTP. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per definire i parametri FTP" a pagina 19. Abilitare l'opzione <b>Tipo di caricamento</b> .
	Per caricare l'istantanea su FTP e NAS quando il rilevamento movimento o un ingresso allarme sono attivati, è necessario abilitare anche la funzione <b>Abilita istantanea attivata da eventi</b> nei parametri dell'istantanea. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Parametri istantanee" a pagina 62.
Attiva canale	Attiva l'avvio della registrazione nella telecamera.
Attiva uscita allarme	Attiva le uscite allarme esterne quando si verifica un evento. Selezionare "Seleziona tutto" o ciascuna singola uscita allarme.
	<b>Nota:</b> questa opzione è disponibile solo su telecamere che supportano uscite allarme.

7. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

# **Rilevamento sfocatura**

La telecamera è in grado di rilevare la sfocatura dell'immagine causata dalla mancata messa a fuoco dell'obiettivo, attivando una serie di azioni di allarme.

Il livello di sensibilità determina la quantità di sfocatura tollerata dalla telecamera prima di attivare un allarme. Quando questa funzione è abilitata, la telecamera controlla regolarmente il livello di messa a fuoco dell'immagine (per consentire variazioni di

illuminazione durante il giorno), quindi mette a confronto l'immagine corrente con l'immagine di riferimento per verificare se vi siano differenze. Un livello di sensibilità elevato implica che non può esservi un grande scostamento tra l'immagine di riferimento e l'immagine corrente.



Sensitivity	<b>──50</b>	
Normal Linkago	Other Linkage	
Notity Alarm Recipient	Tingger Alarm Output Select All	
Send Email	A->1	

## Per definire la funzione di rilevamento sfocatura:

- 1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Evento intelligente > Rilevamento sfocatura.
- 2. Selezionare la casella di controllo Abilita rilevamento sfocatura per abilitare la funzione.

**Sensibilità:** l'intervallo è compreso tra 1 e 100. Maggiore è il livello di sensibilità, minore è la sfocatura richiesta per attivare un allarme.

3. Specificare il metodo di collegamento in caso di evento. Selezionare uno o più metodi di risposta che il sistema deve adottare quando viene attivato un allarme di rilevamento sfocatura.

Notifica destinatario allarme	Questa funzione consente di inviare un'eccezione o un segnale di allarme al software di gestione remota quando si verifica un evento.
Invia e-mail	Invia una e-mail a un indirizzo specificato in presenza di un allarme di motion detection.
	<b>Nota</b> : prima di abilitare questa opzione, è necessario configurare le impostazioni e-mail. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per configurare i parametri e-mail" a pagina 20. Se si desidera inviare l'istantanea dell'evento insieme al messaggio e-mail, selezionare l'opzione Istantanea allegata.
Messa a fuoco	Questa funzione consente alla telecamera di tentare nuovamente la messa a fuoco regolando la messa a fuoco posteriore. Disponibile solo nella telecamera box.
Attiva uscita allarme	Attiva le uscite allarme esterne quando si verifica un evento. Selezionare "Seleziona tutto" o ciascuna singola uscita allarme.
	<b>Nota:</b> questa opzione è disponibile solo su telecamere che supportano uscite allarme.

4. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

# Rilevamento cambio di scena

È possibile configurare l'attivazione di un allarme in caso di rilevamento di un cambio di scena causato da una rotazione intenzionale della telecamera.



Figura 17: finestra Rilevamento cambio di scena

Per definire la funzione di rilevamento cambio di scena:

- 1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Evento intelligente > Rilevamento cambio di scena.
- 2. Selezionare la casella di controllo Abilita rilevamento cambio di scena per abilitare la funzione.
- 3. Configurare il valore di sensibilità da 1 a 100 (maggiore è la sensibilità, più facilmente il cambio di scena può attivare l'allarme).
- Fare clic su Modifica per impostare la programmazione inserimento per l'ingresso allarme. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Allarmi di motion detection" a pagina 34.
- Specificare il metodo di collegamento in caso di evento. Selezionare uno o più metodi di risposta che il sistema deve adottare quando viene attivato un allarme di rilevamento cambio di scena.

Notifica destinatario allarme	Questa funzione consente di inviare un'eccezione o un segnale di allarme al software di gestione remota quando si verifica un evento.
Invia e-mail	Consente di inviare un'e-mail a un indirizzo specifico in presenza di un allarme di rilevamento cambio di scena.
	<b>Nota</b> : prima di abilitare questa opzione, è necessario configurare le impostazioni e-mail. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per configurare i parametri e-mail" a pagina 17. Se si desidera inviare l'istantanea dell'evento insieme al messaggio e-mail, selezionare l'opzione Istantanea allegata.
Carica istantanea	Consente di acquisire l'immagine quando viene attivato un allarme e di caricare l'istantanea sul server NAS o FTP.
	<b>Nota</b> : per caricare l'istantanea in un sistema NAS, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni NAS. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Impostazioni NAS" a pagina 64. Per caricare l'istantanea in un server FTP, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni FTP. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per definire i parametri FTP" a pagina 19. Abilitare l'opzione <b>Tipo di caricamento</b> .
	Per caricare l'istantanea su FTP e NAS quando il rilevamento movimento o un ingresso allarme sono attivati, è necessario abilitare anche la funzione <b>Abilita istantanea attivata da eventi</b> nei parametri dell'istantanea. Per ulteriori informazioni vedere "Parametri istantanee".
Attiva canale	Attiva l'avvio della registrazione nella telecamera.
Attiva uscita allarme	Attiva le uscite allarme esterne quando si verifica un evento. Selezionare "Seleziona tutto" o ciascuna singola uscita allarme.
	<b>Nota:</b> questa opzione è disponibile solo su telecamere che supportano uscite allarme.

5. Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche.

# **Rilevamento entrata in regione**

Questa funzione rileva persone, veicoli o altri oggetti che entrano in una determinata zona provenendo dall'area esterna a tale zona delimitata. Alcune azioni possono essere configurate affinché si verifichino quando l'allarme è attivato.

#### Figura 18: Finestra Rilevamento entrata in regione



### Per definire la funzione di rilevamento dell'entrata in una regione:

- 1. nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Evento intelligente > Rilevamento entrata in regione.
- 2. Selezionare la casella di controllo Abilita rilevamento dell'entrata per abilitare tale funzione.
- 3. Scegliere il numero della regione da configurare.
- 4. Fare clic su **Disegna area**, quindi disegnare un rettangolo sull'immagine per definire la regione.

Quando si disegna il rettangolo, è necessario che tutte le linee siano collegate reciprocamente da estremità a estremità. Sono supportate fino a quattro aree. Per cancellare le aree disegnate, fare clic su **Cancella**. È possibile configurare separatamente i parametri della regione designata.

Nota: l'area può essere solo quadrangolare.

5. Impostare il livello di sensibilità.

Il valore di sensibilità consente di definire la dimensione dell'oggetto che può attivare l'allarme. Quando la sensibilità è elevata, un oggetto di dimensioni ridotte può attivare l'allarme. L'intervallo è compreso tra 1 e 100.

- 6. Fare clic su **Modifica** per impostare la programmazione inserimento per l'ingresso allarme. Per ulteriori informazioni vedere "Allarmi di rilevamento movimento" a pagina 31.
- Specificare il metodo di collegamento in caso di evento. Selezionare uno o più metodi di risposta che il sistema deve adottare quando viene attivato un allarme di rilevamento intrusione.

Notifica destinatario allarme	Questa funzione consente di inviare un'eccezione o un segnale di allarme al software di gestione remota quando si verifica un evento.
Invia e-mail	Invia un'e-mail a un indirizzo specificato in presenza di un allarme di rilevamento movimento.
	<b>Nota</b> : prima di abilitare questa opzione, è necessario configurare le impostazioni e-mail. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per configurare i parametri e-mail" a pagina 20. Se si desidera inviare l'istantanea dell'evento insieme al messaggio e-mail, selezionare l'opzione Istantanea allegata.
Carica istantanea	Consente di acquisire l'immagine quando viene attivato un allarme e di caricare l'istantanea sul server NAS o FTP.
	<b>Nota</b> : per caricare l'istantanea su un server NAS, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni NAS. Per ulteriori informazioni vedere "Impostazioni NAS" a pagina 60. Per caricare l'istantanea su un server FTP, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni FTP. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per definire i parametri FTP" a pagina 19. Abilitare l'opzione Tipo di caricamento.
	Per caricare l'istantanea su FTP e NAS quando il rilevamento movimento o un ingresso allarme sono attivati, è necessario abilitare anche la funzione Abilita istantanea attivata da eventi nei parametri dell'istantanea. Per ulteriori informazioni vedere "Parametri istantanea" a pagina 58.
Attiva canale	Attiva l'avvio della registrazione nella telecamera.
Attiva uscita allarme	Attiva le uscite allarme esterno quando si verifica un evento. Selezionare Seleziona tutto oppure ogni singola uscita allarme.
	<b>Nota</b> : questa opzione è disponibile solo sulle telecamere con un'uscita allarme.

8. Per salvare le modifiche fare clic su Salva.

# Rilevamento uscita da regione

La funzione di rilevamento dell'uscita dalla regione rileva persone, veicoli o altri oggetti che escono da una zona delimitata, ed è possibile configurare alcune azioni da eseguire quando l'allarme viene attivato.

#### Figura 19: Finestra Rilevamento uscita da regione



### Per definire la funzione di rilevamento dell'uscita da una regione:

- 1. nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Evento intelligente > Rilevamento uscita da regione.
- 2. Selezionare la casella di controllo **Abilita rilevamento dell'uscita** per abilitare tale funzione.
- 3. Fare clic su **Disegna area**, quindi disegnare un rettangolo sull'immagine per definire la regione.

Quando si disegna il rettangolo, è necessario che tutte le linee siano collegate reciprocamente da estremità a estremità. Sono supportate fino a quattro aree. Per cancellare le aree disegnate, fare clic su **Cancella**. È possibile configurare separatamente i parametri della regione designata.

Nota: l'area può essere solo quadrangolare.

4. Scegliere la regione da configurare.

Sensibilità: il valore di sensibilità consente di definire la dimensione dell'oggetto che può attivare l'allarme. Quando la sensibilità è elevata, un oggetto di dimensioni ridotte può attivare l'allarme. L'intervallo è compreso tra 1 e 100.

- 5. Fare clic su **Modifica** per impostare la programmazione inserimento per l'ingresso allarme. Per ulteriori informazioni vedere "Allarmi di rilevamento movimento" a pagina 31.
- 6. Specificare il metodo di collegamento in caso di evento. Selezionare uno o più metodi di risposta che il sistema deve adottare quando viene attivato un allarme di rilevamento intrusione.

Notifica destinatario allarme	Questa funzione consente di inviare un'eccezione o un segnale di allarme al software di gestione remota quando si verifica un evento.
Invia e-mail	Invia un'e-mail a un indirizzo specificato in presenza di un allarme di rilevamento movimento.
	<b>Nota</b> : prima di abilitare questa opzione, è necessario configurare le impostazioni e-mail. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per configurare i parametri e-mail" a pagina 18. Se si desidera inviare l'istantanea dell'evento insieme al messaggio e-mail, selezionare l'opzione Istantanea allegata.
Carica istantanea	Consente di acquisire l'immagine quando viene attivato un allarme e di caricare l'istantanea sul server NAS o FTP.
	<b>Nota</b> : per caricare l'istantanea su un server NAS, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni NAS. Per ulteriori informazioni vedere "Impostazioni NAS" a pagina 60.
	Per caricare l'istantanea su un server FTP, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni FTP. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per definire i parametri FTP" a pagina 17. Abilitare l'opzione Tipo di caricamento.
	Per caricare l'istantanea su FTP e NAS quando il rilevamento movimento o un ingresso allarme sono attivati, è necessario abilitare anche la funzione Abilita istantanea attivata da eventi nei parametri dell'istantanea. Per ulteriori informazioni vedere "Parametri istantanea" a pagina 58.
Attiva canale	Attiva l'avvio della registrazione nella telecamera.
Attiva uscita allarme	Attiva le uscite allarme esterno quando si verifica un evento. Selezionare Seleziona tutto oppure ogni singola uscita allarme.
	<b>Nota</b> : questa opzione è disponibile solo sulle telecamere con un'uscita allarme.

7. Per salvare le modifiche fare clic su Salva.

# Rilevamento bagagli incustoditi

La funzione di rilevamento bagagli incustoditi rileva gli oggetti dimenticati in una zona delimitata, come ad esempio bagagli, borse, materiali pericolosi, ecc. È possibile configurare una serie di azioni affinché si verifichino quando l'allarme è attivato.



Per definire la funzione di rilevamento dei bagagli incustoditi:

- 1. nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Evento intelligente > Rilevamento bagagli incustoditi.
- 2. Selezionare la casella di controllo Abilita rilevamento bagagli incustoditi per abilitare tale funzione.
- 3. Fare clic su **Disegna area**, quindi disegnare un rettangolo sull'immagine per definire la regione.

Quando si disegna il rettangolo, è necessario che tutte le linee siano collegate reciprocamente da estremità a estremità. Sono supportate fino a quattro aree. Per cancellare le aree disegnate, fare clic su **Cancella**. È possibile configurare separatamente i parametri della regione designata.

Nota: l'area può essere solo quadrangolare.

4. Scegliere la regione da configurare.

Soglia: la soglia relativa all'intervallo di tempo in cui gli oggetti rimangono incustoditi nella regione. Se si imposta un valore pari a 10, dopo che l'oggetto è stato lasciato ed è rimasto incustodito nella regione per 10 secondi viene attivato un allarme. L'intervallo è compreso tra 5 e 20 secondi.

Sensibilità: il valore di sensibilità consente di definire la dimensione dell'oggetto che può attivare l'allarme. Quando la sensibilità è elevata, un oggetto di dimensioni ridotte può attivare l'allarme. L'intervallo è compreso tra 1 e 100.

5. Fare clic su **Modifica** per impostare la programmazione inserimento per l'ingresso allarme. Per ulteriori informazioni vedere "Allarmi di rilevamento movimento" a pagina 31.

 Specificare il metodo di collegamento in caso di evento. Selezionare uno o più metodi di risposta che il sistema deve adottare quando viene attivato un allarme di rilevamento bagaglio incustodito.

Notifica destinatario allarme	Questa funzione consente di inviare un'eccezione o un segnale di allarme al software di gestione remota quando si verifica un evento.
Invia e-mail	Invia un'e-mail a un indirizzo specificato in presenza di un allarme di rilevamento movimento.
	Nota: prima di abilitare questa opzione, è necessario configurare le impostazioni e-mail. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per configurare i parametri e-mail" a pagina 20. Se si desidera inviare l'istantanea dell'evento insieme al messaggio e-mail, selezionare l'opzione Istantanea allegata.
Carica istantanea	Consente di acquisire l'immagine quando viene attivato un allarme e di caricare l'istantanea sul server NAS o FTP.
	Nota: per caricare l'istantanea su un server NAS, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni NAS. Per ulteriori informazioni vedere "Impostazioni NAS" a pagina 60.
	Per caricare l'istantanea su un server FTP, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni FTP. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per definire i parametri FTP" a pagina 19. Abilitare l'opzione Tipo di caricamento.
	Per caricare l'istantanea su FTP e NAS quando il rilevamento movimento o un ingresso allarme sono attivati, è necessario abilitare anche la funzione Abilita istantanea attivata da eventi nei parametri dell'istantanea. Per ulteriori informazioni vedere "Parametri istantanea" a pagina 58.
Attiva canale	Attiva l'avvio della registrazione nella telecamera.
Attiva uscita allarme	Attiva le uscite allarme esterno quando si verifica un evento. Selezionare Seleziona tutto oppure ogni singola uscita allarme.
	<b>Nota</b> : questa opzione è disponibile solo sulle telecamere con un'uscita allarme.

7. Per salvare le modifiche fare clic su Salva.

# Rilevamento rimozione oggetti

La funzione di rilevamento rimozione oggetti rileva gli oggetti rimossi da una regione delimitata, come ad esempio le opere di una mostra, ed è possibile configurare una serie di azioni affinché si verifichino quando l'allarme è attivato.



### Per definire la funzione di rilevamento della rimozione degli oggetti:

- 1. nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Evento intelligente > Rilevamento rimozione oggetti.
- 2. Selezionare la casella di controllo Abilita rilevamento bagagli incustoditi per abilitare tale funzione.
- 3. Fare clic su **Disegna area**, quindi disegnare un rettangolo sull'immagine per definire la regione.

Quando si disegna il rettangolo, è necessario che tutte le linee siano collegate reciprocamente da estremità a estremità. Sono supportate fino a quattro aree. Per cancellare le aree disegnate, fare clic su **Cancella**. È possibile configurare separatamente i parametri della regione designata.

Nota: l'area può essere solo quadrangolare.

4. Scegliere la regione da configurare.

Soglia: la soglia relativa all'intervallo di tempo in cui gli oggetti vengono rimossi dalla regione. Se si imposta un valore pari a 10, l'allarme viene attivato dopo che l'oggetto viene rimosso ed è quindi assente nella regione per 10 secondi. L'intervallo è compreso tra 5 e 20 secondi.

Sensibilità: il valore di sensibilità consente di definire la dimensione dell'oggetto che può attivare l'allarme. Quando la sensibilità è elevata, la rimozione di un oggetto di dimensioni ridotte può attivare l'allarme. L'intervallo è compreso tra 1 e 100.

- 5. Fare clic su **Modifica** per impostare la programmazione inserimento per l'ingresso allarme. Per ulteriori informazioni vedere "Allarmi di rilevamento movimento" a pagina 31.
- Specificare il metodo di collegamento in caso di evento. Selezionare uno o più metodi di risposta che il sistema deve adottare quando viene attivato un allarme di rimozione oggetto.

Notifica destinatario allarme	Questa funzione consente di inviare un'eccezione o un segnale di allarme al software di gestione remota quando si verifica un evento.
Invia e-mail	Invia un'e-mail a un indirizzo specificato in presenza di un allarme di rilevamento movimento.
	<b>Nota</b> : prima di abilitare questa opzione, è necessario configurare le impostazioni e-mail. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per configurare i parametri e-mail" a pagina 20. Se si desidera inviare l'istantanea dell'evento insieme al messaggio e-mail, selezionare l'opzione Istantanea allegata.
Carica istantanea	Consente di acquisire l'immagine quando viene attivato un allarme e di caricare l'istantanea sul server NAS o FTP.
	<b>Nota</b> : per caricare l'istantanea su un server NAS, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni NAS. Per ulteriori informazioni vedere "Impostazioni NAS" a pagina 60.
	Per caricare l'istantanea su un server FTP, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni FTP. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per definire i parametri FTP" a pagina 19. Abilitare l'opzione Tipo di caricamento.
	Per caricare l'istantanea su FTP e NAS quando il rilevamento movimento o un ingresso allarme sono attivati, è necessario abilitare anche la funzione Abilita istantanea attivata da eventi nei parametri dell'istantanea. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo seguente "Parametri istantanea".
Attiva canale	Attiva l'avvio della registrazione nella telecamera.
Attiva uscita allarme	Attiva le uscite allarme esterno quando si verifica un evento. Selezionare Seleziona tutto oppure ogni singola uscita allarme.
	<b>Nota</b> : questa opzione è disponibile solo sulle telecamere con un'uscita allarme.

7. Per salvare le modifiche fare clic su Salva.

# Parametri istantanee

È possibile impostare istantanee pianificate e istantanee attivate da eventi. Le istantanee acquisite possono essere archiviate nella scheda SD (se supportata) o nel NAS (se configurato). È inoltre possibile caricare le istantanee su un server FTP.

È possibile configurare il formato, la risoluzione e la qualità delle istantanee. La qualità può essere bassa, media o alta.

Se si desidera che le istantanee siano caricate nel server FTP e/o nell'unità NAS in caso di motion detection o quando viene attivato un ingresso allarme, è necessario abilitare l'opzione Abilita istantanea attivata da eventi. Sebbene le impostazioni FTP siano state configurate e sia stata selezionata la scheda Tipo di caricamento nella rete > FTP, le istantanee non vengono caricate nel server FTP se l'opzione Abilita tempistica istantanea è disabilitata.

Se si desidera che le istantanee siano caricate nel server FTP e nell'unità NAS in caso di rilevamento movimento o quando viene attivato un ingresso allarme, è necessario

abilitare l'opzione Abilita istantanea attivata da eventi. Sebbene le impostazioni FTP siano state configurate e sia stata selezionata la scheda Tipo di caricamento nella rete > FTP per la funzione di rilevamento movimento o per un ingresso allarme, le istantanee non vengono caricate nel server FTP se questa opzione è disabilitata.

<sup>U</sup> truVision IP Cam	era				?
Live View	Playback	Log			🔔 admin   🍑 Logout
	- 1	·			
Local Configuration ^	Record Schedule	Storage Management NAS			
Local Configuration	Timing				
Configuration ^	Enable Tim	ning Snapshot			
System	Format	JPEG	<b>_</b>		
Network	Resolution	2048*1536			
	Quality	High			
	Interval	n ngh	millisoc	and	
Basic Event	Interval	U	minisect		
<ul> <li>Smart Event</li> </ul>	_			Edit	
Storage	0	2 4 6 8 10	12 14 16 18	20 22 24	
Counting	Mon				
	Tue				
	Wed				
	Thu				
	Fri				
	Sat 1				
	Sun !				
	Event Tringer				
	Event-Trigger	ea			
	Enable Eve	ent-Triggered Snapshot			
	Format	JPEG	<b>v</b>		
	Resolution	2048*1536	<b>•</b>		
	Quality	High	<b>v</b>		
	Interval	0	milliseco	ond 💌	
	Capture Numb	er 4			

#### Figura 22: Menu Istantanea

### Per configurare istantanee pianificate:

- 1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Archiviazione > Istantanea.
- 2. Selezionare Abilita tempistica istantanea per abilitare istantanee continue.
- 3. Selezionare il formato desiderato per l'istantanea, ad esempio JPEG.
- 4. Selezionare la risoluzione e la qualità desiderate dell'istantanea.
- 5. Immettere l'intervallo di tempo tra due istantanee. Selezionare l'unità di tempo nell'elenco a discesa: millisecondi, secondi, minuti, ore o giorni.

- 6. Impostare la pianificazione secondo cui si desidera che siano acquisite le istantanee. Fare clic su **Modifica**, quindi immettere la pianificazione desiderata per ciascun giorno della settimana.
- 7. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

## Per configurare istantanee attivate da eventi:

- 1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Archiviazione > Istantanea.
- 2. Selezionare Abilita istantanea attivata da eventi per abilitare istantanee attivate da eventi.

Event-Triggered					
Enable Event-Triggere	d Snapshot				
Format	JPEG	T			
Resolution	2048*1536	Y			
Quality	High	Y			
Interval	0		millisecond	-	
Capture Number	4				

- 3. Selezionare il formato desiderato per l'istantanea, ad esempio JPEG.
- 4. Selezionare la risoluzione e la qualità desiderate dell'istantanea.
- 5. Immettere l'intervallo di tempo tra due istantanee. Selezionare l'unità di tempo nell'elenco a discesa: millisecondi o secondi.
- 6. In **Acquisisci numero**, immettere il numero totale di istantanee che è possibile acquisire.
- 7. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

# Impostazioni NAS

È possibile utilizzare un dispositivo di archiviazione di rete (NAS) per archiviare in remoto le registrazioni.

Per configurare le impostazioni di registrazione, assicurarsi che il dispositivo di archiviazione sia in rete. Il disco NAS deve essere disponibile in rete e configurato correttamente per l'archiviazione di file registrati, file di registro, ecc.

## Note:

- 1. Le telecamere possono registrare fino a otto dispositivi NAS.
- 2. La capacità raccomandata per l'unità NAS deve essere compresa tra 9 GB e 2 TB; altre capacità potrebbero causare errori di formattazione.

#### Figura 23: Menu NAS

Live View	Playback		Playback Log Configuration		L admir	
🛃 Local Configuration		Record Schedule	Storage Management	NAS Snapshot		
Local Configuration		HDD No.	Туре	Server Address	File Path	
Configuration			NAS			
System			NAS			
<ul> <li>Network</li> </ul>			NAS			
Video/Audio		12	NAS			
• Image		13	NAS			
<ul> <li>Security</li> </ul>			NAS			
<ul> <li>Basic Event</li> </ul>			NAS			
Smart Event			NAS			
<ul> <li>Storage</li> </ul>						

### Configurazione di un sistema NAS:

- Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Archiviazione > NAS.
- 2. Immettere l'indirizzo IP del disco di rete, quindi il percorso del file NAS.
- 3. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

## Dispositivi di archiviazione

Utilizzare la finestra di gestione dell'archiviazione per visualizzare capacità, spazio libero disponibile e stato di funzionamento del disco rigido del NAS e della scheda SD nella telecamera (se supportati). Prima del primo utilizzo è necessario formattare questi dispositivi di archiviazione.

Prima di formattare il dispositivo di archiviazione, arrestare tutte le registrazioni. Una volta completata la formattazione, è necessario riavviare la telecamera affinché il dispositivo funzioni correttamente.

Se l'opzione Sovrascrivi è abilitata, i file meno recenti vengono sovrascritti in caso di dispositivo pieno.

#### Figura 24: finestra Archiviazione

Live View	P	layback		Log	Config	uration		admin	
Local Configuration		Record Schedule		lanagement N/	AS Snapshot				
Configuration  System		Storage Devic	es List Capacity	Free space	Status	Туре	Property	Initialize	
Network     Video/Audio		Quota							
Image		Max.Snapsho	t Capacity	0.00GB					
<ul> <li>Security</li> </ul>		Free Size for	Snapshot	0.00GB					
Basic Event		Max. Record	Capacity	0.00GB					
Smart Event		Free Size for I	Record	0.00GB					
<ul> <li>Storage</li> </ul>		Percentage of	Snapshot	25		%			
Counting		Percentage of	Record	75		96			

Formattazione dei dispositivi di archiviazione:

- Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Archiviazione > Gestione archiviazione.
- 2. Selezionare la colonna Numero HDD per selezionare il dispositivo di archiviazione.
- 3. Definire la percentuale di quota per istantanee e registrazioni. Modificare i valori per ciascuna di esse in **Percentuale di istantanea e Percentuale di registrazione**.
- 4. Fare clic su **Formatta**. Viene visualizzata una finestra di conferma dell'autorizzazione alla formattazione.
- 5. Fare clic su **OK** per avviare la formattazione.

### Accesso ai file salvati sulla scheda SD e alla memoria NAS

Per motivi di sicurezza non è possibile aprire direttamente le istantanee e i file video salvati sulla scheda SD e sulla memoria del NAS utilizzando un file browser. Questi file possono essere letti tramite il browser della telecamera o tramite TruVision Navigator. Vedere "Riproduzione del video registrato" a pagina 81 per informazioni su come riprodurre i file registrati.

## Programmazione registrazione

È possibile definire un orario di registrazione per la telecamera nella finestra "Programmazione registrazione". La registrazione viene salvata nell'unità NAS o nella scheda SD nella telecamera. La scheda SD della telecamera consente di eseguire un backup in caso di guasto di rete. La scheda SD non è fornita con la telecamera.

La programmazione di registrazione selezionata viene applicata a tutti i tipi di allarme.

### Durata pre-registrazione

Impostare la durata pre-registrazione per avviare la registrazione prima dell'orario o dell'evento programmato. Ad esempio, se un allarme attiva la registrazione alle 10:00, e la durata pre-registrazione è impostata su 5 secondi, la telecamera inizia a registrare alle 9:59:55. È possibile configurare la durata pre-registrazione su Nessuna pre-registrazione, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s o Illimitata.

### Durata post registrazione

Impostare la durata post registrazione per arrestare la registrazione dopo l'orario o l'evento pianificato. Ad esempio, se una registrazione attivata da allarme termina alle 11:00 e la durata post registrazione è impostata su 5 secondi, la telecamera registra fino alle 11:00:05. È possibile configurare la durata post registrazione su 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min o 10 min.

### Per configurare la programmazione di una registrazione:

- 1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Archiviazione > Programmazione registrazione.
- 2. Fare clic su Abilita programmazione registrazione per abilitare la registrazione.

Nota: per disabilitare la registrazione, deselezionare l'opzione.

3. Fare clic su **Modifica** per modificare la programmazione registrazione. Verrà visualizzata la seguente finestra:

Mon • All D • Cust	Tue Wed Thu I lay <b>Continuo</b> omize	Fri Sat Sun	
Period	Start Time	End Time	Record Type
	00 00	24 00	Continuous
	00 00	00 00	Continuous
	00:00	00 00	Continuous
	00.00	00 00	Continuous
	00 00	00 00	K Continuous
	00:00	00 00	K Continuous
	00.00	00 00	器 Continuous
	00:00	00:00	器 Continuous
Copy to Mon	Neek 📄 Select All	I ■ Fri ■ Sat ■ Sun Copy	

4. Selezionare se la registrazione sarà effettuata per l'intera settimana (registrazione **Intero giorno**) o per giorni specifici della settimana.

Se è stato selezionato "Tutto il giorno", selezionare uno dei tipi di registrazione dalla casella di riepilogo a discesa:

• **Continua**: per la registrazione continua.

- **Rilevamento movimento**: il video viene registrato quando viene rilevato un movimento.
- Allarme: il video viene registrato quando l'allarme è attivato tramite l'ingresso allarme esterno.
- **Movimento | Allarme:** il video viene registrato quando viene attivato un allarme esterno o viene rilevato un movimento.
- **Movimento e allarme**: il video viene registrato quando viene rilevato un movimento e contemporaneamente vengono attivati allarmi.
- **Rilevamento viso**: il video viene registrato quando viene rilevato un viso. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Rilevamento viso" a pagina 44.
- Attraversamento linea: il video viene registrato quando la linea predefinita sullo schermo viene attraversata. Per ulteriori informazioni vedere "Rilevamento linea di attraversamento" a pagina 47.
- **Rilevamento intrusione**: il video viene registrato quando viene rilevata un'intrusione. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Rilevamento intrusione" a pagina 49.
- **Rilevamento cambio di scena**: il video viene registrato quando viene rilevato un cambiamento nella scena della telecamera. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Rilevamento cambio di scena" a pagina 53.
- **Region entrance detection**: Video is recorded when a person or object enters the pre-defined area.
- **Region exiting detection**: Video is recorded when a person or object leaves the pre-defined area.
- **Unattended baggage detection**: Video is recorded when the object is left within the pre-defined area.
- **Object removal detection**: Video is recorded when the object is removed from the pre-defined area.
- 5. Se si abilita la funzione "Personalizza", fare clic sul giorno della settimana richiesto. Per il periodo 1, impostare le ore di inizio e di fine durante cui si desidera che la telecamera inizi e termini la registrazione.

Nella casella di riepilogo a discesa, selezionare uno dei tipi di registrazione (vedere l'elenco sopra riportato).

Ripetere per ulteriori periodi del giorno. È possibile selezionare fino a otto periodi di tempo.

Nota: gli otto periodi di tempo non possono sovrapporsi.

6. Impostare i periodi di registrazione per gli altri giorni della settimana secondo necessità.

Fare clic su **Copia** per copiare i periodi di registrazione in un altro giorno della settimana.

7. Fare clic su OK e Salva per salvare le modifiche.

**Nota**: se si imposta il tipo di registrazione su "Rilevamento movimento" o "Allarme", è necessario definire anche una programmazione inserimento per attivare la registrazione tramite rilevamento movimento o ingresso allarme.

# Impostazioni RS-485

La porta seriale RS-485 viene utilizzata per controllare il brandeggio della telecamera o per collegare dispositivi di illuminazione o tergilente. È necessario configurare questi parametri prima di collegare qualsiasi dispositivo.

**Nota**: solo la telecamera box e la telecamera mini dome VF supportano la porta RS-485.

## Configurazione delle impostazioni RS-485:

- Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Sistema > RS485.
- 2. Selezionare i parametri della porta RS-485.

**Nota:** i parametri Baud rate, Protocollo Brandeggio e Zoom e Indirizzo Brandeggio e Zoom devono corrispondere ai relativi parametri della telecamera.

3. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

# Conteggio degli oggetti

## Questa funzione consente di calcolare il numero di persone o di oggetti in entrata o in uscita da un'area predefinita e viene utilizzata principalmente su ingressi o uscite.

**Nota**: per migliorare la precisione del conteggio, si consiglia di installare la telecamera direttamente sopra l'ingresso/uscita e di dirigerla verso il punto di entrata/uscita.

## Per configurare la funzione di conteggio degli oggetti:

- 1. nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Conteggio**.
- 2. Selezionare la casella di controllo **Abilita conteggio oggetti** per abilitare tale funzione.
- 3. Selezionare la casella di controllo **Abilita sovrapposizione OSD**. Il numero in tempo reale di persone in entrata e uscita viene sovrapposto alla visualizzazione del video live.
- 4. Impostare la linea di rilevamento.

Tracciare una linea di rilevamento arancione sul video live per rilevare e contare gli oggetti in entrata o in uscita attraverso la linea.

1) Fare clic su **Disegna linea** per disegnare una linea di rilevamento. Sull'immagine viene visualizzata una linea di rilevamento arancione.

Nota:

- la linea di rilevamento deve essere disegnata direttamente sotto la telecamera e deve coprire l'intera regione di entrata/uscita.
- Per migliorare la precisione del conteggio, disegnare la linea di rilevamento in corrispondenza di una posizione in cui le persone non si soffermano.
- 2) Fare clic e trascinare la linea di rilevamento per regolarne la posizione.
- 3) Fare clic e trascinare i due punti finali della linea di rilevamento per regolarne la lunghezza.
- 4) Fare clic su Elimina linea per eliminare la linea di rilevamento.
- 5) Fare clic su Modifica direzione per modificare la direzione.
- 5. Fare clic sul pulsante **Ripristina contatore** per cancellare il numero di entrate/uscite e ripristinarlo su zero.
- 6. Accedere all'interfaccia di programmazione inserimento e fare clic e trascinare il mouse sulla barra temporale per impostare l'intervallo di tempo durante il quale sarà attivo il conteggio degli oggetti.
- 7. Selezionare il metodo di collegamento.
- 8. Per salvare le impostazioni fare clic su Salva.

### Per configurare le statistiche di conteggio:

**Nota**: al fine di salvare i dati sul conteggio e generare dei rapporti, è necessario installare una scheda SD e configurarla per l'utilizzo con la telecamera.

1. Selezionare il tipo di rapporto: Rapporto giornaliero, Rapporto settimanale, Rapporto mensile e Rapporto annuale.

Il rapporto giornaliero calcola i dati nella data selezionata. Il rapporto settimanale calcola i dati per la settimana della data selezionata. Il rapporto mensile calcola i dati per il mese della data selezionata. Il rapporto annuale calcola i dati per l'anno della data selezionata.

- 2. Selezionare il tipo di statistiche: persone entrate e persone uscite.
- 3. Selezionare l'orario statistiche.
- 4. Selezionare Tabella, Barra, Grafico o Grafico a linee per visualizzare i risultati. Se si seleziona la tabella come metodo di visualizzazione delle statistiche, sarà disponibile un pulsante **Esporta** per esportare i dati in un file Excel.
- 5. Fare clic su Conteggio per elencare il risultato del conteggio oggetti.
# **Gestione camera**

In questo capitolo vengono descritte le procedure per utilizzare la telecamera in seguito all'installazione e alla configurazione. È possibile accedere alla telecamera tramite un browser Web.

# **Gestione utente**

Questa sezione descrive come gestire gli utenti. È possibile:

- Aggiungere o eliminare utenti
- Modifica di autorizzazioni
- Modificare password

Solo l'amministratore può gestire gli utenti. L'amministratore può creare fino a 31 singoli utenti per le telecamere elencate nel presente manuale.

Aggiungendo nuovi utenti all'elenco, l'amministratore può modificare autorizzazioni e password per ciascun utente. Vedere la Figura 25 di seguito.

#### Figura 25: finestra Gestione utente

Live View	PI	Playback		Log	Config	Configuration		admin 🚽 🗸	
Local Configuration		User Autho	entication	IP Address Filter	Security Service				
Local Configuration							Add	Modify	Delete
Configuration	î	No.	User Name		Level				
<ul> <li>System</li> </ul>			admin	dmin		Administrator			
Network									
Video/Audio									
• Image									
<ul> <li>Security</li> </ul>									
<ul> <li>Basic Event</li> </ul>									
<ul> <li>Smart Event</li> </ul>									
<ul> <li>Storage</li> </ul>									
Counting									

Le password limitano l'accesso alla telecamera. La stessa password può essere utilizzata da diversi utenti. Durante la creazione di un nuovo utente, è necessario fornire la relativa password. Non viene fornita alcuna password predefinita per tutti gli utenti. Gli utenti possono modificare le proprie password.

**Nota**: conservare la password amministratore in un luogo sicuro. In caso di smarrimento, contattare il supporto tecnico.

### Tipi di utenti

I privilegi di accesso al sistema dell'utente sono definiti automaticamente in base al tipo di utente. Sono disponibili tre tipi di utente:

- Amministratore: l'amministratore di sistema. L'amministratore può configurare tutte le impostazioni. Solo l'amministratore può creare ed eliminare account utente. L'amministratore non può essere eliminato.
- **Operatore**: questo utente può solo modificare la configurazione del proprio account. Un operatore non può creare o eliminare altri utenti.
- **Visualizzatore**: questo utente dispone di autorizzazione per vista live, riproduzione e ricerca registri. Tuttavia, non può modificare alcuna impostazione di configurazione.

#### Aggiunta ed eliminazione di utenti

L'amministratore può creare fino a 31 utenti. Solo l'amministratore del sistema può creare o eliminare utenti.

#### Per aggiungere un utente:

- Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Protezione > Utente.
- 2. Selezionare il pulsante **Aggiungi**. Viene visualizzata la finestra della gestione utente.

Add User			
User Name			
Level Operator 🗸			
Password			
Confirm			
Basic Permission	Camera Config.		
Remote: Parameters Settings	Remote: Live View		
Remote: Log Search / Interrogate Working Status	Remote: PTZ Control		
Remote: Upgrade / Format	Remote: Manual Record		
Remote: Bidirectional Audio	Remote: Playback		
Remote: Shutdown / Reboot			
Remote: Notify Alarm Recipient / Trigger Alarm Output			
Remote: Video Output Control			
Remote: Serial Port Control			
	OK Cancel		

- 3. Immettere un nome utente.
- 4. Assegnare una password all'utente. Le password possono avere una lunghezza massima di 16 caratteri alfanumerici.
- 5. Selezionare il tipo di utente nell'elenco a discesa. Le opzioni sono Visualizzatore e Operatore.
- 6. Assegnare le autorizzazioni all'utente. Selezionare le opzioni desiderate:

Autorizzazioni di base	Configurazione telecamera
In remoto: Impostazioni parametri	In remoto: Visualizzazione live
In remoto: Ricerca registri/Interrogazione stato di funzionamento	In remoto: Controllo PTZ

Autorizzazioni di base	Configurazione telecamera
In remoto: Aggiornamento/Formattazione	In remoto: Registrazione manuale
In remoto: Audio bidirezionale	In remoto: Riproduzione
In remoto: Spegnimento/Riavvio	
In remoto: Notifica destinatario allarme/Attivazione uscita allarme	
In remoto: Controllo uscita video	
In remoto: Controllo porta seriale	

#### 7. Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni.

#### Per eliminare un utente:

- 1. Selezionare l'utente desiderato nella scheda Utente.
- Fare clic sul pulsante Elimina. Viene visualizzato un messaggio: Nota: solo l'amministratore può eliminare un utente.
- 3. Per salvare le modifiche, fare clic su Salva.

#### Modifica delle informazioni utente

È possibile modificare facilmente le informazioni su un utente, quali nome, password e autorizzazioni.

#### Per modificare le informazioni utente:

- 1. Selezionare l'utente desiderato nella scheda Utente.
- 2. Fare clic sul pulsante Modifica. Viene visualizzata la finestra della gestione utente.
- 3. Modificare le informazioni desiderate.

**Nota**: è possibile modificare l'utente "Amministratore" solo inserendo la relativa password.

4. Per salvare le modifiche, fare clic su Salva.

# Autenticazione RTSP

È possibile proteggere il flusso RTSP della visualizzazione live.

#### Figura 26: finestra Autenticazione RTSP

etruVision IP Camera @								
Live View	Playback	Log	Configuration	admin Logout				
<ul> <li>Local Configuration         <ul> <li>Local Configuration</li> </ul> </li> <li>Configuration         <ul> <li>System</li> <li>Network</li> </ul> </li> </ul>	User Authentic     RTSP Authen	tication IP Address Filter	Security Service	Save				
Video/Audio Image Security Basic Event Smart Event Storage Counting								

#### Definizione dell'autenticazione RTSP:

- 1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Protezione > Autenticazione RTSP.
- 2. Selezionare il tipo di Autenticazione, Abilita o Disabilita, dall'elenco a discesa per abilitare o disabilitare l'autenticazione RTSP. Le credenziali di autenticazione sono le stesse dell'utente amministratore.
- 3. Per salvare le modifiche, fare clic su Salva.

# Filtro indirizzo IP

Questa funzione consente di fornire o negare diritti di accesso a indirizzi IP definiti. Ad esempio, la telecamera può essere configurata in modo da consentire l'accesso solo all'indirizzo IP del server che ospita il software di gestione video; ai tentativi da parte di utenti ad altri indirizzi IP verrà negato l'accesso.

EtruVision IP Camera @									
Live View	Playback	Log	Configuration		admin 🔛 Logout				
Local Configuration • Local Configuration • System • Network • Video/Audio • Image • Security • Basic Event • Storage • Counting	User Authentica     Enable IP     IP Address Fil     IP Address Fil     No.	Address Filter Address Filter Iter Type IP	Security Service	Modify Delete	Clear				
					Save				

#### Definizione di un filtro indirizzo IP:

- 1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Protezione > Filtro indirizzo IP.
- 2. Selezionare la casella di controllo Enable IP Address Filter [Abilita filtro indirizzo IP].
- 3. Selezionare il tipo di filtro indirizzo IP nell'elenco a discesa: Vietato o Consentito.
- 4. Fare clic su Aggiungi per aggiungere un indirizzo IP.
- 5. Fare clic su Modifica o Elimina per modificare o eliminare l'indirizzo IP selezionato.
- 6. Per eliminare tutti gli indirizzi IP, fare clic su Cancella.
- 7. Per salvare le modifiche, fare clic su Salva.

# Definizione del servizio di protezione

Questa funzione consente di abilitare l'SSH, nonché di definire la relativa password. Viene utilizzata soltanto dal supporto tecnico.

#### Figura 28: finestra Servizio di protezione

truVision IP C	amera	1			•
Live View	Pla	yback	Log Configuration		admin Logou
Local Configuration		Jser Authenticatio	on IP Address Filter		
Configuration System		Enable SSH			
Network		Confirm			
Video/Audio			18		
Image					Save
<ul> <li>Security</li> </ul>					
Basic Event					
Smart Event					
Storage					
Counting					

#### Per abilitare la funzione di blocco degli accessi non validi:

- 1. Fare clic su Configurazione > Protezione > Servizio di protezione.
- 2. Selezionare la casella di controllo Abilita blocco degli accessi non validi.
- 3. Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche.

#### Nota:

- 1. l'indirizzo IP viene bloccato se l'utente amministratore tenta erroneamente per 7 volte di immettere il nome utente/la password (10 tentativi per l'operatore/utente).
- 2. Se l'indirizzo IP è bloccato, è possibile provare a effettuare l'accesso al dispositivo dopo 5 minuti.

### Per definire SSH:

- 1. Fare clic su Configurazione > Protezione > Servizio di protezione.
- 2. Selezionare la casella di controllo Abilita SSH.
- 3. Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche.

# Ripristinare le impostazioni predefinite

Utilizzare il menu Predefiniti per ripristinare le impostazioni predefinite della telecamera. Le opzioni disponibili sono due:

- **Ripristina:** consente di ripristinare le impostazioni predefinite per tutti i parametri, ad eccezione dei parametri IP.
- Predefiniti: consente di ripristinare le impostazioni predefinite per tutti i parametri.

**Nota**: se si modifica lo standard video, non è possibile ripristinare la relativa impostazione originale mediante la funzione **Ripristina** o **Impostazione predefinita**.

Per ripristinare le impostazioni predefinite:

- 1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Protezione > Manutenzione.
- 2. Fare clic su **Ripristina** o **Predefiniti**. Viene visualizzata una finestra con le autenticazioni per l'utente.
- 3. Immettere la password amministratore, quindi fare clic su OK.
- 4. Fare clic su **OK** nel messaggio a comparsa per confermare l'operazione di ripristino.

# Importazione/esportazione di un file di configurazione

L'amministratore può esportare e importare le impostazioni di configurazione nella telecamera. Questa funzione è utile se si desidera copiare le impostazioni di configurazione da una telecamera esistente in una nuova telecamera o se si desidera eseguire un backup delle impostazioni.

Nota: solo l'amministratore può importare/esportare i file di configurazione.

## Importazione/esportazione di un file di configurazione:

- 1. In **Configurazione > Sistema**, fare clic sulla scheda **Manutenzione** per aprire la relativa finestra.
- 2. Fare clic su **Sfoglia** per selezionare il file di configurazione locale, quindi fare clic su **Importa** per avviarne l'importazione.
- 3. Fare clic su Esporta e impostare il percorso in cui salvare il file di configurazione.

# Aggiornamento del firmware

Il firmware della telecamera viene archiviato nella memoria flash. Utilizzare la funzione di aggiornamento per scrivere il file del firmware nella memoria flash.

È necessario aggiornare il firmware quando diventa obsoleto. Quando si esegue l'aggiornamento del firmware, tutte le impostazioni esistenti non vengono modificate. Vengono aggiunte solo le nuove funzionalità con le relative impostazioni predefinite.

La telecamera seleziona il file del firmware corrispondente automaticamente. I cookie e i dati presenti nel browser Web vengono automaticamente eliminati quando il firmware viene aggiornato.

### Per aggiornare la versione firmware:

1. Scaricare sul computer il firmware più recente dall'indirizzo:

http://www.interlogix.com/video/category/ip-cameras

2. Una volta scaricato il firmware, estrarre il file nella destinazione desiderata.

Nota: non salvare il file sul desktop.

 Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su Configurazione > Protezione > Manutenzione. Selezionare l'opzione Firmware o Directory firmware. Fare clic sul pulsante Sfoglia per individuare il file del firmware più recente sul computer.

- **Directory firmware**: consente di individuare la cartella contenente i file del firmware. La telecamera sceglierà il file del firmware appropriato automaticamente.
- **Firmware** consente di individuare manualmente il file del firmware per la telecamera.

**Nota**: selezionare Interlogix\_Gen\_3\_ipc.dav per i modelli di telecamera indicati nella sezione "Introduzione" a pagina 3.

- 4. Fare clic su **Aggiorna**. Viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di riavviare la telecamera.
- 5. Al termine dell'aggiornamento, il dispositivo si riavvierà automaticamente. Anche il browser verrà aggiornato.

#### Per aggiornare il firmware tramite TruVision Device Manager:

 Nel pannello Programma di aggiornamento firmware, selezionare un dispositivo o tenere premuto il tasto Ctrl o Maiusc per selezionare più dispositivi per l'aggiornamento simultaneo.

			TruVision De	evice Manager	Network u	sage:0% 🔻 🗕 🗆 🗙
Device	finder	FW upgrader				
Device List	Online	Devices Manual		You can click to select a device or hold the Ctrl or Shift key to select multiple devices for simultaneously upgrading.	Bookmark	Add
IP Address	<b>∇</b> Port			Upgrade Status		Edit/Delete
10.18.5.48	8000	TVN21161620121205BBRR090014892WCVU	V3.1.5build 141201	Not upgraded		
10.18.5.2	8000	TVC-120220140411CCCH459782921	V7.0 FP3 build 141024	Not upgraded		
10.18.5.37	8000	TVE-1100020140506AARR460181222WC	V1.0 FP2, build 141202	Not upgraded		
10.18.5.39	8000	TVC-M2220-1-P0120131228BBRR447187941	V5.0.k build 131126	Not upgraded		
10.18.5.113	8000	TVC-N240-1-P0120140626BBRR470753809	V5.0.s build 140412	Not upgraded		
10.18.5.243	8000	TVW-110420141017CCWR484743723	V5.1 FP1 build 141031	Not upgraded		
Select Path:						Upgrade

2. Fare clic sul pulsante Sfoglia 🗖 per individuare il file del firmware da utilizzare.

Se si desidera che il dispositivo venga riavviato automaticamente dopo l'aggiornamento, selezionare **Riavvia dispositivo dopo l'aggiornamento**. Quando questa opzione è selezionata, viene visualizzata anche l'opzione **Ripristina impostazioni predefinite**. Selezionarla se si desidera ripristinare tutti i parametri.

- 3. Fare clic su Aggiorna.
- 4. Una volta completato l'aggiornamento, i dispositivi visualizzano le informazioni sulla versione aggiornate.

			TruVision Device Manager				Network usage:0%	▼ - 0 ×
Device	finde	er	FW upgrader					
Device List	I	Online D	evices Manual		You can click to select a device or hold the Ctrl or Shift key to select multiple devices for simultaneously upgrading.	Bookmark	_	Add
IP Address								Edit/Delete
10.18.5.48		8000	TVN21161620121205BBRR090014892WCVU	V3.1.5build 141201	Not upgraded			
10.18.5.2		8000	TVC-120220140411CCCH459782921	V7.0 FP3 build 141024	Not upgraded			
10.18.5.37		8000	TVE-1100020140506AARR460181222WC	V1.0 FP2,build 141202	Not upgraded			
10.18.5.39		8000	TVC-M2220-1-P0120131228BBRR447187941	V5.0.k build 131126	Not upgraded			
10.18.5.113		8000	TVC-N240-1-P0120140626BBRR470753809	V5.0.s build 140412	Not upgraded			
10.18.5.243		8000	TVW-110420141017CCWR484743723	V5.1 FP1 build 141031	Not upgraded			
10.18.5.241		8000	TVF-110120140627CCWR470798866	V6.0.FP2 build 141009	Upgrading and rebooting succeeded.			

# **Riavvio telecamera**

È possibile riavviare con facilità la telecamera da remoto.

### Riavvio della telecamera tramite browser Web:

- 1. In Configurazione > Sistema, fare clic sulla scheda Manutenzione.
- 2. Fare clic sul pulsante Riavvia per riavviare il dispositivo.
- 3. Fare clic su **OK** nel messaggio a comparsa per confermare l'operazione di riavvio.

# **Funzionamento telecamera**

In questo capitolo vengono descritte le procedure per utilizzare la telecamera una volta installata e configurata.

# Accesso e disconnessione

È possibile disconnettersi con facilità dalla finestra del browser della telecamera facendo clic sul pulsante di disconnessione sulla barra degli strumenti del menu. A ogni accesso verrà richiesto di immettere il proprio nome utente e la password.

È possibile modificare la lingua dell'interfaccia nel menu a discesa presente nell'angolo superiore destro della finestra.

Figura 29: Finestra di dialogo Accesso

EtruVision IP Camera	English	
User Name Password		
Login		

Se la password predefinita dell'amministratore non viene modificata, verrà sempre visualizzato un messaggio che richiede di modificarla. Per una maggiore sicurezza si consiglia vivamente di modificare la password amministratore al primo utilizzo.

# Mod. Vista Live

Dopo avere effettuato l'accesso, fare clic su "Vista Live" sulla barra degli strumenti del menu per accedere alla modalità vista live. Per la descrizione dell'interfaccia, vedere la Figura 1 a pagina 7.



**Avvio/Arresto vista live**: è possibile arrestare e avviare la vista live facendo clic sul pulsante Avvio/Arresto vista live nella parte inferiore della finestra.



**Registrazione**: è possibile registrare video live e archiviarli nella directory configurata. Nella finestra vista live, fare clic sul pulsante **Registra** nella parte inferiore della finestra. Per arrestare la registrazione, fare nuovamente clic su questo pulsante.



**Scatto di un'istantanea**: Nella visualizzazione live è possibile scattare un'istantanea di una scena. Fare semplicemente clic sul pulsante **Acquisizione** nella parte inferiore della finestra per salvare un'immagine. L'immagine è in formato JPEG. Le istantanee vengono salvate nel disco rigido.

# Riproduzione del video registrato

È possibile cercare e riprodurre con facilità video registrati tramite l'interfaccia di riproduzione.

**Nota**: per poter utilizzare le funzioni di riproduzione, è necessario configurare l'unità NAS o inserire una scheda SD nella telecamera dome. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Dispositivi di archiviazione" a pagina 65.

Per cercare un video registrato e archiviato nella scheda SD della telecamera e riprodurlo, fare clic su **Riproduzione** nella barra degli strumenti del menu. Viene visualizzata la relativa finestra. Consultare la sezione Figura 30 a pagina 82.



Nor	ne	Descrizione			
7.	Tipo di registrazione	Il codice di colore visualizza il tipo di registrazione. I tipi di registrazione sono registrazione programmata, registrazione allarme e registrazione manuale. Viene anche visualizzato il nome del tipo di registrazione nella finestra di stato corrente.			
8.	Momento temporale	Viene visualizzata una barra verticale in corrispondenza del punto in cui si trova la riproduzione. Vengono inoltre visualizzati data e ora correnti.			
9.	Barra sequenza temporale	La barra della sequenza temporale visualizza il periodo di 24 ore del giorno in cui viene eseguita la riproduzione. Si sposta da sinistra (meno recente) a destra (più recente). La barra presenta colori diversi per visualizzare il tipo di registrazione.			
		Fare clic su una posizione nella sequenza temporale per spostare il cursore nel punto in cui si desidera avviare la riproduzione. È inoltre possibile far scorrere la sequenza temporale su periodi più o meno recenti da riprodurre. Fare clic su form per ridurre/ingrandire la sequenza temporale.			
10.	Controllo audio	Consente di controllare il livello dell'audio.			
11.	Controlla riproduzione	Fare clic su questo pulsante per controllare la modalità di riproduzione del file selezionato: riproduzione, arresto, riproduzione avanti lenta e veloce.			

#### Per riprodurre il video registrato:

- 1. Selezionare la data e fare clic sul pulsante **Ricerca**. Il video oggetto della ricerca viene visualizzato nella sequenza temporale.
- Fare clic su Riproduci per avviare la riproduzione. Durante la riproduzione di un video, la barra della sequenza temporale mostra tipo e ora della registrazione. È possibile scorrere manualmente con il mouse lungo la sequenza temporale.

**Nota:** per riprodurre immagini registrate, è necessario disporre dell'autorizzazione alla riproduzione. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Modifica delle informazioni utente" a pagina 73.

- 3. Selezionare la data e fare clic sul pulsante **Ricerca** per cercare il file registrato desiderato.
- 4. Fare clic su 🚔 per cercare il file video.
- 5. Nella finestra a comparsa, selezionare la casella del file video e fare clic su **Download** per scaricare i file video.

### Archiviazione di un segmento del video registrato durante la riproduzione:

- 1. Durante la riproduzione di un file registrato, fare clic su per avviare il ritaglio. Fare clic nuovamente per interrompere il ritaglio. Viene creato un segmento del video.
- 2. Ripetere il passaggio 1 per creare segmenti aggiuntivi. I segmenti video vengono salvati sul computer.

# Archiviazione di istantanee registrate:

1. Fare clic su er aprire la finestra di ricerca istantanee.



- 2. Selezionare il tipo di istantanea, nonché l'ora di inizio e fine.
- 3. Fare clic su Ricerca per cercare le istantanee.
- 4. Selezionare le istantanee desiderate, quindi fare clic su Scarica per scaricarle.

# Ricerca di registri eventi

Per poter utilizzare le funzionalità di registro, è necessario configurare l'unità NAS o inserire una scheda SD nella telecamera dome.

Il numero di registri eventi che è possibile archiviare su NAS o in una scheda SD dipende dalla capacità dei dispositivi di archiviazione. Una volta raggiunta la capacità, il sistema avvia l'eliminazione degli eventi meno recenti. Per visualizzare i registri archiviati nei dispositivi, fare clic su **Registro** sulla barra degli strumenti del menu. Viene visualizzata la relativa finestra. Consultare la sezione Figura 31 a pagina 85.

**Nota:** per cercare e visualizzare i registri occorre disporre dei diritti di accesso appropriati. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Modifica delle informazioni utente" a pagina 73.



Live View	Playback		Log	Configuratio	n	admin Logo	
No. Time	Major Type	Minor Type	Channel No.	Local/Remote User	Remote Host IP	Search Log	
						All Types	
						All Types	2
						Start Time 2013-03-29 00:00:00	
						End Time 2013-03-29 23:59:59	
						Q Search	(4)
							0
			tal Allama First D	Inne Drav Dage 6/0 Mai	d Dana J ani Dana		

- 1. Tipo principale
- 2. Tipo secondario
- 3. Ora di inizio e fine ricerca
- 4. Consente di avviare la ricerca
- 5. Salva registri cercati

È possibile cercare i registri come segue:

**Tipo maggiore:** sono presenti quattro tipi di registri: Tutti i tipi, Allarme, Eccezione o Operazione. Vedere la Tabella 3 di seguito per le descrizioni.

**Tipo minore:** "Tipo secondario" indica il tipo specifico di evento registrato. Vedere la Tabella 3 di seguito per le descrizioni.

Data e ora: è possibile cercare i registri per ora di inizio e fine di registrazione.

Tipo di registro principale	Tipi di registri secondario: Descrizione degli eventi inclusi
Allarme	Ingresso allarme, uscita allarme, avvio rilevamento movimento, arresto rilevamento movimento, avvio antimanomissione, arresto antimanomissione, rilevamento viso avviato, rilevamento viso arrestato, rilevamento linea di attraversamento avviato, rilevamento linea di attraversamento arrestato, rilevamento intrusione avviato, rilevamento intrusione arrestato, rilevamento sfocatura avviato, rilevamento sfocatura arrestato, eccezione ingresso audio, rilevamento variazione improvvisa di intensità sonora.
Eccezione	Accesso non valido, HDD pieno, errore HDD, rete disconnessa e conflitto indirizzo IP

#### Tabella 3: tipi di registri

Tipo di registro principale	Tipi di registri secondario: Descrizione degli eventi inclusi
Operazione	Accensione, arresto anomalo, riavvio remoto, accesso remoto, disconnessione remota, parametri di configurazione remota, avvio registrazione remoto, arresto registrazione remoto, controllo PTZ remoto, inizializzazione HDD remota, riproduzione remota per file, riproduzione remota per ora, esportazione remota file di configurazione, importazione remota file di configurazione, acquisizione parametri remota, acquisizione stato di funzionamento remota, connessione ingresso trasparente, disconnessione ingresso trasparente, avvio audio bidirezionale, arresto audio bidirezionale, inserimento allarme remoto, disinserimento allarme remoto

#### Ricerca dei registri:

- 1. Fare clic su **Registro** nella barra degli strumenti del menu per visualizzare la relativa finestra.
- 2. Nell'elenco a discesa **Tipo maggiore** e **Tipo minore** selezionare l'opzione desiderata.
- 3. Selezionare l'ora di inizio e fine del registro.
- 4. Fare clic su **Cerca** per avviare la ricerca. I risultati vengono visualizzati nella finestra a sinistra.

# Funzionamento del controllo Brandeggio e Zoom

Nell'interfaccia della visualizzazione live, è possibile utilizzare i pulsanti di controllo PTZ per controllare brandeggio e zoom e altre funzioni della telecamera (se supportate).

### Pannello di controllo PTZ

Nella visualizzazione live, fare clic su 2 / 2 >> per visualizzare/nascondere il pannello di controllo PTZ.

### Figura 32: Pannello di controllo PTZ



#### Tabella 4: Descrizione del pannello di controllo PZT

#### Descrizione

1. **Pulsanti di direzione**: consentono di controllare i movimenti e la direzione di Brandeggio e Zoom. Il pulsante centrale consente di avviare la panoramica automatica su una telecamera dome Brandeggio e Zoom.

Descrizione 2. Zoom, messa a fuoco e diaframma: regola zoom, messa a fuoco e iris. 3. Spostamento Brandeggio e Zoom: Regola la velocità dello spostamento Brandeggio e Zoom. 4. Consente di attivare/disattivare l'illuminazione. Questa funzione è supportata dalle telecamere che dispongono di una porta RS-485. Consente di accendere/spegnere il tergilente della telecamera. Questa funzione 5. è supportata dalle telecamere che dispongono di una porta RS-485. Messa a fuoco automatica 6. 7. Inizializza l'obiettivo

#### Nota:

- per effettuare i movimenti di brandeggio tramite i pulsanti di direzione, è necessario che la telecamera connessa in rete supporti la porta RS-485 e che sia installata un'unità di brandeggio nella telecamera. Impostare correttamente i parametri Brandeggio e Zoom indicati alla pagina Impostazioni RS-485.
- 2. Per controllare l'obiettivo, ad esempio per zoom o messa a fuoco, è necessario che la telecamera supporti la funzione di messa a fuoco automatica.

#### Impostazione di un preset:

1. Selezionare un numero di preset nell'elenco dei preset.

<	•
1	Preset 1
2	Preset 2
3	Preset 3
4	Preset 4
5	Preset 5
6	Preset 6
7	Preset 7
8	Preset 8
9	Preset 9
10	Preset 10
11	Preset 11
12	Preset 12
13	Preset 13
14	Preset 14

- 2. Utilizzare i pulsanti di direzione Brandeggio e Zoom per spostare la telecamera alla posizione desiderata.
- 3. Fare clic su 🖉 per terminare l'impostazione del preset corrente.
- 4. Fare clic su So per eliminare il preset.

### Richiamo di un preset:

- 1. Selezionare il preset definito dall'elenco.
- 2. Fare clic su 🎦 per richiamare il preset.

### Utilizzo di preset tour

Un preset tour corrisponde a una serie memorizzata di funzioni preimpostate. La telecamera rimane ferma a un passaggio per un tempo di permanenza impostato prima di procedere al passaggio successivo. I passaggi sono definiti dai preset. Un preset tour può includere fino a 32 preset.

È possibile configurare fino a otto preset tour.

#### Impostazione di un preset tour:

- 1. Nel pannello di controllo Brandeggio e Zoom, fare clic su e per accedere all'interfaccia delle impostazioni dei tour.
- 2. Selezionare un numero di preset tour dall'elenco dei preset.
- 3. Fare clic su oper immettere l'interfaccia aggiuntiva del preset.

	Prese	t Tour
F	reset:	Preset 1 🔽
	_	
Pres	et Tour <mark>2</mark>	
Preset Tour 30		
	ОК	Cancel

4. Configurare il numero di preset, l'ora e la velocità del preset tour.

Durata del preset tour:	Il tempo sosta. È il periodo di tempo in secondi durante cui una telecamera rimane su un preset prima di procedere al preset successivo.
Velocità del preset tour:	La velocità con cui la telecamera si sposta da un preset a un altro.

- 5. Fare clic su **OK** per salvare un preset in un preset tour.
- 6. Ripetere i passaggi da 3 a 5 per aggiungere ulteriori preset.
- 7. Fare clic su 🗳 per salvare tutte le impostazioni dei preset tour.

#### Richiamo di un preset tour:

Nel pannello di controllo Brandeggio e Zoom, selezionare un preset tour definito nell'elenco a discesa, quindi fare clic su per richiamare il preset tour.



# Indice

# A

Accesso e disconnessione, 80 Aggiornamento firmware, 77 Allarme conflitto indirizzo IP, 41 Allarme disconnessione rete, 41 Allarme HDD pieno, 41 Allarme login non valido, 41 Allarmi antimanomissione configurazione, 40 Allarmi eccezione tipi, 41 Archiviazione file configurazione delle directory predefinite, 9 file registrati, 83 impostare directory predefinite, 10 istantanee di file registrati, 83 Autenticazione RTSP, 74

## В

Browser Web accesso alla telecamera, 6 panoramica dell'interfaccia, 6

# С

Configurazione istantanee istantanee attivate da eventi, 62 istantanee pianificate, 62 Conteggio degli oggetti, 69 Conteggio persone, 69 Controllo brandeggio e zoom, 86

# D

Durate post registrazione descrizione, 67 Durate pre-registrazione descrizione, 67

# Ε

E-mail collegamento a ingresso/uscita allarme, 43 collegamento ad allarme di rilevamento cambio di scena, 54 collegamento ad allarme di rilevamento intrusione, 56, 58, 60, 62 collegamento ad allarme di rilevamento linea di attraversamento, 49 collegamento ad allarme di rilevamento sfocatura telecamera, 52 collegamento ad allarme di rilevamento viso, 45 collegamento ad allarme eccezione audio, 47 collegamento ad allarme manomissione telecamera, 41 collegamento ad allarme rilevamento intrusione, 51 collegamento ad allarmi eccezione, 42 collegamento alla funzione di rilevamento movimento, 37 Errore HDD, 41 Eventi ricerca registri, 84

# F

File archiviati riproduzione, 83 File di configurazione importare/esportare, 77

# Η

HDD capacità, 65 formattazione, 65

## 

Illuminazione LED IR controllo, 13 Immagine telecamera configurazione, 26 Impostazione formato data, 30 Impostazione formato ora, 30 Impostazioni di rete panoramica sui parametri telecamera locali, 9, 10 Impostazioni NAS, 64 Impostazioni predefinite ripristina, 76 Impostazioni rete configurazione, 14 Impostazioni RS-485, 69 Impostazioni utente, 71 Indirizzo IP ricerca dell'indirizzo IP della telecamera, 6 Ingressi allarme configurazione, 43 Istantanee archiviazione istantanee da file registrati, 83 salvataggio in modalità di visualizzazione live, 81

# L

Lingua modifica, 80 Livello di sicurezza del browser Web controllo, 5

#### Ν

Nome della telecamera visualizzazione, 30

#### 0

Ora sistema impostazione, 12

#### Ρ

Parametri audio, 22 Parametri e-mail configurazione, 20 Parametri porte configurazione, 16 Parametri UPnP configurazione, 19 Parametri video, 22 Password modifica, 73 Privacy mask (zone privacy), 32 Protocollo di rete impostazione, 9, 10

## Q

Qualità video, 26

## R

Registrazione istantanee in modalità visualizzazione live, 81 parametri, 22 programmazione registrazione, 66 registrazione manuale, 80 riproduzione, 81 Registri ricerca registri, 84 tipo di informazioni, 85 visualizzazione registri, 84 Riavvio telecamera, 79 Rilevamento accesso regione, 54 bagagli incustoditi, 58 cambio di scena della telecamera, 53 eccezione audio, 45 intrusione, 49 linea di attraversamento, 47 movimento - modalità avanzata, 37 rimozione oggetti, 60

sfocatura telecamera, 51 uscita regione, 56 viso, 44 Rilevamento movimento configurazione avanzata, 34 configurazione normale, 34 marcatura aree di rilevamento, 37 Riproduzione ricerca di video registrati, 81 schermata, 81

# S

SDHC, scheda capacità, 65 formattazione, 65 Sincronizzazione NTP, 12 Sovrapposizione immagine, 33 Streaming impostazione principale/secondaria, 9, 10

## Т

Testo aggiunta di righe di testo supplementari sullo schermo, 32 Tipi di allarme rilevamento del movimento, 34

### U

Uscite allarme configurazione, 43 Utenti aggiunta di nuovi utenti, 72 eliminazione utente, 73 modifica ID computer, 73 modifica password, 73 tipi di utenti, 71

### V

Visualizzazione informazioni sullo schermo impostazione, 30 Visualizzazione live avvio/arresto, 80 istantanee, 81 registrazione manuale, 80 Visualizzazione testo sullo schermo modalità, 30