

Instrukcja konfiguracji analogowej kamery niskoprofilowej TruVision HD-TVI (1080P)

P/N 1073421-PL • REV B • ISS 260CT18

| Copyright | © 2018 United Technologies Corporation. | | | |
|---|---|--|--|--|
| | Interlogix jest częścią UTC Building & Industrial Systems — oddziału firmy United Technologies Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. | | | |
| Znaki towarowe i patenty | Znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakam towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. | | | |
| Producent | Interlogix 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626-5923, USA | | | |
| | Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Unii Europejskiej: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands | | | |
| Informacje kontaktowe oraz instrukcje/ narzędzia/ | Aby uzyskać informacje kontaktowe oraz pobrać najnowsze podręczniki, narzędzia i oprogramowanie układowe, przejdź do witryny internetowej właściwego regionu: | | | |
| oprogramowanie sprzętowe | Ameryka Północna i Południowa: www.interlogix.com | | | |
| | EMEA: www.firesecurityproducts.com Instrukcje są dostępne w kilku językach | | | |
| | Australia/Nowa Zelandia: www.utcfs.com.au | | | |

Spis treści

Wprowadzenie 2 Analogowe kamery niskoprofilowe HD-TVI 1080P 2 Informacje kontaktowe oraz instrukcje/narzędzia/oprogramowanie sprzętowe 2 Programowanie 2 Wywoływanie menu OSD kamery 2 Drzewo menu 4 Konfiguracja 4 Format (NTSC/PAL) 4 Languages 4 Menu główne 4 AE (automatyczna ekspozycja) 4 WB (balans bieli) 5 Day/Night 6 Video Setting 7 Func (Funkcje) 7 Reset 9 Save & Exit 9

Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja konfiguracji jest przeznaczona dla następujących modeli kamer:

Analogowe kamery niskoprofilowe HD-TVI 1080P

 TVW-6101 (Analogowa kamera niskoprofilowa HD-TVI 1080P, stałoogniskowa, podczerwień, PAL/NTSC)

Informacje kontaktowe oraz instrukcje/narzędzia/oprogramowanie sprzętowe

Aby uzyskać informacje kontaktowe oraz pobrać najnowsze podręczniki, narzędzia i oprogramowanie sprzętowe, przejdź do witryny internetowej właściwej dla regionu.

| Ameryka Północna i Południowa: | www.interlogix.com |
|-----------------------------------|--|
| EMEA: | www.firesecurityproducts.com Instrukcje są dostępne w kilku językach. |
| Australia/Nowa Zelandia: | www.utcfs.com.au |

Programowanie

Po zamontowaniu kamery można ją skonfigurować za pomocą wbudowanego przycisku OSD (menu ekranowe) lub menu urządzenia TVI DVR. W trybie HD-TVI lub analogowym w celu zaprogramowania kamery naciśnij przycisk OSD. Przycisk ten znajduje się na opasce kabli. W trybie HD-TVI do menu OSD można również uzyskać dostęp za pomocą rejestratora TVI.

W przypadku konfigurowania ustawień kamery za pomocą urządzenia DVR wybierz protokół PTZ **TruVision Coax** i kliknij przycisk menu, aby wywołać menu.

Wywoływanie menu OSD kamery

Konfigurowanie kamery:

- 1. Zamontuj kamerę zgodnie z opisem w Instrukcji instalacji.
- 2. W oknie **Camera Settings** urządzenia DVR przejdź do menu PTZ i ustaw protokół na **TruVision-Coax** dla kamery TruVision HD-TVI.

- 3. W podglądzie na żywo żądanej kamery kliknij ikonę **PTZ Control** na pasku narzędzi podglądu na żywo, aby uzyskać dostęp do panelu sterowania PTZ.
- 4. Wywoływanie menu konfiguracji kamery:

Naciśnij przycisk Menu na kamerze.

- lub -

W menu OSD urządzenia DVR wybierz opcję Menu.

— lub —

Na urządzeniu DVR wybierz opcję Iris+.

Zostanie wyświetlone menu konfiguracji kamery (układ menu zawiera sekcja "Drzewo menu" na stronie 4).

5. Wybierz opcje menu:

W rejestratorze TVI (tryb HD-TVI): Aby wybrać pozycję w menu OSD, kliknij przycisk kierunkowy w górę/w dół. Aby dostosować wartość wybranej pozycji, kliknij przycisk kierunkowy w lewo/w prawo.

W kamerze (tryb HD-TVI lub analogowy): Przycisk OSD znajduje się na opasce kabli. Aby wybrać pozycję w menu OSD, naciśnij przycisk menu OSD w górę/w dół. Aby dostosować wartość wybranej pozycji, naciśnij przycisk menu OSD w lewo/w prawo.

- 6. Kliknij opcję Iris+, aby przejść do podmenu lub potwierdzić wybraną pozycję.
- 7. Po ukończeniu konfiguracji wybierz opcję Exit i kliknij opcję Iris+, aby zamknąć menu OSD kamery.

Uwaga: Menu konfiguracji kamery nie można zamknąć za pomocą przycisku Menu na kamerze.

Drzewo menu

Drzewo menu kamery niskoprofilowej TruVision HD-TVI/analogowej1080P pokazano poniżej.



Konfiguracja

W tej części opisano sposób konfigurowania ustawień menu.

Format (NTSC/PAL)

Wybierz ustawienie PAL lub NTSC.

Languages

Wybierz jeden z dostępnych języków: angielski lub chiński.

Menu główne

AE (automatyczna ekspozycja)

Opcja AE określa parametry dotyczące jasności. Jasność obrazu można dostosować w różnych warunkach oświetleniowych, używając ustawień **BRIGHTNESS, EXPOSURE MODE, AGC i SENSE UP**.

| EXPOSURE | |
|--|--|
| BRIGHTNESS EXPOSURE MODE AGC SENSE UP RETURN | <pre> 4 5 4 GLOBAL 4 MIDDLE 4 0 4 0 </pre> |

Wybierz następujące opcje w menu AE:

| BRIGHTNESS | Umożliwia dostosowanie jasności obrazu. Wartość jasności można wybrać z zakresu od 1 do 10, aby rozjaśnić obraz. Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz. | | |
|---------------|--|--|--|
| EXPOSURE MODE | Dla trybu AE można wybrać ustawienia GLOBAL, BLC lub WDR. | | |
| | GLOBAL | | |
| | Ustawienie GLOBAL oznacza normalny tryb ekspozycji służący do regulowania obrazu w różnych sytuacjach, takich jako nietypowy rozkład światła, wariacje, niestandardowe przetwarzanie lub inne warunki zbyt słabej ekspozycji, uniemożliwiające uzyskanie optymalnego obrazu. | | |
| | BLC (kompensacja podświetlenia) | | |
| | Funkcja kompensacji podświetlenia sprawia, że obiekt na pierwszym planie jest lepiej widoczny. Powoduje to jednak nadmierną ekspozycję tła przy silnym oświetleniu. | | |
| | Po wybraniu ustawienia BLC jako trybu ekspozycji można wybrać poziom ustawienia BLC z zakresu od 0 do 8. | | |
| | WDR (Wide Dynamic Range) | | |
| | Funkcja WDR umożliwia wyświetlenie wyraźnego obrazu z kamery nawet w warunkach podświetlenia. Funkcja WDR równoważy poziom jasności całego obrazu i pozwala uzyskać wyraźny oraz szczegółowy obraz. | | |
| AGC | Optymalizuje wyrazistość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych. Poziom wzmocnienia można ustawić na HIGH, MIDDLE i LOW. Wybierz ustawienie OFF, aby wyłączyć funkcję AGC. | | |
| | Uwaga: Przy włączonej funkcji AGC następuje wzmocnienie szumu. | | |
| SENSE UP | Funkcja Sense Up zwiększa ekspozycję pojedynczej ramki, co powoduje zwiększenie czułości kamery na światło i umożliwienie jej generowania obrazów nawet w warunkach słabego oświetlenia. Można ją wyłączyć lub ustawić w trybie automatycznym stosownie do różnych warunków oświetlenia. Funkcja SENS-UP automatycznie dostosowuje się do powiększenia x2, x4, x6, x8, x10, x12, x14 i x16 w zależności od | | |

WB (balans bieli)

WB to funkcja redukcji bieli kamery w celu dostosowania temperatury koloru w zależności od otoczenia. Umożliwia ona usunięcie nierealistycznych odcieni kolorów na obrazie. Dla trybu WB można wybrać ustawienie **ATW** lub **MWB**.



W menu WB można wybrać następujące opcje:

| ATW | W trybie ATW balans bieli jest regulowany automatycznie w zależności od temperatury kolorów oświetlenia sceny. |
|-----|---|
| MWB | Wartość R GAIN/ B GAIN można wybrać w zakresie od 0 do 255 w celu dostosowania odcieni koloru czerwonego/niebieskiego na obrazie. |

Day/Night

W opcjach DAY (DZIEŃ) oraz NIGHT (NOC) można wybrać ustawienie Color (Kolor), B/W (Czarno-biały) oraz AUTO (Automatyczne).

| DAY NIGHT | |
|--|--|
| MODE INFRARED SMART IR RETURN | AUTO► ON► 4► |

W menu DAY/NIGHT można wybrać następujące opcje:

| COLOR | W trybie dziennym obraz jest zawsze wyświetlany w kolorze. |
|-------|--|
| B/W | Obraz jest zawsze czarno-biały. Dioda LED podczerwieni włącza się przy słabym oświetleniu. |
| AUTO | Wybierz ustawienie OPEN/CLOSE, aby włączyć/wyłączyć funkcję INFRARED i ustawić wartość opcji SMART IR w tym menu. |
| | INFRARED |
| | Wybierz tę opcję, aby włączyć/wyłączyć diodę LED podczerwieni w celu dostosowania do wymagań różnych warunków oświetleniowych. |
| | SMART IR |
| | Funkcja inteligentnej regulacji intensywności podświetlenia umożliwia ustawienie wymaganej intensywności oświetlenia, co zapobiega zbyt dużej ekspozycji obrazu. Wartość opcji SMART IR można wybrać z zakresu od 0 do 3. Im wyższa wartość tym bardziej widoczne są efekty. Gdy wartość wynosi 0, obraz jest ciemny i wyłączony. |

Day to Night

Ustaw czułość/próg przełącznika Day/Night. Im wyższa wartość tym większa liczba luksów jest wymagana do przełączenia z trybu dziennego na nocny.

Night to Day

Ustaw czułość/próg przełącznika Day/Night. Im wyższa wartość tym większa liczba luksów jest wymagana do przełączenia z trybu nocnego na dzienny.

Video Setting

Przesuń kursor do opcji VIDEO SETTING i naciśnij przycisk potwierdzenia, aby przejść do podmenu. Wartości ustawień CONTRAST, SHARPNESS, COLOR GAIN, DNR i MIRROR można dostosować.

| VIDEO SETTING | |
|---|--|
| CONTRAST SHARPNESS COLOR GAIN 3DNR MIRROR RETURN | <pre>45 > 45 ></pre> |

Wybierz następujące opcje w menu ustawień wideo:

| CONTRAST | Ta funkcja wzmacnia różnicę koloru i światła między elementami obrazu. Wartość kontrastu można ustawić w zakresie od 1 do 10. |
|---|--|
| SHARPNESS | Ustawienie ostrości określa ilość detali, jaką może odtworzyć układ obrazowania. Wartość ostrości można ustawić w zakresie od 1 do 10. |
| COLOR GAIN | Dostosuj ustawienie tej funkcji, aby zmienić nasycenie koloru. Wartość wzmocnienia kolorów można ustawić w zakresie od 1 do 10. |
| 3DNR (cyfrowa redukcja szumów 3D) | Funkcja DNR może zmniejszyć efekt szumu, zwłaszcza przy rejestrowaniu ruchomych obrazów w warunkach słabego oświetlenia, i generować obrazy o większej dokładności i ostrości. Wartość funkcji DNR można ustawić w zakresie od 1 do 10. |
| MIRROR | Dla funkcji odbicia lustrzanego wybierz opcję DEFAULT, H, V lub HV. DEFAULT : Funkcja odbicia lustrzanego jest wyłączona. H : Obraz jest odwrócony o 180 stopni w poziomie. |
| | V: Obraz jest odwrócony o 180 stopni w pionie. |
| | nv . Obraz jest odwrodony o roo stopni w pozionie i w pionie. |

Func (Funkcje)

W podmenu FUNC można ustawić maskę prywatności, wykrywanie ruchu i identyfikator kamery.

Uwaga: Nie jest możliwe jednoczesne włączenie maskowania prywatności i wykrywania ruchu.

| FUNC |
|-----------------------------------|
| PRIVACY MOTION CAMID DPC |
| RETURN |

Wybierz następujące opcje w menu FUNC:

| PRIVACY (PRYWATNOŚĆ) | Maska prywatności umożliwia zakrycie określonych obszarów, które nie mają być obserwowane lub rejestrowane. Możliwe jest skonfigurowanie maksymalnie czterech obszarów prywatności. | | | |
|-------------------------|---|---|--|--|
| | | PRIVACY | | |
| | | MODE AREA 0 AREA 1 AREA 2 AREA 3 COLOR TRANSPARENCY RETURN | ON → ↓↓↓↓ ↓RED ↓OFF | |
| | Wybierz obszar (WYŚWIETLAN w górę/ w dół/ v obszaru. | ⁻ prywatności (PRIVAC IIE) wybierz ustawieni v lewo/ w prawo, aby z | CY). W opcji D e ON (WŁ.). K zdefiniować po | ISPLAY liknij przyciski zycję i rozmiar |
| MOTION (RUCH) | W obszarze wykrywania ruchu zdefiniowanym przez użytkownika poruszający się obiekt zostanie wykryty i wyświetlony na lokalnym monitorze z wykorzystaniem wzoru siatki. Alarm nie zostanie włączony. Można ustawić do czterech obszarów detekcji ruchu. | | | |
| | | MOTION | | |
| | | MODE AREA 0 AREA 1 AREA 2 AREA 3 SENSITIVITY COLOR TRANSPARENCY RETURN | <pre>OFF → 1 1 1 1 1 450 → (RED) (OFF)</pre> | |
| | Wybierz obszar (WYŚWIETLAN w górę/ w dół/ v obszaru. Skonfi zakresie od 0 d | ⁻ wykrywania ruchu (M IIE) wybierz ustawieni v lewo/ w prawo, aby z iguruj ustawienie SEN o 100. | OTION). W op e ON (WŁ.). K zdefiniować po SITIVITY (CZI | ocji DISPLAY liknij przyciski ozycję i rozmiar JŁOŚĆ) w |

| CAMERA ID (IDENTYFIKATOR KAMERY) | Zmodyfikuj usta | awienie identyfikatora I | kamery w tej s | sekcji. |
|--|---|--|--|-------------------|
| | | CAM ID SETTING | | |
| | W opcii MODE | MODE CAM ID X POSITION Y POSITION RETURN (TRYB) wybierz ustaw | ON ▶ 75 ▶ 36 ▶ 16 ▶ |). Kliknii |
| | przycisk w górę pozycję. | ę/w lewo/w prawo, aby | wybrać identy | /fikator kamery i |
| DPC | Czujnik obrazu CCD lub CMOS w aparacie cyfrowym może mieć wadliwe piksele, które nie wykrywają poprawnie poziomów światła. Funkcja DPC (korekcja uszkodzonych pikseli) umożliwia kamerze korygowanie uszkodzonych pikseli. | | | |

Reset

Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień.

Save & Exit

Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia i wyjść z menu.