

TruVision HD-TVI (1080P) / Analog Wedge Kamera Yapılandırma Kılavuzu

P/N 1073421-TR • REV C • ISS 05DEC22

Telif Hakkı	© 2022 Carrier Tüm hakları saklıdır. Bu kılavuzdaki bilgiler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
	Bu belge; Carrier tarafından önceden izin verilmeksizin, ABD ve uluslararası telif hakkı yasaları tarafından açıkça izin verildiği durumlar haricinde tamamen veya kısmen kopyalanamaz ya da başka bir şekilde çoğaltılamaz.
Ticari markalar ve patentler	TruVision adları ve logoları, Carrier'ın parçası olan Aritech'in ürün markasıdır. İşbu belgede kullanılan diğer ticari adlar, ilgili ürünlerin üreticilerinin veya satıcılarının ticari markaları ya da tescilli ticari markaları olabilir.
Üretici	PİYASAYA SUNAN: Carrier Fire & Security Americas Corporation Inc. 13995 Pasteur Blvd, Palm Beach Gardens, FL 33418, ABD YETKİLİ AB TEMSİLCİSİ: Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Hollanda
Düzenleyici	EEE Yönetmeliğine Uygundur.
İletişim bilgileri	EMEA: https://firesecurityproducts.com Avustralya/Yeni Zelanda: https://firesecurityproducts.com.au/
Ürün dokümantasyonu	Aby pobrać elektroniczną wersję dokumentacji produktu, należy zeskanować kod QR. Podręczniki są dostępne w wielu językach.



İçindekiler

Giriş 2 HD-TVI/Analog 1080P Wedge Kameralar 2 İletişim bilgileri ve kılavuzlar/araçlar/işletme kodları 2 Programlama 2 Kamera OSD menüsünü açma 2 Menü ağacı 3 Yapılandırma 4 Format (NTSC/PAL) 4 Diller 4 Ana Menü 4 AE (Otomatik Poz) 4 WB (Beyaz Dengesi) 5 Gündüz/Gece (Day/Night) 5 Video Ayarı 6 Func (İşlevler) 7 Reset 8 Save & Exit (Kaydet ve Çık) 8

Giriş

Bu, aşağıdaki kamera modelleri için yapılandırma kılavuzudur:

HD-TVI/Analog 1080P Wedge Kameralar

 TVW-6101 (HD-TVI/Analog 1080P Wedge Kamera, Sabit Lens, IR, PAL/NTSC)

İletişim bilgileri ve kılavuzlar/araçlar/işletme kodları

İletişim bilgilerine erişmek ve en son kılavuzları, araçları ve işletme kodlarını indirmek için bölgenizin web sitesini ziyaret edin.

EMEA:	https://firesecurityproducts.com
	Kılavuzlar birkaç dilde mevcuttur.
Avustralya/Yeni Zelanda:	https://firesecurityproducts.com.au/

Programlama

Kamera kurulduktan sonra, dahili OSD (Görüntüleme Ekranı) düğmesi veya TVI DVR menüsünü kullanarak yapılandırılabilir. HD-TVI modunda veya Analog modda kamerayı programlamak için OSD (Ekran Üstü Kumanda) düğmesini kullanın. Düğme, kablo donanımına yerleştirilmiştir. HD-TVI modunda OSD menüsüne TVI kayıt cihazından da erişilebilir.

Kamera ayarlarını DVR üzerinden yapılandırırken, **TruVision Coax** PTZ protokolünü seçin ve menüyü çağırmak için menü düğmesini tıklayın.

Kamera OSD menüsünü açma

Kamerayı HD-TVI modunda ayarlamak için:

- 1. Kamera donanımı Kurulum Kılavuzunda açıklandığı gibi ayarlayın.
- 2. DVR'ın Kamera Ayarları bölümünde, PTZ menüsüne erişin ve TruVision HD-TVI kamera için TruVision-Coax protokolünü seçin.
- 3. PTZ kontrol paneline erişmek için, istenen kameranın canlı izleme görünümünde **PTZ Kontrolü** simgesini tıklayın.
- 4. Kamera kurulum menüsünü açmak için:

Kameradan, Menü düğmesine basın.

— veya —

DVR'ın kamera OSD'sinden Menü'yü seçin.

— veya —

DVR'dan, Iris+ seçeneğini belirleyin.

Kamera ayarlama menüsü görüntülenir (menü yapısı için 3 numaralı sayfada "Menü ağacı" bölümüne bakın).

5. Menü seçeneklerini belirleyin:

TVI kayıt cihazından (HD-TVI modu): Bir OSD öğesi seçmek için yukarı/aşağı yön düğmelerine tıklayın. Seçili bir öğenin değerini ayarlamak için sol/sağ yön düğmelerine tıklayın.

Kameradan (HD-TVI modu veya Analog mod): OSD düğmesi, kablo donanımına yerleştirilmiştir. Bir OSD öğesi seçmek için Menü düğmesini yukarı/aşağı itin. Seçili bir öğenin değerini ayarlamak için Menü düğmesini sola/sağa itin.

- 6. Alt menüye girmek veya seçili öğeyi onaylamak için İris + seçeneğini tıklayın.
- 7. Ayarlama işlemi tamamlandığında, kamera OSD'sinden çıkmak için Çıkış'ı seçin ve İris+ seçeneğini tıklayın.

Not: Kameranın kurulum menüsünden, kameranın üzerindeki Menü düğmesini kullanarak çıkamazsınız.

Menü ağacı

TruVision HD-TVI/Analog 1080P wedge kameranın menü ağacı aşağıda gösterilmektedir.



Yapılandırma

Bu bölüm, menü ayarlarının nasıl yapıldığını açıklamaktadır.

Format (NTSC/PAL)

PAL veya NTSC'yi seçin.

Diller

Mevcut dillerden birini seçin: İngilizce veya Çince.

Ana Menü

AE (Otomatik Poz)

AE parlaklıkla ilgili parametreleri ifade eder. Farklı ışık koşullarında görüntü parlaklığını **PARLAKLIK**, **POZLAMA MODU**, **AGC** ve **YÜKSEK ALGILAMA** seçeneklerini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

EXPOSURE	<u>.</u>
BRIGHTNESS EXPOSURE MODE AGC SENSE UP RETURN	<pre>45 4 GLOBAL 4 MIDDLE 4 0 </pre>

AE menüsü altında aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

BRIGHTNESS (PARLAKLIK)	Parlaklık, görüntünün parlaklığını ifade eder. Görüntüyü koyulaştırmak veya aydınlatmak için, parlaklık değerini 1 ila 10 arasında ayarlayabilirsiniz. Değer yükseldikçe görüntü parlaklığı artar.
EXPOSURE MODE (POZLAMA MODU)	AE modunu GLOBAL, BLC veya WDR olarak ayarlayabilirsiniz. GLOBAL
	GLOBAL seçeneği, alışılmadık ışık dağılımını, değişkenlikleri, standart olmayan işlemeyi veya diğer düşük pozlama koşullarını içeren durumlarda, ideal görüntüyü elde etmek üzere ayarlama yapmak için kullanılan normal pozlamayı ifade eder.
	BLC (Arka Aydınlatma Dengelemesi)
	BLC, daha net hale getirmek için nesnenin önündeki ışığı dengeler. Ancak bu, ışık güçlü olduğunda arka planın aşırı pozlanmasına neden olur.
	Pozlama modu olarak BLC seçildiğinde, BLC düzeyi 0 ila 8 arasında ayarlanabilir.
	WDR (Geniş Dinamik Aralık)
	WDR işlevi arka aydınlatma koşulları altında bile kameranın net görüntüler sunmasına yardımcı olur. WDR, resmin tamamının parlaklık düzeyini dengeler ve detaylı net görüntüler sağlar.

AGC	Zayıf aydınlatma koşullarında görüntü netliğini optimize eder. Kazanç düzeyi YÜKSEK, ORTA ve DÜŞÜK olarak ayarlanabilir. AGC işlevini devre dışı bırakmak için KAPALI seçeneğini belirleyin. Not: AGC işlevi açıksa gürültü artacaktır.
YÜKSEK ALGILAMA	Yüksek algılama, bir sinyal karesindeki pozlamayı artırır, kamerayı ışığa daha hassas hale getirir, böylece düşük ışık koşullarında bile görüntüler üretir. SENS-UP işlevini, farklı ışık koşullarına göre KAPALI veya OTOMATİK olarak ayarlayabilirsiniz.
	SENS-UP işlevi, farklı ışık koşullarına göre kendi kendini çok küçük değerlerde x2, x4, x6, x8, x10, x12, x14, ve x16 ölçüsünde ayarlar.

WB (Beyaz Dengesi)

WB, kameranın beyaz renk sıcaklığı işlevini ortama göre ayarlayan uyarlama fonksiyonudur. Görüntüdeki gerçekçi olmayan renk dağılımlarını kaldırabilir. WB modunu **ATW** veya **MWB** olarak ayarlayabilirsiniz.

WB	
MODE R GAIN B GAIN	♦ MWB ► ♦ 5 ► ♦ 5 ►
RETURN	

WB menüsü altında aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

ATW ATW modunda, beyaz dengesi sahne aydınlatmasının renk sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlanır.		
	odunda, beyaz dengesi sahne aydınlatmasının renk na göre otomatik olarak ayarlanır.	ATW
MWB Görüntünün kırmızı/mavi renk gölgelerini ayarlamak için R GAIN/B GAIN (K KAZANCI/M KAZANCI) değerini 0 ila 255 arasında ayarlayabilirsiniz.	nün kırmızı/mavi renk gölgelerini ayarlamak için R GAIN (K KAZANCI/M KAZANCI) değerini 0 ila 255 a ayarlayabilirsiniz.	MWB

Gündüz/Gece (Day/Night)

DAY (Gündüz) ve NIGHT (Gece) anahtarları için **Color** (Renkli), **B/W** (Siyah Beyaz) ve **SMART** (AKILLI) seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

DAY NIGHT	
MODE INFRARED SMART IR RETURN	 AUTO► ON► 44►

DAY/NIGHT (GÜNDÜZ/GECE) menüsü altında aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

_

Renkli	Görüntü, gündüz modunda daima renklidir.
S/B	Görüntü her zaman siyah beyazdır. Düşük ışık koşullarında IR LED'i yanar.
AUTO	INFRARED (Kızılötesi) işlevini açmak/kapatmak için OPEN/CLOSE (AÇ/KAPAT) seçeneğini belirleyin ve bu menüde SMART IR değerini ayarlayın.
	INFRARED (KIZILÖTESİ)
	Farklı aydınlatma koşullarının gereksinimlerine yanıt vermek üzere IR LED'ini açmak/kapatmak için seçin.
	SMART IR (AKILLI KIZILÖTESİ)
	lşığı istenen yoğunluğa ayarlamak ve görüntünün aşırı pozlanmasını önlemek için Smart IR işlevini kullanın. SMART IR değeri 0 ila 3 arasında ayarlanabilir. Bu değer yükseldikçe daha belirgin efektler olur. Değer 0 olduğunda görüntü parlak değildir ve işlev devre dışı bırakılır.
	Day to Night (Gündüzden Geceye)
	Gündüz/Gece anahtarının hassasiyetini/eşiğini ayarlayın. Değer yükseldikçe, gündüzden geceye geçmek için gereken lüks değeri yükselir.
	Night to Day (Geceden Gündüze)
	Gündüz/Gece anahtarının hassasiyetini/eşiğini ayarlayın. Değer yükseldikçe, geceden gündüze geçmek için gereken lüks değeri yükselir.

Video Ayarı

İmleci VIDEO SETTING (VİDEO AYARI) bölümüne getirin ve alt menüye girmek için onayla düğmesine basın. CONTRAST (KONTRAST), SHARPNESS (KESKİNLİK), COLOR GAIN (RENK KAZANCI), DNR ve MIRROR (YANSITMA) ayarlanabilir.

 4 5 ► 4 5 ► 4 5 ► 4 5 ► 4 DEFAULT►
Ļ

Video ayarlama menüsü altında aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

CONTRAST (KONTRAST)	Bu özellik, bir görüntünün parçaları arasındaki renk ve ışık farklılıklarını daha iyi hale getirir. Kontrast değerini 1 ila 10 arasında ayarlayabilirsiniz.
SHARPNESS (KESKİNLİK)	Keskinlik, bir görüntüleme sisteminin yeniden üretebileceği ayrıntı miktarını belirler. Keskinlik değerini 1 ila 10 arasında ayarlayabilirsiniz.
COLOR GAIN (RENK KAZANCI)	Rengin doygunluğunu değiştirmek için bu özelliği ayarlayın. Renk kazancı değeri 1 ila 10 arasındadır.

3DNR (3D Dijital Gürültü Azaltma)	DNR fonksiyonu özellikle düşük ışık koşulları altında hareketli görüntüler çekerken daha doğru ve keskin görüntü kalitesi sunarak gürültü efektini azaltabilir. DNR değerini 1 ila 10 arasında ayarlayabilirsiniz.
MIRROR (YANSITMA)	 Yansıtma işlevi için DEFAULT (VARSAYILAN), H, V veya HV'yi seçin. VARSAYILAN: Yansıtma fonksiyonu devre dışı bırakılır. H: Görüntü yatay olarak 180 derece döner. V: Görüntü dikey olarak 180 derece döner. HV: Görüntü hem yatay hem de dikey olarak 180 derece döner.

Func (İşlevler)

FUNC alt menüsünden özel bölgeyi, hareket algılamayı ve kameranın kamera kimliğini ayarlayabilirsiniz.

Not: Özel bölge ve hareket algılama aynı anda etkinleştirilemez.

FUNC	
PRIVACY MOTION CAMID DPC	
RETURN	

FUNC menüsü altında aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

ÖZEL BÖLGE Özel bölge işlevi, izlenmesini veya kaydedilmesini istemediğiniz belirli alanları kapatmanıza olanak verir. 4'e kadar özel bölge yapılandırılabilir.

		PRIVACY				
		MODE AREA 0 AREA 1 AREA 2 AREA 3 COLOR TRANSPARENCY RETURN	<pre>ON → ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓</pre>			
	Bir ÖZEL BÖLGE alanı seçin. EKRAN durumunu AÇII ayarlayın. Alanın konumunu ve boyutunu tanımlamak yukarı/aşağı/sol/sağ düğmelerine tıklayın.					
HAREKET	Kullanıcı tanımlı nesne tespit edi aracılığıyla görü Maksimum 4 ha	llanıcı tanımlı hareket algılama gözetim alanında, hareket eden sne tespit edilecek ve yerel monitörde bir ızgara şablonu acılığıyla görüntülenecektir. Bir alarm tetiklenmeyecektir. ıksimum 4 hareket algılama alanı yapılandırılabilir.				

		MOTION				
		MOTION				
		MODE	OFF ►			
		AREA 0	ب			
		AREA 1	لے			
		AREA 3	₽ -			
		SENSITIVITY	450 ▶			
		COLOR				
		TRANSPARENCY	● OFF ►			
		RETURN				
	Bir HAREKET a ayarlayın. Alanı yukarı/aşağı/sol arasında ayarla	ılanı seçin. EKRAN duru n konumunu ve boyutur l/sağ düğmelerine tıklay yın.	ımunu AÇIK nu tanımlama ın. HASSAS	olarak ak için İYETİ 0 ila 100		
KAMERA KİMLİĞİ	Kamera kimliğini bu bölümde düzenleyin.					
		CAM ID SETTING				
		MODE				
		CAM ID				
		X POSITION	₹ 0N ₽			
			∢ 36 ▶			
			◀ 16 ▶			
	l					
	MODI Laak alarak avarlavun. Kamara kimliğini ve kanumu asamak					
	ıvıobo açık olarak ayarlayın. Kamera kimliğini ve konumu seç için yukarı/aşağı/sol/sağ düğmelerine tıklayın.					
DPC	Dijital bir kamer	adaki CCD veya CMOS	görüntü sen	ısörü kusurlu		
pikseller içerebilir, böylece ışık seviyelerini doğru şe				kilde		
	algılayamayabil	ir. DPC (Kusurlu Piksel	Düzeltme) iş	levi, kameranın		
	kusurlu pikselleri duzeltmesini saglar.					

Reset

Tüm ayarları tekrar varsayılanlara resetler.

Save & Exit (Kaydet ve Çık)

Ayarları kaydetmek ve menüden çıkmak için OK (TAMAM) düğmesine basın.