


TruVision TVK-600 Beknopte handleiding

Afbeelding 1: Achterpaneel



1. 4-assige joystick met toets bovenop
2. Netwerkpoot: 10/100 Mbps ethernet-interface
3. RS-232 seriële interface
4. USB-interface
5. RS-422/RS-485 seriële interface (RS-422 niet in gebruik)
6. 12 VDC-voedingseenheid

Productoverzicht

Met het TruVision TVK-600-bediendeel kunt u via RS-485 of IP communiceren met TruVision-recorders, -decoders, -encoders en PTZ-domecamera's. U kunt eenvoudig de apparaten bedienen.

Het bediendeel is eenvoudig te configureren en te bedienen via de webbrowser.

Inhoud van de verpakking

Controleer wanneer u het product ontvangt de inhoud van de verpakking om te controleren of niets beschadigd is en of alle items meegeleverd zijn. Als één van de items ontbreekt of is beschadigd, dient u contact op te nemen met de leverancier.

De TVK-600 wordt geleverd met de volgende items:

- TVE-600-bediendeel
- Voeding (PSU)
- Voedingskabels (VS, VK en Europa)
- *TruVision TVK-600 Beknopte handleiding*

U kunt de software en de handleiding via onze website downloaden. Deze handleidingen zijn ook beschikbaar op onze website in verschillende talen:

- *TruVision TVK-600 Configuratiehandleiding*
- *TruVision TVK-600 Gebruikershandleidingen*

Installatieomgeving

Raadpleeg de configuratiehandleiding voor gedetailleerde informatie. Houd echter rekening met de volgende belangrijke vereisten:

- Zet de recorder op een veilige plek neer.
- Zorg dat de recorder in een goed geventileerde omgeving staat.
- Stel de recorder niet bloot aan regen of vocht.

Aan de slag

Gebruik de webbrowser om het bediendeel via het netwerk te openen en te configureren.

Het beveiligingsniveau van uw webbrowser controleren

Wanneer u de webbrowserinterface gebruikt, kunt u ActiveX-besturingselementen installeren om verbinding te maken en video te bekijken met Internet Explorer (het bediendeel is niet compatibel met Microsoft Edge). Het is echter mogelijk dat u geen gegevens, zoals video en afbeeldingen, kunt downloaden vanwege de beveiligingsinstellingen van de browser. Daarom is het noodzakelijk dat u het beveiligingsniveau van uw browser controleert en zo nodig de Active X-instellingen aanpast, zodat u kunt communiceren met de camera's via het web.

ActiveX-besturingselementen van IE configureren

U moet de ActiveX-instellingen van uw webbrowser bevestigen.

Ga als volgt te werk om het beveiligingsniveau van de webbrowser te wijzigen:

1. Klik in Internet Explorer (IE) op **Internet Options** (Internetopties) in het menu **Tools** (Extra).
2. Klik in het tabblad **Security** (Beveiliging) op de zone waaraan u een website wilt toewijzen onder "Select a zone to view or change security settings" (Selecteer een zone om beveiligingsinstellingen te bekijken of te wijzigen).
3. Klik op **Custom Level** (Aangepast niveau).

4. Wijzig de opties bij **ActiveX controls and plug-ins** (ActiveX-besturingselementen en invoegtoepassingen) met handtekening of die zijn gemarkeerd als veilig in **Enable** (Inschakelen). Wijzig de opties bij **ActiveX controls and plug-ins** (ActiveX-besturingselementen en invoegtoepassingen) zonder handtekening in **Prompt** (Vragen) of **Disable** (Uitschakelen). Klik op **OK**.

- of -

Klik bij **Reset Custom Settings** (Aangepaste instellingen resetten) op het beveiligingsniveau voor de volledige zone in het vak Instellen Op en selecteer **Medium** (Gemiddeld). Klik op **Reset** (Resetten).

Klik vervolgens op **OK** om het tabblad Internet Options (Internetopties) Security (Beveiliging) te openen.

5. Klik op **Apply** (Toepassen).

Windows-gebruikers

Internet Explorer besturingssystemen beschikken over steeds meer beveiligingsmaatregelen om uw pc te beschermen tegen het installeren van kwaadaardige software.

Als u wilt beschikken over de volledige functionaliteit van de webbrowserinterface met Windows 7, 8 en 10, doet u het volgende:

- Voer de browserinterface uit als systeembeheerder in uw werkstation
- Voeg het IP-adres van het bediendeel toe aan de lijst van vertrouwde websites van uw browser

U kunt als volgt het IP-adres van het bediendeel toevoegen aan de lijst van vertrouwde websites van Internet Explorer:

1. Open Internet Explorer.
2. Klik op **Tools** (Extra) en kies vervolgens **Internet Options** (Internetopties).
3. Klik op het tabblad **Security** (Beveiliging) en selecteer het pictogram **Trusted Sites** (Vertrouwde websites).
4. Klik op de toets **Sites** (Websites).
5. Schakel het selectievakje "Require server verification (https:) for all sites in this zone"

(Serververificatie (https:) voor alle websites in deze zone verplichten) uit.

6. Geef het IP-adres op in het veld "Add this website to the zone" (Deze website aan de zone toevoegen).
7. Klik op **Add** (Toevoegen) en vervolgens op **Close** (Sluiten).
8. Klik op **OK** in het dialoogvenster Internet Options (Internetopties).
9. Maak verbinding met het bediendeel voor de volledige browserfunctionaliteit.

Het admin-wachtwoord activeren

Wanneer u de unit voor de eerste keer start, wordt het venster *Activering* weergegeven. Voordat u toegang kunt krijgen tot de unit, moet eerst een admin-wachtwoord met hoge beveiliging definiëren. Er is geen standaard wachtwoord toegewezen.

Op het scherm wordt een bericht weergegeven zodra de unit is geactiveerd.

Tips voor het kiezen van een sterk wachtwoord:

- Een geldig wachtwoordbereik bevat 8 tot 16 tekens. U kunt een combinatie van cijfers, kleine letters, hoofdletters en speciale tekens gebruiken: `_ - * & @/$?` Spatie. Het wachtwoord moet tekens van minimaal twee van deze groepen bevatten.
- Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig; gebruik dus een combinatie van hoofdletters en kleine letters.
- Gebruik geen persoonlijke gegevens of gangbare woorden als wachtwoord.

Standaard netwerkinstellingen:

De netwerkinstellingen zijn:


- IP-adres - 192.168.1.70
- Subnetmasker - 255.255.255.0
- Gateway-adres - 192.168.1.1
- HTTPS-poort: 443

De bediendeelfuncties via de browser openen

Deze functie is alleen beschikbaar voor beheerders.

U kunt als volgt de bediendeelfuncties via de browser openen:

1. Nadat het bediendeel is geactiveerd, voert u het IP-adres van het bediendeel (**https://adres**) in de webbrowser in. Gebruik de TruVision Device Manager om het IP-adres van het bediendeel te vinden en, indien gewenst, een nieuw adres op het lokale netwerk toe te wijzen.
2. Als dit de eerste keer is dat u het bediendeel gebruikt, ziet u de waarschuwing "Deze site is niet beveiligd". Klik op **More Information** (Meer informatie) en klik vervolgens onder de extra informatie die verschijnt op **Go on to the webpage** (Ga naar de webpagina).



Het dialoogvenster Login (Aanmelden) wordt weergegeven.

Opmerking: zorg ervoor dat de Active X-besturingselementen zijn ingeschakeld.

3. Selecteer uw taal. Engels is de standaardtaal.

Opmerking: de gebruikersinterface in de browser is beschikbaar in verschillende talen. De weergave op het bediendeel-scherm is echter alleen beschikbaar in het Engels.

4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in als beheerder en klik op **Login** (Aanmelden).

Opmerking: als u in het dialoogvenster

Login (Aanmelden) zeven keer het verkeerde wachtwoord invoert voor de beheerder of vijf keer voor operators, dan wordt het gebruikersaccount gedurende 30 minuten vergrendeld.

Het browsermenu dat u toelaat het bediendeel te configureren verschijnt. Standaard verschijnt het menu *Device Management* (Apparaatbeheer). Er zijn vier menu's:

Met **Device Management** (Apparaatbeheer) kunt u apparaten en kanalen beheren.

Met **System Management** (Systeembeheer) kunt u de bediendeelversie controleren, gebruikers beheren en fabrieksinstellingen herstellen, firmware upgraden, het apparaat opnieuw opstarten en de configuratie-instellingen van het apparaat importeren/exporteren.


Met **Network Management** (Netwerkbeheer) kunt u alle netwerkgerelateerde aspecten van het apparaat beheren.

Met **Serial Port Settings** (Instellingen seriële poort) kunt u de parameters van de RS-485-poort instellen.

De bediendeelfuncties via het bediendeel openen

Het bediendeel heeft twee menu modi: System (Systeem) en Shortcut (Sneltoets). Zie Afbeelding 2 hieronder voor de menustructuur.

Afbeelding 2: Menustructuur bediendeel



U kunt als volgt de bediendeelfuncties via het bediendeel openen:

1. Meld u aan op het bediendeel.
2. U hebt via het LCD-scherm toegang tot twee menu's.

Met **System** (Systeem) hebt u snel toegang tot de meestgebruikte instellingen om het bediendeel te configureren. Dit menu is alleen beschikbaar voor beheerders.

- of -

Selecteer **Shortcut** (Sneltoets) om het bediendeel te bedienen.

Opmerking: de bediendeelmenu's verlopen na vijf minuten.

Raadpleeg de configuratiehandleiding voor gedetailleerde informatie over het configureren en gebruiken van de bediendeelfuncties.

Contactgegevens en handleidingen

Ga naar de website van uw regio voor contactgegevens en voor het downloaden van de nieuwste handleidingen, hulpprogramma's en firmware.

N- en Z-Amerika: interlogix.com

EMEA: firesecurityproducts.com
Handleidingen zijn beschikbaar in verschillende talen.

Australië/Nieuw-Zeeland: utcfs.com.au

Technische specificaties

Voeding	12 VDC
Stroomverbruik	≤ 4,5 W
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +55°C
Relatieve luchtvochtigheid	10% tot 90%
Afmetingen (B x D x H)	435 × 193 × 110 mm
Gewicht	≤ 1 kg

Juridische informatie en informatie over regelgeving

Copyright

© 2022 Carrier. Alle rechten voorbehouden. Namen en logo's van TruVision zijn een productmerk van Aritech, een onderdeel van Carrier.

Disclaimer

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Certificering



cUL

Safety Instructions: Improper use or replacement of the battery may result in explosion hazard. Replace with the same or equivalent type only. Dispose of used batteries in conformance with the local codes.

Instructions de sécurité : l'utilisation ou le remplacement inadéquats de la pile peuvent entraîner un risque d'explosion. Remplacez-la par le même type ou l'équivalent du même type seulement. Jetez les piles usagées conformément aux directives fournies par le fabricant de la pile.

EU-richtlijnen

Dit product en (indien van toepassing) ook de meegeleverde accessoires zijn gemarkeerd met "CE" en voldoen daarom aan de geldende, geharmoniseerde Europese normen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

2012/19/EU (WEEE-richtlijn):



Verwijdering van apparatuur

Producten die van dit waarmede zijn voorzien, mogen in de Europese Unie niet bij het ongesorteerde gemeentelijke afval worden gegooid. U kunt dit product terugbezorgen aan uw plaatselijke leverancier op het moment dat u vergelijkbare nieuwe apparatuur aanschaft, of inleveren op een aangewezen inzamelpunt voor de juiste recycling. Bezoek www.recyclethis.info voor meer informatie.

2013/56/EU en 2006/66/EC (accurichtlijn):



Verwijdering van de accu

Dit product bevat een accu die in de Europese Unie niet bij het ongesorteerde gemeentelijke afval weggegooid mag worden. Raadpleeg de productdocumentatie voor specifieke informatie over accu's. De accu is van dit symbool voorzien. Op het symbool kunnen de volgende letters zijn aangebracht: Cd voor cadmium, Pb voor lood of Hg voor kwik. Voor de juiste recycling levert u de accu in bij uw plaatselijke leverancier of bij een aangewezen inzamelpunt. Bezoek www.recyclethis.info voor meer informatie.

Productdocumentatie

Scan de QR-code om de elektronische versie van de productdocumentatie te downloaden. De handleidingen zijn beschikbaar in verschillende talen.

