

## 2010-2-PAK-NET128

**Freischaltung für Netzwerk ermöglicht bis zu 128 Ringe.**

### Übersicht:

---

Der PAK-Dongle dient zur Freischaltung der 2X-Brandmeldezentrale für den Betrieb im FireNet mit mehr als 32 Ringen, indem die Limitierung der Ringe aufgehoben wird.  
Freischaltung auf bis zu 128 Ringe.

Nach der Aktivierung ist der PAK-Dongle leer und nicht mehr erforderlich.

ab BMZ Firmware Version 3.1



# 2010-2-PAK-NET128

Freischaltung für Netzwerk ermöglicht bis zu 128 Ringe.

## Technische Spezifikationen

---

### Physikalisch

---

Formfaktor	Klein
Montage	Im Schrank

---

### Regulativ

---

Zertifizierung	EN54-13, EN54-2
----------------	-----------------

---



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte [de.firesecurityproducts.com](http://de.firesecurityproducts.com) online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.