

2010-2-PAK-NET256

Freischaltung für Netzwerk ermöglicht bis zu 256 Ringe

Übersicht:

Der PAK-Dongle dient zur Freischaltung der 2X-Brandmeldezentrale für den Betrieb im FireNet mit mehr als 128 Ringen, indem die Limitierung der Ringe aufgehoben wird. Freischaltung auf bis zu 256 Ringe.

Nach der Aktivierung ist der PAK-Dongle leer und nicht mehr erforderlich.

ab BMZ Firmware Version 3.1



2010-2-PAK-NET256

Freischaltung für Netzwerk ermöglicht bis zu 256 Ringe

Technische Spezifikationen

Physikalisch

Formfaktor Klein

Montage Im Schrank

Regulativ

Zertifizierung EN54-13, EN54-2



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.