ATS1202

Carte d'extension 8 zones pour centrale Axon, Advisor Advanced, MASTER ou DGP, livré avec câble, consommation max 10 mA.

Extension d'entrée

Les extensions d'entrée sont des dispositifs permettant d'augmenter la capacité d'entrée dans une centrale Axon, Advisor Advanced, MASTER ou DGP. En fonction de la capacité de base de la centrale, il est possible d'utiliser jusqu'à 3 extensions d'entrée ATS1202. L'unité peut facilement être reliée en guirlande.

Caractéristiques d'extension

8 zones peuvent être connectées à un panneau de collecte de données standard 8 zones. Cette capacité peut être étendue par incrément de 8 zones, à concurrence de 32, à l'aide d'extensions ATS1202 8 zones (un DGP peut avoir 8, 16, 24 ou 32 zones). Il est possible de connecter 8 ou 16 zones à une centrale (selon son type). Cette capacité peut être étendue à 32 maximum à l'aide de modules d'extension ATS1202. Seize zones sont attribuées à chaque adresse DGP. Si un DGP comporte 24 ou 32 zones (avec deux ou trois extensions installées), les numéros de zones système supplémentaires sont extraits de l'adresse DGP suivante. Dans ce cas, l'adresse DGP suivante cesse d'exister et n'est pas incluse dans la liste de scrutation.

Exemple : le DGP 1 contient 24 zones (zones 17 à 40). Le DGP du système doit maintenant prendre l'adresse DGP 3 et être scruté en tant que tel parce que les zones 33 à 40 du DGP 1 ont été extraites du DGP 2.



Détails

- 8 entrées internes
- L'unité peut facilement être connectée en cascade
- 2 ou 3 modules d'extension peuvent être installés, selon le DGP ou la centrale
- Extension à 32 zones maximum
- Câbles fournis
- Compatible avec Axon et Advisor Advanced
- L'unité peut être facilement reliée en guirlande

ATS1202

Carte d'extension 8 zones pour centrale Axon, Advisor Advanced, MASTER ou DGP, livré avec câble, consommation max 10 mA.

Spécifications techniques

Général

Type de l’extenseur	Expandeur d'entrée
Gamme de produits	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Type de connexion	Plug-in
Compatibilité	Axon, Advisor Master, AST120xE and ATS121xE expanders
Distance max. de la centrale	Located in Panel or DGP/Expander housing
Max. par centrale	Up to 3 depending on Panel or DGP/Expander

Système

Adressage	Switches DIP

Entrées

Total	8
Embarqué	8

Sorties

Sorties sirène	no

Électrique

Type de bloc d’alimentation	12 VDC
Valeur de l'alimentation	10.5-13.8 VDC provided by panel/expander
Consommation de courant	10 mA
Alimentation intégrée	Non

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	80 x 52 mm

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Humidité relative	95% (sans condensation)
Environnement	EN50130-5 ; Classe II - Intérieur (général)

Régulateur

Conformité	CE
Certification	CE

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 10 September 2024 - 17:11